

COVID-19: Ръководство за почистване на продуктите

Brother

Имайки предвид създадените от COVID-19 проблеми, свързани с чистотата на повърхностите, ние ви предоставяме следните актуализирани указания за почистване на вашите продукти Brother.

За да почистите външните части на продукта, внимателно и бързо ги забършете с мека кърпа без власинки, навлажнена с разтвор, състоящ се от 70% етанол и 30% вода.

ВАЖНО

- Преди почистване се уверете, че продуктът е изключен. Изключете продукта от електрическия контакт или извадете батериите от продукта.
- Винаги почиствайте продукта на добре проветрено място.
- Не допускайте навлизането на влага в продукта през технологичните отвори, включително около бутоните, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или да причини повреда на продукта.
- След почистване оставете повърхностите да изсъхнат напълно, преди да включите продукта в електрическата мрежа или да поставите отново батериите и да включите продукта.
- Не използвайте следните разтвори за почистване на продукта, тъй като те могат да стопят или разтворят пластмасовия капак и / или кабели, което ще доведе до риск от пожар или токов удар: амоняк, запалими спрейове, всички почистващи препарати, съдържащи белина, натриев хипохлорит или абразиви, или органични разтворители като бензол, разреждители за боя, лакочистители или дезодоратори.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Посоченият метод за почистване е част от нашите усилия да помогнем за намаляване на риска от разпространение на COVID-19 и следователно може да се различава от обичайния метод, който предоставяме в нашата документация за продукта. За редовно почистване при нормални обстоятелства не препоръчваме употребата на алкохол, тъй като това може да доведе до риск от пожар.
2. Brother не може да гарантира ефективността на този метод за елиминиране на риска от разпространение на COVID-19. Когато устройствата се ползват от други лица, спазвайте дистанция с тях и мийте ръцете си често.