

COVID-19: Rengøringsvejledning til Brother-produkter

I lyset af den nuværende øgede bekymring med hensyn til renholdelse af overflader, har vi valgt at opdatere rengøringsvejledning til alle Brother-produkter.

For at rengøre ydersiden af produktet skal du forsigtigt og kortvarigt aftørre produktet med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med en opløsning bestående af 70 % ethanol og 30 % vand.

VIGTIGT

- Før rengøring skal du sikre dig, at produktet er slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, eller tag batterierne ud af produktet.
- Rengør altid produktet på et godt ventileret sted.
- Undgå, at fugt trænger ind i sprækker eller åbninger på produktet, inklusive åbninger omkring knapper, da det kan resultere i brand, elektrisk stød eller kan forårsage skade på produktet.
- Efter rengøring skal overfladerne tørre helt, før du tilslutter produktet til stikkontakten, eller geninstallerer batterierne og tænder produktet igen.
- Brug ikke følgende opløsninger til at rengøre produktet, da de kan smelte eller opløse plastdæksler og/eller kabler, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød: ammoniak, brandfarlige sprays, rengøringsprodukter der indeholder blegemiddel, natriumhypoklorit, slibemidler eller organiske opløsningsmidler, såsom benzen, fortynder, lakfjerner eller deodorant.

BEMÆRK

1. Rengøringsmetoden, der er foreslået her, er en del af vores bestræbelser på at reducere risikoen for spredning af COVID-19 og kan derfor være forskellig fra den normale vejledning i produktokumentation. Ved regelmæssig rengøring, under normale omstændigheder, anbefaler vi ikke brug af alkohol, da det kan medføre risiko for brand.
2. Brother kan ikke garantere effektiviteten af denne metode til at undgå spredning af COVID 19. Når produkter deles mellem flere personer, bør man holde god afstand, når man betjener produkterne, samt vaske hænderne ofte.