

COVID-19: Rengjøringsveiledning for Brother-produkter

På grunn av økt oppmerksomhet rundt behovet for rene maskinoverflater har vi valgt å oppdatere rengjøringsveiledningen for alle Brother-produkter.

Når du skal vaske utsiden av et produkt, tar du en myk og løfri klut og fukter den i en løsning bestående av 70 % etanol og 30 % vann. Så tørker du lett og raskt over enheten med kluten.

VIKTIG

- Forsikre deg om at enheten er slått av før du rengjør den. Koble enheten fra stikkontakten eller ta ut batteriene.
- Enheten må rengjøres i et godt ventilert område.
- Unngå at det trenger fukt inn i spalter eller åpninger på enheten, også i sprekker rundt tastene, siden det kan føre til brann og elektrisk støt eller skade produktet.
- Etter rengjøringen må du la overflatene bli helt tørre før du setter ledningen inn i stikkontakten eller setter inn batteriene og slår på enheten.
- Følgende løsninger må ikke brukes til å rengjøre enheten fordi de kan føre til at plastdeksler og plastkabler smelter eller forvitrer, noe som øker risikoen for brann og elektrisk støt: ammoniakk, brennbar spray, løsemidler som inneholder blekemiddel, natriumhypokloritt eller skuremidler, eller organiske løsemidler som benzen, lakkfortynner og luktfjerner.

MERKNAD

1. Den rengjøringsmetoden som er anbefalt her, er et ledd i vår innsats for å redusere spredningen av COVID-19. Metoden kan derfor avvike noe fra fremgangsmåten vi normalt benytter i produktdokumentasjonen vår. Til regelmessig rengjøring under normale forhold anbefaler vi ikke å bruke alkohol, siden det kan medføre brannfare.
2. Brother kan ikke garantere at denne rengjøringsmetoden vil forhindre all risiko for spredning av COVID-19. Når man er flere personer om å dele en skriver, bør man holde god avstand til hverandre når man betjener maskinen og vaske hendene ofte.