

COVID-19: Indicații de curățare pentru produsele Brother

Ca urmare a îngrijorărilor crescânde privind curățenia suprafețelor, vă oferim următoarele indicații noi de curățare pentru produsele dumneavoastră Brother.

Pentru a curăța exteriorul produsului, ștergeți-l rapid și ușor cu o lavetă fină, fără scame, înmuiată într-o soluție compusă din 70% etanol și 30% apă.

IMPORTANT

- Înainte de curățare, asigurați-vă că produsul este oprit. Deconectați produsul de la priza de curent sau înlăturați bateriile din produs.
- Curățați întotdeauna produsul într-o zonă bine aerisită.
- Evitați ca umezeala să ajungă în orice fante sau deschizături din produs, incluzând spațiile din jurul butoanelor, deoarece, în caz contrar, aceasta poate provoca incendii, șocuri electrice, sau poate deteriora echipamentul.
- După curățare, așteptați ca suprafețele să se usuce complet înainte de a conecta produsul la priza electrică, sau să reinstalați bateriile, și să reporniți produsul.
- Nu folosiți următoarele soluții pentru a curăța produsul deoarece acestea pot provoca topirea sau dizolvarea capacului de plastic și/sau a cablurilor, rezultând într-un risc de incendiu sau șocuri electrice: amoniac, sprayuri inflamabile, și orice detergenți ce conțin înălbitor, hipoclorit de sodiu sau solvenți abrazivi sau organici precum benzen, diluanți de vopsele, acetonă sau deodorant.

NOTĂ

1. Metoda de curățare oferită aici reprezintă o parte a eforturilor noastre de a ajuta la reducerea riscului de răspândire a COVID-19 și, prin urmare, poate fi diferită de metoda obișnuită menționată în documentația produsului dumneavoastră. Pentru curățarea obișnuită în condiții normale, nu vă recomandăm să folosiți alcool deoarece există riscul provocării unui incendiu.
2. Brother nu poate garanta eficiența acestei metode în eliminarea riscului împrăștierii a COVID-19. Când imprimantele sunt folosite de mai multe persoane, păstrați distanța socială când le utilizați și spălați-vă frecvent pe mâini.