

COVID-19 新型冠狀病毒疫情下有關 Brother 產品的清潔指引：

鑑於近期有客戶非常關注清潔產品的情況，我們現在提供以下有關 Brother 產品最新的清潔指引。

建議使用不脫毛的軟布沾少許含有 70-75%乙醇的酒精，快速地輕抹產品的表面。

重要資訊

- 清潔前，請確保產品的電源已關。從電源插座拔除產品的電源線或由產品取出所有乾電池。
- 請確保於一個非常空氣流通的環境下才進行產品清潔。
- 慎防濕氣進入產品的插槽或開口位置包括按鍵之間的空隙，以免造成火災、觸電或導致產品損壞。
- 完成清潔後，請讓產品的所有表面完全乾透後才接上電源或裝上乾電池，然後才開動產品。
- 為了避免塑膠機蓋及/或電纜溶化或溶解而導致產生火災或觸電情況，切勿使用以下溶劑來清潔產品：
氨水、易燃噴劑、任何含有漂白成份、次氯酸鈉或打磨劑、有機溶劑例如苯、油漆稀釋劑、拋光劑或除臭劑。

注意

1. 我們在這裏提供的清潔方法，目的在減低 COVID-19 新型冠狀病毒散播的風險，所以有可能與產品文件(例如：說明書) 中提及的一般方法不同。在正常情況下，一般的清潔方法中，為避免發生火災的風險，我們不建議使用酒精來清潔。
2. Brother 不能保證這些清潔方法能有效消除 COVID-19 新型冠狀病毒散播的風險。始終打印機等產品有機會分享給其他人使用，所以當操作時請保持社交距離及經常清潔雙手都非常重要。