

## COVID-19 : คำแนะนำในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์บราเดอร์

ในแง่ของความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับความสะอาดของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ เราจึงจัดทำคำแนะนำล่าสุดในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ

ในการทำความสะอาดด้านนอกของผลิตภัณฑ์นั้น ให้เช็ดเบาๆอย่างรวดเร็วด้วยผ้านุ่มที่ไม่มีขุยชุบน้ำยาผสมเอทานอล 70% และน้ำ 30%

### ข้อสำคัญ

- ก่อนทำความสะอาด โปรดตรวจสอบได้ปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าหรือถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์
- ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
- ป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าไปในช่องหรือช่องเปิดต่างๆในผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องว่างรอบปุ่ม เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- หลังจากทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทเสียก่อน จึงเสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบไฟหรือติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ จากนั้นจึงเปิดเครื่อง
- ห้ามใช้สารดังต่อไปนี้ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสารดังกล่าวอาจละลายหรือกัดกร่อนฝาพลาสติกและ / หรือสายเคเบิลทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต:  
แอมโมเนีย สเปรย์ไวไฟ สารซักฟอกที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว โซเดียมไฮโปคลอไรต์ หรือสารกัดกร่อนหรือตัวทำละลายอินทรีย์ เช่นน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำยาล้างเงา หรือน้ำยากำจัดกลิ่น

### หมายเหตุ

1. วิธีการทำความสะอาดที่ให้ไว้ ณ ที่นี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย COVID-19 และดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากวิธีปกติที่เราได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับการทำความสะอาดเป็นประจำภายใต้สถานการณ์ปกติ เราไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
2. บราเดอร์ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพของวิธีการนี้ในการขจัดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย COVID 19 ในกรณีที่มีการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นโปรดรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่อใช้งานและล้างมือบ่อยๆ