

Anrufer-Kennung (MFC-660CN)

Das Gerät unterstützt die Anrufer-Kennung, eine Funktion, die von verschiedenen Telefongesellschaften angeboten wird.

Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

Diese Funktion zeigt während des Telefonklingelns die Rufnummer (und falls verfügbar auch den Namen) des Anrufers im Display an.

Downloaden und installieren Sie die neuste Firmware, um die Funktionen zur Anrufer-Kennung verwenden zu können.

Anrufer-Kennung verwenden

Sie können eine Rufnummer aus der Anruferliste zum Rückrufen oder zum Senden eines Faxes verwenden, die Nummer zu den Kurzwahlnummern hinzufügen oder aus der Liste löschen. (Siehe *Nummer aus der Anruferliste anwählen* auf Seite 3.)

Nach einigen Klingelzeichen wird die Rufnummer des Anrufers (und falls verfügbar auch der Name) im Display angezeigt. Sobald der Anruf angenommen ist, wird die Kennung ausgeblendet. Sie bleibt aber im Gerät gespeichert.

- Es werden die ersten 15 Zeichen der Nummer (oder des Namens) angezeigt.
- Wenn statt der Kennung die Anzeige `Kenn nicht verf.` erscheint, kam der Anruf aus einem Bereich außerhalb der Reichweite des gemieteten Service.
- Wenn statt der Kennung die Anzeige `Kennung gesperrt` erscheint, wird auf Wunsch des Anrufers seine Kennung nicht übertragen.

Sie können einen Bericht der gespeicherten Anrufer-Kennungen ausdrucken. (Siehe *Liste der Anrufer-Kennungen ausdrucken* auf Seite 2.)



Hinweis

Die Funktion Anrufer-Kennung ist abhängig vom entsprechenden Service-Dienst Ihrer Telefongesellschaft. Fragen Sie Ihren zuständigen Anbieter nach weiteren Informationen.

Anrufer-Kennung einschalten

Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft den entsprechenden Service beantragt haben, schalten Sie am Gerät wie folgt die Funktion „Anrufer-Kennung“ ein, damit die Anrufer-Kennung beim Klingeln des Telefons angezeigt werden kann.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Fax` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Extras` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Anrufer-Kenn.` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Ein` (oder `Aus`) zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Stopp**.

Liste der Anrufer-Kennungen anzeigen


Wenn die Anrufer-Kennung eingeschaltet ist, kann das Gerät bis zu 30 Kennungen von Anrufern speichern. Sie können diese im LC-Display anzeigen oder ausdrucken lassen. Ab dem 31. Anruf wird jeweils die älteste Kennung im Speicher gelöscht.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Extras** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Anrufer-Kenn.** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Anrufe anzeigen** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Die Liste der Anrufer-Kennungen wird nun im Display angezeigt. Falls keine Anrufer-Kennung gespeichert wurde, ertönt der Signalton und im Display erscheint **Keine Anrufer-K.**
- 6 Blättern Sie mit **▲** oder **▼** durch die Liste der gespeicherten Anrufer. Wenn die gewünschte Nummer im Display angezeigt wird, drücken Sie **OK**.

Die Nummer wird nun mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
- 7 Um die Ansicht der Liste zu beenden, drücken Sie **Stopp**.



Hinweis


Sie können die Liste der Anrufer-Kennungen auch durch Drücken der Taste  (**Fax**) ansehen. (Siehe *Nummer aus der Anruferliste anwählen* auf Seite 3.)

Liste der Anrufer-Kennungen ausdrucken

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Extras** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Anrufer-Kenn.** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Bericht drucken** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Falls keine Anrufer-Kennung gespeichert wurde, ertönt der Signalton und im Display erscheint **Keine Anrufer-K.**
- 6 Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.
- 7 Nachdem der Druckvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Stopp**.

Nummer aus der Anruferliste anwählen

Die Rufnummern der letzten 30 Anrufer oder Faxgeräte, von denen Sie ein Fax empfangen haben, werden automatisch in der Anruferliste gespeichert. Sie können aus dieser Liste eine Rufnummer auswählen, um ein Telefonat zu führen, ein Fax zu senden, die Nummer als Kurzwahl zu speichern oder die Nummer aus der Liste zu löschen.

- 1 Drücken Sie  (**Fax**).
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Anruferliste* zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Rufnummer zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Telefonieren wählen Sie mit **▲** oder **▼** *Anrufen*. Drücken Sie **OK**.
 - Um ein Fax zu senden, wählen Sie mit **▲** oder **▼** *Fax senden*. Drücken Sie **OK**.
 - Um die Nummer in den Rufnummernspeicher aufzunehmen, wählen Sie mit **▲** oder **▼** *Zu Kurzwahl hinzufügen*. Drücken Sie **OK**. (Siehe *Kurzwahl aus der Anruferliste speichern* auf Seite 3.)
 - Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Löschen* zu wählen. Drücken Sie **OK**. Drücken Sie **1** zur Bestätigung.




Hinweis

Sie können auch eine Liste der gespeicherten Anrufer-Kennungen ausdrucken. (Siehe *Liste der Anrufer-Kennungen ausdrucken* auf Seite 2.)

Kurzwahl aus der Anruferliste speichern

Wenn Sie einen entsprechenden Service-Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft gebucht haben, können Sie mit dieser Funktion die Rufnummern aus der Anruferliste als Kurzwahl speichern.

- 1 Drücken Sie  (**Fax**).
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Anruferliste* zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Rufnummer auszuwählen, die gespeichert werden soll. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Zu Kurzwahl hinzufügen* zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die zweistellige Kurzwahl zu wählen, unter der Sie die Nummer speichern wollen. Drücken Sie **OK**.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie über die Zifferntasten einen Namen (bis zu 16 Zeichen) ein. Drücken Sie **OK**.
 - Um die Nummer ohne Namen zu speichern, drücken Sie nur **OK**.
- 7 Drücken Sie **OK**, um die Fax- bzw. Telefonnummer zu bestätigen.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie eine zweite Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie keine zweite Nummer speichern möchten, drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **Stopp**.