

COVID-19: Cleaning Guidance for Brother Products	1
COVID-19: Smjernice za čišćenje proizvoda Brother	2
COVID-19: Smernice za čišćenje izdelkov Brother	3

COVID-19: Cleaning Guidance for Brother Products

In the light of current heightened concerns regarding the cleanliness of surfaces, we have provided the following latest cleaning guidance for your Brother products.

To clean the outside of the product, gently and quickly wipe it with a soft, lint-free cloth moistened with a solution consisting of 70% ethanol and 30% water.

IMPORTANT

- Before cleaning, make sure the product is turned off. Unplug the product from the electrical socket or remove the batteries from the product.
- Always clean the product in a well-ventilated area.
- Prevent moisture from entering any slots or openings in the product, including gaps around buttons, as it may result in a fire, electrical shock, or may cause damage to the product.
- After cleaning, allow the surfaces to dry completely before plugging the product into the electrical socket, or reinstalling the batteries, and turning the product back on.
- Do not use the following solutions to clean the product as they may melt or dissolve the plastic cover and/or cables, resulting in a risk of fire or electrical shock: ammonia, flammable sprays, any detergents containing bleach, sodium hypochlorite or abrasives, or organic solvents such as benzene, paint thinner, polish remover, or deodoriser.

NOTE

1. The cleaning method provided here is part of our effort to help reduce the risk of spreading COVID-19 and therefore may be different from the regular method we provide in our product documentation. For regular cleaning under normal circumstances, we do not recommend the use of alcohol as it may result in a risk of fire.
2. Brother cannot guarantee the effectiveness of this method at eliminating the risk of spreading COVID-19. Where printers are shared with other people, maintain social distancing when operating them and wash your hands frequently.

COVID-19: Smjernice za čišćenje proizvoda Brother

S obzirom na trenutno povećanu potrebu za čišćenjem površine, predstavljamo najnovije upute za čišćenje proizvoda Brother.

Da biste očistili vanjsku površinu proizvoda, obrišite ga nježno i na brzinu mekom krpom koja ne ostavlja vlakna, i otopinom koja sadrži 70 % etanola i 30 % vode.

VAŽNO

- Prije čišćenja provjerite je li proizvod isključen. Isključite proizvod iz električne utičnice ili izvadite baterije iz proizvoda.
- Proizvod uvijek čistite u dobro prozračenom prostoru.
- Spriječite da vlaga uđe na utore ili otvore na proizvodu, uključujući otvore oko tipke, jer to može rezultirati vatrom, električnim udarom ili oštećenjem proizvoda.
- Nakon čišćenja, ostavite da se površina potpuno osuši prije nego što proizvod uključite u električnu utičnicu ili ponovo instalirate baterije, a zatim ponovno uključite proizvod.
- Ne koristite sljedeće otopine za čišćenje proizvoda, jer se plastični dijelovi i/ili kabeli mogu rastopiti ili otopiti, što može rezultirati vatrom ili električnim udarom: amonijak, zapaljivi sprejevi koji sadrže izbjeljivač, natrijev hipoklorit ili abrazive, organska otapala poput benzena, sredstva za razrjeđivanje boja i sredstva za uklanjanje laka ili dezodorans.

NAPOMENA

1. Ovdje spomenuta metoda čišćenja dio je naših nastojanja da smanjimo rizik od širenja virusa COVID-19 i može se razlikovati od uobičajenih metoda navedenih u našoj dokumentaciji proizvoda. Alkohol se ne preporučuje za redovito čišćenje u normalnim okolnostima jer može izazvati požar.
2. Brother ne može jamčiti učinkovitost ove metode za uklanjanje rizika od širenja virusa COVID-19. Ako uređaj koristite s drugim ljudima, održavajte socijalnu distancu i često perite ruke.

COVID-19: Smernice za čiščenje izdelkov Brother

Glede na trenutno povečano potrebo po čiščenju površin predstavljamo najnovejša navodila za čiščenje izdelkov Brother.

Če želite očistiti zunanost izdelka, ga nežno in na hitro obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, in z raztopino, ki vsebuje 70 % etanola in 30 % vode.

POMEMBNO

- Pred čiščenjem se prepričajte, ali je izdelek izklopljen. Izklopite izdelek iz električne vtičnice ali odstranite baterije iz izdelka.
- Izdelek vedno čistite v dobro prezračenem prostoru.
- Preprečite, da bi vlaga vstopila v reže ali odprtine na izdelku, vključno z odprtinami okoli tipk, saj lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Po čiščenju počakajte, da se površina popolnoma posuši, preden izdelek vklopite v električno vtičnico ali ponovno namestite baterije, in izdelek ponovno vklopite.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte naslednjih raztopin, saj se plastični deli in/ali kabli lahko stopijo ali raztopijo, kar lahko povzroči požar ali električni udar: amonijak, vnetljiva razpršila, čistila, ki vsebujejo belilo, natrijev hipoklorit ali abrazive, organska topila, kot so benzen, sredstvo za redčenje barve in sredstvo za odstranjevanje laka, ali dezodorant.

OPOMBA

3. Tu navedena metoda čiščenja je del naših prizadevanj, da pomagamo zmanjšati tveganje širjenja virusa COVID-19, zato se lahko razlikuje od običajnih metod, ki jih navajamo v naši dokumentaciji izdelka. Za redno čiščenje v normalnih okoliščinah ne priporočamo uporabe alkohola, saj lahko povzroči požar.
4. Brother ne more zagotoviti učinkovitosti te metode za odpravljanje tveganja za širjenje virusa COVID-19. Če napravo uporabljate skupaj z drugimi ljudmi, vzdržujte socialno distanco in si pogosto umivajte roke.