

Használati útmutató

PT-D410 PT-D460BT

© 2022 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

A címkenyomtató használata előtt	1
Megjegyzések meghatározása	2
Általános óvintézkedések	3
Védjegyek és licencek	4
Fontos megjegyzés	5
Állítsa be a címkenyomtatóját	6
Alkatrészek leírása	7
LCD — áttekintés	8
Billentyűzet áttekintése	
A hálózati adapter csatlakoztatása	14
Elemek behelyezése	
Szalagkazetta behelyezése	
A címkenyomtató be-/kikapcsolása	
Nyelv beállítása	
Mértékegység beállítása	
Automatikus kikapcsolás idejének beállítása	20
A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása	22
Szalag betöltése	23
LCD-kontraszt beállítása	24
Háttérvilágítás be-/kikapcsolása	25
Szoftver telepítése	26
Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)	27
Rendelkezésre álló alkalmazások	
Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.	
Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével	30
Címke szerkesztése	31
Szöveg hozzáadása a címkéhez	
Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez	
Adjon hozzá új szövegcsoportot a címkéhez	
Szöveg törlése	
Fül beszúrása	
A fülhossz megváltoztatása	39
Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez	40
A szöveges emlékeztető memória törlése	41
Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása	42
Szimbólumok megadása	43
Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval	44
Szimbólumelőzmények beállítása	45
Szimbólumopciók	46
Ékezetes karakterek megadása	50
Ékezetes karakterek	51
Karakterjellemzők beállítása	53
A karaktertulajdonságok beállítása	54
A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén	55
Beállítható tulajdonságok	57

▲ Kezdőlap > Tartalomjegyzék	
Automatikus stílushoz illesztés beállítása	
Címkehossz beállítása	60
Keretek beállítása	61
Automatikus formázási elrendezés használata	64
Sablonok használata	65
Sablonopciók	68
Sablonopciók	
Szövegterület-elrendezések használata	71
Szövegterület-elrendezések beállításai	74
Szövegterület-elrendezések beállításai	
Vonalkódcímke létrehozása	
Vonalkódok létrehozása és nyomtatása	
Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése	
Címkék nyomtatása	
Címkék előnézete	
Címkék nyomtatása	
Nyomtatás sorrendben	
l ükörnyomtatás	
Vágási opció kiválasztása	
Szalagvagasi beallitasok	
A cimkenosszusag beallitasa	
Fájlmemória használata	
Címkefájlok mentése	
Mentett cimke nyomtatása, megnyitása és törlése	
Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel	
Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)	
Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)	
A P-touch Editor to ablaka (Mac)	
Cimkek nyomtatasa a nyomtato-lilesztoprogrammai (vvindows)	
Cimkék nyomtatása mobileszközőkkel	
A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése	
Címkék létrehozása és nyomtatása mobileszközökkel	
Rutinkarbantartás	
Karbantartás	
Hibaelhárítás	
Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval	108
Hiba- és karbantartási üzenetek	111
A verzióinformáció lekérdezése	112
A cimkenyomtató alaphelyzetbe állítása	113
A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállításra	114
Alaphelyzetbe állítás LCD használatával	115
Függelék	116
Specifikáció	117
Brother Súgó és ügyfélszolgálat	119

Kezdőlap > A címkenyomtató használata előtt

A címkenyomtató használata előtt

- Megjegyzések meghatározása
- Általános óvintézkedések
- Védjegyek és licencek
- Fontos megjegyzés

Kezdőlap > A címkenyomtató használata előtt > Megjegyzések meghatározása

Megjegyzések meghatározása

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

A VESZÉLY!	A VESZÉLY! jelzés egy bekövetkező veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
	A FIGYELEM jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
	A VIGYÁZAT jelzés egy esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amit ha nem kerülnek el, kicsi vagy közepes sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS egy veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálódásához vagy a termék működőképességének elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
Dőlt	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	A Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A címkenyomtató használata előtt

Kezdőlap > A címkenyomtató használata előtt > Általános óvintézkedések

Általános óvintézkedések

- A területtől, az anyagtól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a címke leválik, vagy véglegesen rögzül, és a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakra kerülhet át. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és az anyagot. Tesztelje a címkét úgy, hogy egy kis darabot rögzít a kívánt felület nem feltűnő területére.
- NE használja a készüléket, alkatrészeit vagy kiegészítőit a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, illetve itt nem említett célra. Ha mégis így tesz, az balesetet vagy károsodást okozhat.
- A címkenyomtatóhoz csak Brother TZe szalagokat használjon. NE használjon olyan szalagokat, amelyeken nincs <u>nincs</u> jelölés.
- A nyomtatófejet puha törlőkendővel tisztítsa, és soha ne érjen a nyomtatófejhez.
- NE alkalmazzon túl nagy nyomást a szalagvágó kallantyún.
- NE próbálkozzon nyomtatással, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- NE húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a címkéző készüléket.
- A nyomtató meghibásodása, javítása vagy az elemek teljes lemerülése esetén a memóriában tárolt összes adat elvész.
- A kinyomtatott karakterek nézhetnek ki másképpen, mint a nyomtatási előnézetben, mert az eszköze vagy számítógépe kijelzőjének felbontása lehet magasabb a címkéző készülékénél.
- · A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszúságtól.
- Ha két percre megszakad az áramellátás, a memóriában tárolt minden szöveg, formátumbeállítás és szövegfájl törlődik.
- Mindenképp olvassa el a vasalható szövetszalagokhoz, extraerős ragasztószalagokhoz vagy más speciális szalagokhoz kapott utasításokat, és tartsa be az utasításokban leírt óvintézkedéseket.
- A gyártás és szállítás alatt átlátszó, műanyag védőfólia kerül az LCD-re. Használat előtt távolítsa el ezt a fóliát.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

• A címkenyomtató használata előtt

▲ Kezdőlap > A címkenyomtató használata előtt > Védjegyek és licencek

Védjegyek és licencek

- Az Android a Google LLC. védjegye.
- A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.
- A Bluetooth[®] szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen védjegyek Brother Industries, Ltd. általi használata licenc alapján történik. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.
- A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
- A Mac, iPad, iPhone és iPod touch az Apple Inc. védjegyei.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- A jelen szoftver részei a © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org) védjegyei. Minden jog fenntartva.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév az adott vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A címkenyomtató használata előtt

Kezdőlap > A címkenyomtató használata előtt > Fontos megjegyzés

Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a címkenyomtató műszaki specifikációja értesítés nélkül módosulhat.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve – a felsorolás kizárólagossága nélkül – a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.
- · Ez a címkenyomtató nem támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható címkenyomtató eltérhet az Ön által használt címkenyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként vagy régiónként változhatnak.
- Ajánlott a P-touch Editor legújabb verzióját használni.
- A címkenyomtató teljesítményének megőrzéséhez látogasson el a <u>support.brother.com</u> weboldalra a legújabb firmware-frissítésekért. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a címkenyomtató néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ha kicseréli vagy megsemmisíti a címkenyomtatót, a Brother kifejezetten javasolja, hogy az összes személyes adat eltávolításához állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra.

🧧 Kapcsolódó tájékoztatás

A címkenyomtató használata előtt

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját

- Alkatrészek leírása
- LCD áttekintés
- Billentyűzet áttekintése
- A hálózati adapter csatlakoztatása
- Elemek behelyezése
- Szalagkazetta behelyezése
- A címkenyomtató be-/kikapcsolása
- Nyelv beállítása
- Mértékegység beállítása
- Automatikus kikapcsolás idejének beállítása
- A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása
- Szalag betöltése
- LCD-kontraszt beállítása
- Háttérvilágítás be-/kikapcsolása

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Alkatrészek leírása

Alkatrészek leírása



- 1. Szalagmegtekintő
- 2. Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- 3. Szalagkazetta-rekesz fedele
- 4. Szalagkazetta-rekesz
- 5. Kioldókar
- 6. Nyomtatófej
- 7. Szalagvágó
- 8. Billentyűzet
- 9. Szalagkiadó nyílás
- 10. Szalagvágó kallantyú
- 11. Elemtartó fedele
- 12. Elemtartó rekesz
- 13. USB-Port
- 14. Hálózati adaptercsatlakozóaljzata

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > LCD — áttekintés

LCD — áttekintés

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410



1. Nagybetűs mód

Jelzi, hogy a nagybetűs mód be van-e kapcsolva.

2. Jelenlegi betűtípus

Megmutatja a jelenlegi betűtípust.

3. Karakterméret

Megmutatja a jelenlegi karakterméretet.

4. Karakterstílus

Megmutatja a jelenlegi karakterstílust.

5. Keret

Jelzi, hogy van-e bekapcsolva keret.

6. Szalaghossz

Megmutatja a beírt szöveghez tartozó szalaghosszt.

7. Blokkszám

Megmutatja a blokkszámot.

8. Sorszám

Megmutatja a sorszámot a címke elrendezésén belül.

9. Kezdősor

Megmutatja a kezdősort.

10. Sor vége jel

Megmutatja a szövegsor végét.

11. Kurzor

Megmutatja az aktuális adatbeviteli pozíciót.

Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg.

12. Befejezősor

Megmutatja a befejezősort.

PT-D460BT



1. Nagybetűs mód

Jelzi, hogy a nagybetűs mód be van-e kapcsolva.

2. Jelenlegi betűtípus

Megmutatja a jelenlegi betűtípust.

3. Karakterméret

Megmutatja a jelenlegi karakterméretet.

4. Karakterstílus

Megmutatja a jelenlegi karakterstílust.

5. Keret

Jelzi, hogy van-e bekapcsolva keret.

6. Szélesség

Megmutatja a karakterszélességet.

7. Elrendezés

Megmutatja a szöveg elrendezését.

8. Szalagszélesség x címkehossz

Megmutatja a szalagszélességet és a címkehosszt.

Az LCD-n kiírt címkehossz kis mértékben különbözhet a nyomtatás utáni valós címkehossztól.

9. Blokkszám

Megmutatja a blokkszámot.

10. Sorszám

Megmutatja a sorszámot a címke elrendezésén belül.

11. Kurzor

Megmutatja az aktuális adatbeviteli pozíciót.

Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg.

12. Sor vége jel

Megmutatja a szövegsor végét.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Billentyűzet áttekintése

Billentyűzet áttekintése

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410



1. Bekapcsológomb

Nyomja meg a címkéző be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkenyomtató be- vagy kikapcsolásához.

2. Menu (Menü)

Nyomja meg a főmenübe történő belépéshez.

3. Betűtípus

Nyomja meg egy betűstílus kiválasztásához.

4. Címke

Nyomja meg a címketulajdonságok eléréséhez.

5. Keret

Nyomja meg egy keret kiválasztásához.

6. Szimbólum

Nyomja, hogy kiválasszon és beillesszen egy szimbólumot a szimbólumok menüből.

7. Automatikus Formázás

Nyomja meg címkeformátum tárolt sablonból vagy tervezetből történő kiválasztásához.

8. Előnézet/Betölt

Nyomja meg a címke képének nyomtatás előtti megtekintéséhez.

A szalag betöltéséhez nyomja meg a(z) Előnézet/Betölt és Váltás gombokat egyszerre.

9. Nyomtatás/Nyomtatási beállítás

Nyomja meg a nyomtatáshoz.

A nyomtatási opciók beállításához nyomja meg a(z) **Nyomtatás/Nyomtatási beállítás** és **Váltás** gombokat egyszerre.

10. Törlés

Nyomja meg az összes szöveg és nyomtatási beállítás törléséhez.

11. Visszatörlés

Nyomja meg a kurzortól balra lévő összes karakter törléséhez.

12. Kurzor

Nyomja meg a kurzor a nyíl irányába történő mozgatásához.

13. OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához.

14. Kilépés

Nyomja meg a jelenlegi művelet visszavonásához.

15. Enter

Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez.

16. Ékezet

Nyomja meg egy ékezetes karakter kiválasztásához és beillesztéséhez.

17. Fájl

Nyomja meg a fájlmemóriában tárolt adat előhívásához.

18. Szóköz

Nyomja meg egy üres terület beillesztéséhez.

Nyomja meg az alapértelmezett értékhez való visszatéréshez.

19. Nagybetű

Nyomja meg csupa nagybetű használatához.

20. Váltás

Nyomja meg és tartsa nyomva, amikor betű- vagy számbillentyűt nyom meg, így nagybetűt vagy a numerikus billentyűzeten látható szimbólumot szúrhat be.

Ha a kurzort a szöveg elejére akarja vinni, nyomja meg a(z) Váltás és a(z) ◀ gombot egyszerre.

Ha a kurzort a szöveg végére akarja vinni, nyomja meg a(z) Váltás és a(z) ▶ gombot egyszerre.

PT-D460BT



1. Bekapcsológomb

Nyomja meg a címkéző be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a címkenyomtató be- vagy kikapcsolásához.

2. Kezdőlap/Bluetooth

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. A Bluetooth be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a(z) **Kezdőlap/Bluetooth** gombot és a **Váltás** gombot egyszerre.

3. Betűtípus

Nyomja meg egy betűstílus kiválasztásához.

4. Címke

Nyomja meg a címketulajdonságok eléréséhez.

5. Keret

Nyomja meg egy keret kiválasztásához.

6. Szimbólum

Nyomja, hogy kiválasszon és beillesszen egy szimbólumot a szimbólumok menüből.

7. Mentés

Nyomja meg, hogy elmentse a létrehozott adatot a fájlmemóriában.

8. Előnézet/Betölt

Nyomja meg a címke képének nyomtatás előtti megtekintéséhez.

A szalag betöltéséhez nyomja meg a(z) Előnézet/Betölt és Váltás gombokat egyszerre.

9. Nyomtatás/Nyomtatási beállítás

Nyomja meg a nyomtatáshoz.

A nyomtatási opciók beállításához nyomja meg a(z) **Nyomtatás/Nyomtatási beállítás** és **Váltás** gombokat egyszerre.

10. Törlés

Nyomja meg az összes szöveg és nyomtatási beállítás törléséhez.

11. Visszatörlés

Nyomja meg a kurzortól balra lévő összes karakter törléséhez.

12. Kurzor

Nyomja meg a kurzor a nyíl irányába történő mozgatásához.

13. OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához.

14. Kilépés

Nyomja meg a jelenlegi művelet visszavonásához.

15. Enter

Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez.

16. Ékezet

Nyomja meg egy ékezetes karakter kiválasztásához és beillesztéséhez.

17. Vonalkód

Nyomja meg egy vonalkódcímke létrehozásához.

18. Szóköz

Nyomja meg egy üres terület beillesztéséhez.

Nyomja meg az alapértelmezett értékhez való visszatéréshez.

19. Nagybetű

Nyomja meg csupa nagybetű használatához.

20. Váltás

Nyomja meg és tartsa nyomva, amikor betű- vagy számbillentyűt nyom meg, így nagybetűt vagy a numerikus billentyűzeten látható szimbólumot szúrhat be.

Ha a kurzort az előző vagy a következő rész elejére akarja vinni, nyomja meg a(z) **Váltás** és a(z) ▲ vagy ▼ gombot egyszerre.

Ha a kurzort az adott sor elejére vagy végére akarja vinni, nyomja meg a(z) **Váltás** és a(z) ◀ vagy ► gombot egyszerre.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > A hálózati adapter csatlakoztatása

A hálózati adapter csatlakoztatása

Ha hálózati adaptert csatlakoztat, csak a kifejezetten ehhez a címkenyomtatóhoz tervezett AD-E001A cikkszámú hálózati adaptert használja.

- 1. Dugja be a hálózati adapter vezetékét a hálózati adapter csatlakozóaljzatába a címkenyomtató oldalán.
- 2. Dugja a csatlakozódugót a legközelebb található konnektorba.





Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Elemek behelyezése

Elemek behelyezése

A memória biztonsági mentése érdekében javasoljuk, hogy a hálózati adapterrel együtt hat új AA alkáli elemet (LR6) is használjon.

MEGJEGYZÉS

- A címkenyomtató memóriájának védelme és biztonsági mentése érdekében, amikor a hálózati adapter nincs csatlakoztatva, javasoljuk, hogy a címkenyomtatóba AA alkáli elemeket helyezzen be.
- Ha az áramellátás két percnél hosszabb időre megszakad, az összes szöveg- és formátumbeállítás törlődik. A memóriába mentett összes szövegfájl is törlődik.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a címkenyomtatót.
- Az elemeket megfelelő gyűjtőhelyen, ne az általános hulladékáramban dobja el. Ezenkívül ügyeljen az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi szabályozás betartására.
- Az akkumulátorok tárolásakor vagy kidobásakor csomagolja be őket (például az ábrán látható módon celofánszalaggal), hogy megakadályozza a rövidzárlatot.



- 1. Celofánszalag
- 2. Alkáli elem
- 1. Nyissa fel az elemtartó fedelét.



Helyezzen be 6 db új AA alkáli elemet (LR6).
 Ügyeljen rá, hogy a megfelelő irányban helyezze be őket.



3. Csukja be az elemtartó fedelét.



Az elemek eltávolításához fordítva végezze el a behelyezési eljárást.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Szalagkazetta behelyezése

Szalagkazetta behelyezése

1. Nyissa ki a szalagkazetta-rekesz fedelét.



2. Helyezze be a szalagkazettát az ábrán látható módon.



MEGJEGYZÉS

A szalagkazetta behelyezésekor figyeljen oda, hogy a szalag ne akadjon fel a nyomtatófejre.

3. Csukja be a szalagkazetta-rekesz fedelét.



Ha nem tudja becsukni a szalagkazetta-rekesz fedelét, ellenőrizze, hogy a kioldó kar a "fel" pozícióban vane. Ha nincs, emelje fel a kioldó kart, majd csukja be a fedelet.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > A címkenyomtató be-/kikapcsolása

A címkenyomtató be-/kikapcsolása

- 1. A címkenyomtató bekapcsolásához nyomja le a következőt: (b).
- 2. A címkenyomtató kikapcsolásához tartsa lenyomva a következőt: ()

Ha energiát szeretne megtakarítani és a címkenyomtatót egy meghatározott idő után automatikusan kikapcsolni, használja az Automatikus kikapcsolás funkciót.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Állítsa be a címkenyomtatóját

Kapcsolódó témák:

- Automatikus kikapcsolás idejének beállítása
- Specifikáció

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Nyelv beállítása

Nyelv beállítása

Ha először kapcsolja be a címkenyomtatót, megjelenik a nyelvválasztó képernyő. Válassza ki a nyelvet a ∢ vagy a ▶ használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Mértékegység beállítása

Mértékegység beállítása

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu).
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Egység] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [hüvelyk] vagy [mm] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Egység] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [hüvelyk] vagy [mm] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Automatikus kikapcsolás idejének beállítása

Automatikus kikapcsolás idejének beállítása

A címkenyomtató rendelkezik egy energiatakarékos funkcióval, amely bizonyos működési feltételek mellett automatikusan kikapcsol, ha egy bizonyos időn belül nem nyom meg semmilyen gombot. Függetlenül attól, hogy a hálózati adaptert vagy az elemeket használja, megváltoztathatja az automatikus kikapcsolási időt.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto kikapcs.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, < vagy ► gombot a következő lehetőségek kiválasztásához.:

Lehetőség		Le	eírás
Hálóz.	adapter	Ki	
		1	óra
		2	óra
		4	óra
		8	óra
Akkumu	látor	5	p.
		1() p.
		3() p.

4. Nyomja meg: OK.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A)
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy > gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Auto kikapcs.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hálóz. adapter] vagy [Akkumulátor] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség Leíra		
Hálóz. adapter	Ki	
	1 óra	
	2 óra	
	4 óra	
	8 óra	
Akkumulátor	5 p.	
	10 p.	
	30 p.	

6. Nyomja meg: OK.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása

A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 🕋
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ≤ vagy > gombot a(z) [Bluetooth] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Bluetooth (Be/Ki)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: OK.
 A(z) [Be] kiválasztásakor a Bluetooth-ikon jelenik meg az LCD-n.
- A Bluetooth engedélyezhető vagy kikapcsolható, ha egyidejűleg lenyomja a A es a gombokat, amikor megjelenik a Kezdőképernyő.
 - Állítsa a Bluetooth automatikus újracsatlakozási módját Be vagy Ki értékre, amikor a címkenyomtatót csatlakoztatja a mobileszközéhez.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

▲ Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Szalag betöltése

Szalag betöltése

A szalag betöltéséhez nyomja meg: 🕎 és 🔇.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > LCD-kontraszt beállítása

LCD-kontraszt beállítása

Az LCD-kontraszt alapértelmezett beállítása [0].

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu).
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a V gombot a(z) [LCD kontraszt] megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a vagy a gombot a preferencia kiválasztásához, [-2 +2] majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [LCD kontraszt] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a vagy a gombot a preferencia kiválasztásához, [-2 +2] majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Állítsa be a címkenyomtatóját > Háttérvilágítás be-/kikapcsolása

Háttérvilágítás be-/kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

Takarékoskodjon az energiával a háttérvilágítás kikapcsolásával.

A háttérvilágítás alapértelmezett beállítása a következő: [Be].

- 1. Nyomja meg: 🖪
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Háttérvilágítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg: ◀ vagy ▶, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: OK.

MEGJEGYZÉS

- A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha a készülék az Ön által megadott ideig nem működik.
- A háttérvilágítás nyomtatás közben kikapcsol.

🭊 Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Szoftver telepítése

Szoftver telepítése

- Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)
- Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

 Kezdőlap > Szoftver telepítése > Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

A Windows rendszerű számítógépről történő nyomtatáshoz telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Brother P-touch Editor szoftvert a számítógépére.

1. Nyissa meg a kívánt webböngészőt, és írja be az install.brother szöveget a címsorba.



- 2. Kattintson a Letöltés gombra a Szoftver/dokumentáció telepítő letöltéséhez.
- 3. Lépjen a számítógépe **Letöltések** mappájába, kattintson kétszer a letöltött telepítőfájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha csatlakoztatja a címkenyomtatók a számítógépéhez Bluetooth-al, győződjön meg róla, hogy az operációs rendszere Bluetooth-adatátviteli beállításait kétirányúra állította. (PT-D460BT)
- Nyomja meg a párosításhoz szükséges gombot a címkenyomtatón, amikor megerősíti a jelszót.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- · Szoftver telepítése
 - Rendelkezésre álló alkalmazások

 Kezdőlap > Szoftver telepítése > Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows) > Rendelkezésre álló alkalmazások

Rendelkezésre álló alkalmazások

Windows

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez.
P-touch Update Software ¹	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert és a firmware-t.

1 Csak USB-kapcsolaton keresztül elérhető.

Mac

Alkalmazás	Funkciók
P-touch Editor	A beépített rajzeszközökkel teszi lehetővé egyéni címkék tervezését és nyomtatását különböző betűtípusok és szövegstílusok létrehozásához, képek importálásához és vonalkódok beillesztéséhez.
Transfer Express ¹	A legújabb verzióra frissíti a firmware-t.

1 Csak USB-kapcsolattal érhető el.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

▲ Kezdőlap > Szoftver telepítése > Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

• Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.

▲ Kezdőlap > Szoftver telepítése > Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez. > Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.

Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.

- 1. Az USB-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató ki van kapcsolva.
- 2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a címkenyomtató hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.



3. Kapcsolja be a címkenyomtatót.



Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.

Kezdőlap > Címke szerkesztése

Címke szerkesztése

- Szöveg hozzáadása a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez
- Adjon hozzá új szövegcsoportot a címkéhez
- Szöveg törlése
- Fül beszúrása
- Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez
- Szimbólumok megadása
- Ékezetes karakterek megadása
- Karakterjellemzők beállítása
- Címkehossz beállítása
- Automatikus formázási elrendezés használata
- Szövegterület-elrendezések használata
- Vonalkódcímke létrehozása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szöveg hozzáadása a címkéhez

Szöveg hozzáadása a címkéhez

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 🖪.
- 3. Gépelje be a kívánt szöveget vagy szimbólumokat (legfeljebb 280 alfanumerikus karaktert, beleértve a szóközt és az írásjeleket).

Kapcsolódó tájékoztatás

Címke szerkesztése

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez

Adjon hozzá új szövegsort a címkéhez

A címkékhez a használt szalagtól függően akár öt sort is hozzáadhat. További információ a >> Kapcsolódó témák

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

1. Állítsa a kurzort az aktuális sor végére.



A hozzáadható sorok maximális száma a szalagszélességtől függ.

PT-D460BT

- 1. Állítsa a kurzort az aktuális sor végére.
- 2. Nyomja meg:


Kapcsolódó tájékoztatás

Címke szerkesztése

Kapcsolódó témák:

Specifikáció

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Adjon hozzá új szövegcsoportot a címkéhez

Adjon hozzá új szövegcsoportot a címkéhez

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

Több különböző bekezdés nyomtatásához akár öt különböző szövegcsoportot is beilleszthet ugyanabba a címkébe.



Új szövegcsoport vagy üres sorok a jelenlegi szövegtől jobbra történő hozzáadásához nyomja meg a(z) 🏾

gombokat, majd nyomja meg a(z) gombokat egyszerre.

A kurzor az új csoport elejéhez ugrik.



 Egy szövegcsoport karaktertulajdonságainak megváltoztatásához kövesse a szövegsor karaktertulajdonságainak megváltoztatásához szükséges lépéseket.

- Címkénként legfeljebb öt csoport lehet.

PT-D460BT

Ŵ

Több különböző bekezdés nyomtatásához akár öt különböző szövegcsoportot is beilleszthet ugyanabba a címkébe.



Új szövegcsoport vagy üres sorok a jelenlegi szövegtől jobbra történő hozzáadásához nyomja meg a(z)

gombokat, majd nyomja meg a(z) gombokat egyszerre.

A kurzor az új csoport elejéhez ugrik.



仑

仑



Egy szövegcsoport karaktertulajdonságainak megváltoztatásához kövesse a szövegsor karaktertulajdonságainak megváltoztatásához szükséges lépéseket.

- Címkénként legfeljebb öt csoport lehet.

Kapcsolódó tájékoztatás

Címke szerkesztése

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szöveg törlése

Szöveg törlése

- >> Egyszerre egy karakter törlése:
- >> A szöveg formátumbeállítások nélküli törlése:
- >> Egy sor összes karakterének törlése:
- >> Minden karakter és formátumbeállítás törlése:

Egyszerre egy karakter törlése:

Nyomja meg: 💌

A szöveg formátumbeállítások nélküli törlése:

- 1. Nyomja meg:
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csak szöveg] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Egy sor összes karakterének törlése:

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a törlendő sorhoz való ugráshoz.

Minden karakter és formátumbeállítás törlése:

- 1. Nyomja meg:
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg és form.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Címke szerkesztése

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Fül beszúrása
Fül beszúrása
Fül beillesztéséhez helyezze a kurzort a szövegtől balra, és nyomja meg egyszerre: ি슈 és O. A fül szimbólum (]]) megjelenik az LCD-n.
Fül törlése egy címkéről: Helyezze a kurzort a fül szimbólum jobb oldalára a szövegbeviteli képernyőn, majd nyomja meg: R
Kapcsolódó tájékoztatás

- Címke szerkesztése
 - A fülhossz megváltoztatása

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Fül beszúrása > A fülhossz megváltoztatása

A fülhossz megváltoztatása

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Írja be a kívánt szöveget.
- 2. Nyomja meg:
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy V gombot a(z) [Fül hossza] megjelenítéséhez.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ∢ vagy ▶ gombot a 0-100 mm megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
 - A számbillentyűk használatával gépelje be a kívánt fülhosszt. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Írja be a kívánt szöveget.
- 2. Nyomja meg:
- 3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fül hossza] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0-100 mm megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
 - A számbillentyűk használatával gépelje be a kívánt fülhosszt. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
- 5. Nyomja meg: Esc a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.

🭊 Kapcsolódó tájékoztatás

Fül beszúrása

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez

Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

A címkenyomtatóban elmentheti a gyakran használt szöveget vagy kifejezéseket a gyors visszakeresés és a címkéken való használat érdekében. Alapértelmezetten a Szövegemlékeztető funkció a következőre van állítva: [Be].

	Brother]	Ш	9mm×	10mm
	Brother.com	1			
	BROS				
Ð	B				

- 1. Írjon be egy karaktert (például "B").
- 2. Nyomja meg: OK.

A címkenyomtató megjeleníti a "B" betűvel kezdődő korábban használt szavak listáját, például "Brother".

- 3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt szó kiválasztásához.
- Szükség esetén nyomja meg a ► gombot a teljes szó megjelenítéséhez. A szólistára való visszatéréshez nyomja meg a ◄ gombot.
- 5. Nyomja meg: OK.

A szólista bezárásához és a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az (Esc) gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címke szerkesztése
 - A szöveges emlékeztető memória törlése
 - Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez > A szöveges emlékeztető memória törlése

A szöveges emlékeztető memória törlése

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 👔
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg emlékeztető] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Memória törlése] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

A(z) [Teljes szöveg emlékeztő mem. törlés?] üzenet jelenik meg.

5. Nyomja meg: OK.



• Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez > Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása

Szövegemlékeztető be- vagy kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 👔
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szöveg emlékeztető] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be/Ki] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: OK.

🧧 Kapcsolódó tájékoztatás

• Szövegemlékeztető használata a gyakran használt szavak automatikus kitöltéséhez

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szimbólumok megadása

- Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval
- Szimbólumelőzmények beállítása
- Szimbólumopciók

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szimbólumok megadása > Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval

Szimbólumok megadása a szimbólum funkcióval

- 1. Nyomja meg: #⊠★
- 2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3. Nyomja meg a ▲, ▼, < vagy ▶ gombot egy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szimbólumok megadása > Szimbólumelőzmények beállítása

Szimbólumelőzmények beállítása

A Szimbólumelőzmények akár 30 nemrég használt szimbólum tárolására képes. Alapértelmezés szerint a Szimbólumelőzmények a következőre van állítva: [Be].

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szimbólum előzmény] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: OK.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Szimbólum előzmény] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a következőket: [Be] vagy [Ki], majd nyomja meg: OK.

Kapcsolódó tájékoztatás

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szimbólumok megadása > Szimbólumopciók

Szimbólumopciók

PT-D410

Kategória	Szimb	oólu	ımok	Ĩ																
Központozás	/	, *	: @	; #		'		•	?	!	į		i	-	&	2	-	_	١	
Zárójel/nyíl	(1) ₩	[₩] ≓	< ‡	> X	: <	Ň	\$ §	ľ	I	•	•	+	t	1	. 11	•	4 11	
Matematika	+ ¢ VI	Σ VII	× ª VIII	÷ ⁰ IX	± ² X	3		2	∨ ∥ ∞	≠ 1⁄4	∴ 1⁄2	. (a 14	β Ι	Y II	δ III	 '	µ V	Ω V	
Valutaegység	% °F	\$ ℃	¢	€	£	¥	1	5	0	ft.	in	. n	n² I	m³	CC	l	0	Z.	lb.	
(Szám)	1	- (99																	
[Szám]	1	- [99																	
Jelzés	0 C 11 C		6 /	<u>ن</u> (4	<u>11</u>	Ŷ	3	®	0	闶	₩	Ŵ	Ŧ	វា	ę.	茴	ŗ	ŀ	
Elektronika	모	21 (1	(E ©	∎ Ψ	N N	62 (1))	۲ ا	°0	ii Tii	° ?	蝾	R	88	۶	•	۰.	
Üzleti	✓ [,> (2 I D 6		₽ F	X F	₽ ₽	*	D B)	1 1 1	⊠ ∂	<mark>ار</mark> الله	8	8 0	ĝ: ĕ	اللہ ‰	ب	8 H)	© ≝4) Ш і	
Orvosi	æ	5 9		1	Д	õ	ŝ	1	Ë											
Elektromos	$\sim r$		⊩ "	-		8	ሳ	0	Ι	θ	0	Ø	₽	4	⌀	Ť				
Barkácsolás/Hobbi	\$	s (97	۳ ۱	ġ	8	٩,	8. B	1	r#	Ч,	Ţ	A	Ø	Ŧ					
Kertészeti	6	£7 20 6	s ^o A	` ፌ		٩	7	2	\$	\$	ø	₹	0	@	۲	8	脊			
Kézműves/baba	0	٩ /	包 👑	19	®.	C	Å	÷	a BC											
Zene	ЪJ	FJ 1	3) G	đ	勴	¢														
Állatok	50	3 (3 C	90	0	۲	8	5	IJ	¥	0	Ø	Q	Ø	*	'n	Ņ	i.	4	
	្ឋា	5 1	78		Ą	*	¥	2	Å	K		*	¥	r	*	☆	Ħ	ð		
Konyha	õ	V 8	75 🦁	<i>*</i>	٢	Ø	2	<u>a</u>	Ø	Ŵ	Ø	8	<u></u>	È	8	9	e	æ	2°	
	J (8	10	ල්	Θ	θ	000	fit											
Természet/föld	8 8 (3 I	\$ 5	0	\widehat{H}	ç	₩	¢	*Ø											

Kategória	Szimbólumok
Esemény	猪♥4茴茴氨苦甜≠看米共 ↑⊝、 税糜┍°C★ ⑤酉≤篮&资办/↓⊗卒¥
Jármű	A ∅ Å ‰ ‰ 票 ☴ ☴ ⋳ ∅ ☜ + ⇔ ⊉ ≜
Ruhásszekrény	℃♀ቈ№♀∞∞∞≈∞∞≈∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sport	ସ⊗∰∰∰⊠&X\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ A&
Család	\$ \$ \$ 9 9 \$ \$
Hangulatjel	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Piktogram	●Ο■□▲△▼▼★☆★�♥♡◆◆★❹♀? ★♡%ℤℤ♥wኈ嘗歯↓
Asztrológia	$T \boxtimes T \mathfrak{G} \mathfrak{M} T \mathfrak{G} \mathfrak{M} H \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{G} \mathfrak{M} H \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{G} \mathfrak{M} H \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{G} \mathfrak{M} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{H} \mathfrak{H} H$

PT-D460BT

Kategória	Szimbólumok
Központozás	. , : ; " ' • ? ! ¿ i - & ~ _ \ / * @ #
Zárójel/nyíl	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ↦ ♠ ★ ↓ → ← ↑ ↓ ∠ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇄ ↑ ズ ☎ §
Matematika	+ − × ÷ ± = \ge \le ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ $\stackrel{a}{=}$ $\stackrel{\circ}{_{2}}$ $_{3}$ $\stackrel{\circ}{_{2}}$ 3 $\stackrel{i}{_{4}}$ $\frac{1}{_{2}}$ $\frac{3}{_{4}}$
Valutaegység	% \$ ¢ € £ ¥ ₺ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Szám)	1 - 99
[Szám]	1 - 99
Jelzés	○● 巻 ▲ ① 単 並 梁 公 图 ● 限 榊 市 幸 請 ふ 茴 ジ ビ Ⅱ ⑧ ⑨ ⑲ 铋 ⑧ ♂ ♀ € 話 ● ダ ※ 奥
Elektronika	ႾႾ ▦ ฿ @ ☎ ₪ ₪ ┃ ⊏ ☜ ◙ © ☞ ≭ ₽0 ฿ํ / Ⴞ Ⴍ Ⴍ Ⴞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kategória	Szimbólumok
Üzleti	$\checkmark \ \square \ \$ \ @ \ \times \ \square \ A \ simes \ igstarrow \ \Box \ \square \ O \ \ \square \ O \ \ \square \ \Box \ \blacksquare \ \blacksquare$
	🖆 ڰ 🕱 👰 💅 🛠 🖹 🕒 🛄 🖊 🔂 📼 🥤 🎮 🎬 🗚
	₽ B) ₽ û II & I @ Q ₽ Z X X II I I I
	\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Orvosi	⊕ ā ∿ ∿ \ ⊥ d ṫ ≾ ⇔ ĩ ॐ □
Elektromos	~┈⊹╷⇔▣⊗७ОІӘО⊗◁◷◬⇣
Barkácsolás/Hobbi	x & = 7 19 1 = % % * * * 7 A Ø 8
Kertészeti	\$
Zene	♪♬♫ᆭ๔₫₫♥₪
Állatok	
	₩ # ¥ \$ @ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Konyha	ar 😨 🚔 🖱 🛪 🜮 🖉 🏟 🖉 🖉 🖉 🖉 🚔 🕾 🖾
	Ø 🗞 🚖 🎯 👂 🦑 里 🚊 🔋 🕇 🛱 🗳 🗜 🖻 🖄
	♠ ⊕ ½ < < < < Ø Ø Ø ⊕ ⊕ ⊕ I I I .
Természet/föld	@ ? ★ ↑ ○ ⋒ ? ※ ✔ ∅ ? # ∧ 型
Esemény	¾♥4茴茴③苷苷≠≤*×+ +0 €&\$≥×0\$ 5°≥≥≈≈≈≈∧≈≤≥≈≠
Jármű	
	てゆるがいしゃのジョ
Ruhásszekrény	↑ ④ ④ □
Sportok	0 0 0 ⊕ ⊕ ∞ ∞ ∅ ∰ % 🛱 🖄 ½ X € 5⁄ Ψ
Hangulatjel	
Piktogram	$\bullet \circ \blacksquare \Box \blacktriangle \land \blacksquare \bigtriangledown \forall \forall \land \land$
	💠 🕹 🍷 🕈 \Rightarrow 🕱 ZZZ 📢 🗳 🎾 🖄 🕁 🕸 🕸
Asztrológia	ℋℋ℧⅍ℋΩℼ℮℗ℤ℧Դ

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Ékezetes karakterek megadása

Ékezetes karakterek megadása

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Írja be a kívánt karaktert.
- 2. Nyomja meg: (ÁÄÂ…)
- 3. A(z) ◀ vagy ► gombbal válassza ki az ékezetes karaktert, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Az Ékezet funkcióval használható a Nagybetűs mód.

PT-D460BT

Ø

- 1. Írja be a kívánt karaktert.
- 2. Nyomja meg: (ÁÄÂ…)
- 3. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az ékezetes karaktert, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- Címke szerkesztése
 - Ékezetes karakterek

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Ékezetes karakterek megadása > Ékezetes karakterek

Ékezetes karakterek

Karakter Ékezetes karakter áàâäæãąåāă а А ÁÀÂÄÆÃĄÅĀĂ çčć С ÇČĆ С d ďðđ D ĎÐ е éèêëęěėē ÉÈÊËĘĔĖĒ Е g ģğ ĢĞ G ĺÌÎÏĮĪI i ĺÌĴÏĮĪİ I k ķ Ķ Κ I łíĮľ ŁĹĻĽ L n ñňńŋ ÑŇŃŅ Ν 0 óòôøöõœő 0 ÓÒÔØÖÕŒŐ r řŕŗ R ŘŔŖ šśşşß s šŚŞŞβ S t ťţþ т ŤŢÞ

Az LCD-n megjelenített ékezetes karakterek az Ön nyelvétől függnek.

Karakter	Ékezetes karakter
u	ú ù û ü ų ů ū ű
U	ÚÙÛÜŲŮŪŰ
У	ýÿ
Y	ÝŸ
Z	žźż
Z	ŽŹŻ



Kapcsolódó tájékoztatás

• Ékezetes karakterek megadása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Karakterjellemzők beállítása

Karakterjellemzők beállítása

Címkénként vagy soronként beállíthatja a karakterjellemzőket.

- A karaktertulajdonságok beállítása
- A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén
- Beállítható tulajdonságok
- Automatikus stílushoz illesztés beállítása

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Karakterjellemzők beállítása > A karaktertulajdonságok beállítása

A karaktertulajdonságok beállítása

A szöveg formázásakor az LCD-n a karaktertulajdonságok választékának előnézete megtekinthető.

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

- 1. Írja be a kívánt szöveget.
- 2. Nyomja meg:
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához.
- 4. Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ► gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz:

PT-D460BT

- 1. Írja be a kívánt szöveget.
- 2. Nyomja meg: (AAA)
- 3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: OK.
- 5. Nyomja meg: [Esc] a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.

🧹 Kapcsolódó tájékoztatás

Karakterjellemzők beállítása

Kapcsolódó témák:

Beállítható tulajdonságok

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Karakterjellemzők beállítása > A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén

A karaktertulajdonságok beállítása szövegsor esetén

Amennyiben a címkéhez több sort ad, minden szövegsor formátuma lehet más.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Írja be a címkére szánt sorokat vagy karaktereket vagy szöveget.
- Nyomja meg a ▲ vagy a V gombot, hogy a kurzort ahhoz a sorhoz tegye, amelyik karaktertulajdonságait meg szeretné változtatni.
- 3. Nyomja meg a következőket: (介) és (AAA) az elérhető formázási tulajdonságok megjelenítéséhez.

Az LCD jobb felső sarkában lévő három fekete vonal jelzi, hogy a tulajdonságot csak arra az adott sorra alkalmazza.



- 4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához.
- Nyomja meg a ◀ vagy a ► gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: OK.

Amikor soronként különböző tulajdonságértékeket állít be, az érték *****-ként jelenig meg az AAA
 gomb megnyomásakor.

Betüti.	*****
Méret	*****
Széles.	*****
Stílus	*****

 Amikor soronként különböző tulajdonságértékeket állít be, a sorszámok a szövegbeviteli képernyőn fehér színűek, fekete háttérrel.

PT-D460BT

- 1. Írja be a címkére szánt sorokat vagy karaktereket vagy szöveget.
- Nyomja meg a ▲ vagy a V gombot, hogy a kurzort ahhoz a sorhoz tegye, amelyik karaktertulajdonságait meg szeretné változtatni.
- 3. Nyomja meg a következőket: 介 és A az elérhető formázási tulajdonságok megjelenítéséhez.

A karaktertulajdonság bal oldalán látható három fekete vonal (1) jelzi, hogy a tulajdonságot csak arra az adott sorra alkalmazza.



- 4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: OK.
- 6. Nyomja meg: [Esc] a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.

Amikor soronként különböző tulajdonságértékeket állít be, minden sor értéke három fekete vonalként, úgynevezett "hamburger menüként" jelenik meg (1), amikor megnyomja az AAA gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

• Karakterjellemzők beállítása

Kapcsolódó témák:

Beállítható tulajdonságok

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Karakterjellemzők beállítása > Beállítható tulajdonságok

Beállítható tulajdonságok

Betűtípus

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	Al
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	Al
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul PT-D460BT	IST	A1

Betűméret

Beállítható méretek:

Automatikus, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt

Az automatikus opció kiválasztásakor a szöveg automatikusan a beállításokban elérhető legnagyobb méretben nyomtatódik ki, figyelembe véve a szalagszélességet.

Szélesség

Ø

Érték	Eredmény
x 1	A
x 3/2	A
x 2	Α

Érték	Eredmény
x 1/2	Α
x 2/3	Α

Betűtípus stílusa

Érték	LCD üzenet	Eredmény
Normál	Normál	А
Félkövér	Félkvr	Α
Aláhúzott	Aláh.	А
Aláhúzott félkövér	Aláh.+Félk.	Δ
PT-D460BT		
Áthúzott	Áthúz	A
Körvonal	Körv.	A
Árnyék	Árny.	A
Tömör	Kitölt.	Α
Dőlt	Dőlt	A
Dőlt félkövér	D+Fél.	A
Dőlt körvonal	D+Krv	A
Dőlt árnyék	D+Árn	A
Dőlt tömör	D+Kitöl	A
Függőleges	Függ.	4
Függőleges félkövér PT-D460BT	Függ.+Félk.	A

Elrendezés

1

Érték	Eredmény
Bal	ABC
Középre	ABC
Jobbra	ABC
Sorkizárt	A B C

Kapcsolódó tájékoztatás

• Karakterjellemzők beállítása

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Karakterjellemzők beállítása > Automatikus stílushoz illesztés beállítása

Automatikus stílushoz illesztés beállítása

A szöveg méretét úgy csökkentheti, hogy a címke hosszának megfelelő legyen.

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu).
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto igazítási stílus] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás	
Szövegméret	A teljes szöveg mérete kicsinyített, hogy ráférjen a címkére.	
Szövegszélesség	A szöveg szélessége x $1/2$ vagy x $2/3$ beállítás méretűre kicsinyített, hogy ráférjen a címkére. Az elvárt kimenet >> Kapcsolódó témák	

4. Nyomja meg: OK.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto igazítási stílus] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás	
Szövegméret	A teljes szöveg mérete kicsinyített, hogy ráférjen a címkére.	
Szövegszélesség	A szöveg szélessége x $1/2$ vagy x $2/3$ beállítás méretűre kicsinyített, hogy ráférjen a címkére. Az elvárt kimenet >> Kapcsolódó témák	

5. Nyomja meg: OK.

🇹 Kapcsolódó tájékoztatás

· Karakterjellemzők beállítása

Kapcsolódó témák:

Beállítható tulajdonságok

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Címkehossz beállítása

Címkehossz beállítása

A címkék hossza 30 mm és 300 mm között lehet. Az [Auto] kiválasztásakor a címkehossz automatikusan beáll a megadott szöveg alapján.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

1. Nyomja meg:

- 2. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a [Hossz] kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a vagy a gombot egy érték beállításához, majd nyomja meg az OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg:
- 2. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a [Hossz] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ▲ vagy a V gombot egy érték beállításához, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Állítsa be a címke hosszát úgy, hogy a számbillentyűkkel beírja a kívánt hosszúságot. Ha befejezte, • nyomja meg az **OK** gombot.
- 4. Nyomja meg: [Esc] a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címke szerkesztése
 - Keretek beállítása

Kapcsolódó témák:

- A fülhossz megváltoztatása
- Vágási opció kiválasztása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Címkehossz beállítása > Keretek beállítása

Keretek beállítása
>> PT-D410
PT-D410
1. Nyomja meg:
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
 Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◄ vagy ► gombot egy keret kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
PT-D460BT
1. Nyomja meg:
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
 Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◄ vagy ► gombot egy keret kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
Keretet is beállíthat a szám megadásával. További információ a >> Kapcsolódó tájékoztatás című részt.
🔽 Kapcsolódó tájékoztatás
Címkehossz beállítása
Keretbeállítások

Keretbeállítások

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Címkehossz beállítása > Keretek beállítása > Keretbeállítások

Keretbeállítások

Kapcsolódó modellek: PT-D410

Kategória	Keretek
Egyszerű 1	
Egyszerű 2	
Dekoratív	
Üzleti	

Kapcsolódó tájékoztatás

Keretek beállítása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Címkehossz beállítása > Keretek beállítása > Keretbeállítások

Keretbeállítások

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

Kategória	Keretek
Egyszerű 1	
Egyszerű 2	
Dekoratív	
Üzleti 1	
Üzleti 2	

Kapcsolódó tájékoztatás

Keretek beállítása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Automatikus formázási elrendezés használata

Automatikus formázási elrendezés használata

- Sablonok használata
- Sablonopciók
- Sablonopciók

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Automatikus formázási elrendezés használata > Sablonok használata

Sablonok használata

Válasszon ki egy elrendezést a címkenyomtatóhoz mellékelt, előre betöltött sablonok közül, írja be a szöveget, majd alkalmazza a kívánt formázást. Az előre betöltött sablonokat ➤> Kapcsolódó témák:Sablonopciók.

Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott sablonhoz beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z) bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát, vagy válasszon másik sablont.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

Például – A Leltárcímke 1 nevű előre betöltött sablon testre szabásához és nyomtatásához:

Property of:	,
ABC Company, Inc.	
00001	

1. Nyomja meg:

- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Eszközkezelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Eszköz jelzése 1] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5. Nyomta meg: ▲▼< vagy ▶ egy szövegtulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg: OK.
- Nyomja meg a ▲, ▼, ◄ vagy ► gombot egy vonalkód-tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: OK.
- 8. Írja be a következő mező szövegét, majd nyomja meg: OK.
- Adja meg a vonalkód adatait, majd nyomja meg a(z) OK gombot. További információ a ➤> Kapcsolódó témák: Vonalkódcímke létrehozása.

10. Tegye az alábbiak egyikét:

- Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Nyomtat	
Szerkeszt	
Ment	
Törlés	

Lehetőség	Leírás	
Szerkeszt	Változtassa meg a szöveget.	
Ment	Mentse el a címkét.	
	További információ a >> Kapcsolódó témák: Fájlmemória használata.	
Törlés	Szakítsa meg a sablonnyomtatást.	
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt.	
Nyomtatási opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat.	
	További információ a >> <i>Kapcsolódó témák</i> : Címkék nyomtatása.	

11. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg: 🔲 vagy **OK**.

PT-D460BT

Például – A Leltárcímke 1 nevű előre betöltött sablon testre szabásához és nyomtatásához:

Property of:	
ABC Company, Inc.	
00001	

- 1. Nyomja meg: (A)
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Sablonok] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Eszközkezelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a [Eszköz jelzése 1] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: OK.
- 7. Írja be a következő mező szövegét, majd nyomja meg: OK.
- Nyomja meg a(z) ▲, ▼, < vagy ► gombot egy vonalkód-tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Adja meg a vonalkód adatait, majd nyomja meg a(z) OK gombot. További információ a ➤> Kapcsolódó témák: Vonalkódcímke létrehozása.
- 10. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:



Lehetőség	Leírás	
Szerk.	Változtassa meg a szöveget.	
Ment	Mentse el a címkét. További információ a ➤➤ Kapcsolódó témák: Fáilmemória használata.	
Menü	Változtassa meg a betűtípus vagy stílus beállításait.	
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt.	
Nyomt. opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat. További információ a >> Kapcsolódó témák: Címkék nyomtatása.	

11. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg: 🔲 vagy **OK**.

Kapcsolódó tájékoztatás

Automatikus formázási elrendezés használata

Kapcsolódó témák:

· Vonalkódcímke létrehozása

- Fájlmemória használata
- Címkék nyomtatása
- Sablonopciók
- Sablonopciók

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Automatikus formázási elrendezés használata > Sablonopciók

Sablonopciók

Kapcsolódó modellek: PT-D410

Kategória	Érték	Részletek
Készletellenőrzési rendszer	Leltárcímke 1	Property of ASC Company, Inc.
		(18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 2	ABC company
		(18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 3	ABC company DEF department 0000001
		(18 mm x 70 mm)
	Berendezéscímke	ABC Company, Inc. Control Sales Exaurament. No:2346/589
		(18 mm x 58 mm)
Fájl/szekrény	Kötésgerinc 1	NHICOCOP NULPO
		(18 mm x 219 mm)
	Kötésgerinc 2	5 Design Data Jan-Mar 2022
		(12 mm x 219 mm)
	Fájlmappa fül	PAYABLES
		(12 mm x 82 mm)
	Szétválasztó fül	AUGUST
		(12 mm x 42 mm)
	Szekrénycímke	Office Supplies Sales Dept.
		(18 mm x 111 mm)
Cím/azonosító	Címcímke	ABC CORPORATION 1244 Man S.Amytom, USA 1245 Teleptone 0000 XXX-XXXX
		(18 mm x 70 mm)
	Névjelvény	Brother brother
		(18 mm x 72 mm)
Média	DVD-tok gerinc	My Favorite Movie
		(9 mm x 178 mm)
	SD-kártyacímke	♦Photos♦ April*22 Trip
		(12 mm x 25 mm)
	USB Flash	Sata Maring 115
		(9 mm x 25 mm)
Kabeicimkezes	∠aszio	ABC ABC (12 mm x 90 mm)

Kapcsolódó tájékoztatás

Automatikus formázási elrendezés használata

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Automatikus formázási elrendezés használata > Sablonopciók

Sablonopciók

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

Kategória	Érték	Részletek
Készletellenőrzési rendszer	Leltárcímke 1	(18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 2	ABC company *12345678*
		(18 mm x 70 mm)
	Leltárcímke 3	ABC company DEF department 0000001
		(18 mm x 70 mm)
	Leltarcimke 4	(12 mm x 70 mm)
	Lomtár	(18 mm x 76 mm)
	Berendezéscímke	ABC Company, Inc. Control Sales Equipment No.122456789 (18 mm x 58 mm)
Fájl/szekrény	Kötésgerinc	
		(18 mm x 219 mm)
	Fájlmappa fül	PAYABLES (12 mm x 82 mm)
	Szétválasztó fül	AUGUST
		(12 mm x 42 mm)
	Szekrénycímke	Office Supplies Sales Dept.
		(18 mm x 111 mm)
Cím/azonosító	Címcímke	ABC CORPORTION 1284 Main Schroton, USA 11286 Telephone 0000 XXX-XXXX (18 mm x 70 mm)
	Névjelvény 1	Brother
		(18 mm x 72 mm)
	Névjelvény 2	James Williams
		(18 mm x 72 mm)
Média	CD-tok gerinc 1	Design data 2025–2026
		(6 mm x 113 mm)
	CD-tok gerinc 2	Design Data 2025-2026
	DVD-tok gering	Mv Favorite Movie
		(9 mm x 178 mm)
	SD-kártyacímke	\$Photos \$ Aρril'22 Trip
Kategória	Érték	Részletek
------------------	------------------------------	-------------------------
		(12 mm x 25 mm)
	USB Flash memóriameghajtó	(9 mm x 25 mm)
Kábelcímkézés Zá	Zászló 1	ABC ABC (12 mm x 90 mm)
	Zászló 2	(12 mm x 90 mm)
Kábeltek	Kábeltekercs	(18 mm x 39 mm)
	Előlap (VRT)	

Kapcsolódó tájékoztatás

• Automatikus formázási elrendezés használata

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegterület-elrendezések használata

Szövegterület-elrendezések használata

A szalagmérettől függően különböző szövegterület-elrendezések közül választhat, hogy elrendezze a szövegsorokat a címkén. Válasszon egy szövegterület-elrendezést, adja meg a szöveget, majd szükség esetén formázza a szöveget. A használt szalaghoz elérhető opciókat **>>** *Kapcsolódó tájékoztatás*: Szövegterület-elrendezések beállításai részben találja.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

Például – Leltárcímke 1:

Property of:	
ABC Company, Inc.	
00001	

1. Nyomja meg:

- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Blokkok elrend.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt szalagszélesség beállításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szövegterület-elrendezések beállításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5. Nyomta meg: **▲V⊲** vagy **>** egy szövegtulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg: **OK**.
- 6. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: OK.
- 7. Ismételje ezeket a lépéseket minden szövegmező esetén, majd nyomja meg: OK.
- 8. Nyomja meg: **OK** a nyomtatási menü megjelenítéséhez.
- 9. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Nyomtat	
Szerkeszt	
Ment	
Törlés	

Lehetőség	Leírás
Szerkeszt	Változtassa meg a szöveget.
Ment	Mentse el a címkét.
	További információ a >> Kapcsolódó témák: Fájlmemória használata részt.
Törlés	Szakítsa meg a sablonnyomtatást.
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt.
Nyomtatási opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat.
	További információ a ➤➤ <i>Kapcsolódó témák</i> : Címkék nyomtatása részt.

10. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg: 🔲 vagy **OK**.

Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott elrendezéshez beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z) (Esc vagy bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- Nyomja meg a(z) < vagy > gombot a(z) [Autom. Formázás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Blokkok elrend.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt szalagszélesség beállításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szövegterület-elrendezések beállításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6. Írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg: OK.
- 7. Ismételje ezeket a lépéseket minden szövegmező esetén, majd nyomja meg: OK.
- 8. Nyomja meg: OK a nyomtatási menü megjelenítéséhez.
- 9. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a(z) [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:



Lehetőség	Leírás
Szerkeszt	Változtassa meg a szöveget.
Ment	Mentse el a címkét. További információ a >> <i>Kapcsolódó témák</i> : Fájlmemória használata részt.
Menü	Változtassa meg a betűtípus, elrendezés vagy a keret beállításait.
Előnézet	Nézze meg a címke előnézetét nyomtatás előtt.
Nyomtatási opciók	Válassza ki a nyomtatási beállításokat. További információ a ➤➤ <i>Kapcsolódó témák</i> : Címkék nyomtatása részt.

10. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg: 🔲 vagy **OK**.

Ha az aktuális szalagkazetta szélessége nem egyezik meg a kiválasztott elrendezéshez beállított szélességgel, egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg a(z) (Esc vagy bármelyik másik billentyűt a hibaüzenet törléséhez, majd helyezze be a megfelelő szalagkazettát.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címke szerkesztése
 - Szövegterület-elrendezések beállításai
 - Szövegterület-elrendezések beállításai

Kapcsolódó témák:

- Fájlmemória használata
- Címkék nyomtatása

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegterület-elrendezések használata > Szövegterület-elrendezések beállításai

Szövegterület-elrendezések beállításai

Kapcsolódó modellek: PT-D410

18 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineA	12pt 24pt
2LineB	24pt 12pt
3Line	9pt 9pt
1+1Line	42pt
1+2LineA	42pt
1+2LineB	42pt
1+3Line	42pt]-12pt
1+4Line	24pt

12 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineC	9pt 12pt
2LineD	12pt 9pt
1+1Line	24pt

Érték	Részletek
1+2Line	24pt 12pt 12pt

9 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineE	
1+2Line	18pt

6 mm-es szalag

1

Érték	Részletek
1+2Line	12pt[<u></u>

Kapcsolódó tájékoztatás

• Szövegterület-elrendezések használata

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Szövegterület-elrendezések használata > Szövegterület-elrendezések beállításai

Szövegterület-elrendezések beállításai

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

18 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineA	12pt 24pt
2LineB	24pt 12pt
3Line	9pt 9pt
1+1Line	42pt
1+2LineA	42pt 18pt 18pt
1+2LineB	42pt
1+3Line	42pt
1+4Line	24pt[]]9pt
1+5Line	24pt

12 mm-es szalag



Érték	Részletek
1+2Line	24pt

9 mm-es szalag

Érték	Részletek
2LineA	
2LineB	12pt 6pt
1+2Line	18pt

6 mm-es szalag

Érték	Részletek
1+2Line	12pt [

Kapcsolódó tájékoztatás

• Szövegterület-elrendezések használata

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Vonalkódcímke létrehozása

Vonalkódcímke létrehozása

- Vonalkódok létrehozása és nyomtatása
- Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Vonalkódcímke létrehozása > Vonalkódok létrehozása és nyomtatása

Vonalkódok létrehozása és nyomtatása

A címkenyomtató nem kizárólag vonalkódos címkék készítésére készült. Mindig ellenőrizze, hogy a vonalkódcímkék olvashatóak-e a vonalkódolvasóval.

A legjobb eredmény érdekében a vonalkódcímkéket fekete tintával nyomtassa fehér szalagra. Egyes vonalkódolvasók lehet, hogy nem tudják leolvasni a színes szalaggal vagy tintával létrehozott vonalkódcímkéket. Legfeljebb öt vonalkód nyomtatható egy címkére.

MEGJEGYZÉS

- Amikor csak lehetséges, használja a [Nagy] beállítást a következőhöz: [Szélesség]. Egyes vonalkódolvasók lehet, hogy nem tudják leolvasni a [Kicsi] beállítást.
- Túl sok vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlmelegítheti a nyomtatófejet, ami befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.
- A szimbólumok csak a CODE39, CODE128, CODABAR vagy GS1-128 protokollokhoz állnak rendelkezésre.
- A "C.Digit" (ellenőrzőszámjegy) attribútum csak a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetében érhető el.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu).
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vonalkód beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy tulajdonság kiválasztásához.
- Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy egy értéket állítson be ahhoz a tulajdonsághoz, majd nyomja meg: OK.
- 5. Adja meg a vonalkód adatait. További információ a >> Kapcsolódó témák
- 6. Nyomja meg: *#*⊠★
- 7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 8. Nyomja meg: OK.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 🛛 🛄
- 2. Nyomja meg a ▲, ♥, ◄ vagy ► gombot egy tulajdonság kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. Adja meg a vonalkód adatait. További információ a >> Kapcsolódó témák
- 4. Nyomja meg: #⊠★
- 5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6. Nyomja meg: OK.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Vonalkódcímke létrehozása
 - Vonalkód opciók

▲ Kezdőlap > Címke szerkesztése > Vonalkódcímke létrehozása > Vonalkódok létrehozása és nyomtatása > Vonalkód opciók

Vonalkód opciók

Tulajdonság	Érték
Protokoll	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/ EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szélesség	Kicsi
	Nagy
Alatta#	Ве
(A vonalkód alá nyomtatott karakterek)	
	Ki
Ellenőrzőszámjegy	Ki
(Ellenőrzőszámjegy)	
	Ве
	(Csak a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok esetén elérhető)

Speciális karakterek

CODE39

Speciális karakter	
(SZÓKÖZ)	
\$	
/	
+	
%	

CODABAR

Speciális karakter	
\$	
/	

Speciális karakter

+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Speciális karakter			
(SZÓKÖZ)	!		#
\$	%	&	۲
()	*	+
,	—	-	1
:	;	<	=
>	?	ລ	С
Ν	C	^	_
NUL	•	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	НТ	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	£	FS	I
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

Kapcsolódó tájékoztatás

Vonalkódok létrehozása és nyomtatása

Kezdőlap > Címke szerkesztése > Vonalkódcímke létrehozása > Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése

Vonalkód vagy vonalkódadatok szerkesztése vagy törlése

- >> Vonalkód törlése egy címkéről
- >> Vonalkódadatok szerkesztése

Vonalkód törlése egy címkéről

- 1. Állítsa a kurzort a vonalkód jobb oldalára az adatbeviteli képernyőn.
- 2. Nyomja meg:

Vonalkódadatok szerkesztése

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

- 1. A vonalkód-tulajdonságok és vonalkódadatok szerkesztéséhez állítsa a kurzort a vonalkód alá az adatbeviteli képernyőn.
- 2. Nyomja meg: Menu a vonalkód-beállító képernyőhöz.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vonalkód beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. A vonalkód-tulajdonságok és vonalkódadatok szerkesztéséhez állítsa a kurzort a vonalkód bal oldalára az adatbeviteli képernyőn.
- 2. Nyomja meg: () a vonalkód-beállító képernyőhöz.

Kapcsolódó tájékoztatás

Vonalkódcímke létrehozása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása

Címkék nyomtatása

- Címkék előnézete
- Címkék nyomtatása
- Vágási opció kiválasztása
- A címkehosszúság beállítása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Címkék előnézete

Címkék előnézete

A címkéket megnézheti nyomtatás előtt, hogy helyesek-e.

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

1. Nyomja meg:

- 2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja le a 4 vagy ▶ gombot, hogy balra vagy jobbra görgessen az előnézeten.
 - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az előnézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg:
- 2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg a ◀, ▶, ▲ vagy ▼ gombot, hogy balra, jobbra, fel vagy le görgessen az előnézeten.

 - Nyomja meg: (Q) az előnézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék nyomtatása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Címkék nyomtatása

Címkék nyomtatása

A címke levágásához nyomja le a címkenyomtató bal felső sarkában lévő Szalagvágó kallantyút.

MEGJEGYZÉS

- A szalag sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg vagy nyomja le a vágókallantyút, amíg a [Nyomtatás... Példányok] vagy [Szalag betöltése... Kérjük, várjon!] üzenet látható az LCD-kijelzőn.
- Ne húzza ki a címkét, amikor a címkenyomtató kiadja a Szalagkiadó nyíláson. Ha így tesz, a festékszalag a szalaggal együtt kiürül, ami a szalagot használhatatlanná teszi.
- A nyomtatás alatt ne zárja el a Szalagkiadó nyílást. Ez a szalag elakadásához vezethet.
- 1. A címke létrehozása után nyomja meg a(z) \square gombot.
- 2. Nyomja meg: ▲ vagy ▼ a példányszám megváltoztatásához, majd nyomja meg: 🌔 📃 🔵 vagy OK.
 - A példányszámot a számbillentyűkkel is megadhatja.
 - Ha csak egy példányra van szüksége a címkéről, nyomja le a(z) gombot a példányszám kiválasztása nélkül.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék nyomtatása
 - Nyomtatás sorrendben
 - Tükörnyomtatás

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Címkék nyomtatása > Nyomtatás sorrendben

Nyomtatás sorrendben

Ezzel a funkcióval egyetlen címkeformátumból sorrendben elhelyezett számokat vagy betűket tartalmazó címkéket hozhat létre.



>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: ① ① és ② 国
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Számozás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. A(z) ◀ vagy ► gombbal válassza ki a kezdőpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4. A(z) ◀ vagy ► gombbal válassza ki a végpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt címkék számának megadásához, majd nyomja meg:
 Image:
 Image:

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: ① ① és ① 亘 〕.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Számoz.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. A(z) ◄ vagy ► gombbal válassza ki a kezdőpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4. A(z) ◀ vagy ► gombbal válassza ki a végpontot, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék nyomtatása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Címkék nyomtatása > Tükörnyomtatás

Tükörnyomtatás

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

Használjon átlátszó szalagot [Tükörkép] közben, hogy a címkék az ellenkező oldalról is jól olvashatók legyenek, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre rögzíti őket.



- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Tükörkép] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg: 🔲 vagy OK.

PT-D460BT

Használjon átlátszó szalagot [Tükörk.] közben, hogy a címkék az ellenkező oldalról is jól olvashatók legyenek, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre rögzíti őket.

A-a HELAN E 12mmx 45mm	
DJ.SMITH	⇒ J.SMITH
1. Nyomja meg: és	
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Tükörk	tép] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot .
3. Nyomja meg: 国 vagy OK .	
Kapcsolódó tájékoztatás	

Címkék nyomtatása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Vágási opció kiválasztása

Vágási opció kiválasztása

Válasszon több beépített opció közül, hogy meghatározza, hogyan vágja a címkenyomtató a címkéket.

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

- 1. Nyomja meg:
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Vágási opció] kiválasztásához.
- Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Kesk. margó], [Széles margó], [Lánc], [Nincs vágás] vagy [Spec. szal.] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg:
- 2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Vágási opció] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kesk. margó], [Széles margó], [Lánc], [Nincs vágás] vagy [Spec. szal.] kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- · Címkék nyomtatása
 - Szalagvágási beállítások

▲ Kezdőlap > Címkék nyomtatása > Vágási opció kiválasztása > Szalagvágási beállítások

Szalagvágási beállítások

A Beállítások táblázatban ezek a vizuális minták a címkéi részét jelképezik, ahogy az a Példa oszlopban is látható.

ABC	Nyomtatási terület
	Margó
	Laminált margó

Beállítás	Leírás	Példa
Kesk. margó	Először a 23 mm-es margó lesz nyomtatva, majd minden címke nyomtatásra kerül, és 2 mm-es margó marad a szöveg előtt és után.	 Ha a címke hossza körülbelül 23 mm vagy több 2 2 2 ABC ABC A
		I Z I 1. Körülbelül 23 mm 2. 2 mm
Széles margó	A teljes margó (laminált margó + címkemargó) 25 mm-es a címke mindkét oldalán.	2 2 2 2 ABC ABC ABC 1 1 1 1 1 1. Körülbelül 23 mm 2. 2 mm
Lánc	 Ezt a beállítást válassza, ha minimális margóval nyomtat több címkét. A szalagvágó használata előtt adagolja be a szalagot, ellenkező esetben a szöveg egy része levágásra kerülhet. Ne húzza meg a szalagot, mivel az a szalagkazetta sérülését okozhatja. Először a 23 mm-es margó lesz nyomtatva, majd minden címke nyomtatásra kerül, és 2 mm-es margó marad a szöveg előtt és után. 	2 2 3 ABC ABC 4BC 4BC 4BC 4BC 4BC 4BC 4BC 4BC 4BC 4

Beállítás	Leírás	Példa
Nincs vágás	 Válassza ezt a beállítást, ha egy címke több példányát nyomtatja ki, vagy ha vasalható szövetszalagokat vagy más speciális szalagokat használ, amelyeket a címkenyomtató szalagvágója nem tud levágni. A szalagvágó használata előtt adagolja be a szalagot, ellenkező esetben a szöveg egy része levágásra kerülhet. Ne húzza meg a szalagot, mivel az a szalagkazetta sérülését okozhatja. A címkenyomtató szalagvágójával nem vágható speciális szalagok használatakor vegye ki a szalagkazettát a címkekészítőből, és ollóval vágja le a szalagot. 	2 ABC ABC 1 2 1. Körülbelül 23 mm 2. 2 mm
Spec. szal.	Ezt a beállítást válassza speciális szalag használatakor.	2 2 2 ABC ABC 1 2 1. Körülbelül 23 mm 2. 2 mm

- Ha a vágási beállítás [Nincs vágás] vagy [Lánc] értéket vesz fel, a vágási pozíció az utolsó címke nyomtatása után a nyomtatási terület közepére áll be. Ha az [Kezdődhet az adagolás?]
 megjelenik az LCD-kijelzőn, nyomja le az OK gombot a szalag adagolásához. Nyomja meg a(z) Esc gombot a szövegbeviteli képernyőre való visszatéréshez.
- Ha a vágási beállítás [Kesk. margó], [Széles margó] vagy [Lánc] értéket vesz fel, a [Vágja el a szalagot vagy Enter.] üzenet jelenik meg a nyomtatás után, a címkenyomtató pedig Vágásszünetelő módba lép. A Szalagvágó kallantyú lenyomása után beállíthatja a szalagot abba a pozícióba, amit a [Vágási opció] helyen állított be.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Vágási opció kiválasztása

Kezdőlap > Címkék nyomtatása > A címkehosszúság beállítása

A címkehosszúság beállítása

Amikor a szalagkazetta majdnem üres, a nyomtatott címke hossza kevésbé pontos. Ebben az esetben állítsa be a címke hosszát manuálisan.

A teljes címkehossz nagyjából 1%-a állítható egy szinttel.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

Ø

PT-D410

- 1. Nyomja meg: (Menu).
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Címkehossz] kiválasztásához.
- 4. Nyomja meg a(z) < vagy > gombot a(z) [-3 +3] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Címkehossz] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.

📕 Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék nyomtatása

Kezdőlap > Fájlmemória használata

Fájlmemória használata

- Címkefájlok mentése
- Mentett címke nyomtatása, megnyitása és törlése

Kezdőlap > Fájlmemória használata > Címkefájlok mentése

Címkefájlok mentése

Akár 50 címkét is elmenthet, és később újra előhívhatja őket nyomtatás céljából. Minden címkefájl legfeljebb 80 (PT-D410) vagy 280 (PT-D460BT) karaktert tartalmazhat. A mentett címkéket szerkesztheti és felülírhatja is.

```
>> PT-D410
>> PT-D460BT
```

PT-D410

- 1. Adja meg a címke szövegét és formátumát.
- 2. Nyomja meg:
- 3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ment] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Adja meg a címke szövegét és formátumát.
- 2. Nyomja meg:
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Fájlmemória használata

Kezdőlap > Fájlmemória használata > Mentett címke nyomtatása, megnyitása és törlése

Mentett címke nyomtatása, megnyitása és törlése

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg:
- 2. Tegye az alábbiak egyikét:

Lehetőség	írás	
Nyomtatás	Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Nyomtat megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
	Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
	Nyomja meg: ▲ vagy ▼ a példányszám megváltoztatásához, majd nyomja meg: vagy OK .	
Megnyitás	Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Megnyit megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
	Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
Törlés	Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Töröl megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z OK gombot.	ː)
	Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
	A(z) Törlés? üzenet jelenik meg.	
	Nyomja meg: OK .	

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ► gombot a(z) [Fájl] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot egy fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:

Lehetőség	Leírás	
Nyomtatás	Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) Nyomtat megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.	
	 b. Nyomja meg: ▲ vagy ▼ a példányszám megváltoztatásához, majd nyomja meg: vagy OK. 	
Megnyitás	Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Megnyit megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.	
Törlés	 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Töröl megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot. 	
	b. Nyomja meg: OK .	
	A(z) Törlés? üzenet jelenik meg.	

Lehetőség	Leírás			
	c. Nyomja meg: OK .			
	Ha mentett címkét törölne a fájlkiválasztó képernyőről, válassza ki a címkét a(z) ▲ vagy ▼			
	használatával, majd nyomja le a(z) 🗵 gombot.			

Kapcsolódó tájékoztatás

Fájlmemória használata

▲ Kezdőlap > Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel

Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel

- Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)
- Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)
- Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows)

Kezdőlap > Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel > Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)

Hozzon létre címkét P-touch Editorral (Windows)

Ahhoz, hogy a címkenyomtatóját Windowsos számítógépével használhassa, telepítse számítógépére a P-touch Editort és a nyomtató illesztőprogramjait.

A legfrissebb illesztőprogramokért és szoftvererekért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Support weboldalon, a <u>support.brother.com</u> címen.

- 1. Indítsa el a P-touch Editort ?
 - Windows 11:

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

*A számítógépe operációs rendszerétől függ, hogy a Brother P-touch mappa elkészül-e vagy sem.

• Windows 10:

Nyomja meg: **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

• Windows 8.1:

Kattintson a(z) **P-touch Editor** ikonra a **Alkalmazások** kijelzőn, vagy kattintson duplán a(z) **P-touch Editor** ikonra az asztalon.

- 2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson ide: Megnyitás (4)
 - Új elrendezés létrehozásához kattintson erre a fülre: Új címke és a(z) Új címke gombra (1).
 - Új elrendezés előre beállított elrendezéssel való létrehozásához kattintson erre a fülre: Új címke, és kattintson egy kategóriagombra (2), válasszon egy sablont, majd kattintson ide: Létrehozás (3).

) Kezdőoldal						– 🗆 X	
Brother		Új címke	Létrehozott cí	mkék			
Fent		Care of				Î	
Készletellenörzés				A anno	CALITION SECURICIAN	Annes a constant of the second	
Dokumentum-rendszerezés		• • •					
Rendszerezés	Új címke	Dokumentum- rendszerezés	Média	Cím & szállítás	Vigyázat	Egészségügy	— 2
Média				9		1 🗐 🌥 🏝	
Kábel				-			
Cím & szállítás					•	SAMPLE	
Névkitűzö							
Vigyázat	Keszletellenorzes	Renuszerezes	Kabel	INEVKILUZO	Jeizotabia	Kiskeleskedelem	
Jelzőtábla							
Egészségügy	Készletellenőrz	tés					
Kiskereskedelem		18 mm	: ERSET ENGINEERING CO			~	
Megnyitás					Lé	trehozás Mégse	
1						3	

Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel

Kezdőlap > Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel > Címkék létrehozása és nyomtatása a Ptouch Editor használatával (Mac)

Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)

Töltse le és telepítse a P-touch Editort az App Store-ból a Mac számítógépére.

A címkenyomtató Mac számítógéppel való használatához telepítse a P-touch Editort.

- 1. Kattintson duplán ide: Macintosh HD > Applications (Programok), majd kattintson duplán erre az Brother P-touch Editor ikonra:
- 2. Ha a P-touch Editor elindul, kattintson a(z) **New (Új)** gombra a sablon kiválasztásához, új elrendezés létrehozásához vagy egy meglévő elrendezés megnyitásához.



- 3. Válassza ki a nyomtatási beállításokat.
- 4. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** ikonra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel
 - A P-touch Editor fő ablaka (Mac)

Kezdőlap > Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel > Címkék létrehozása és nyomtatása a Ptouch Editor használatával (Mac) > A P-touch Editor fő ablaka (Mac)

A P-touch Editor fő ablaka (Mac)



- 2. Objektumfelügyelő
- 3. Adatbázis kapcsolat területe
- 4. Címkefelügyelő
- 5. Elrendezés ablak

📕 Kapcsolódó tájékoztatás

• Címkék létrehozása és nyomtatása a P-touch Editor használatával (Mac)

Kezdőlap > Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel > Címkék nyomtatása a nyomtatóillesztőprogrammal (Windows)

Címkék nyomtatása a nyomtató-illesztőprogrammal (Windows)

Győződjön meg róla, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját.

A legfrissebb illesztőprogramokért és szoftvererekért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Support weboldalon, a <u>support.brother.com</u> címen.

- 1. Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez.
- 2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- 3. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- Válassza ki a címkenyomtatót, majd kattintson a nyomtató tulajdonságai vagy beállításai gombra. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
- 5. Szükség esetén módosítsa a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
- 6. Kattintson az **OK** gombra.
- 7. Fejezze be a nyomtatást.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Címkék létrehozása vagy nyomtatása számítógéppel
- Kapcsolódó témák:
- Csatlakoztassa a címkenyomtatót egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- A Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása
- Nyomtató-illesztőprogram és szoftver telepítése a számítógépre (Windows)

Kezdőlap > Címkék nyomtatása mobileszközökkel

Címkék nyomtatása mobileszközökkel

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése
- Címkék létrehozása és nyomtatása mobileszközökkel

▲ Kezdőlap > Címkék nyomtatása mobileszközökkel > A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése

A Brother iPrint&Label alkalmazás telepítése

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

Használja a Brother's iPrint&Label alkalmazást, hogy közvetlenül iPhone, iPad, iPod touch és Android[™] mobileszközökről nyomtathasson.

Alkalmazás	Funkciók
Brother iPrint&Label	Létrehozhat címkéket üzleti célokra, beleértve vonalkódokat, irodai berendezések címkéit és mappafülek címkéit.

Nyomtatójával kapcsolatban elérhető mobilalkalmazásokról további információt a következő címen talál: <u>https://support.brother.com/g/d/f5f9</u>

\checkmark

Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék nyomtatása mobileszközökkel

▲ Kezdőlap > Címkék nyomtatása mobileszközökkel > Címkék létrehozása és nyomtatása mobileszközökkel

Címkék létrehozása és nyomtatása mobileszközökkel

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

Győződjön meg róla, hogy a címkenyomtató csatlakozik a mobileszközéhez Bluetooth-on keresztül vagy USBkábellel.

- 1. Indítsa el a címkenyomtató alkalmazást a mobileszközön.
- 2. Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést.

Korábban létrehozott címkét vagy képet is kijelölhet és kinyomtathat.

3. Válassza a nyomtatás menüt a címkenyomtató alkalmazásban.



Ø

Kapcsolódó tájékoztatás

Címkék nyomtatása mobileszközökkel

Kezdőlap > Rutinkarbantartás

Rutinkarbantartás

• Karbantartás

Karbantartás

Ø

A címkenyomtató tisztítása előtt mindig vegye ki az elemeket, és válassza le a hálózati adaptert.

- >> Tisztítsa meg az egységet
- >> Tisztítsa meg a nyomtatófejet
- >> Tisztítsa meg a szalagvágót

Tisztítsa meg az egységet

- 1. Törölje le a port és a foltokat a címkenyomtatóról egy puha, száraz ruhával.
- 2. Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben enyhén nedves textilt használhat.

Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert. Ezek eldeformálhatják vagy károsíthatják a címkenyomtató házát.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet

A nyomtatott címkéken megjelenő csíkok vagy rossz minőségű jellemzők általában azt jelzik, hogy a nyomtatófej szennyezett.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4).



- Ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet puszta kézzel.
 - Olvassa el és kövesse a nyomtatófej tisztító kazettához mellékelt utasításokat.

Tisztítsa meg a szalagvágót

A szalag ragasztója többszöri használat után felhalmozódhat a vágóélen, ami leveszi a penge élét, és a szalag elakadhat a vágóeszközben.
Évente körülbelül egyszer törölje át a vágóélet izopropil-alkohollal (dörzsölőalkohollal) megnedvesített vattapamaccsal.



- Ne érintse meg közvetlenül a vágóélt puszta kézzel. _
 - Az izopropil-alkoholt a gyártó útmutatója szerint használja.



Rutinkarbantartás

Kezdőlap > Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

- Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A verzióinformáció lekérdezése
- A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

▲ Kezdőlap > Hibaelhárítás > Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval

Ha problémái adódnak a címkenyomtatóval

Ez a fejezet mutatja be a címkenyomtató használata során jellemzően előforduló problémák megoldását.

Ha továbbra is problémái vannak ➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás* Ha elolvasta a témákat, de még mindig nem tudja megoldani a problémát, látogasson el a Brother support weboldalra a <u>support.brother.com</u> címen.

Probléma	Megoldás	
A címkenyomtató nem	Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e helyezve a szalagkazetta.	
nyomtat.	 Ha a szalagkazetta üres, cserélje ki. A kellékek és tartozékok megrendeléséhez látogasson el a <u>www.brother.com</u> oldalra. 	
	Ellenőrizze, hogy becsukta-e a szalagkazetta-rekesz fedelét.	
	 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a címkenyomtató. 	
	 (PT-D460BT) Ellenőrizze, hogy a számítógép vagy a mobileszköz Bluetooth beállítása be van-e kapcsolva. 	
	 (PT-D460BT) Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató Bluetooth-on keresztül csatlakozik-e a számítógéphez vagy a mobileszközhöz. 	
	 Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató ki van-e választva a Brother iPrint&Label alkalmazásban. 	
	Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató nincs-e párosítva egy másik eszközzel.	
	 Győződjön meg róla, hogy a címkenyomtató és a mobileszköze vagy számítógépe elég közel van a kommunikációhoz. 	
	 (PT-D460BT) Ellenőrizze, hogy egy másik számítógép vagy mobileszköz automatikus Bluetooth-újracsatlakozásának beállítása nincs-e engedélyezve. 	
	 Győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek rádióhullámokat kibocsátó eszközök (például mikrohullámú sütő). 	
	 Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve, ha számítógépről nyomtat. 	
	 Ha számítógépről nyomtat, csatlakoztassa a címkenyomtatót a számítógépéhez USB-kábellel (tartozék). 	
	 Ha koszos, tisztítsa meg a nyomtatófejet egy vattapamacs vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta segítségével (TZe-CL4). 	
• A szalag adagolása nem	Ha meghajlott a szalag, vágja le a lehajló részt.	
megfelelő.A szalag elakad a	 Ha elakad a szalag, távolítsa el a szalagkazettát, vegye ki az elakadt szalagot, majd vágja le a sérült részét a szalagnak. 	
címkenyomtató	 Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagvezető jön-e ki. 	
beisejeben.	 Ellenőrizze, hogy a szalag a szalagkiadó nyílás felé irányul-e. 	
	 Vegye ki a szalagkazettát, majd helyezze be újra. 	
Hiba történt a mobilalkalmazás használatakor.	Lépjen a mobilalkalmazás beállítások menüjébe, és válassza a következőt: Support (Támogatás) > GYIK és hibaelhárítás.	
A képernyő zárolva van.	 Állítsa vissza a belső memóriát a gyári alapértelmezett beállításokra. További információ a >> Kapcsolódó témák 	
	 Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemeket legalább 10 percig. 	
Az LCD-kijelző üres marad a bekapcsolás után.	Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, vagy hogy a címkenyomtatóhoz mellékelt hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.	
Az LCD-kijelzőn idegen nyelven jelennek meg az üzenetek.	Állítsa be az LCD-kijelző kívánt nyelvét. További információ a >> Kapcsolódó témák	
A címkenyomtató leáll a címke nyomtatásakor.	 Cserélje ki a szalagkazettát, ha csíkos szalag látható, mivel ez azt jelzi, hogy elérte a szalag végét. 	
	 Cseréljen ki minden elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a címkenyomtatóhoz. 	

Probléma	Megoldás
A korábban mentett címkefájlok nem érhetők el.	A belső memóriába mentett összes fájl törlődik, ha az elemek merülőben vannak, vagy a hálózati adaptert leválasztja.
 Még úgy sem tudom telepíteni a nyomtató- illesztőprogramot, ha a megfelelő eljárást követem. (Windows) Még akkor sem látom a nyomtatóm felsorolva a P-touch Editor alkalmazásban, ha telepítettem a nyomtató- illesztőprogramot. (Windows) 	 Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítése ellenére sem tudja használni a címkenyomtatót: 1. Töltse le a nyomtató-illesztőprogram eltávolítóját a modellje oldaláról a <u>support.brother.com</u> oldalon. 2. Törölje a nyomtató információit a nyomtató-illesztőprogram eltávolítójával. 3. Futtassa újra a nyomtató-illesztőprogram telepítőjét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy folytathassa a telepítést.
A festékszalag levált a festékgörgőről.	Ha a festékszalag sérült, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul, és óvatosan vegye ki a szalagkazettát, majd tekerje vissza a laza festékszalagot az orsóra.
A nyomtatott vonalkódok vagy QR-kódok nem olvashatók be.	 Cserélje ki a szalagot. (Ajánlott: Fekete, fehér szalagon) Ha lehet, nagyítson rá a vonalkódokra vagy QR-kódokra a vonalkód alkalmazásával.
Nem ismerem a címkenyomtató firmware- ének verziószámát.	Az LCD-n ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. További információ a ➤➤ <i>Kapcsolódó témák</i>
A címke nyomtatásakor túl nagy a margó (hely) a szöveg két oldalán.	 Válassza a Kesk. margó, Lánc vagy Nincs vágás opciókat a kisebb margóért. További információ a >> Kapcsolódó témák Az utolsó címke kinyomtatása után nyomja meg a(z) és gombokat egyszerre, hogy beadagolja a szalagot, majd lökje ki és vágja le az utolsó címkét. Vegye figyelembe, hogy ha ezt a módszert használja, a címkenyomtató a következő új címke előtt körülbelül 23 mm szalagot adagol.
A betűméret nem növelhető.	A betűtípus már elérte a címke szélességének maximális méretét, vagy a címke hossza be lett állítva, így a betűméretnek van egy korlátja, hogy megakadályozza a beállított hossz túllépését.
Több címke nyomtatásakor, az utolsó címke helytelenül van levágva.	Ha a Lánc engedélyezve van, adagoljon be szalagot az utolsó nyomtatott címke kilökéséhez, majd nyomja le a szalagvágó kallantyút a címke manuális levágásához.
Nem tudom frissíteni a nyomtató firmware-ét a P- touch Update Software, a Transfer Express vagy a Mac Update Tool segítségével.	Indítsa újra a nyomtatót, majd próbálja meg újra frissíteni a firmware-t. A firmware- frissítés során ne nyomjon meg semmilyen gombot, amíg a kezdőképernyő automatikusan meg nem jelenik.
A címkenyomtató nem működik megfelelően.	 Állítsa vissza a belső memóriát a gyári alapértelmezett beállításokra. További információ a ➤> Kapcsolódó témák Válassza le a hálózati adaptert, és vegye ki az elemeket legalább 10 percig.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Hibaelhárítás

Kapcsolódó témák:

• A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

- Nyelv beállítása
- A verzióinformáció lekérdezése
- Szalagvágási beállítások

▲ Kezdőlap > Hibaelhárítás > Hiba- és karbantartási üzenetek

Hiba- és karbantartási üzenetek

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

Üzenet	Ok/megoldás
Ellenő.#a bevitt karakt. számát!	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben beállított számjegyek számával. Adja meg a számjegyek helyes számát.
Hossz limit!	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb mint 999 mm. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy a címkehossz 999 mm-nél kevesebb legyen.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
Szöv hosszú!	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy beférjen a beállított hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Vágó hibája!	A szalagvágó kallantyút a nyomtatás vagy a szalag adagolása közben lenyomták. Ha a szalag elakad a vágóegységben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a címkenyomtatót.

PT-D460BT

Üzenet	Ok/megoldás
Ellenőrizze a bevitt számjegyek számát	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben beállított számjegyek számával. Adja meg a számjegyek helyes számát.
Hiba a vágónál!	Ha a szalag elakad a vágóegységben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a címkenyomtatót.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal.
Túl hosszú címke!	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb mint 999 mm. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy a címkehossz 999 mm-nél kevesebb legyen.
Túl hosszú szöveg!	A megadott szöveg használatával nyomtatott címkehossz hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze meg a szöveget úgy, hogy beférjen a beállított hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Hibaelhárítás

Kezdőlap > Hibaelhárítás > A verzióinformáció lekérdezése

A verzióinformáció lekérdezése

Az LCD-n ellenőrizheti a firmware verziószámát és más információkat. Erre az információra szüksége lehet, ha felhívja a Brothert egy kérdés vagy a garancia miatt.

>> PT-D410 >> PT-D460BT

PT-D410

- 1. Nyomja meg: Menu.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Információ a verzióról] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: (A).
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Információ a verzióról] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.

🖉 Kapcsolódó tájékoztatás

• Hibaelhárítás

Kezdőlap > Hibaelhárítás > A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Alaphelyzetbe állíthatja a címkenyomtató belső memóriáját, ha az összes mentett címkefájlt törölni akarja, vagy ha a címkenyomtató nem működik megfelelően.

- A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállításra
- Alaphelyzetbe állítás LCD használatával

Kezdőlap > Hibaelhárítás > A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása > A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállításra

A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállításra

Kapcsolódó modellek: PT-D410

MEGJEGYZÉS

A címkenyomtató alaphelyzetbe állításakor minden szöveg, formátumbeállítás, opciós beállítás és elmentett címkefájl törlődik.

A nyelv és a mérőegység-beállítások is törlődnek.

- 1. Kapcsolja ki a címkenyomtatót.
- 2. Tartsa nyomva a(z) és a(z) gombokat.

MEGJEGYZÉS

Engedje el a(z) (b) gombot, mielőtt elengedné a többi billentyűt.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

• A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Kezdőlap > Hibaelhárítás > A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása > Alaphelyzetbe állítás LCD használatával

Alaphelyzetbe állítás LCD használatával

Kapcsolódó modellek: PT-D460BT

- 1. Nyomja meg: 👔
- 2. Nyomja meg a(z) < vagy ▶ gombot a(z) [Beállít.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Visszaállít] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a visszaállítási módszer megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Egy üzenet ugrik fel, amely kéri, hogy erősítse meg a visszaállítást.

5. Nyomja meg: OK.

A [Minden beáll. visszaáll.] vagy [Gyári alapértelmezett] alaphelyzetbe állítási opciók használata után az alaphelyzetbe állítást követően be kell állítania a kívánt alapértelmezett nyelvet.

Alaphelyzetbe állítási opciók	Részletek
Minden beáll. visszaáll.	A fájlmemória NEM törlődik.
	A beállításadatok törlődnek, és minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.
Minden tartalmat töröl	A fájlmemória törlődik.
	A beállításadatok NEM törlődnek, a beállítások pedig a jelenlegi konfigurációt tartják meg.
Gyári alapértelmezett	A fájlmemória, a címkék és az egyéni beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása

Kezdőlap > Függelék

Függelék

- Specifikáció
- Brother Súgó és ügyfélszolgálat

Kezdőlap > Függelék > Specifikáció

Specifikáció

- >> Nyomtatás
- >> Méret
- >> Interfész
- >> Környezet
- >> Hálózati tápegység
- >> Média
- >> Memória
- >> Kompatibilis operációs rendszerek

Nyomtatás

Nyomtatási sebesség	Legfeljebb 20 mm/s (PT-D410)
(A használt médiától függ)	Legfeljebb 30 mm/s (PT-D460BT)
Maximális nyomtatási magasság	15,8 mm (18 mm-es szalag használata esetén) ¹

1 A tényleges karakterméret kisebb lehet a maximális nyomtatási magasságnál.

Méret

Súly	Kb. 760 g (akkumulátor és szalagkazetta nélkül) (PT-D410)
	Kb. 770 g (akkumulátor és szalagkazetta nélkül) (PT-D460BT)
Méretek	Kb. 187 mm (szélesség) x 178 mm (mélység) x 72 mm (magasság) (PT-D410)
	Kb. 187 mm (szélesség) x 178 mm (mélység) x 72 mm (magasság) (PT-D460BT)
LCD	128 pont x 48 pont (PT-D410)
	320 pont x 120 pont (PT-D460BT)

Interfész

USB	USB 2.0 verzió (teljes sebesség, Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth 5.0 verzió
	SPP: IAP2

Környezet

Üzemi hőmérséklet	10°C és 35°C között
Üzemi páratartalom	20% és 80% között
	Maximális nedves hőmérséklet: 27°C

Hálózati tápegység

Akkumulátor	Hat darab AA alkáli elem (LR6)
	Hálózati adapter (AD-E001A)

Média

Szalag szélessége	Normál TZe szalagkazetta:
	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Sorok száma	18 mm-es szalag: 1-5 sor
	12 mm-es szalag: 1-3 sor
	9 mm-es szalag: 1-2 sor

6 mm-es szalag: 1-2 sor
3,5 mm-es szalag: 1 sor

Memória

Szövegpuffer	Legfeljebb 280 karakter
Fájltárhely	Legfeljebb 50 fájl (PT-D410)
	Legfeljebb 70 fájl (PT-D460BT)

Kompatibilis operációs rendszerek

A kompatibilis szoftverek legfrissebb listáját itt találja: <u>support.brother.com</u>.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Függelék

▲ Kezdőlap > Függelék > Brother Súgó és ügyfélszolgálat

Brother Súgó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother termék használatával kapcsolatban, látogasson el a <u>support.brother.com</u> oldalra a gyakran ismételt kérdések és a hibaelhárítási tippek megismeréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamit a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán. Látogasson el a <u>www.brother.com</u> weboldalra, ahol megtalálhatja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



• Függelék





HUN 0 verzió