

Online korisničko uputstvo

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Početak > Sadržaj

Sadržaj

Pre korišć	enja uređaja	1
Defini	cije napomena	2
Žigovi		3
Liceno	ciranje otvorenog koda	4
Autors	ska prava i licenca	5
Važne	a napomene	6
Predstavlj	anje uređaja	7
Pre ko	prišćenja uređaja	8
Pregle	ed kontrolne table	9
Pregle	ed kontrolne table	14
Pregle	ed LCD ekrana osetljivog na dodir	15
Kako	da se krećete kroz LCD ekran osetljiv na dodir	18
Podes	śavanje glavnog početnog ekrana	20
Pregle	ed ekrana sa postavkama	21
Uputs	tvo za unos teksta na uređaju	22
Pristu	p pomoćnim programima kompanije Brother (Windows)	25
	Deinstaliranje softvera i upravljačkih programa (Windows)	26
Pristu	p aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	27
Ulazn	i/izlazni port na uređaju	28
Rukovanje	e papirom	29
Umeta	anje papira	30
	Umetanje papira u ležište za papir	31
	Umetanje i štampanje običnog papira, tankog papira, recikliranog papira i papira za pisanje u prorez za ručno ubacivanje	35
	Umetanje i štampanje na debelom papiru i nalepnicama pomoću proreza za ručno ubacivanje	
	papira	37
	Ubacite i štampajte na kovertama u slotu za ručno uvlačenje	39
Posta	vke za papir	41
	Promenite veličinu i vrstu papira	42
_	Promena postavke za proveru papira	43
Prepo	ručeni medijumi za štampanje	44
Umeta	anje dokumenata	45
	Umetnite dokumente u automatski uvlakač papira (ADF)	46
0111	Postavljanje dokumenata na staklo skenera	48
Oblas	ti na kojima nije moguće stampanje i skeniranje	49
Korisc	cenje specijalnog papira	50
Rešavanje	problema	51
Poruk	e o greškama i održavanju	52
. .	Stampanje III skeniranje nije moguće – prenos faksova	62
Poruk	e o greskama prilikom koriščenja tunkcije Brother Web Connect	66
Dokur	nent se zaglavljuje	69
	Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice	70
	Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokumente	/1
7	Ukionile komadice papira zaglavijene u ADF-u	12
∠agla	ијиапје рарга	73

A Početak 3	> Sadržaj
-------------	-----------

	Čišćenje zaglavljenog papira	74
	Papir je zaglavljen u ležištu za papir	75
	Zaglavljen papir u izlaznom ležištu za papir	77
	Papir je zaglavljen na zadnjoj strani uređaja	78
	Zaglavljen papir u uređaju	80
	Zaglavljen papir u dvostranom ležištu za papir	82
	Problemi prilikom štampanja	
	Poboljšanje kvaliteta štampe	
	Problemi sa telefonom i faksom	
	Podesite otkrivanje signala za biranje	
	Podešavanje kompatibilnosti telefonske linije za smetnje i VoIP sisteme	
	Problemi sa mrežom	
	Poruke o grešci	
	Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)	103
	Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja	
	Problemi sa AirPrint tehnologijom	111
	Ostali problemi	112
	Provera informacija o uređaju	114
	Ažuriranje firmvera uređaja	116
	Resetovanje uređaja	117
	Pregled funkcija za resetovanje	119
Rut	insko održavanje	121
	Zamena potrošnog materijala	
	Zamena toner kasete	
	Zamena bubnia	
	Resetovanje brojača bubnja	129
	Očistite uređaj	
	Čišćenje skenera	
	Očistite LCD ekran osetljiv na dodir	133
	Čišćenje provodnika korone	
	Čišćenje bubnja	
	Čišćenje prihvatnih valjaka za papir	142
	Provera preostalog radnog veka dela	
	Pakovanje i otpremanje uređaja	144
Pos	stavke uređaja	
	Provera lozinke za uređaj	
	Promena postavki uređaja sa kontrolne table	
	U slučaju nestanka struje (skladište memorije).	
	Opšte postavke	
	Sačuvaite omilienu postavku u vidu prečice	
	Odštampai izveštaje	
	Tabele sa postavkama i funkcijama	
	Promenite postavke uređaja pomoću upravlianja na mreži	
	Šta je upravljanje preko veba?	
	Pristup upravljanju na mreži	
	Promena lozinke za prijavljivanje pomoću programa Web Based Management	
	Konfigurisanje adresara na uređaju upravljanjem preko veba	

Početak > Sadržaj

Prilog	249
Specifikacije	
Potrošni materijal	
Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti	
Informacije o recikliranom papiru	
Dostupno delova za servisiranje	
Hemijske supstance (EU REACH)	
Pomoć i korisnička podrška kompanije Brother	

Početak > Pre korišćenja uređaja

Pre korišćenja uređaja

- Definicije napomena
- Žigovi
- Licenciranje otvorenog koda
- Autorska prava i licenca
- Važne napomene

▲ Početak > Pre korišćenja uređaja > Definicije napomena

Definicije napomena

U čitavom ovom uputstvu za upotrebu koristimo sledeće simbole i konvencije:

	UPOZORENJE označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti do smrti ili teških povreda.
	OPREZ označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti do lakših ili umereno teških povreda.
VAŽNO	VAŽNO označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti do oštećenja proizvoda ili gubitka funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uslove za instalaciju ili posebne uslove za upotrebu.
	Prva ikona ukazuje na korisne savete i informacije o potrošnom materijalu.
Â	Sličice opasnosti od električne energije upozoravaju na mogući strujni udar.
	Sličice opasnosti od požara vas upozoravaju na mogućnost izbijanja požara.
	Sličice vrele površine vas upozoravaju da ne dodirujete vrele delove uređaja.
0	Sličice zabrane označavaju radnje koje ne smeju da se obavljaju.
Podebljana slova	Podebljana slova označavaju dugmad na kontrolnoj tabli uređaja ili na ekranu računara.
Kurziv	Slova u kurzivu ističu važan deo teksta ili vas upućuju na povezanu temu.
Courier New	Font Courier New označava poruke koje se prikazuju na LCD ekranu uređaja.

Srodne informacije

• Pre korišćenja uređaja

Početak > Pre korišćenja uređaja > Žigovi

Žigovi

Apple, App Store, AirPrint, logotip AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari su žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.

Nazivi Nuance i PaperPort su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Nuance Communications, Inc. i njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Nazivi Adobe[®], Reader[®], PostScript i PostScript 3 su ili registrovani žigovi ili žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] i Wi-Fi Direct[®] su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance[®].

Nazivi WPA[™], WPA2[™], WPA3[™], Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi Protected Setup su žigovi kompanije Wi-Fi Alliance[®].

Android, Google Drive i Google Play su žigovi kompanije Google LLC. Upotreba ovih žigova mora biti u skladu sa dozvolama kompanije Google.

Mopria[™] i logotip Mopria[™] su registrovani žigovi i/ili neregistrovani žigovi i oznake usluga trgovačkog udruženja Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.

EVERNOTE je žig kompanije Evernote Corporation i koristi se pod licencom.

Slovna oznaka Bluetooth[®] je zaštićeni žig u vlasništvu korporacije Bluetooth SIG, Inc. i Brother Industries, Ltd. takve oznake uvek i u svakom obliku koristi pod licencom. Ostali žigovi i trgovački nazivi su u vlasništvu odgovarajućih vlasnika.

Svaka kompanija čiji su nazivi softvera pomenuti u ovom priručniku ima ugovor o licenciranju softvera specifičan za programe koji su u njenom vlasništvu.

Žigovi softvera

Naziv FlashFX[®] je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.

Naziv FlashFX[®] Pro[™] je žig kompanije Datalight, Inc.

Naziv FlashFX[®] Tera[™] je žig kompanije Datalight, Inc.

Naziv Reliance[™] je žig kompanije Datalight, Inc.

Naziv Reliance Nitro[™] je žig kompanije Datalight, Inc.

Naziv Datalight® je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda kompanija prisutnih u proizvodima kompanije Brother, sa njima povezana dokumentacija i svi drugi materijali predstavljaju žigove ili registrovane žigove tih odgovarajućih kompanija.

\checkmark

Srodne informacije

Pre korišćenja uređaja

▲ Početak > Pre korišćenja uređaja > Licenciranje otvorenog koda

Licenciranje otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.

Da biste videli napomene o licenciranju za otvoreni izvorni kod i informacije o autorskim pravima, posetite stranicu modela **Manuals** (**Priručnici**) na adresi <u>support.brother.com/manuals</u>.



• Pre korišćenja uređaja

▲ Početak > Pre korišćenja uređaja > Autorska prava i licenca

Autorska prava i licenca

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sledeći dobavljači: Ovaj proizvod sadrži softver "KASAGO TCP/IP" koji je razvila kompanija ZUKEN ELMIC, Inc. Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Sva prava zadržana. FlashFX[®] Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

Srodne informacije

Pre korišćenja uređaja

Početak > Pre korišćenja uređaja > Važne napomene

Važne napomene

- Proverite <u>support.brother.com/downloads</u> da biste pogledali koje su verzije Brother upravljačkog programa i softvera.
- Da bi performanse uređaja bile ažurne, proverite <u>support.brother.com/downloads</u> da biste videli koja je najnovija nadogradnja firmvera. U suprotnom, neke funkcije uređaja možda neće biti dostupne.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod izvan zemlje u kojoj je kupljen jer tako možete prekršiti propise o bežičnim telekomunikacijama i napajanju u toj zemlji.
- Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.
- Pre nego što date svoj uređaj nekom drugom, zamenite ga ili ga odložite, toplo preporučujemo da ga
 resetujete na fabrička podešavanja da biste uklonili sve lične podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu predstavlja Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu predstavlja Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- U ovom uputstvu za upotrebu se koriste poruke sa LCD ekrana modela MFC-L2800DW/MFC-L2860DW ukoliko nije drugačije navedeno.
- U ovom uputstvu za upotrebu se koriste slike modela MFC-L2860DW ukoliko nije drugačije navedeno.
- Ekrani ili slike navedeni u ovom uputstvu za upotrebu služe samo kao ilustracija i mogu da se razlikuju od pravih proizvoda.
- Osim ako nije drugačije navedeno, ekrani u ovom uputstvu su iz operativnog sistema Windows 10. Ekrani prikazani na vašem računaru mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema.
- Sadržaj ovog dokumenta i sve specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.
- U nekim zemljama nisu dostupne sve funkcije jer podležu primenljivim izvoznim ograničenjima.

Srodne informacije

Pre korišćenja uređaja

Početak > Predstavljanje uređaja

Predstavljanje uređaja

- Pre korišćenja uređaja
- Pregled kontrolne table
- Pregled kontrolne table
- Pregled LCD ekrana osetljivog na dodir
- Kako da se krećete kroz LCD ekran osetljiv na dodir
- Podešavanje glavnog početnog ekrana
- Pregled ekrana sa postavkama
- Uputstvo za unos teksta na uređaju
- Pristup pomoćnim programima kompanije Brother (Windows)
- Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Ulazni/izlazni port na uređaju

Početak > Predstavljanje uređaja > Pre korišćenja uređaja

Pre korišćenja uređaja

Pre nego što pokušate bilo koju operaciju štampanja, utvrdite sledeće:

- uverite se da ste instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za uređaj;
- korisnici USB priključka ili mrežnog kabla: uverite se da je kabl za interfejs fizički bezbedan;

Zaštitni zid (Windows)

Ako je vaš računar zaštićen zaštitnim zidom i ne možete da štampate preko mreže, skenirate preko mreže ili koristite PC-FAX, možda ćete morati da konfigurišete podešavanja zaštitnog zida. Ukoliko koristite Windows zaštitni zid i instalirali ste upravljačke programe prateći korake instalacionog programa, potrebna podešavanja zaštitnog zida su već podešena. Ukoliko koristite neki drugi softver za lični zaštitni zid, pogledajte uputstvo za upotrebu za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

• Predstavljanje uređaja

Pregled kontrolne table

Srodni modeli: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Kontrolna tabla se može razlikovati u zavisnosti od modela.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW



1. Ekran s tečnim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da konfigurišete i koristite uređaj. Ako je uređaj u režimu Faks, LCD prikazuje sledeće:



a. Datum i vreme

b. Režim prijema

Kad pritisnete Copy (Kopiranje), LCD prikazuje sledeće:



- c. Vrstu kopije
- d. Broj kopija
- e. Kvalitet
- f. Kontrast
- g. Razmera kopiranja

2. Dugmad menija

Clear (Izbriši)

Pritisnite da biste obrisali unete podatke ili otkazali započeto podešavanje.

Menu (Meni)

Pritisnite da biste pristupili meniju za programiranje podešavanja uređaja.

OK (U redu)

Pritisnite da biste sačuvali podešavanja uređaja.

∢ ili ►

Pritisnite da biste se pomerali unazad ili unapred kroz stavke menija.

▲ ili ▼

- Pritisnite da biste išli naviše ili naniže kroz menije i opcije.
- Pritisnite da biste promenili rezoluciju u režimu Faks.



Pritisnite III da biste pristupili brojevima za brzo biranje.

Options (Opcije)

Pritisnite da biste pristupili privremenim postavkama za slanje faksa, skeniranje ili kopiranje.

3. Numerička tastatura

- · Koristite za pozivanje brojeva faksa i telefona.
- Koristite kao tastaturu za unos teksta ili znakova.

4. Dugmad režima rada

Fax (Faks)

Pritisnite da biste prebacili uređaj u režim Faks.

Copy (Kopiranje)

Pritisnite da biste prebacili uređaj u režim Kopiranje.

Scan (Skeniranje)

Pritisnite da biste prebacili uređaj u režim Skeniranje.



5. Funkcijska dugmad

Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

Pritisnite da biste pozvali poslednji pozvani broj. Ovo dugme uz to ubacuje pauzu pri programiranju brojeva za brzo biranje ili pri ručnom pozivanju nekog broja.

Tel/R

Pritisnite **Tel/R** da biste obavili telefonski razgovor nakon podizanja spoljne slušalice tokom brzog F/T dvostrukog zvona.

Kad ste povezani sa privatnom telefonskom centralom (PBX), koristite ovo dugme da biste pristupili spoljnoj liniji, pozvali operatera ili prebacili poziv na neki drugi lokal.

Wi-Fi (kod bežičnih modela)

Pritisnite i držite dugme **Wi-Fi** i pokrenite na računaru instalacioni program bežične veze. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

Kada je upaljeno **Wi-Fi** svetlo, uređaj je povezan sa bežičnom pristupnom tačkom. Kada **Wi-Fi** lampica treperi, to znači da je došlo do prekida bežične veze ili da uređaj uspostavlja vezu sa bežičnom pristupnom tačkom.

Resolution (Rezolucija) (samo kod određenih modela)

Pritisnite da biste promenili rezoluciju faksa.

2 in 1(ID) Copy (2 na 1 (ID) kopiranje)

Pritisnite da biste kopirali obe strane lične karte na jednu stranu.

2-Sided (Dvostrano)

Pritisnite da biste kopirali obe strane jednog lista papira.

Shortcut (Prečica)

Možete memorisati i prikazati najviše deset brojeva faksa i telefona.

Da biste pristupili sačuvanoj prečici za brojeve faksa i telefona, pritisnite i držite dugme **Shortcut** (**Prečica**), a zatim pomoću numeričke tastature pritisnite broj prečice koji ste dodelili broju faksa ili telefona.

6. (心) Dugme napajanja

- Uključite uređaj pritiskom na (の)
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem dugmeta (心). LCD prikazuje poruku [Shutting Down

(Isključivanje)] koja stoji nekoliko sekundi pre isključivanja. Ako imate povezan spoljni telefon ili telefonsku sekretaricu, oni uvek mogu da se koriste.

7. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za prekid operacije.
- Pritisnite za izlazak iz menija.

8. Start

- Pritisnite za početak slanja fakseva.
- Pritisnite za početak kopiranja.
- Pritisnite za početak skeniranja dokumenata.

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN



1. Displej sa tečnim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da konfigurišete i koristite uređaj. Ako je uređaj u režimu Pripravnost ili režimu Kopiranje, LCD prikazuje sledeće:



- a. Vrstu kopije
- b. Broj kopija
- c. Kvalitet
- d. Kontrast
- e. Razmera kopiranja

2. Dugmad menija

Menu (Meni)

Pritisnite da biste pristupili meniju za programiranje podešavanja uređaja.

Clear (Izbriši)

- Pritisnite da biste obrisali unete podatke.
- Pritisnite da biste otkazali započeto podešavanje.

OK (U redu)

Pritisnite da biste sačuvali podešavanja uređaja.

▲ ili ▼

Pritisnite da biste išli naviše ili naniže kroz menije i opcije.

3. Funkcijska dugmad

Copy/Scan Options (Opcije Kopiranja/Skeniranja)

Pritisnite da biste pristupili privremenim postavkama za skeniranje ili kopiranje.

Wi-Fi (kod bežičnih modela)

Pritisnite i držite dugme **Wi-Fi** i pokrenite na računaru instalacioni program bežične veze. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

Kada je upaljeno **Wi-Fi** svetlo, uređaj je povezan sa bežičnom pristupnom tačkom. Kada **Wi-Fi** lampica treperi, to znači da je došlo do prekida bežične veze ili da uređaj uspostavlja vezu sa bežičnom pristupnom tačkom.

Scan (Skeniranje)

Pritisnite da biste prebacili uređaj u režim Skeniranje.

2 in 1(ID) Copy (2 na 1 (ID) kopiranje)

Pritisnite da biste kopirali obe strane lične karte na jednu stranu.

2-Sided (Dvostrano) (samo kod nekih modela)

Pritisnite da biste kopirali obe strane jednog lista papira.



4. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za prekid operacije.
- Pritisnite za izlazak iz menija.

5. Start

- Pritisnite za početak kopiranja.
- Pritisnite za početak skeniranja dokumenata.

6. (b) Dugme napajanja

- Uključite uređaj pritiskom na 心
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem dugmeta (). LCD prikazuje poruku [Shutting Down (Isključivanje)] koja stoji nekoliko sekundi pre isključivanja.

Srodne informacije

• Predstavljanje uređaja

Početak > Predstavljanje uređaja > Pregled kontrolne table

Pregled kontrolne table

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Kontrolna tabla se može razlikovati u zavisnosti od modela.



 Ekran s tečnim kristalima (LCD) osetljiv na dodir Pristupite menijima i opcijama pritiskajući ih na ekranu osetljivom na dodir.

2. Tabla osetljiva na dodir

) (Nazad)

Pritisnite da biste se vratili na prethodni meni.

(Početak)

Pritisnite da biste se vratili na početni ekran.



Pritisnite da biste otkazali operaciju.

3. LED indikator napajanja

LED lampica se pali u zavisnosti od statusa napajanja uređaja.

4. (也) Uključivanje/isključivanje

- Uključite uređaj pritiskom na
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem dugmeta ().LCD ekrana osetljivog na dodir prikazuje poruku
 [Shutting Down (Isključivanje)] koja stoji nekoliko sekundi pre isključivanja. Ako imate povezan spoljni telefon ili telefonsku sekretaricu, oni uvek mogu da se koriste.

5. Komunikacija kratkog dometa (NFC) (MFC-L2922DW)

Ako je moguće, koristite autentikaciju karticom tako što ćete NFC simbol na uređaju da dodirnete IC karticom (Integrated Circuit Card – kartica sa integrisanim kolima).

Srodne informacije

Predstavljanje uređaja

Početak > Predstavljanje uređaja > Pregled LCD ekrana osetljivog na dodir

Pregled LCD ekrana osetljivog na dodir

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Kada je prikazan neki početni ekran, pritisnite ◀ ili ► da biste prikazali druge početne ekrane.

Početni ekran prikazuje status uređaja kada je u stanju mirovanja. Kada se prikazuje, ovaj ekran označava da je vaš uređaj spreman za sledeću komandu.

Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od modela.



1. Datum i vreme

Prikazuje datum i vreme podešene na uređaju.

- 2. Režimi
 - [Fax (Faks)]

Pritisnite da biste pristupili režimu Faks.

• 📊 [Copy (Kopiraj)]

Pritisnite da biste pristupili režimu Kopiranje.

• 📻 [Scan (Skeniraj)]

Pritisnite da biste pristupili režimu Skeniranje.

• 🚛 [Secure Print (Bezbedno štampanje)]

Pritisnite da biste pristupili opciji "Bezbedno štampanje".

• 😐 [Web (Veb)]

Pritisnite da biste povezali uređaj Brother sa internet uslugom.

• 🞲 [Apps (Aplikacije)]

Pritisnite da biste povezali uređaj Brother sa uslugom Brother Apps.

- ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]
 Pritisnite da biste pristupili opciji 2 u 1 kopiranja ličnih dokumenata.
- 3. Toner

Prikazuje preostali životni vek tonera. Pritisnite da biste pristupili meniju tonera.

4. [Settings (Postavke)]

Pritisnite da biste pristupili meniju podešavanja.

Ako se uključi zaključavanje podešavanja, na LCD ekranu se pojavljuje ikona zaključavanja 😱 . Moraćete da otključate uređaj da biste mogli da menjate postavke.

5. 🛜

(Status bežične veze za bežični režim)

Pritisnite da biste konfigurisali bežične postavke.

Ako koristite bežičnu vezu, indikator sa 4 nivoa prikazuje trenutnu jačinu bežičnog signala na svakom početnom ekranu.



Pritisnite da biste kreirali prečice za često korišćene radnje, kao što su slanje faksa, pravljenje kopije, skeniranje i korišćenje funkcije Web Connect.

Dostupne su tri kartice sa šest prečica na svakoj kartici prečica. Dostupno je ukupno 18 prečica.

Sačuvani faks(ovi)

Ø



Broj primljenih faksova u memoriji se pojavljuje na gornjem delu ekrana.

Pritisnite (1), a zatim pritisnite [Yes (Da)] da biste odštampali faksove.

Ikona upozorenja



Ikona upozorenja 🜗 javlja se kada postoji neka poruka održavanja ili poruka o grešci; pritisnite oblast

poruke da biste je prikazali, a zatim pritisnite 🔀 da biste se vratili u režim spremnosti za rad.

NAPOMENA

Na ovom proizvodu se koristi font u vlasništvu kompanije ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

🎽 Srodne informacije

Predstavljanje uređaja

Početak > Predstavljanje uređaja > Kako da se krećete kroz LCD ekran osetljiv na dodir

Kako da se krećete kroz LCD ekran osetljiv na dodir

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Pritiskajte LCD ekran prstom da biste radili na njemu. Pritiskajte ◀▶ ili ▲ ▼ na LCD ekranu da biste prikazali sve opcije i da biste im pristupili, kao i da biste ih prelistali.

Sledeći koraci objašnjavaju kako da se krećete kroz promenu jedne postavke uređaja. U ovom primeru se postavka za pozadinsko osvetljenje LCD ekrana menja iz vrednosti [Light (Svetlo)] u [Med (Srednje)].

VAŽNO

NEMOJTE da pritiskate LCD ekran oštrim predmetima kao što su olovka ili nalivpero. Oni bi mogli da oštete uređaj.

NAPOMENA

NEMOJTE da dodirujete LCD ekran čim priključite kabl na izvor napajanja ili uključite uređaj. Tako možete izazvati grešku.

- 1. Pritisnite 👔 ([Settings (Postavke)]).
- 2. Pritisnite [All Settings (Sve postavke)].
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite [General Setup (Opšte konfigurisanje)].

All Settings	
General Setup	
Shortcut Settings	\sim
Fax	

 Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [LCD Settings (Postavke LCD ekrana)], a zatim pritisnite [LCD Settings (Postavke LCD ekrana)].



5. Pritisnite [Backlight (Pozadinsko osvetljenje)].

LCD Settings		
Backlight		
	Light	
Dim Timer		
	30 Secs	

6. Pritisnite [Med (Srednje)].

	Backlight	
	Light	
	Med	
	Dark	
7.	Pritisnite	
~	Srodne informacije	
	 Predstavljanje uređaja 	

Početak > Predstavljanje uređaja > Podešavanje glavnog početnog ekrana

Podešavanje glavnog početnog ekrana

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW	//
MFC-L2922DW	

Možete da promenite da LCD ekran prikazuje određeni početni ekran ili ekran prečice.

Kad uređaj miruje ili pritisnete 📥, ekran osetljiv na dodir će se vratiti na ekran koji podesite.

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Screen Settings (Postavke ekrana)] > [Home Screen (Početni ekran)].
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali podešavanja ekrana, a zatim pritisnite željeno podešavanje.
- 3. Pritisnite

Na LCD ekranu se prikazuje ekran koji ste izabrali. Ovaj glavni ekran možete da promenite prema potrebi.

Srodne informacije

• Predstavljanje uređaja

Početak > Predstavljanje uređaja > Pregled ekrana sa postavkama

Pregled ekrana sa postavkama

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Pritisnite 👔 da biste prikazali trenutni status uređaja na LCD ekranu.

Koristite meni Podešavanja za pristup svim podešavanjima uređaja.



1. Toner

- Prikazuje preostali životni vek tonera.
- Pritisnite da biste pristupili meniju [Toner].

2. Postavka ležišta

Pritisnite da biste promenili postavke za veličinu i tip papira.

3. Eko režim

Pritisnite da biste pristupili meniju [Eco Mode (Eko režim)].

4. Mreža

- Pritisnite da biste konfigurisali mrežnu vezu.
- Ako koristite bežičnu vezu, indikator sa četiri podeoka na ekranu pokazuje trenutnu jačinu bežičnog signala.

5. Pregled faksa ili Wi-Fi Direct

- Pregled faksa (na MFC modelima) Pritisnite da biste pristupili meniju [Fax Preview (Pregled faksa)].
- Wi-Fi Direct (na DCP modelima)

Pritisnite da biste konfigurisali mrežnu vezu Wi-Fi Direct[®].

6. Sve postavke

Pritisnite da biste pristupili meniju sa svim postavkama uređaja.

Srodne informacije

• Predstavljanje uređaja

Uputstvo za unos teksta na uređaju

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Ako se od vas zatraži tekst, unesite znakove na uređaju. Raspoloživi znakovi mogu da se razlikuju i zavise od operacije koju izvodite.

- Držite ili uzastopno pritiskajte ▲ ili ▼ da biste izabrali neki znak sa ove liste: 0123456789abcdefghijkImnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>? @[\]^_{{|}~
- Kada bude prikazan željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, a zatim unesite sledeći znak.
- Pritisnite Clear (Izbriši) da biste izbrisali znakove koje ste uneli greškom.

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Ako se od vas zatraži tekst, unesite znakove na uređaju. Raspoloživi znakovi mogu da se razlikuju i zavise od operacije koju izvodite.

Dugmad 0, # i * koriste se za specijalne znakove.

Dugmad # i * koriste se za specijalne znakove (kod ćiriličnih slova).

 Pritisnite odgovarajuće dugme na numeričkoj tastaturi onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tabeli da biste pristupili željenom znaku.

Pritisnite dugme	Jedanpu t	Dvaput	Triputt	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
1	@		/	1	@	-	/	1	@
2	а	b	С	A	В	С	2	а	b
3	d	е	f	D	E	F	3	d	е
4	g	h	i	G	Н	I	4	g	h
5	j	k	I	J	К	L	5	j	k
6	m	n	0	М	N	0	6	m	n
7	р	q	r	s	Р	Q	R	S	7
8	t	u	v	Т	U	V	8	t	u
9	w	х	У	z	W	Х	Y	Z	9

(Kod ćiriličnih slova)

Pritis nite dugm e	Jeda nput	Dvap ut	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Seda m puta	Osam puta	Devet puta	Deset puta	Jedan aest puta	Dvana est puta	Trinae st puta
2	А	В	С	а	b	с	А	Б	В	Г	2	А	В
3	D	E	F	d	е	f	Д	E	Ë	Ж	3	D	E
4	G	Н	I	g	h	i	3	И	Й	К	4	G	Н
5	J	К	L	j	k	I	Л	М	Н	0	5	J	К

Pritis nite dugm e	Jeda nput	Dvap ut	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Seda m puta	Osam puta	Devet puta	Deset puta	Jedan aest puta	Dvana est puta	Trinae st puta
6	М	N	0	m	n	о	П	Р	С	Т	6	М	N
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	У	Φ	Х	Ц	7
8	Т	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	Т
9	W	Х	Y	Z	w	x	у	z	Ь	Э	Ю	Я	9

Unos razmaka

Da biste uneli razmak u broj faksa, jedanput pritisnite ► između brojeva. Da biste uneli razmak u ime, dvaput pritisnite ► između znakova.

Ispravljanje grešaka

Ako ste neki znak uneli greškom i želite da ga promenite, pritiskajte ◀ ili ► da biste premestili kursor do pogrešnog znaka, a zatim pritisnite **Clear (Izbriši)**.

Ponavljanje slova

Da biste ponovili slovo preko istog dugmeta, pritisnite ► da biste premestili kursor udesno pre nego što ponovo pritisnete dugme.

• Specijalni simboli i znakovi

Pritisnite *, # ili 0, a zatim pritisnite ◀ ili ► da biste premestili kursor do željenog simbola ili znaka. Pritisnite **OK** (**U redu**) da biste ga izabrali. U tabeli su prikazani simboli i znakovi koji su dostupni preko dugmadi na numeričkoj tastaturi.

Pritisnite *	(razmak)!" # \$ % & ' () * + , / €
Pritisnite #	2: 0; 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 <
Pritisnite 0 (nedostupno kod ćiriličnih slova)	Ä Ë Ö Ü À Ç È É O

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Ako morate da unesete tekst na uređaju, na LCD ekranu će se pojaviti tastatura.
- Raspoloživi znakovi mogu da se razlikuju i zavise od zemlje u kojoj ste.
- Raspored na tastaturi može da se razlikuje i zavisi od operacije koju izvodite.



- Pritisnite 🗛 1 @ da biste ciklično smenjivali slova, brojeve i specijalne znakove.
- Pritisnite 🖓 A da biste ciklično smenjivali mala i velika slova.
- Da biste pomerili kursor nalevo ili nadesno, pritisnite ∢ ili ►.

Unos razmaka

• Da biste uneli razmak, pritisnite [Space (Razmak)].

Ispravljanje grešaka

- Ako ste neki znak uneli greškom i želite da ga promenite, pritiskajte

 ili
 da biste premestili kursor do pogrešnog znaka, a zatim pritisnite
 Unesite tačan znak.
- Da biste uneli neki znak, pritiskajte < ili > da biste premestili kursor na pravo mesto, a zatim unesite taj znak.
- Pritisnite 🗙 za svaki znak koji želite da izbrišete, ili pritisnite i držite 🗙 da biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Predstavljanje uređaja
- **Povezane Teme:**
- Konfigurisanje ID-a stanice

▲ Početak > Predstavljanje uređaja > Pristup pomoćnim programima kompanije Brother (Windows)

Pristup pomoćnim programima kompanije Brother (Windows)

Brother Utilities je pokretač aplikacija koji pruža prikladan pristup svim aplikacijama kompanije Brother koje su instalirane na vašem računaru.

- 1. Uradite nešto od sledećeg:
 - (Windows 11)

Kliknite na -> Sve aplikacije > Brother > Brother Utilities.

• (Windows 10)

Kliknite na 🕂 > Brother > Brother Utilities.

2. Izaberite svoj uređaj.

Brother Utilities X			
iPrint&Scan	S	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
Skeniranje	Uslužni program skenera	Skeneri i kamere	
Još operacija			
PC-FAX			
Alatke			
Kupujte potrošni materijal na mreži			
Podrška			
brother	·	i Izlaz	

3. Odaberite željenu opciju.

Srodne informacije		
 Predstavljanje uređaja 		

• Deinstaliranje softvera i upravljačkih programa (Windows)

 Početak > Predstavljanje uređaja > Pristup pomoćnim programima kompanije Brother (Windows) > Deinstaliranje softvera i upravljačkih programa (Windows)

Deinstaliranje softvera i upravljačkih programa (Windows)

- 1. Uradite nešto od sledećeg:
 - Windows 11
 - Windows 10

Kliknite na 🕂 > Brother > Brother Utilities.

- 2. Izaberite svoj model na padajućoj listi (ako već nije izabran).
- 3. Kliknite na Alatke na levoj traci za navigaciju.
 - Ako je ikona Obaveštenje o ažuriranju softvera vidljiva, izaberite je, a zatim kliknite na Proveri odmah
 > Proverite ažuriranja softvera > Ažuriraj. Pratite uputstva na ekranu.
 - Ako ikona **Obaveštenje o ažuriranju softvera** nije vidljiva, pređite na sledeći korak.
- 4. Kliknite na Deinstalacija u odeljku Alatke u okviru stavke Brother Utilities.

Pratite uputstva u dijalogu da biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

• Pristup pomoćnim programima kompanije Brother (Windows)

Početak > Predstavljanje uređaja > Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Aplikaciju Brother iPrint&Scan za Windows i Mac koristite za štampanje i skeniranje preko računara.

- Ova funkcija nije dostupna u zemljama koje podležu važećim izvoznim propisima.
 Da biste preuzeli najnoviju verziju:

 Za Windows:
 Posetite stranicu modela Downloads (Preuzimanja) na adresi <u>support.brother.com/downloads</u>, pa zatim preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan.
 Za Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2802DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2800DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2800DW/MFC-L2800DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2800DW/MFC-L2
- 1. Uradite nešto od sledećeg:
 - Windows 11

• Windows 10

Kliknite na	₩>	Brother >	Brother	iPrint&S	can.

🗃 Brother iPrint&Scan			- = ×
•		🔛 Kreiraj tok posla	
Štampaj	Skeniranje		USB
			- Ready
			Dodatna oprema/
			Podešavanja uređaja
			Podešavanja skeniranja uređaja
			Izaberi svoj uređaj

Stvarni izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od verzije aplikacije.



▲ Početak > Predstavljanje uređaja > Ulazni/izlazni port na uređaju

Ulazni/izlazni port na uređaju

Ulazni/izlazni portovi se nalaze na prednjoj i zadnjoj strani uređaja.



- 2 —
- 1. LINE utičnica(za MFC modele)
- 2. EXT. utičnica(za MFC modele)
- 3. 10BASE-T / 100BASE-TX priključak (Za mrežne modele)
- 4. USB priključak

Kada povezujete USB ili mrežni kabl, pratite uputstva programa za instalaciju softvera/upravljačkog programa.

Da biste instalirali upravljački program i softver neophodne za rad uređaja, posetite stranicu modela **Downloads** (**Preuzimanja**) na adresi <u>support.brother.com/downloads</u>.

Srodne informacije

• Predstavljanje uređaja

Početak > Rukovanje papirom

Rukovanje papirom

- Umetanje papira
- Postavke za papir
- Preporučeni medijumi za štampanje
- Umetanje dokumenata
- Oblasti na kojima nije moguće štampanje i skeniranje
- Korišćenje specijalnog papira

Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira

Umetanje papira

- Umetanje papira u ležište za papir
- Umetanje i štampanje običnog papira, tankog papira, recikliranog papira i papira za pisanje u prorez za ručno ubacivanje
- Umetanje i štampanje na debelom papiru i nalepnicama pomoću proreza za ručno ubacivanje papira
- Ubacite i štampajte na kovertama u slotu za ručno uvlačenje

Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira > Umetanje papira u ležište za papir

Umetanje papira u ležište za papir

- Kada je postavka za proveru veličine podešena da bude uključena i izvučete ležište za papir iz uređaja, a na LCD ekranu se pojavi poruka koja vas pita da li želite da promenite veličinu i vrstu papira, promenite ove postavke, po potrebi, prateći uputstva na LCD ekranu.
- Kada u ležište ubacite papir drugačije veličine i vrste, potrebno je da takođe promenite i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računaru.
- 1. Potpuno izvucite ležište za papir iz uređaja.



Pritisnite i pomerite vođice za papir kako bi odgovarale papiru.
 Pritisnite zelene ručice za otpuštanje da biste pomerali vođice za papir.



- 3. Dobro rastresite štos papira.
- 4. Ubacite papir u ležište za papir tako da površina za štampanje bude okrenuta nadole.
- Vodite računa da papir bude ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼).
 Prepunjavanje ležišta za papir će dovesti do zaglavljivanja papira.



6. Polako gurnite ležište za papir u potpunosti u uređaj.

7. Podignite krilce za držanje kako biste sprečili da papir sklizne sa izlaznog ležišta.





- Umetanje papira
 - Promena postavki uređaja za štampanje na fabrički štampanom papiru korišćenjem ležišta za papir
Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira > Umetanje papira u ležište za papir > Promena postavki uređaja za štampanje na fabrički štampanom papiru korišćenjem ležišta za papir

Promena postavki uređaja za štampanje na fabrički štampanom papiru korišćenjem ležišta za papir

Kada koristite fabrički štampani papir za dvostrano štampanje, promenite podešavanja uređaja.

- NE ubacujte u ležište za papir istovremeno papire različitih veličina i vrsta. To bi moglo da dovede do zaglavljivanja papira ili pogrešnog uvlačenja.
 - Ako položaj štampanja nije poravnat sa fabrički štampanim objektima, položaj štampanja može da se prilagodi pomoću postavke položaja štampanja za ležište za papir.
 - Neki fabrički štampani papir može prouzrokovati štamparske fleke što zavisi od metoda štampanja i vrste mastila.

Orijentacija



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali sledeće:
 - a. Izaberite [Printer (Štampač)]. Pritisnite OK (U redu).
 - b. Izaberite [2-sided (Dvostrano)]. Pritisnite OK (U redu).
 - c. Izaberite [Single Image (Jedna slika)]. Pritisnite OK (U redu).
 - d. Izaberite [2-sided Feed (Dvostrano ubacivanje)]. Pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

 Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Printer (Štampač)] > [2-sided (Dvostrano)] > [Single Image (Jedna slika)] > [2-sided Feed (Dvostrano ubacivanje)].





Srodne informacije

• Umetanje papira u ležište za papir

▲ Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira > Umetanje i štampanje običnog papira, tankog papira, recikliranog papira i papira za pisanje u prorez za ručno ubacivanje

Umetanje i štampanje običnog papira, tankog papira, recikliranog papira i papira za pisanje u prorez za ručno ubacivanje

Kada u ležište ubacite papir drugačije veličine, potrebno je da istovremeno promenite postavku veličine papira u uređaju ili na računaru.

1. Podignite krilce za držanje kako biste sprečili da papir sklizne sa izlaznog ležišta okrenutog nadole.



2. Otvorite poklopac proreza za ručno ubacivanje.



3. Obema rukama pomerite vođice za papir proreza za ručno ubacivanje kako bi odgovarale širini papira koji koristite.



4. Obema rukama stavljajte jedan po jedan list papira u prorez za ručno ubacivanje sve dok prednja ivica ne dodirne valjak za uvlačenje papira. Pustite ga kada osetite da ga uređaj uvlači.



- Ubacite papir u prorez za ručno ubacivanje tako da površina za štampanje bude okrenuta nagore.
 - Vodite računa da papir stoji pravo i u odgovarajućem položaju u prorezu za ručno ubacivanje. Ako ne stoji tako, može doći do nepravilnog uvlačenja papira, što će dovesti do iskošenog otiska ili zaglavljivanja papira.
 - Da biste izvadili mali otisak iz izlaznog ležišta, podignite poklopac skenera obema rukama.



• Uređaj možete i dalje da koristite sa podignutim poklopcem skenera. Da biste zatvorili poklopac skenera, nežno ga gurnite nadole obema rukama.



5. Pošaljite zadatak za štampanje do uređaja.

Promenite željene postavke štampanja na ekranu za štampanje.

6. Kada odštampana stranica izađe iz uređaja, stavite sledeći list papira u otvor za ručno ubacivanje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite da odštampate.

Srodne informacije

• Umetanje papira

Ø

▲ Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira > Umetanje i štampanje na debelom papiru i nalepnicama pomoću proreza za ručno ubacivanje papira

Umetanje i štampanje na debelom papiru i nalepnicama pomoću proreza za ručno ubacivanje papira

Kada u ležište ubacite papir drugačije veličine, potrebno je da istovremeno promenite postavku veličine papira u uređaju ili na računaru.

1. Otvorite zadnji poklopac uređaja (izlazno ležište okrenuto nagore).



Kada umetnete papir u prorez za ručno ubacivanje, uređaj automatski uključuje režim ručnog ubacivanja.

2. Otvorite poklopac proreza za ručno ubacivanje sa prednje strane uređaja.



3. Obema rukama pomerite vođice za papir proreza za ručno ubacivanje kako bi odgovarale širini papira koji koristite.



4. Obema rukama stavljajte jedan po jedan list papira u prorez za ručno ubacivanje sve dok prednja ivica ne dodirne valjak za uvlačenje papira. Pustite ga kada osetite da ga uređaj uvlači.



- Ubacite papir u prorez za ručno ubacivanje tako da površina za štampanje bude okrenuta nagore.
 - Potpuno izvucite papir ako morate ponovo da stavite papir u prorez za ručno ubacivanje.
- Ne stavljajte više od jednog lista papira istovremeno u prorez za ručno ubacivanje jer može doći do zaglavljivanja.
- Vodite računa da papir stoji pravo i u odgovarajućem položaju u prorezu za ručno ubacivanje. Ako ne stoji tako, može doći do nepravilnog uvlačenja papira, što će dovesti do iskošenog otiska ili zaglavljivanja papira.
- 5. Pošaljite zadatak za štampanje do uređaja.

Promenite željene postavke štampanja na ekranu za štampanje.

- 6. Kada odštampana stranica izađe sa zadnje strane uređaja, ubacite sledeći list papira u prorez za ručno ubacivanje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite da odštampate.
- 7. Kada završite, zatvorite zadnji poklopac (izlazno ležište okrenuto nagore) tako da se zabravi u zatvorenom položaju.



Ø

• Umetanje papira

Početak > Rukovanje papirom > Umetanje papira > Ubacite i štampajte na kovertama u slotu za ručno uvlačenje

Ubacite i štampajte na kovertama u slotu za ručno uvlačenje

Pre ubacivanja, pritisnite ivice i strane koverata da biste ih što više izravnali.

Kada u ležište ubacite papir drugačije veličine, potrebno je da istovremeno promenite postavku veličine papira u uređaju ili na računaru.

1. Otvorite zadnji poklopac uređaja (izlazno ležište okrenuto nagore).



⁷ Kada umetnete papir u prorez za ručno ubacivanje, uređaj automatski uključuje režim ručnog ubacivanja.

2. Spustite dve zelene ručice, jednu sa leve i drugu sa desne strane, kao što je prikazano na slici.



3. Otvorite poklopac proreza za ručno ubacivanje sa prednje strane uređaja.



4. Obema rukama pomerite vođice za papir proreza za ručno ubacivanje kako bi odgovarale širini papira koji koristite.



5. Obema rukama stavite jednu kovertu u prorez za ručno ubacivanje, dok prednja ivica ne dodirne valjak za uvlačenje papira. Pustite ga kada osetite da ga uređaj uvlači.



- Ubacite kovertu u prorez za ručno ubacivanje tako da površina za štampanje bude okrenuta nagore.
- Potpuno izvucite kovertu ako morate ponovo da stavite kovertu u prorez za ručno ubacivanje.
- Ne stavljajte više od jedne koverte istovremeno u prorez za ručno ubacivanje jer može doći do zaglavljivanja.
- Vodite računa da koverta stoji pravo i u odgovarajućem položaju u prorezu za ručno ubacivanje. Ako ne stoji tako, može doći do nepravilnog uvlačenja koverte, što će dovesti do iskošenog otiska ili zaglavljivanja papira.
- 6. Pošaljite zadatak za štampanje do uređaja.

Promenite željene postavke štampanja u dijalogu za štampanje.

Postavke	Opcije za koverte
Veličina papira	Com-10
	DL
	C5
	Monarch
Tip medija	Koverte
	Kov. debele
	Kov. tanke

- 7. Nakon što odštampana koverta izađe iz uređaja, ubacite sledeću kovertu. Ponovite za svaku kovertu koju želite da odštampate.
- Kada završite sa štampanjem, vratite dve zelene ručice koje ste podesili u prethodnom koraku nazad u njihov prvobitni položaj.
- 9. Kada završite, zatvorite zadnji poklopac (izlazno ležište okrenuto nagore) tako da se zabravi u zatvorenom položaju.



Umetanje papira

▲ Početak > Rukovanje papirom > Postavke za papir

Postavke za papir

- Promenite veličinu i vrstu papira
- Promena postavke za proveru papira

Početak > Rukovanje papirom > Postavke za papir > Promenite veličinu i vrstu papira

Promenite veličinu i vrstu papira

Kada promenite veličinu i vrstu papira koji ubacite u ležište, morate da promenite i postavke veličine i vrste papira na LCD ekranu.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Tray Setting (Postavka ležišta)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Paper Type (Tip papira)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Thin Paper (Tanak papir)], [Plain Paper (Običan papir)], [Thick Paper (Debeo papir)] ili [Recycled Paper (Reciklirani papir)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Paper Size (Veličina papira)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 7. Pritisnite ▲ ili V da biste videli željenu opciju, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 8. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Tray Setting (Postavka ležišta)] > [Paper Type (Tip papira)].
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste videli opcije vrsta papira i pritisnite željenu opciju.

Vrsta papira se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.

- 3. Pritisnite [Paper Size (Veličina papira)].
- 4. Pritisnite ▲ ili V da biste videli opcije veličine papira i pritisnite željenu opciju.
- 5. Pritisnite

Ø

Srodne informacije

Postavke za papir

Početak > Rukovanje papirom > Postavke za papir > Promena postavke za proveru papira

Promena postavke za proveru papira

Ako je postavka za proveru veličine podešena da bude uključena i izvučete ležište za papir iz uređaja, na LCD ekranu će se pojaviti poruka koja vas pita da li želite da promenite veličinu i vrstu papira.

Podrazumevana postavka je "Uključeno".

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Tray Setting (Postavka ležišta)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste videli opciju [Check Paper (Provera papira)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Tray Setting (Postavka ležišta)] > [Check Paper (Provera papira)].
 Pritisnite [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Postavke za papir

▲ Početak > Rukovanje papirom > Preporučeni medijumi za štampanje

Preporučeni medijumi za štampanje

Da biste postigli najbolji kvalitet štampanja, preporučujemo da koristite papir iz ove tabele.

Tip papira	Stavka	
Običan papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²	
	Xerox Business 80 g/m ²	
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution beli papir 80 g/m ²	
Nalepnice	Avery za lasersko štampanje nalepnica L7163	
Koverte	Antalis serije River (DL)	

Srodne informacije

Rukovanje papirom

Početak > Rukovanje papirom > Umetanje dokumenata

Umetanje dokumenata

- Umetnite dokumente u automatski uvlakač papira (ADF)
- Postavljanje dokumenata na staklo skenera

Početak > Rukovanje papirom > Umetanje dokumenata > Umetnite dokumente u automatski uvlakač papira (ADF)

Umetnite dokumente u automatski uvlakač papira (ADF)

Srodni modeli: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Koristite ADF prilikom kopiranja ili skeniranja dokumenata standardne veličine, od više stranica.

ADF može da primi sledeće listove i pojedinačno uvlači svaki list:

Do 50 listova

- Koristite standardni papir od 80 g/m².
- Proverite da li su dokumenti sa korektorom ili pisani mastilom potpuno suvi.

VAŽNO

- NE ostavljajte debele dokumente na staklu skenera. Ako to učinite, ADF bi mogao da se zaglavi.
- NE koristite papir koji je uvijen, naboran, savijen, pokidan, zaheftan, spojen spajalicom, lepljen lepkom ili trakom.
- NE koristite karton, novinski papir ili tkaninu.
- Da biste izbegli oštećenje uređaja pri korišćenju ADF, NE vucite dokument koji se uvlači.

Podržane veličine dokumenta

Dužina:	147,3 do 355,6 mm
Širina:	105 do 215,9 mm
Težina:	60 do 105 mm

1. Rasklopite ADF krilce za držanje izlaznih dokumenata.



- 2. Dobro rastresite stranice.
- 3. Poravnajte stranice dokumenta i ubacite ih u ADF tako da budu *okrenute nagore* sa *gornjom ivicom napred*, kao što je prikazano na slici.



4. Podesite vođice za papir da odgovaraju širini dokumenta.



Srodne informacije

• Umetanje dokumenata

▲ Početak > Rukovanje papirom > Umetanje dokumenata > Postavljanje dokumenata na staklo skenera

Postavljanje dokumenata na staklo skenera

Koristite staklo skenera za slanje faksom, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.

Podržane veličine dokumenta

Dužina:	Do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg

NAPOMENA

(Za ADF modele) Da bi staklo skenera moglo da se koristi, potrebno je da ADF bude prazan.

- 1. Podignite poklopac dokumenata.
- 2. Postavite dokument na staklo skenera okrenut nadole.



3. Ugao stranice postavite u gornji levi ugao stakla skenera.



4. Zatvorite poklopac dokumenta.

Ako je dokument knjiga ili je debeo, nežno pritisnite poklopac za dokumente.

Srodne informacije

• Umetanje dokumenata

▲ Početak > Rukovanje papirom > Oblasti na kojima nije moguće štampanje i skeniranje

Oblasti na kojima nije moguće štampanje i skeniranje

Mere u tabeli ispod prikazuju maksimalne oblasti na kojima nije moguće štampanje i skeniranje od ivica za najčešće korišćene veličine papira. Ove mere mogu da se razlikuju u zavisnosti od veličine papira ili postavki u aplikaciji koju koristite.



Ø

Ne pokušavajte da skenirate ili kopirate ove oblasti, odnosno da ih štampate. Bilo kakav sadržaj takvih oblasti neće se odraziti na izlazni rezultat.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Levo (2) Desno (4)
Faks (Slanje)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF)
			1,0 mm
			(Staklo skenera)
			3,0 mm
Kopiranje ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Skeniranje	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Štampanje	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ 1 u 1 kopiranje i kopiranje 100% veličine dokumenta

Srodne informacije

• Rukovanje papirom

Početak > Rukovanje papirom > Korišćenje specijalnog papira

Korišćenje specijalnog papira

Uvek isprobajte uzorke papira pre kupovine kako biste obezbedili željeni učinak.

- NEMOJTE da koristite papir za inkdžet štampače jer on može da se zaglavi ili da ošteti uređaj.
- Ako koristite bond papir, papir sa hrapavom površinom ili papir koji je naboran i izgužvan, performanse papira će biti umanjene.

Čuvajte papir u originalnoj i zatvorenoj ambalaži. Papir držite u vodoravnom položaju, daleko od vlage, direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

VAŽNO

Neki tipovi papira nemaju dobre performanse ili mogu da prouzrokuju oštećenje uređaja. NEMOJTE DA KORISTITE papir:

- koji ima veoma naglašenu teksturu
- koji je izrazito gladak ili sjajan
- koji je uvijen ili izvijen
- koji je obložen ili ima neku hemijsku završnu obradu
- koji je oštećen, izgužvan ili presavijen
- čija težina prekoračuje specifikacije u ovom uputstvu
- sa nalepnicama i spajalicama
- za matrične štampače ili bez ugljenika
- koji je napravljen za inkdžet štampače

Ako koristite bilo koji gorepomenuti tip papira, to bi moglo da ošteti vaš uređaj. Takvo oštećenje nije pokriveno nijednom Brother garancijom ili ugovorom o servisiranju.

Srodne informacije

Rukovanje papirom

Početak > Rešavanje problema

Rešavanje problema

Koristite ovaj odeljak da biste rešili tipične probleme sa kojima se možete sresti prilikom korišćenja uređaja. Većinu problema možete da rešite sami.

VAŽNO

Za tehničku podršku, pozovite korisničku službu kompanije Brother ili lokalnog distributera kompanije Brother.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Da biste sprečili gubljenje podataka o primljenim faksovima u memoriji uređaja, pre isključivanja uređaja prenesite podatke na neki drugi faks uređaj ili na računar.



Najpre proverite sledeće:

- Kabl za napajanje uređaja je pravilno povezan i napajanje uređaja je uključeno. >> Kratko uputstvo za instaliranje
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. >> Kratko uputstvo za instaliranje
- Papir je pravilno ubačen u ležište za papir.
- Kablovi interfejsa su čvrsto povezani sa uređajem i računarom ili je podešena bežična veza i na uređaju i na računaru.
- Poruke o grešci i za održavanje

Ako niste rešili problem pomoću provera, utvrdite problem, a zatim >> Srodne informacije

Srodne informacije

- Poruke o greškama i održavanju
- · Poruke o greškama prilikom korišćenja funkcije Brother Web Connect
- Dokument se zaglavljuje
- · Zaglavljivanje papira
- Problemi prilikom štampanja
- Poboljšanje kvaliteta štampe
- Problemi sa telefonom i faksom
- Problemi sa mrežom
- Problemi sa AirPrint tehnologijom
- Ostali problemi
- Provera informacija o uređaju
- Ažuriranje firmvera uređaja
- Resetovanje uređaja

▲ Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama i održavanju

Poruke o greškama i održavanju

Kao i kod svih drugih sofisticiranih kancelarijskih proizvoda, greške su moguće i potrošni materijal se nekad mora zameniti. U tom slučaju vaš uređaj utvrđuje grešku ili potrebno rutinsko održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. Najčešće poruke grešaka i održavanja su prikazane u tabeli.

Sledite uputstva u koloni Postupak da biste uklonili grešku i poruku.

Za većinu grešaka i rutinsko održavanje možete sami da se pobrinete. Ako vam je potrebno još saveta: posetite <u>support.brother.com/faqs</u>.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
2-sided Disabled (Dvostrana opcija je onemogućena)	Zadnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite zadnji poklopac uređaja tako da se zaključa u zatvorenom položaju.
	Dvostrano ležište nije u potpunosti postavljeno.	Čvrsto postavite dvostrano ležište u uređaj.
Cannot Detect (Detekcija nije moguća)	Uređaj ne može da detektuje jedinicu bubnja.	Izvadite sklop toner kasete i jedinice bubnja. Izvadite toner kasetu iz
	Uređaj ne može da detektuje toner kasetu.	bubnja, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.
Cannot Print (Štampanje nije moguće) ##	Došlo je do mehaničkog problema u uređaju.	 (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
		Da biste sprečili gubljenje podataka o primljenim faksovima u memoriji uređaja, pre isključivanja uređaja prenesite podatke na neki drugi faks uređaj ili na računar.
		 Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ga opet uključite.
		 Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Cannot Scan (Nije moguće skenirati) ##	Došlo je do mehaničkog problema u uređaju.	 (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
		Da biste sprečili gubljenje podataka o primljenim faksovima u memoriji uređaja, pre isključivanja uređaja prenesite podatke na neki drugi faks uređaj ili na računar.
		Izvadite dokument.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
		 Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovo uključite. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Cartridge Error Put the Black(BK) Toner Cartridge back in. (Greška kertridža. Vratite crnu (BK) toner kasetu.)	Toner kaseta nije pravilno postavljena.	Izvucite sklop bubnja i toner kasete, izvadite toner kasetu, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i bubnja u uređaj. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Comm.Error (Greška u komunikaciji)	Grešku u komunikaciji izazvala je loša telefonska linija.	Ponovo pošaljite faks ili povežite uređaj na neku drugu telefonsku liniju. Ako se problem nastavi, obratite se telekomunikacionoj kompaniji i zamolite ih da provere telefonsku liniju.
Cooling Down (Hlađenje)	Temperatura unutar uređaja je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutni zadatak za štampanje i ući u režim hlađenja. Dok se uređaj hladi, ventilator radi i na LCD ekranu se prikazuje Cooling Down (Hlađenje).	Sačekajte dok uređaj ne završi sa hlađenjem. Uverite se da su svi ventilacioni otvori na uređaju prohodni. Kad se uređaj ohladi, nastaviće da štampa. Ako se ventilator ne okreće, isključite uređaj iz struje na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo priključite.
Cover is Open (Poklopac je otvoren)	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, a zatim ga čvrsto zatvorite.
	Poklopac fjuzera nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio u zadnjem delu uređaja kada ste ga uključili.	Zatvorite poklopac fjuzera koji se nalazi ispod zadnjeg poklopca uređaja.
	Poklopac automatskog uvlakača papira (Automatic Document Feeder, ADF) nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac ADF jedinice. Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ga opet uključite. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Disconnected (Veza je prekinuta)	Sagovornik ili faks uređaj sagovornika su prekinuli vezu.	Probajte ponovo da pošaljete ili primite dokument. Ako se veza prekine nekoliko puta zaredom i ako koristite sistem VoIP (Voice over IP), podesite kompatibilnost na "Osnovno (za VoIP)".
Document Jam (Dokument se zaglavio)	Dokument nije dobro ubačen ili uvučen, ili je dokument skeniran pomoću ADF jedinice predugačak.	Izvadite zaglavljeni papir iz ADF jedinice. Uklonite sve ostatke ili komadiće papira sa putanje papira u ADF jedinici. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) .

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
Drum ! Slide the Green tab on Drum Unit. (Bubanj! Prevucite zelenu karticu na jedinicu bubnja.)	Provodnik korone na jedinici bubnja mora da se očisti.	Očistite provodnik korone na jedinici bubnja.
	Bubanj ili sklop toner kasete i bubnja nije dobro postavljen.	Stavite toner kasetu u bubanj. Zatim vratite sklop toner kasete i bubnja u uređaj.
Drum End Soon (Bubanj je pri kraju)	Bubanj je pri kraju radnog veka.	Naručite novi bubanj pre nego što dobijete poruku Replace Drum (Zamenite bubanj).
Jam 2-sided (Dvostrano zaglavljivanje)	Papir se zaglavio u dvostranom ležištu za papir.	U potpunosti izvucite ležište za papir i dvostrano ležište, otvorite zadnji poklopac, a zatim uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite zadnji poklopac, a zatim vratite ležište za papir i dvostrano ležište u uređaj tako da budu čvrsto na svom mestu.
Jam Inside (Unutrašnje zaglavljivanje)	Papir se zaglavio unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, a zatim izvadite sklop toner kasete i bubnja. Izvucite sav zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac. Ako se poruka o grešci ne ukloni, pritisnite Start .
Jam Rear (Zaglavljivanje otpozadi)	Papir se zaglavio u zadnjem delu uređaja.	Otvorite poklopac fjuzera, a zatim uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac fjuzera. Ako se poruka o grešci ne ukloni, pritisnite Start .
Jam Tray 1 (Zaglavljeno ležište 1)	Papir se zaglavio u naznačenom ležištu za papir.	U potpunosti izvucite ležište za papir, a zatim pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir. Vratite ležište za papir u uređaj tako da bude čvrsto na svom mestu.
Manual Feed (Ručno ubacivanje papira)	U upravljačkom programu štampača je kao izvor papira izabrana opcija Ručno , ali u ležištu za ručno ubacivanje nema papira.	Stavite papir u ležište za ručno ubacivanje.
Media Mismatch (Nepodudaranje medija)	Vrsta medijuma navedena u upravljačkom programu štampača razlikuje se od vrste papira navedene u meniju uređaja.	Ubacite odgovarajuću vrstu papira u ležište naznačeno na LCD ekranu ili izaberite odgovarajuću vrstu medijuma u okviru podešavanja "Vrsta papira" na uređaju.
No Caller ID (Nema identifikacije poziva)	Nema istorije dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili na uslugu identifikacije poziva kod svoje telefonske kompanije.	Ako želite da koristite funkciju identifikacije poziva, pozovite operatera svoje telefonske kompanije.
No Paper T1 (Nema papira u L1)	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno ubačen u ležišta za papir.	 Dodajte papir u ležišta za papir. Pazite da vođice papira budu podešene na odgovarajuću veličinu. Ako u ležištu ima papira, izvadite papir, a zatim ga ponovo ubacite.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
		Pazite da vođice papira budu podešene na odgovarajuću veličinu. • Ne prepunjavajte ležište za papir.
No Response/Busy (Niko se ne javlja / zauzeto)	Broj koji ste pozvali ne odgovara na poziv ili je zauzet.	Proverite broj, a zatim pokušajte ponovo.
No Toner (Nema tonera)	Toner kaseta ili sklop toner kasete i bubnja nisu pravilno postavljeni.	Izvadite sklop toner kasete i jedinice bubnja. Izvadite toner kasetu iz bubnja, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne reši, zamenite toner kasetu novom.
		kasete
Out of Memory (Nema dovoljno memorije)	Memorija za faksove je puna.	Ako je u toku operacija slanja faksa ili kopiranja
		Uradite nešto od sledećeg:
		 Pritisnite Start da biste poslali ili kopirali skenirane strane.
		 Pritisnite Stop/Exit (Stop/IzIaz) i sačekajte da se završe operacije koje su u toku, a zatim pokušajte ponovo.
		 Odštampajte faksove koji su u memoriji.
		 Obrišite podatke iz memorije. Da biste obezbedili više memorije, možete da isključite funkciju prijema u memoriju. Ako je operacija štampanja u toku
		Uradite nešto od sledećeg:
		Smanjite rezoluciju.
		Obrišite faksove iz memorije.
Replace Drum (Zamenite bubanj)	Vreme je da zamenite bubanj.	Zamenite bubanj. ➤> Srodne informacije: Zamena bubnja
	Ako se ova poruka prikazuje čak i nakon zamene jedinice bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije resetovan.	Resetujte brojač bubnja. ➤> Srodne informacije: Resetovanje brojača bubnja
Replace Toner (Zamenite toner)	Toner kaseta je na kraju radnog veka. Uređaj prekida sve operacije štampanja. Dok ima slobodne memorije, faksovi se smeštaju u nju.	Zamenite toner kasetu novom. ➤> Srodne informacije: Zamena toner kasete
Self-Diagnostic/Turn the	Fjuzer ne radi pravilno.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/
power off, then on again. Leave the machine for 15 min. (Samostalna	Fjuzer je prevruć.	MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
dijagnostika: isključite napajanje, pa ga uključite. Ostavite uređaj na 15 minuta.)		Da biste sprečili gubljenje podataka o primljenim faksovima u memoriji uređaja, pre isključivanja uređaja prenesite podatke na neki drugi faks uređaj ili na računar.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
		 Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga opet uključite. Pustite uređaj da miruje uključen 15 minuta.
Size Error DX (Greška u veličini - DX)	Veličina papira navedena u upravljačkom programu štampača i podešavanje veličine papira u uređaju nisu pogodni za automatsko dvostrano štampanje.	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) . Odaberite veličinu papira pogodnu za dvostrano štampanje. Za automatsko dvostrano štampanje pogodna je veličina papira A4.
	Papir u ležištu nije odgovarajuće veličine i nije pogodan za automatsko dvostrano štampanje.	Ubacite u ležište papir odgovarajuće veličine i prilagodite ležište toj veličini papira. Za automatsko dvostrano štampanje pogodna je veličina papira A4.
Size Mismatch (Neusaglašene veličine)	Papir u ležištu nije odgovarajuće veličine.	Ubacite u ležište papir odgovarajuće veličine i prilagodite veličinu papira ležištu.
Toner Ended (Nema više tonera)	Toner kaseta je na kraju radnog veka. Uređaj prekida sve operacije štampanja.	Zamenite toner kasetu novom.
Toner Low (Toner je pri kraju)	Ako se na LCD ekranu prikaže ova poruka, i dalje možete da štampate. Toner kaseta je pri kraju radnog veka.	Naručite odmah novu toner kasetu kako bi zamenska toner kaseta bila dostupna kada LCD prikaže Replace Toner (Zamenite toner).
Wrong Toner (Pogrešan toner)	Instalirana toner kaseta ne odgovara uređaju.	 Uklonite toner kasetu iz jedinice bubnja, pa instalirajte toner kasetu odgovarajuće šifre proizvoda. ➤ Srodne informacije: Zamena toner kasete

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
2-sided Disabled (Dvostrano je onemogućeno)	Zadnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite zadnji poklopac uređaja tako da se zaključa u zatvorenom položaju.
	Dvostrano ležište nije u potpunosti postavljeno.	Čvrsto postavite dvostrano ležište u uređaj.
Access Denied (Pristup je odbijen)	Secure Function Lock 3.0 ograničava funkciju koju želite da koristite.	Zatražite od administratora da proveri postavke za Secure Function Lock.
Cannot Detect (Detekcija nije moguća)	Uređaj ne može da detektuje jedinicu bubnja.	Izvadite sklop toner kasete i jedinice bubnja. Izvadite toner kasetu iz
	Uređaj ne može da detektuje toner kasetu.	bubnja, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.
Cannot Print (Štampanje nije moguće) ##	Došlo je do mehaničkog problema u uređaju.	 Pritisnite i držite (1) da biste isključili uređaj, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ga opet uključite. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
Cannot Scan (Nije moguće skenirati)	Dokument je predugačak za dvostrano skeniranje.	Pritisnite X. Za dvostrano skeniranje koristite papir odgovarajuće veličine.
Cannot Scan (Nije moguće skenirati) ##	Došlo je do mehaničkog problema u uređaju.	 Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovo uključite. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije
Cartridge Error (Greška kertridža) Put the Toner Cartridge back in. (Vratite toner kasetu na mesto.)	Toner kaseta nije pravilno postavljena.	Izvucite sklop bubnja i toner kasete, izvadite toner kasetu, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i bubnja u uređaj. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Comm.Error (Greška u komunikaciji)	Grešku u komunikaciji izazvala je loša telefonska linija.	Ponovo pošaljite faks ili povežite uređaj na neku drugu telefonsku liniju. Ako se problem nastavi, obratite se telekomunikacionoj kompaniji i zamolite ih da provere telefonsku liniju.
Cooling Down (Hlađenje)	Temperatura unutar uređaja je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutni zadatak za štampanje i preći u režim hlađenja. Tokom režima hlađenja, čućete rad ventilatora za hlađenje dok LCD prikazuje Cooling Down (Hlađenje).	Sačekajte dok uređaj ne završi sa hlađenjem. Uverite se da su svi ventilacioni otvori na uređaju prohodni. Kad se uređaj ohladi, nastaviće da štampa. Ako se ventilator ne okreće, isključite uređaj iz struje na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo priključite.
Cover is Open (Poklopac je otvoren)	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, a zatim ga čvrsto zatvorite.
	Poklopac fjuzera nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio u zadnjem delu uređaja kada ste ga uključili.	Zatvorite poklopac fjuzera koji se nalazi ispod zadnjeg poklopca uređaja.
	Poklopac automatskog uvlakača papira (Automatic Document Feeder, ADF) nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac ADF jedinice. Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ga opet uključite. Ako se problem ne reši, obratite se službi kompanije Brother ili lokalnom distributeru kompanije Brother.
Disconnected (Veza je prekinuta)	Sagovornik ili faks uređaj sagovornika su prekinuli vezu.	Probajte ponovo da pošaljete ili primite dokument. Ako se veza prekine nekoliko puta zaredom i ako koristite sistem VoIP (Voice over IP), podesite kompatibilnost na "Osnovno (za VoIP)".
Document Jam (Dokument se zaglavio)	Dokument nije dobro ubačen ili uvučen, ili je dokument skeniran pomoću ADF jedinice predugačak.	Izvadite zaglavljeni papir iz ADF jedinice.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
		Uklonite sve ostatke ili komadiće papira sa putanje papira u ADF jedinici. Pritisnite X.
Drum ! (Bubanj!)	Provodnik korone na jedinici bubnja mora da se očisti.	Očistite provodnik korone na jedinici bubnja.
	Bubanj ili sklop toner kasete i bubnja nije dobro postavljen.	Stavite toner kasetu u bubanj. Zatim vratite sklop toner kasete i bubnja u uređaj.
Drum End Soon (Bubanj je pri kraju)	Bubanj je pri kraju radnog veka.	Naručite novi bubanj pre nego što dobijete poruku Replace Drum (Zamenite bubanj).
Jam 2-sided (Dvostrano zaglavljivanje)	Papir se zaglavio u dvostranom ležištu za papir.	U potpunosti izvucite ležište za papir i dvostrano ležište, otvorite zadnji poklopac, a zatim uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite zadnji poklopac, a zatim vratite ležište za papir i dvostrano ležište u uređaj tako da budu čvrsto na svom mestu.
Jam Inside (Unutrašnje zaglavljivanje)	Papir se zaglavio unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, a zatim izvadite sklop toner kasete i bubnja. Izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Jam Rear (Zaglavljivanje otpozadi)	Papir se zaglavio u zadnjem delu uređaja.	Otvorite poklopac fjuzera, a zatim uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac fjuzera. Ako se poruka o grešci ne ukloni, pritisnite Retry (Pokušaj ponovo).
Jam Tray 1 (Zaglavljeno ležište 1)	Papir se zaglavio u naznačenom ležištu za papir.	U potpunosti izvucite ležište za papir, a zatim pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir. Vratite ležište za papir u uređaj tako da bude čvrsto na svom mestu.
Limit Exceeded (Ograničenje je prekoračeno)	Dostignuto je ograničenje štampanja podešeno pomoću funkcije Secure Function Lock 3.0.	Zatražite od administratora da proveri podešavanja za Secure Function Lock.
Manual Feed (Ručno ubacivanje papira)	U upravljačkom programu štampača je kao izvor papira izabrana opcija Ručno , ali u ležištu za ručno ubacivanje nema papira.	Stavite papir u ležište za ručno ubacivanje.
Media Type Mismatch (Nepodudaranje vrste medija)	Vrsta medijuma navedena u upravljačkom programu štampača razlikuje se od vrste papira navedene u meniju uređaja.	Ubacite odgovarajuću vrstu papira u ležište naznačeno na LCD ekranu ili izaberite odgovarajuću vrstu medijuma u okviru podešavanja "Vrsta papira" na uređaju.
No Caller ID (Nema identifikacije poziva)	Nema istorije dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili na	Ako želite da koristite funkciju identifikacije poziva, pozovite operatera svoje telefonske kompanije.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
	uslugu identifikacije poziva kod svoje telefonske kompanije.	
No Paper Trayl (Nema ležišta za papir 1)	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno ubačen u ležišta za papir.	 Dodajte papir u ležišta za papir. Pazite da vođice papira budu podešene na odgovarajuću veličinu.
		 Ako u ležištu ima papira, izvadite papir, a zatim ga ponovo ubacite. Pazite da vođice papira budu podešene na odgovarajuću veličinu.
		Ne prepunjavajte ležište za papir.
No Response/Busy (Niko se ne javlja / zauzeto)	Broj koji ste pozvali ne odgovara na poziv ili je zauzet.	Proverite broj, a zatim pokušajte ponovo.
No Toner (Nema tonera)	Toner kaseta ili sklop toner kasete i bubnja nisu pravilno postavljeni.	Izvadite sklop toner kasete i jedinice bubnja. Izvadite toner kasetu iz bubnja, a zatim je vratite u bubanj. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne reši, zamenite toner kasetu novom.
		kasete
Out of Fax Memory (Faks više nema memorije)	Memorija za faksove uređaja je puna.	Ako koristite funkciju pregleda faksa, izbrišite neželjene podatke o primljenim faksovima.
		Da biste odštampali podatke o
		<pre>faksovima, pritisnite Settings (Postavke) > All Settings (Sve postavke) > Fax (Faks) ></pre>
		Print Document (Odštampaj dokument).
Out of Memory (Nema dovoljno memorije)	Memorija za faksove je puna.	Ako je u toku operacija slanja faksa ili kopiranja
		Uradite nešto od sledećeg:
		• Pritisnite 🗙 ili Quit
		(Odustani) i sačekajte da se završe druge operacije koje su u toku, pa zatim pokušajte ponovo.
		 Pritisnite Send Now (Pošalji odmah) da biste poslali do tada skenirane strane
		 Obrišite podatke iz memorije. Da biste obezbedili više memorije, možete da isključite funkciju prijema u memoriju.
		 Odštampajte faksove koji su u memoriji
		Ako je operacija štampanja u toku
		Uradite nešto od sledećeg:
		Smanjite rezoluciju.
		Obrišite faksove iz memorije.
Print Data Full (Memorija sa	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite 💢 a zatim izbrišite
popunjena)		prethodno sačuvane podatke o bezbednom štampanju.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
Replace Drum (Zamenite	Vreme je da zamenite bubanj.	Zamenite bubanj.
bubanj)		➤> Srodne informacije: Zamena bubnja
	Ako se ova poruka prikazuje čak i	Resetujte brojač bubnja.
	nakon zamene jedinice bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije resetovan.	Srodne informacije: Resetovanje brojača bubnja
Replace Toner (Zamenite toner)	Toner kaseta je na kraju radnog veka. Uređaj prekida sve operacije štampanja.	Zamenite toner kasetu novom. ➤> Srodne informacije: Zamena toner kasete
	Dok ima slobodne memorije, faksovi se smeštaju u nju.	
Self-Diagnostic	Fjuzer ne radi pravilno.	Pritisnite i držite 🕖 da biste isključili
(Autodijagnostika)	Fjuzer je prevruć.	uređaj, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga opet uključite. Pustite uređaj da miruje uključen 15 minuta.
Size Error (Greška veličine)	Ležište za papir koje ste izabrali ne podržava veličinu papira naznačenu u upravljačkom programu štampača.	Promenite podešavanje upravljačkog programa štampača ili podešavanje ležišta uređaja tako da se veličina papira izabrana u upravljačkom programu štampača podudara sa veličinom papira ubačenom u ležište koje ste izabrali.
Size Error 2-sided (Greška u	Veličina papira navedena u upravljačkom programu štampača i podešavanje veličine papira u uređaju nisu pogodni za automatsko dvostrano štampanje.	Pritisnite 🔀. Odaberite veličinu
		papira pogodnu za dvostrano štampanie.
		Za automatsko dvostrano štampanje pogodna je veličina papira A4.
	Papir u ležištu nije odgovarajuće veličine i nije pogodan za automatsko dvostrano štampanje.	Ubacite u ležište papir odgovarajuće veličine i prilagodite ležište toj veličini papira.
		Za automatsko dvostrano štampanje pogodna je veličina papira A4.
Size Mismatch (Nepodudaranje veličine)	Papir u ležištu nije odgovarajuće veličine.	Ubacite u ležište papir odgovarajuće veličine i prilagodite veličinu papira ležištu.
Toner Ended (Nema više tonera)	Toner kaseta je na kraju radnog veka.	Zamenite toner kasetu novom.
Toner Low (Toner je pri kraju)	Ako se na LCD ekranu prikaže ova poruka, i dalje možete da štampate. Toner kaseta je pri kraju radnog veka.	Naručite odmah novu toner kasetu kako bi zamenska toner kaseta bila dostupna kada LCD prikaže Replace Toner (Zamenite toner).
Touchscreen Initialisation Failed (Pokretanje ekrana na dodir nije uspelo)	Ekran osetljiv na dodir je bio pritisnut pre nego što je završena inicijalizacija napajanja.	Postarajte se da ništa ne dodiruje ili se oslanja na ekran osetljiv na dodir.
	Između donje ivice ekrana osetljivog na dodir i njegovog okvira možda se uvukla nečistoća.	Uvucite komad tvrdog papira između donje strane ekrana osetljivog na dodir i njegovog okvira i povucite ga tamo-vamo da biste izgurali nečistoće.
Wrong Toner Cartridge (Pogrešna toner kaseta)	Instalirana toner kaseta ne odgovara uređaju.	Uklonite toner kasetu iz jedinice bubnja, pa instalirajte toner kasetu odgovarajuće šifre proizvoda.

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak
		➤> Srodne informacije: Zamena toner kasete

Srodne informacije

- Rešavanje problema
 - Štampanje ili skeniranje nije moguće prenos faksova

Povezane Teme:

- Zamena toner kasete
- Zamena bubnja
- Čišćenje provodnika korone
- Umetanje papira
- Resetovanje brojača bubnja

Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama i održavanju > Štampanje ili skeniranje nije moguće – prenos faksova

Štampanje ili skeniranje nije moguće – prenos faksova

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ako LCD ekran prikazuje:

- [Cannot Print (Štampanje nije moguće)] ##
- [Cannot Scan (Nije moguće skenirati)] ##

Preporučujemo da prenesete sve faksove na drugi faks uređaj ili na računar.

Takođe možete da prenesete izveštaj dnevnika faksa da biste videli da li postoje faksovi koje morate da prenesete.

Ako se na LCD ekranu pojavi poruka o grešci nakon prenosa svih faksova, isključite uređaj Brother iz izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo povežite.



Ø

Srodne informacije

- Poruke o greškama i održavanju
 - Prebacivanje faksova na drugi faks uređaj
 - Prebacivanje faksova na računar
 - Prebacivanje izveštaja o dnevniku faksova na drugi faks uređaj

Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama i održavanju > Štampanje ili skeniranje nije moguće
 prenos faksova > Prebacivanje faksova na drugi faks uređaj

Prebacivanje faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Morate da podesite ID stanice pre prenosa faksova na drugi faks uređaj.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Service (Usluga)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite OK (U redu) da biste izabrali [Data Transfer (Prenos podataka)].
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Fax Transfer (Prenos faksa)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako LCD pokazuje [No Data (Nema podataka)], nijedan faks nije ostao u memoriji uređaja. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
 - Unesite broj faksa na koji će se faksovi prosleđivati. Pritisnite Start.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Service (Usluga)] > [Data Transfer (Prenos podataka)] > [Fax Transfer (Prenos faksa)].
- 2. Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako LCD pokazuje [No Data (Nema podataka)], nijedan faks nije ostao u memoriji uređaja. Pritisnite [Close (Zatvori)].
 - Unesite broj faksa na koji će faksovi biti prosleđeni.
- 3. Pritisnite [Fax Start (Pokreni faks)].



Srodne informacije

Štampanje ili skeniranje nije moguće – prenos faksova

Povezane Teme:

Konfigurisanje ID-a stanice

Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama i održavanju > Štampanje ili skeniranje nije moguće - prenos faksova > Prebacivanje faksova na računar

Prebacivanje faksova na računar

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Uverite se da ste instalirali softver i upravljačke programe na računar.
- Pokrenite Receive.
 Brother Utilities), a zatim na padajućoj listi izaberite ime modela (ako nije već izabrano). Kliknite na PC-FAX na levoj traci za navigaciju, a zatim na Prijem. Pojavljuje se prozor PC-FAX Receive.
- 3. Obavezno konfigurišite funkciju [PC Fax Receive (Prijem faksa na PC)] na uređaju.

Ako u memoriji uređaja postoje faksovi dok konfigurišite funkciju PC-Fax prijema, LCD ekran prikazuje pitanje [Send Fax to PC? (Poslati faks na PC?)].

- 4. Uradite nešto od sledećeg:
 - Da biste obavili prenos svih faksova na računar, pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali [Yes (Da)], a zatim pritisnite OK (U redu).
 - Da biste izašli i ostavili faksove u memoriji, pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali [No (Ne)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- 1. Uverite se da ste instalirali softver i upravljačke programe na računar.
- Pokrenite Roder (Brother Utilities), a zatim na padajućoj listi izaberite ime modela (ako nije već izabrano).
 Kliknite na PC-FAX na levoj traci za navigaciju, a zatim na Prijem.
 Pojavljuje se prozor PC-FAX Receive.
- Obavezno konfigurišite funkciju [PC Fax Receive (Prijem faksa na PC)] na uređaju.
 Ako u memoriji uređaja postoje faksovi dok konfigurišete funkciju PC-Fax prijema, LCD ekran prikazuje pitanje [Send Fax to PC? (Poslati faks na PC?)].
- 4. Uradite nešto od sledećeg:
 - Da biste preneli sve faksove na računar, pritisnite [Yes (Da)].
 - Da biste izabrali izlaz i ostavili sve faksove u memoriji, pritisnite [No (Ne)].
- 5. Pritisnite

Srodne informacije

Štampanje ili skeniranje nije moguće – prenos faksova

Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama i održavanju > Štampanje ili skeniranje nije moguće
 prenos faksova > Prebacivanje izveštaja o dnevniku faksova na drugi faks uređaj

Prebacivanje izveštaja o dnevniku faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Morate da podesite ID stanice pre prenosa izveštaja o dnevniku faksova na drugi faks uređaj.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Service (Usluga)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite OK (U redu) da biste izabrali [Data Transfer (Prenos podataka)].
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Report Trans. (Prenos izveštaja)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Unesite odredišni broj faksa za dnevnik faksa.
- 6. Pritisnite Start.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Service (Usluga)] > [Data Transfer (Prenos podataka)] > [Report Transfer (Prenos izveštaja)].
- 2. Unesite odredišni broj faksa za dnevnik faksa.
- 3. Pritisnite [Fax Start (Pokreni faks)].

Srodne informacije

Štampanje ili skeniranje nije moguće – prenos faksova

Povezane Teme:

Konfigurisanje ID-a stanice

▲ Početak > Rešavanje problema > Poruke o greškama prilikom korišćenja funkcije Brother Web Connect

Poruke o greškama prilikom korišćenja funkcije Brother Web Connect

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Uređaj prikazuje poruku o grešci u slučaju da dođe do neke greške. U tabeli su prikazane najčešće poruke o greškama.

Većinu grešaka možete sami da otklonite. Ako vam nakon čitanja ove tabele i dalje bude potrebna pomoć, pogledajte najnovije savete za rešavanje problema ovde: <u>support.brother.com/faqs</u>.

Greška pri povezivanju

Poruke o greškama	Uzrok	Radnja
Connection Error 02 (Greška pri povezivanju 02)	Uređaj nije povezan sa mrežom.	 Uverite se da je uređaju dodeljena prihvatljiva IP adresa.
Network connection failed. Verify that the network connection is good. (Nije		 Proverite da li su pristupna tačka/ ruter aktivni i da li je uspostavljena Internet veza.
uspostavljena mrežna veza. Proverite da li je mrežna		 Uverite se da su uključeni bežični ruter/pristupna tačka.
veza dobra.)		 Ako ste odmah nakon uključivanja uređaja pritisnuli dugme Web (Veb), mrežna veza možda još uvek nije uspostavljena. Sačekajte i pokušajte ponovo.
Connection Error 03 (Greška pri povezivanju 03)	 Postavke mreže ili servera nisu tačne. Postoji problem sa mrežom ili serverom. 	 Proverite da li su postavke mreže ispravne ili sačekajte i pokušajte popove kospije
Connection failed to server. Check network settings. (Nije uspostavljena veza sa serverom. Proverite mrežne postavke.)		 Ako ste odmah nakon uključivanja uređaja pritisnuli dugme Web (Veb), mrežna veza možda još uvek nije uspostavljena. Sačekajte i pokušajte ponovo.
Connection Error 07 (Greška pri povezivanju 07)	Postavke datuma i vremena nisu tačne.	Ispravno podesite datum i vreme. Imajte na umu da je možda potrebno
Connection failed to server. Wrong Date & Time. (Povezivanje sa serverom nije uspelo. Pogrešan datum i vreme.)		resetovanje postavki datuma i vremena na fabrička podešavanja, ukoliko je iskopčan kabl za napajanje uređaja.

Greška pri autentikaciji

Poruke o greškama	Uzrok	Radnja
Authentication Error 01 (Greška u potvrdi identiteta 01) Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (Pogrešan PIN kod. Unesite tačan PIN.)	PIN za pristup nalogu koji ste uneli nije ispravan. PIN je četvorocifreni broj koji je unet prilikom registracije naloga za uređaj.	Unesite ispravan PIN.
Authentication Error 02	Privremeni ID koji je unet je netačan.	Unesite ispravan privremeni ID.
(Greska u potvrdi identiteta 02) Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or	Privremeni ID koji je unet je istekao. Privremeni ID važi 24 sata.	Ponovo se prijavite za pristup usluzi Brother Web Connect i dobićete novi privremeni ID, a onda koristite novi privremeni ID da biste registrovali nalog na uređaju.

Poruke o greškama	Uzrok	Radnja
reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (ID je pogrešan ili je istekao, ili je ovaj privremeni ID već u upotrebi. Unesite tačan privremeni ID ili ga ponovo izdajte. Privremeni ID važi 24 časa nakon izdavanja.)		
Authentication Error 03 (Greška u potvrdi identiteta 03)	Ime koje ste uneli kao ime za prikaz je već registrovano od strane drugog korisnika usluge.	Unesite drugo ime za prikaz.
Display name has already been registered. Enter another display name. (Ime za prikaz je već registrovano. Unesite neko drugo ime za prikaz.)		

Greška na serveru

Poruke o greškama	Uzrok	Radnja
Server Error OlGreška servera Ol Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (Potvrda identiteta nije uspela. Uradite sledeće: 1. Da biste dobili nov privremeni ID, posetite adresu http:// bwc.brother.com. 2. Pritisnite "U redu" i unesite nov privremeni ID na sledeći ekran.)	Informacije za autentikaciju uređaja (potrebne za pristup usluzi) su istekle ili su nevažeće.	Ponovo podnesite zahtev za pristup funkciji Brother Web Connect da biste primili novi ID, a zatim iskoristite novi ID za registraciju naloga za uređaj.
Server Error 03 (Greška servera 03) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (Otpremanje nije uspelo. Nepodržana datoteka ili oštećeni podaci. Potvrdite podatke datoteke.)	 Datoteka koju pokušavate da otpremite možda ima neki od sledećih problema: Datoteka premašuje ograničenje usluge za broj piksela, veličinu datoteke itd. Tip datoteke nije podržan. Datoteka je oštećena. 	 Proverite ograničenja usluge za veličinu ili format. Sačuvajte datoteku kao drugi tip. Ako je moguće, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Server Error 13 (Greška servera 13) Service temporarily unavailable. Try again later. (Usluga je privremeno nedostupna. Pokušajte ponovo kasnije.)	Postoji problem sa uslugom i sada je nije moguće koristiti.	Sačekajte i pokušajte ponovo. Ako ponovo dobijete poruku, pristupite usluzi sa računara da biste proverili da li je nedostupna.



Srodne informacije

Rešavanje problema
Početak > Rešavanje problema > Dokument se zaglavljuje

Dokument se zaglavljuje

Srodni modeli: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice
- Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokumente
- Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u

▲ Početak > Rešavanje problema > Dokument se zaglavljuje > Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice

Dokument je zaglavljen na vrhu ADF jedinice

Srodni modeli: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Uklonite iz ADF jedinice sve papire koji nisu zaglavljeni.
- 2. Otvorite poklopac ADF-a.
- 3. Izvucite zaglavljeni dokument nalevo. Ako se dokument pokida ili pocepa, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće kako biste sprečili dalja zaglavljivanja.



- 4. Zatvorite poklopac ADF-a.
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) ili 🍃

Srodne informacije

• Dokument se zaglavljuje

Početak > Rešavanje problema > Dokument se zaglavljuje > Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokumente

Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokumente

Srodni modeli: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Uklonite iz ADF jedinice sve papire koji nisu zaglavljeni.
- 2. Podignite poklopac dokumenata.
- 3. Izvucite zaglavljeni dokument nadesno. Ako se dokument pokida ili pocepa, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće kako biste sprečili dalja zaglavljivanja.



- 4. Zatvorite poklopac dokumenta.
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) ili

Srodne informacije

• Dokument se zaglavljuje

Početak > Rešavanje problema > Dokument se zaglavljuje > Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u

Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u

Srodni modeli: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Podignite poklopac dokumenata.
- 2. Ubacite jedan tvrđi papir, na primer, tanji karton, u ADF da biste izgurali sitne deliće papira.

(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)



- 3. Zatvorite poklopac dokumenta.
- 4. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) ili

Srodne informacije

• Dokument se zaglavljuje

Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira

Zaglavljivanje papira

Uvek uklonite preostali papir iz ležišta za papir, te rastresite i poravnajte štos kad dodajete novi papir. Time se sprečava zaglavljivanje papira.

- Čišćenje zaglavljenog papira
- Papir je zaglavljen u ležištu za papir
- · Zaglavljen papir u izlaznom ležištu za papir
- Papir je zaglavljen na zadnjoj strani uređaja
- Zaglavljen papir u uređaju
- Zaglavljen papir u dvostranom ležištu za papir

Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Čišćenje zaglavljenog papira

Čišćenje zaglavljenog papira

Ako se papir često zaglavljuje ili se često zajedno uvlači više listova papira, uradite sledeće:

• Obrišite prihvatne valjke za papir i razdvojnu pločicu ležišta za papir.

>> Srodne informacije: Čišćenje prihvatnih valjaka za papir

- Pravilno ubacite papir u ležište.
 - >> Srodne informacije: Umetanje papira
- Podesite odgovarajuću veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
 - >> Srodne informacije: Postavke za papir
- Podesite odgovarajuću veličinu papira i vrstu papira na računaru.
 - >> Srodne informacije: Štampanje dokumenta (Windows)
 - >> Srodne informacije: Štampanje pomoću usluge AirPrint
- Koristite preporučeni papir.
 - >> Srodne informacije: Korišćenje specijalnog papira
 - >> Srodne informacije: Preporučeni medijumi za štampanje

Srodne informacije

• Zaglavljivanje papira

Povezane Teme:

- Čišćenje prihvatnih valjaka za papir
- Umetanje papira
- Postavke za papir
- Korišćenje specijalnog papira
- Preporučeni medijumi za štampanje

Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Papir je zaglavljen u ležištu za papir

Papir je zaglavljen u ležištu za papir

Ako kontrolna tabla uređaja ili alatka za nadgledanje statusa ukazuju na to da je papir zaglavljen u ležištu za papir, pratite ove korake:

1. Potpuno izvucite ležište za papir iz uređaja.



2. Polako izvucite zaglavljen papir.



Povlačenje zaglavljenog papira nadole obema rukama omogućava lakše uklanjanje papira.

3. Rastresite štos papira kako biste sprečili ponovno zaglavljivanje i pomerite vođice za papir tako da odgovaraju veličini papira. Stavite papir u ležište za papir.



4. Proverite da li je papir ispod maksimalne oznake za papir (▼ ▼).



5. Vratite ležište za papir u uređaj tako da bude čvrsto na svom mestu.



Srodne informacije

• Zaglavljivanje papira

▲ Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Zaglavljen papir u izlaznom ležištu za papir

Zaglavljen papir u izlaznom ležištu za papir

Kada je papir zaglavljen u izlaznom ležištu za papir, pratite ove korake:

1. Otvorite skener obema rukama.



2. Uklonite papir.



3. Poklopite skener obema rukama da biste ga zatvorili.





• Zaglavljivanje papira

▲ Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Papir je zaglavljen na zadnjoj strani uređaja

Papir je zaglavljen na zadnjoj strani uređaja

Ako kontrolna tabla uređaja ili alatka za nadgledanje statusa ukazuju na to da se papir zaglavio u zadnjem delu uređaja (zaglavljen pozadi), učinite sledeće:

- 1. Ostavite uređaj uključen tokom 10 minuta kako bi unutrašnji ventilator ohladio izrazito vrele delove u uređaju.
- 2. Otvorite zadnji poklopac.



3. Povucite prema sebi plave kartice na levoj i desnoj strani da biste oslobodili poklopac fjuzera.



L UPOZORENJE

VRELA POVRŠINA

Unutrašnji delovi uređaja biće vreli. Ne dodirujte unutrašnje delove dok se uređaj ne ohladi.



Ako su zelene ručice za koverte unutar zadnjeg poklopca spuštene u položaj za koverte, podignite ih u prvobitni položaj pre nego što spustite plave kartice.

4. Obema rukama nežno izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.



5. Zatvorite poklopac fjuzera.



Ako štampate na koverte, ponovo spustite zelene ručice za koverte u položaj za koverte pre nego što zatvorite zadnji poklopac.

6. Zatvorite zadnji poklopac tako da se zaključa u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

• Zaglavljivanje papira

Ø

▲ Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Zaglavljen papir u uređaju

Zaglavljen papir u uređaju

Ako kontrolna tabla uređaja ili alatka za nadgledanje statusa ukazuju na to da je papir zaglavljen u uređaju, pratite ove korake:

- 1. Ostavite uređaj uključen tokom 10 minuta kako bi unutrašnji ventilator ohladio izrazito vrele delove u uređaju.
- 2. Otvorite prednji poklopac.



3. Uklonite sklop toner kasete i bubnja.



▲ UPOZORENJE

VRELA POVRŠINA

Unutrašnji delovi uređaja biće vreli. Ne dodirujte unutrašnje delove dok se uređaj ne ohladi.



4. Polako izvucite zaglavljeni papir.



5. Ubacite sklop toner kasete i bubnja u uređaj.



6. Zatvorite prednji poklopac.



• Zaglavljivanje papira

Početak > Rešavanje problema > Zaglavljivanje papira > Zaglavljen papir u dvostranom ležištu za papir

Zaglavljen papir u dvostranom ležištu za papir

Ako kontrolna tabla uređaja ili alatka za nadgledanje statusa ukazuju na to da je papir zaglavljen u dvostranom ležištu, pratite ove korake:

- 1. Ostavite uređaj uključen tokom 10 minuta kako bi unutrašnji ventilator ohladio izrazito vrele delove u uređaju.
- 2. Potpuno izvucite ležište za papir iz uređaja.



3. Sa zadnje strane uređaja, potpuno izvucite dvostrano ležište za papir iz uređaja.



4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz dvostranog ležišta za papir.





5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja usled statičkog elektriciteta.



6. Ako ne pronađete papir u dvostranom ležištu za papir, otvorite zadnji poklopac.



7. Povucite prema sebi plave kartice na levoj i desnoj strani da biste oslobodili poklopac fjuzera.



Ako su zelene ručice za koverte unutar zadnjeg poklopca spuštene u položaj za koverte, podignite ih u prvobitni položaj pre nego što spustite plave kartice.

VRELA POVRŠINA

Unutrašnji delovi uređaja biće vreli. Ne dodirujte unutrašnje delove dok se uređaj ne ohladi.



8. Lagano izvucite zaglavljeni papir iz zadnjeg dela uređaja obema rukama.



9. Zatvorite poklopac fjuzera.



Ako štampate na koverte, ponovo spustite zelene ručice za koverte u položaj za koverte pre nego što zatvorite zadnji poklopac.

- 10. Zatvorite poklopac na zadnjoj strani dok se ne zaključa u zatvorenom položaju.
- 11. Čvrsto gurnite dvostrano ležište za papir nazad na mesto u zadnju stranu uređaja.
- 12. Čvrsto gurnite ležište za papir nazad na mesto u prednju stranu uređaja.

Srodne informacije

• Zaglavljivanje papira

▲ Početak > Rešavanje problema > Problemi prilikom štampanja

Problemi prilikom štampanja

Ako vam nakon što pročitate informacije u ovoj tabeli i dalje bude potrebna pomoć, pogledajte najnovije savete za rešavanje problema ovde: <u>support.brother.com/faqs</u>.

Problemi	Predlozi		
Nema odštampanog otiska	Proverite da li je uređaj u režimu isključivanja.		
	Ako je uređaj u režimu isključivanja, pritisnite 🕒, a		
	zatim ponovo pošaljite podatke za štampu.		
	Proverite da li je instaliran i izabran odgovarajući upravljački program za štampač.		
	Proverite da li se na ekranu praćenja statusa ili na kontrolnoj tabli uređaja prikazuje greška.		
	Proverite da li je uređaj na mreži:		
	Windows:		
	 Zadržite taster i pritisnite taster R na tastaturi računara da biste pokrenuli Pokreni. 		
	 Otkucajte "control printers" u polje Otvori: i kliknite na U redu. 		
	I Pokreni X		
	Unesite ime programa, fascikle, dokumenta ili resursa na Internetu i Windows će ga otvoriti.		
	Otvori: control printers ~		
	U redu Otkaži <u>P</u> otraži		
	Pojavljuje se prozor Uređaji i štampači .		
	Ako se prozor Uređaji i štampači ne pojavi, kliknite na Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki štampača .		
	 Desnim tasterom kliknite na ikonu modela, pa kliknite na Pogledaj šta se štampa. 		
	 Ako se prikažu opcije za upravljački program za štampač, izaberite svoj upravljački program za štampač. 		
	 Na traci sa menijima izaberite Štampač i uverite se da opcija Koristi štampač van mreže nije izabrana. 		
	Mac: Kliknite na meni System Preferences (Željene sistemske postavke) ili System Settings (Sistemske postavke) , pa zatim izaberite opciju Printers & Scanners (Štampači i skeneri) . Kada je uređaj van mreže, izbrišite ga, pa ga ponovo dodajte.		
Uređaj ne štampa ili je prekinuo štampanje.	Otkažite posao štampanja i obrišite ga iz memorije uređaja. Odštampani otisak će možda biti nedovršen. Ponovo pošaljite podatke za štampanje.		
Zaglavlja ili podnožja se pojavljuju kada je dokument prikazan na ekranu, ali se ne pojavljuju kada se odštampa.	Pri vrhu i dnu strane postoji deo koji se ne štampa. Prilagodite gornju i donju marginu u dokumentu kako biste ovo omogućili.		

Problemi	Predlozi
Uređaj počinje neočekivano da štampa ili štampa iskrivljen tekst.	Otkažite posao štampanja i obrišite ga iz memorije uređaja. Odštampani otisak će možda biti nedovršen. Ponovo pošaljite podatke za štampanje.
	Proverite postavke u aplikaciji da biste se uverili da su podešene u skladu sa vašim uređajem.
	Proverite da li je upravljački program Brother štampača izabran u prozoru za štampanje vaše aplikacije.
Uređaj štampa prvih par stranica ispravno, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Proverite postavke u aplikaciji da biste se uverili da su podešene u skladu sa vašim uređajem.
	Vaš uređaj ne prima sve podatke poslate sa računara. Proverite da li je kabl interfejsa pravilno povezan.
Jednostrano ili dvostrano štampanje nije moguće.	(Windows) Promenite opciju za dvostrano štampanje u upravljačkom programu štampača.
	 Ako želite da to bude privremena promena, izaberite Nijedna ili 2-strano u upravljačkom programu štampača iz aplikacije: >> Srodne informacije: Štampanje dokumenta (Windows) Ako želite da to bude stalna promena, promenite podrazumevane postavke upravljačkog programa žtampača >> Condos informacije: Promena, promenite
	stampaca: >> Srodne informacije:Promena podrazumevanih postavki štampanja (Windows)
Uređaj ne štampa na obe strane papira iako je u upravljačkom programu štampača podešeno na dvostrano i uređaj podržava automatsko dvostrano štampanje.	Proverite postavke veličine papira u upravljačkom programu štampača. Morate da izaberete A4 papir. Podržana težina papira je od 60 do 105 g/m²
Štampanje ide suviše sporo.	Smanjite rezoluciju u upravljačkom programu štampača.
	Ako imate omogućen tihi režim, onemogućite ga u upravljačkom programu štampača ili meniju uređaja.
	Kod neprekidnog štampanja će se možda automatski smanjiti brzina štampanja da bi se snizila temperatura u uređaju.
Uređaj ne uvlači papir.	Ako u ležištu ima papira, uverite se da papir nije negde presavijen. Ako je presavijen, ispravite ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, okrenete štos papira, a zatim ga vratite u ležište.
	Dobro rastresite štos papira i vratite ga u ležište za papir.
	Smanjite količinu papira u ležištu, a zatim pokušajte ponovo.
	(Za modele sa otvorom za ručno uvlačenje) Uverite se da u upravljačkom programu za štampač nije izabrano Ručno za Izvor papira .
	Obrišite valjke za hvatanje.
Uređaj ne uvlači papir iz slota za ručno uvlačenje. (Za modele sa otvorom za ručno uvlačenje)	Obema rukama čvrsto gurnite jedan list papira u prorez za ručno ubacivanje, dok se gornja ivica papira ne osloni na valjke za uvlačenje papira. Nastavite da držite papir pritisnut na valjke dok ga uređaj ne uhvati i ne uvuče dalje.
	Stavite samo jedan list papira u slot za ručno uvlačenje papira.
	Postarajte se da je Ručno izabrano kao Izvor papira u upravljačkom programu štampača.
Uređaj ne uvlači koverte.	Ubacujte jednu po jednu kovertu u slot za ručno uvlačenje. Aplikacija mora da bude podešena na veličinu koverte koju koristite. Ovo se obično radi u meniju

Problemi	Predlozi
	Konfigurisanje stranice ili Konfigurisanje dokumenta u aplikaciji.
Položaj štampanja nije poravnat sa već odštampanim objektima.	Prilagodite položaj štampanja pomoću postavke "Položaj štampanja" za svako ležište za papir.

 \checkmark

Srodne informacije

• Rešavanje problema

Povezane Teme:

- Čišćenje prihvatnih valjaka za papir
- Umetanje papira

Početak > Rešavanje problema > Poboljšanje kvaliteta štampe

Poboljšanje kvaliteta štampe

Ako imate problema sa kvalitetom štampe, prvo odštampajte probnu stranicu. Ako otisak izgleda dobro, problem verovatno nije do uređaja. Proverite kablovske veze interfejsa i pokušajte da odštampate drugi dokument. Ako ima problema sa kvalitetom otiska ili probne stranice koje je uređaj odštampao, proverite primere štampe lošeg kvaliteta i sledite preporuke iz tabele.

- 1. Da biste dobili najbolji kvalitet štampe, preporučujemo da koristite preporučene medije za štampanje. Vodite računa da koristite papir koji ispunjava naše specifikacije.
- 2. Proverite da li su toner kaseta i bubanj pravilno postavljeni.

Primeri lošeg kvaliteta štampe	Preporuka	
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	 Ako uređaj prikazuje status zamene tonera, ugradite novu toner kasetu. Proverite okruženje uređaja. Uslovi poput vlažnosti, visokih temperatura itd. mogu da izazovu ovu grešku pri štampanju. 	
DI234 Bledo odštampano	 Ako je cela stranica suviše svetla, možda je uključen režim uštede tonera. Isključite režim uštede tonera u postavkama menija uređaja ili upravljačkom programu štampača. 	
	Očistite bubanj.	
	 Očistite provodnik korone na bubnju. 	
	Zamenite toner kasetu novom.	
	Zamenite bubanj novim.	
ABCDEFGH	 Proverite okruženje uređaja. Uslovi poput visokih temperatura i velike vlažnosti mogu da povećaju količinu senčenja pozadine. 	
abcdefghijk	Očistite bubanj.	
ABCD	Zamenite toner kasetu novom.	
	Zamenite bubanj novim.	
Sive pozedina		
B B B B Duplirane slike	 Proverite okruženje uređaja. Uslovi poput male vlažnosti i niskih temperatura mogu dovesti do ovog problema sa kvalitetom štampe. Izaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu štampača. Proverite da li su dve zelene poluge unutar zadnjeg poklopca u podignutom položaju. Vucite dve zelene poluge nagore dok se ne zaustave. 	
	Očistite bubanj.	
	Zamenite bubanj novim.	
	Zamenite toner kasetu novom.	

Primeri lošeg kvaliteta štampe	Preporuka
	• Fjuzer bi mogao biti zagađen.
	Ako se problem ne reši, obratite se korisničkoj službi kompanije Brother.
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Mrljice od tonera	 Vodite računa da se postavka vrste medija u upravljačkom programu poklapa sa vrstom papira koji koristite. Očistite bubanj. Toner kaseta bi mogla biti oštećena. Zamenite toner kasetu novom. Bubanj bi mogao biti oštećen. Zamenite bubanj novim. Fjuzer bi mogao biti zagađen. Ako se problem ne reši, obratite se korisničkoj službi kompanije Brother.
B Šuplja štampa	 U okviru upravljačkog programa štampača izaberite režim Debeo papir ili koristite tanji papir. Izaberite odgovarajući tip medija u okviru opcija tipa papira na svom uređaju. Proverite okruženje uređaja. Uslovi poput velike vlažnosti mogu dovesti do šuplje štampe. Bubanj bi mogao biti oštećen. Zamenite bubanj novim.
Sve crno	 Očistite provodnik korone u bubnju. Bubanj bi mogao biti oštećen. Zamenite bubanj novim.
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Bele linije preko stranice	 Izaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu štampača. Izaberite odgovarajući tip medija u okviru opcija tipa papira na svom uređaju. Problem može sam od sebe da nestane. Odštampajte nekoliko praznih stranica kako biste otklonili ovaj problem, posebno ako se uređaj dugo nije koristio. Očistite bubanj. Bubanj bi mogao biti oštećen. Zamenite bubanj novim.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Linije preko stranice	 Očistite bubanj. Bubanj bi mogao biti oštećen. Zamenite bubanj novim.



Primeri lošeg kvaliteta štampe	Preporuka
	 Obrišite staklenu traku skenera suvom, mekom krpom bez dlačica.
	 Toner kaseta bi mogla biti oštećena.
	Zamenite toner kasetu novom.
	Bubanj bi mogao biti oštećen.
	Zamenite bubanj novim.
	Fjuzer bi mogao biti zagađen.
	Ako se problem ne reši, obratite se korisničkoj službi kompanije Brother.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	 Uverite se da unutar uređaja ili oko toner kasete i jedinice bubnja nema stranog materijala, kao što su iscepani papir, lepljivi papirići za beleške ili prašina. Toner kaseta bi mogla biti oštećena.
	Bubani bi mogao biti oštećen
01234	Zamenite bubani novim
Bele linije duž stranice	
ABCDEFGH abcdefghijk	 Pravilno postavite dokument u okviru ADF-a ili na staklu skenera ukoliko se iskošenost javlja samo pri izradi kopija.
ABCD abcde 01234	 Uverite se da je papir ili drugi medij za štampanje pravilno ubačen u ležište za papir i da vođice nisu postavljene pretesno ili prelabavo u odnosu na štos papira.
Iskošena slika	 Pravilno postavite vodice za papir.
	 Možda je ležište za papir prepunjeno.
	Proverite vrstu i kvalitet papira.
	 Proverite da li u unutrašnjosti uređaja ima nepričvršćenih predmeta, poput pocepanog papira.
	 Ako se problem javlja samo tokom automatskog dvostranog štampanja, proverite ima li pocepanog papira u ležištu za dvostrano štampanje. Proverite da li je ležište za dvostrano štampanje umetnuto do kraja i da li je zadnji poklopac potpuno zatvoren.
	 Proverite vrstu i kvalitet papira. Visoke temperature i velika vlažnost će izazvati uvijanje papira.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	 Ako retko koristite uređaj, papir je možda predugo stajao u ležištu za papir. Prevrnite štos papira u ležištu za papir. Takođe, rastresite štos papira, a zatim ga okrenite za 180° u ležištu za papir.
01234 Uvijena ili talasasta slika	 Otvorite zadnji poklopac (izlazno ležište okrenuto nagore) kako biste omogućili da odštampani papir izlazi na izlazno ležište okrenuto nagore.
	 Odaberite Smanjeno uvijanje papira režim u upravljačkom programu štampača kada ne koristite medije za štampanje koje smo preporučili.
	Proverite da li je papir pravilno ubačen.
ABCDEFGH	Proverite vrstu i kvalitet papira.
abcdefghijk	Okrenite štos papira u ležištu ili rotirajte papir za 180°
ABCD	u ležištu za papir.
abcde 01234	

Primeri lošeg kvaliteta štampe	Preporuka
Image: Constraint of the second se	 Proverite da li su dve zelene poluge unutar zadnjeg poklopca u podignutom položaju. Vucite dve zelene poluge nagore dok se ne zaustave. Image: Constraint of the second seco
	 Vodite računa da se postavka vrste medija u upravljačkom programu štampača poklapa sa vrstom papira koji koristite. Izaberite Poboljšano ispravljanje tonera režim u upravljačkom programu štampača. Ako ovaj izbor ne obezbedi dovoljno poboljšanja, promenite postavku upravljačkog programa štampača u Tip medija na postavku za debeo papir. Ako štampate kovertu, izaberite Kov. debele u postavci za vrstu medija.
E HG	 Kada štampate koverte, proverite da li su dve zelene poluge unutar zadnjeg poklopca spuštene u položaj za koverte. Kada završite sa štampanjem, vratite poluge u prvobitni položaj. Vucite poluge nagore dok se ne zaustave.
Koverta se gužva	
	 Vodite računa da se koverte štampaju sa otvorenim zadnjim poklopcem (izlazno ležište okrenuto nagore). (Za modele sa otvorom za ručno uvlačenje) Vodite računa da se koverte ubacuju isključivo iz proreza za ručno ubacivanje papira.

Srodne informacije

Rešavanje problema

Povezane Teme:

- Čišćenje bubnja
- Smanji potrošnju tonera
- Zamena toner kasete
- Zamena bubnja

Čišćenje skenera

Problemi sa telefonom i faksom

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Telefonska linija ili veze

Problemi	Predlozi
Pozivanje ne radi. (Ne čuje se signal za biranje)	Proverite sve kablovske veze linije. Uverite se da je kabl telefonske linije priključen u telefonsku zidnu utičnicu i u utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na usluge DSL, odnosno usluge VoIP, obratite se dobavljaču usluge za uputstva za povezivanje.
	(Dostupno samo za neke zemlje.)
	Promenite postavku za tonsko/pulsno biranje.
	Ako je sa uređajem povezan spoljni telefon, ručno pošaljite faks tako što ćete podići slušalicu spoljnog telefona i sa njega birati broj. Sačekajte da čujete tonove prijema faksa pre nego što pošaljete faks.
	Ako se ne čuje signal za biranje, priključite poznati radni telefon i kabl telefonske linije u utičnicu. Nakon toga podignite slušalicu spoljnog telefona da biste proverili da li se čuje signal za biranje. Ako još uvek ne čujete signal za biranje, zatražite od operatera telefonske kompanije da proveri liniju i/ili zidnu utičnicu.
Uređaj ne odgovara kada mu se uputi poziv.	Proverite da li se uređaj nalazi u odgovarajućem režimu prijema da biste ga konfigurisali.
	Proverite da li se čuje signal za biranje. Ako je moguće, pozovite uređaj da biste čuli kako odgovara. Ako još uvek nema odgovora, uverite se da je kabl telefonske linije priključen u telefonsku zidnu utičnicu i u utičnicu LINE na uređaju. Ako ne čujete uređaj da zvoni kada ga pozovete, zatražite od operatera telefonske kompanije da proveri liniju.

Upravljanje dolaznim pozivima

Problemi	Predlozi
Slanje faks poziva na uređaj.	Ako ste odgovorili u lokalu ili preko spoljnjeg telefona, unesite šifru za daljinsku aktivaciju (fabrička postavka je *51). Ako se odgovorili preko spoljnjeg telefona, pritisnite dugme Start da biste primili faks.
	Kada vaš uređaj odgovori, prekinite vezu.
Prilagođene funkcije na jednoj liniji.	Ako na jednoj telefonskoj liniji zajedno sa uređajem koristite prilagođene funkcije kao što su "Poziv na čekanju", "Poziv na čekanju / Identifikacija poziva", "Identifikacija poziva", "Govorna pošta", telefonska sekretarica ili alarmni sistem, to može dovesti do problema prilikom slanja ili prijema faksova.
	Na primer: Ako se pretplatite na uslugu poziva na čekanju ili na neku drugu prilagođenu uslugu, i za prijem signala usluge se koristi linija dok je u toku slanje ili prijem faksa na uređaju, može doći do privremene smetnje u prijemu signala ili do prekida u slanju/prijemu faksa. Brother funkcija ECM (Error Correction Mode) pomaže u rešavanju ovog problema. Ovo stanje je povezano sa industrijom telefonskih sistema i uobičajeno je kod svih uređaja koji razmenjuju informacija na jednoj liniji koju dele sa prilagođenim funkcijama. Ako je u vašem poslu izuzetno bitno izbeći bilo kakvu smetnju, preporučujemo da koristite posebnu telefonsku liniju bez prilagođenih funkcija.

Prijem faksova

Problemi	Predlozi
Nije moguće primiti faks.	Proverite sve kablovske veze linije. Uverite se da je kabl telefonske linije priključen u telefonsku zidnu utičnicu i u utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na usluge DSL, odnosno usluge VoIP, obratite se dobavljaču usluge za uputstva za povezivanje. Ako koristite VoIP sistem, podesite postavku za VoIP na <i>Osnovno (za VoIP)</i> . Tako ćete smanjiti brzinu modema i isključiti Error Correction Mode (ECM).

Problemi	Predlozi	
Nije moguće primiti faks.	Proverite da li se uređaj nalazi u odgovarajućem režimu prijema. Ovo se utvrđuje pomoću spoljnih uređaja i telefonskih usluga pretplate koji koriste istu liniju kao uređaj Brother.	
	 Ako imate namensku faks liniju, a želite da uređaj Brother automatski odgovara na sve dolazne faksove, izaberite režim "Samo faks". 	
	 Ako uređaj Brother deli liniju sa spoljnom telefonskom sekretaricom, izaberite režim "Spoljna telefonska sekretarica". U ovom režimu, uređaj Brother automatski prima dolazne faksove, a govorni pozivaoci mogu da ostave poruku na telefonskoj sekretarici. 	
	 Ako uređaj Brother deli liniju sa drugim telefonima, a želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, izaberite režim "Faks/telefon". U režimu "Faks/telefon", uređaj Brother automatski prima faksove i oglašava se pseudo/dvostrukim zvonom kako bi vas upozorio da odgovorite na govorne pozive. 	
	 Ako ne želite da uređaj Brother automatski odgovara na dolazne faksove, izaberite režim "Ručno". U režimu "Ručno" morate sami da odgovorite na svaki dolazni poziv i da aktivirate prijem faksova na uređaju. 	
	Neki drugi uređaj ili neka druga usluga na vašoj lokaciji možda će odgovoriti na poziv pre uređaja Brother. Da biste to isprobali, podesite odlaganje zvona na manju vrednost:	
	 Ako je režim prijema podešen na "Samo faks" ili "Faks/telefon", smanjite odlaganje zvona na minimalnu vrednost (isključujući "0"). 	
	 Ako je režim prijema podešen na "Spoljna telefonska sekretarica", smanjite broj zvona programiran na telefonskoj sekretarici na dva. 	
	• Ako je režim prijema podešen na "Ručno", NEMOJTE da podešavate postavku odlaganja zvona.	
	Zamolite nekoga da vam pošalje probni faks:	
	 ako ga primite bez problema, uređaj radi kako treba. Nemojte da zaboravite da resetujete odlaganje zvona ili telefonsku sekretaricu na prvobitnu postavku. Ako i nakon resetovanja odlaganja zvona imate probleme sa prijemom, onda neka osoba, uređaj ili usluga pretplate odgovara na faks pozive pre nego što uređaj uopšte ima priliku za to. 	
	 Ako ne možete da primite faks, onda drugi uređaj ili usluga pretplate možda ometa prijem faksa ili možda postoji problem sa faks linijom. 	
	Ako koristite telefonsku sekretaricu (režim spoljne telefonske sekretarice) na istoj liniji kao uređaj Brother, vodite računa da pravilno podesite telefonsku sekretaricu.	
	1. Konfigurišite telefonsku sekretaricu tako da se uključi do isteka prvog ili drugog zvona.	
	2. Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici.	
	 Snimite pet sekundi tišine na početku odlazne poruke. 	
	Ograničite poruku na 20 sekundi.	
	 Završite odlaznu poruku šifrom za daljinsku aktivaciju za one koji ručno šalju faksove. Na primer: "Nakon zvučnog signala, ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start da biste poslali faks." 	
	3. Podesite telefonsku sekretaricu tako da odgovara na pozive.	
	4. Podesite režim prijema na uređaju Brother na "Spoljna telefonska sekretarica".	
	Uverite se da je uključena funkcija Otkrivanje faksa na uređaju Brother. Otkrivanje faksa je funkcija koja vam omogućava da primite faks čak i ako ste odgovorili na poziv na spoljnjem telefonu ili lokalu.	
	Ako se često javljaju greške u prenosu zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako koristite sistem VoIP, podesite postavku za kompatibilnost na <i>Osnovno (za VoIP)</i> .	
	Zatražite od administratora da proveri podešavanja za Secure Function Lock.	

Slanje faksova

Problemi	Predlozi
Nije moguće poslati faks.	Proverite sve kablovske veze linije. Uverite se da je kabl telefonske linije priključen u telefonsku zidnu utičnicu i u utičnicu LINE na uređaju. Ako se pretplatite na usluge DSL, odnosno usluge VoIP, obratite se dobavljaču usluge za uputstva za povezivanje.
	Proverite da li ste pritisli dugme "Faks" i da li je uređaj u režimu faksa.
	Odštampajte izveštaj o verifikaciji prenosa i proverite da li je došlo do greške.
	Zatražite od administratora da proveri podešavanja za Secure Function Lock.

Problemi	Predlozi
Nije moguće poslati faks.	Zatražite od druge strane da proveri da li u prijemnom uređaju ima papira.
Loš kvalitet poslatih faksova.	Umesto rezolucije "Fino", koristite "Superfino". Napravite jedan primerak da biste proverili rad skenera uređaja. Ako je kvalitet tog primerka loš, obrišite skener.
U izveštaju o verifikaciji prenosa stoji RESULT:ERROR.	Verovatno na liniji postoji privremena smetnja ili statički šum. Ponovo pošaljite faks. Ako pošaljete PC-Fax poruku i dobijete RESULT:ERROR u izveštaju o verifikaciji prenosa, na uređaju nema dovoljno memorije. Da biste oslobodili deo memorije, možete da isključite skladištenje faksova, odštampate faks poruke iz memorije ili otkažete odlaganje faksa. Ako se problem ne reši, zatražite od operatera telefonske kompanije da proveri vašu telefonsku liniju.
	Ako se često javljaju greške u prenosu zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako koristite sistem VoIP, podesite postavku za kompatibilnost na Osnovno (za VoIP).
Poslati faksovi su prazni.	Proverite da li ste pravilno ubacili dokument. Ako koristite ADF jedinicu, dokument treba da bude okrenut licem nagore. Ako koristite staklo skenera, dokument treba da bude okrenut licem nadole.
Kod slanja faksa se javljaju uspravne crne linije.	Crne uspravne linije na faksovima koje šaljete nastaju obično zbog prljavštine ili korektora na traci stakla. Obrišite traku stakla.

Štampanje primljenih faksova

Problemi	Predlozi		
 Kondenzovana štampa Vodoravne linije Isečene gornje i donje rečenice Redovi koji nedostaju BCDEFGH bcdefghijk \BCD ibcde 11234 	Do ovoga obično dolazi zbog loše telefonske veze. Napravite probnu kopiju. Ako izgleda dobro, verovatno je bila loša veza, sa statičkim šumom ili smetnjama na telefonskoj liniji. Zamolite drugu stranu da vam ponovo pošalje faks.		
Kod prijema se javljaju uspravne crne	Provodnik korone je možda zaprljan.Očistite provodnik korone u bubnju.		
linije	Skener pošiljaoca može da bude prljav. Pitajte pošiljaoca da napravi kopiju kako bi videli da li je problem u uređaju koji šalje. Probajte prijem sa drugog faks uređaja.		
Primljeni faksovi se pojavljuju kao podeljene ili prazne stranice.	Leva i desna margina su isečene ili je jedna stranica odštampana na dve strane.		
	Ako su primljeni faksovi podeljeni i odštampani na dve strane, ili ako ste dobili dodatnu praznu stranu, onda podešena veličina papira ne odgovara papiru koji koristite.		
	Uključite automatsko smanjivanje.		

Srodne informacije

- Rešavanje problema
 - Podesite otkrivanje signala za biranje
 - Podešavanje kompatibilnosti telefonske linije za smetnje i VoIP sisteme

Početak > Rešavanje problema > Problemi sa telefonom i faksom > Podesite otkrivanje signala za biranje

Podesite otkrivanje signala za biranje

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Podešavanje signala za biranje na [Detection (Otkrivanje)] skraćuje pauzu u otkrivanju signala za biranje.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Dial Tone (Signal za biranje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju [Detection (Otkrivanje)] ili [No Detection (Bez otkrivanja)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Dial Tone (Signal za biranje)].
- 2. Pritisnite [Detection (Otkrivanje)] ili [No Detection (Bez otkrivanja)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Problemi sa telefonom i faksom

Početak > Rešavanje problema > Problemi sa telefonom i faksom > Podešavanje kompatibilnosti telefonske linije za smetnje i VoIP sisteme

Podešavanje kompatibilnosti telefonske linije za smetnje i VoIP sisteme

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Probleme sa slanjem i prijemom faksova usled mogućih smetnji na telefonskoj liniji možete da rešite tako što ćete smanjiti brzinu modema da biste sveli na minimum greške u prenosu faksa. Ako koristite uslugu Voice over IP (VoIP), preporučujemo da promenite kompatibilnost na "Osnovno (za VoIP)".

- VoIP je tip telefonskog sistema koji koristi internet vezu, a ne klasičnu telefonsku liniju.
- Dobavljači usluga telefonije često nude pakete koji pored internet i kablovskih usluga obuhvataju i VoIP.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Pritisnite Menu (Meni).

Ø

- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Compatibility (Kompatibilnost)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [High (Više)], [Normal (Uobičajeno)] ili [Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))], a zatim pritisnite OK (U redu).

Opcija	Opis
High (Više)	Izaberite opciju High (Više) da biste postavili brzinu modema na 33.600 bit/s.
Normal (Uobičajeno)	Izaberite opciju Normal (Uobičajeno) da biste postavili brzinu modema na 14.400 bit/s.
Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))	Izaberite opciju Basic (for VoIP) (Osnovno (za VoIP)) da biste smanjili brzinu modema na 9600 bit/s i da biste isključili režim za otklanjanje grešaka (ECM). Ako smetnje nisu čest problem na vašoj telefonskoj liniji, možda ćete je radije koristiti samo po potrebi.
	Da biste unapredili kompatibilnost sa većinom VoIP usluga, preporučujemo da promenite podešavanje za kompatibilnost u Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP)).

5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Compatibility (Kompatibilnost)].
- Pritisnite [High (Više)], [Normal (Uobičajeno)] ili [Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))].

Opcija	Opis
High (Više)	Izaberite opciju High (Više) da biste postavili brzinu modema na 33.600 bit/s.

Орсіја	Opis
Normal (Uobičajeno)	Izaberite opciju Normal (Uobičajeno) da biste postavili brzinu modema na 14.400 bit/s.
Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))	Izaberite opciju Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP)) da biste smanjili brzinu modema na 9600 bit/s i da biste isključili režim za otklanjanje grešaka (ECM). Ako smetnje nisu čest problem na vašoj telefonskoj liniji, možda ćete je radije koristiti samo po potrebi.
	Da biste unapredili kompatibilnost sa većinom VoIP usluga, preporučujemo da promenite podešavanje za kompatibilnost u Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP)).

3. Pritisnite

Srodne informacije

• Problemi sa telefonom i faksom

Problemi sa mrežom

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Poruke o grešci
- Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)
- · Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Poruke o grešci

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

U tabeli su prikazane najčešće poruke o greškama.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Poruke o grešci	Uzrok	Postupak
Maximum limit of connected devices has been reached. (Dostignuto je maksimalno ograničenje povezanih uređaja.)	Četiri mobilna uređaja su već povezana na Wi-Fi Direct mrežu kada je uređaj Brother vlasnik grupe.	Ako se isključi trenutna veza između uređaja Brother i drugog mobilnog uređaja, pokušajte ponovo da konfigurišete postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete da potvrdite štampanjem izveštaja o konfiguraciji mreže.
Connection Error (Greška pri povezivanju)	Drugi uređaji pokušavaju da se povežu na Wi-Fi Direct mrežu u isto vreme.	Proverite da nijedan drugi uređaj ne pokušava da se poveže na Wi-Fi Direct mrežu, a onda ponovo pokušajte da konfigurišete podešavanja za Wi-Fi Direct.
Connection Fail (Povezivanje nije uspelo)	Uređaj Brother i vaš mobilni uređaj ne mogu da komuniciraju tokom konfigurisanja Wi-Fi Direct mreže.	 Premestite mobilni uređaj bliže Brother uređaju. Premestite svoj Brother uređaj i mobilni uređaj u prostor bez prepreka. Ako koristite PIN metod WPS-a, proverite da li ste uneli ispravan PIN.
No Device (Nema uređaja)	Prilikom konfigurisanja Wi-Fi Direct mreže uređaj Brother ne može da pronađe vaš mobilni uređaj.	 Proverite da li su uređaj i mobilni uređaj u Wi-Fi Direct režimu. Premestite mobilni uređaj bliže Brother uređaju. Premestite svoj Brother uređaj i mobilni uređaj u prostor bez prepreka. Ako ručno konfigurišete Wi-Fi Direct mrežu, proverite da li ste uneli ispravnu lozinku. Ako vaš mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju za dobijanje IP adrese, proverite da li je IP adresa vašeg mobilnog uređaja konfigurisana preko DHCP-a.
Wrong Date&Time, contact your administrator. (Pogrešni datum i vreme. Obratite se administratoru.)	Uređaj Brother ne dobija vreme sa SNTP vremenskog servera ili niste konfigurisali datum i vreme za uređaj.	 Proverite da li su podešavanja za pristup SNTP vremenskom serveru pravilno konfigurisana u usluzi upravljanja preko veba. Potvrdite da su podešavanja za Date&Time (Datum i vreme) vašeg uređaja ispravna u usluzi upravljanja preko veba.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Poruke o grešci	Uzrok	Postupak
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct. (Maksimalan broj uređaja je već povezan preko Wi-Fi Direct mreže.)	Četiri mobilna uređaja su već povezana na Wi-Fi Direct mrežu kada je uređaj Brother vlasnik grupe.	Ako se isključi trenutna veza između uređaja Brother i drugog mobilnog uređaja, pokušajte ponovo da konfigurišete postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete da potvrdite štampanjem izveštaja o konfiguraciji mreže.
Authentication Error, contact your administrator. (Greška autentikacije. Obratite se administratoru.)	Vaše podešavanje autentikacije za funkciju Čuvanje evidencije štampanja na mreži nije ispravno.	 Proverite da li su Username (Korisničko ime) i Password (Lozinka) u Authentication Setting (Postavka autentikacije) ispravni. Ako je korisničko ime deo domena, unesite korisničko ime u jednom od sledećih stilova: korisnik@domen ili domen\korisnik. Proverite da li se vreme datoteke evidencije na serveru podudara sa vremenom na SNTP serveru ili Date&Time (Datum i vreme) podešavanjima. Proverite da li su podešavanja SNTP vremenskog servera pravilno konfigurisana tako da se podudaraju sa vremenom upotrebljenim za autentikaciju za Kerberos ili NTLMv2. Ako ne postoji SNTP server, proverite da li su Date&Time (Datum i vreme) i Time Zone (Vremenska zona) podešavanja ispravno podešena pomoću funkcije upravljanja baziranom na vebu ili kontrolne table tako da se uređaj podudara sa vremenom koje koristi server koji pruža autentikaciju.
Check User ID and Password. (Proverite ID i lozinku korisnika.)	Greška u Kerberos autentikaciji.	Proverite da li ste uneli ispravno korisničko ime i lozinku za Kerberos server. Za više informacija o podešavanjima Kerberos servera, obratite se administratoru mreže.
	Postavke datuma, vremena i vremenske zone uređaja Brother nisu ispravne.	Proverite postavke datuma, vremena i vremenske zone uređaja.
	Konfiguracija DNS servera nije ispravna.	Obratite se administratoru mreže za informacije o podešavanjima DNS servera.
	Konfiguracija Kerberos autentikacije je ispravna. Međutim, korisniku nije dozvoljeno da se poveže na LDAP server.	Obratite se administratoru mreže za informacije o vašim pravima pristupa.
Connection Error (Greška pri povezivanju)	Drugi uređaji pokušavaju da se povežu na Wi-Fi Direct mrežu u isto vreme.	Proverite da nijedan drugi uređaj ne pokušava da se poveže na Wi-Fi Direct mrežu, a onda ponovo pokušajte da konfigurišete podešavanja za Wi-Fi Direct.
Connection Failed (Neuspešno povezivanje)	Uređaj Brother i vaš mobilni uređaj ne mogu da komuniciraju tokom konfigurisanja Wi-Fi Direct mreže.	 Premestite mobilni uređaj bliže Brother uređaju. Premestite svoj Brother uređaj i mobilni uređaj u prostor bez prepreka. Ako koristite PIN metod WPS-a, proverite da li ste uneli ispravan PIN.
File Access Error, contact your administrator. (Greška pristupa datoteci. Obratite se administratoru.)	Uređaj Brother ne može da pristupi odredišnoj fascikli za funkciju čuvanja evidencije štampanja na mreži.	 Proverite da li je naziv odredišne fascikle ispravan. Proverite da li je odredišna fascikla omogućena za upisivanje.

Poruke o grešci	Uzrok	Postupak
		 Proverite da li je datoteka evidencije štampanja zaključana. Ako jeste, obratite se administratoru mreže.
Log Access Error (Greška pristupa evidenciji)	U okviru programa Web Based Management izabrali ste opciju Cancel Print (Otkaži štampanje) u odeljku Error Detection Setting (Greška postavke detekcije) funkcije Store Print Log to Network (Sačuvaj evidenciju štampanja na mrežu).	Sačekajte oko 60 sekundi sve dok poruka ne nestane sa LCD ekrana.
No Device (Nema uređaja)	Prilikom konfigurisanja Wi-Fi Direct mreže uređaj Brother ne može da pronađe vaš mobilni uređaj.	 Proverite da li su uređaj i mobilni uređaj u Wi-Fi Direct režimu. Premestite mobilni uređaj bliže Brother uređaju. Premestite svoj Brother uređaj i mobilni uređaj u prostor bez prepreka. Ako ručno konfigurišete Wi-Fi Direct mrežu, proverite da li ste uneli ispravnu lozinku. Ako vaš mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju za dobijanje IP adrese, proverite da li je IP adresa vašeg mobilnog uređaja konfigurisana preko DHCP-a.
Server Timeout (Istek vremena servera)	Brother uređaj ne može da se poveže na LDAP server.	 Proverite da li je adresa servera ispravna. Proverite da li je server povezan na mrežu. Proverite da li je uređaj povezan na mrežu.
	Brother uređaj ne može da se poveže na server Active Directory.	 Proverite da li je adresa servera ispravna. Proverite da li je server povezan na mrežu. Proverite da li je uređaj povezan na mrežu.
Server Timeout, contact your administrator. (Istek vremena servera. Obratite se administratoru.)	Uređaj Brother ne može da se poveže na server za funkciju čuvanje evidencije štampanja na mreži.	 Proverite da li je adresa servera ispravna. Proverite da li je server povezan na mrežu. Proverite da li je uređaj povezan na mrežu.
Wrong Date & Time, contact your administrator. (Pogrešan datum i vreme. Obratite se administratoru.)	Uređaj Brother ne dobija vreme sa SNTP vremenskog servera ili niste konfigurisali datum i vreme za uređaj.	 Proverite da li su podešavanja za pristup SNTP vremenskom serveru pravilno konfigurisana u usluzi upravljanja preko veba. Potvrdite da su podešavanja za Date&Time (Datum i vreme) vašeg uređaja ispravna u usluzi upravljanja preko veba.
Internal Error (Unutrašnja greška)	LDAP protokol uređaja Brother je onemogućen.	Potvrdite svoj način autentikacije, a onda omogućite neophodnu postavku protokola u programu Web
	CIFS protokol uređaja Brother je onemogućen.	based management.

Srodne informacije

• Problemi sa mrežom

Početak > Rešavanje problema > Problemi sa mrežom > Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)

Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Popravite mrežne postavke na uređaju Brother pomoću alatke za popravku mrežne veze. Ona će dodeliti odgovarajuću IP adresu i masku podmreže.

Proverite da li je uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao vaš računar.

- 1. Pokrenite 🛜 🕄 (Brother Utilities), a zatim na padajućoj listi izaberite ime modela (ako nije već izabrano).
- 2. Kliknite na Alatke na levoj traci za navigaciju, a zatim na Program za obnavljanje mrežne veze.
- 3. Pratite uputstva na ekranu.
- 4. Proverite dijagnozu tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji mreže ili stranu sa postavkama štampača.

Ako u alatki za praćenje statusa izaberete opciju **Omogući alatku za obnavljanje veze**, automatski će se pokrenuti alatka za popravku mrežne veze. Kliknite desnim tasterom miša na ekran praćenja statusa, a zatim izaberite **Ostala podešavanja > Omogući alatku za obnavljanje veze**. Ovo se ne preporučuje ako je administrator mreže podesio IP adresu na "Statična", pošto će se tako automatski promeniti IP adresa.

Ako i nakon primene alatke za popravku mrežne veze nisu dodeljene odgovarajuća IP adresa i maska podmreže, raspitajte o tome kod administratora mreže.

Srodne informacije

· Problemi sa mrežom

Povezane Teme:

- Moj uređaj ne može da štampa, skenira ili da koristi funkciju PC-FAX Receive preko mreže
- Želim da proverim da li su moji mrežni uređaji ispravni

▲ Početak > Rešavanje problema > Problemi sa mrežom > Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Ako smatrate da postoji problem sa mrežnim okruženjem uređaja, pogledajte navedene teme. Većinu problema možete da rešite sami.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite support.brother.com/faqs.

- Ne mogu da dovršim konfigurisanje bežične mreže
- Moj uređaj ne može da štampa, skenira ili da koristi funkciju PC-FAX Receive preko mreže
- Želim da proverim da li su moji mrežni uređaji ispravni
▲ Početak > Rešavanje problema > Problemi sa mrežom > Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja > Ne mogu da dovršim konfigurisanje bežične mreže

Ne mogu da dovršim konfigurisanje bežične mreže

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Isključite i ponovo uključite ruter bežične mreže. Zatim pokušajte da ponovo konfigurišete postavke bežične mreže. Ako ne možete da rešite problem, pratite uputstva u nastavku:

Istražite problem uz pomoć WLAN izveštaja.

Uzrok	Radnja	Interfejs
Bezbednosne postavke (SSID/mrežni ključ) su netačne.	Potvrdite bezbednosne postavke koristeći Wireless Setup Helper (Pomoćnik za konfigurisanje bežične mreže) (Windows). Da biste dobili više informacija i preuzeli pomoćni program, posetite stranicu modela Downloads (Preuzimanja) na adresi <u>support.brother.com/</u> <u>downloads</u> .	Bežična mreža
	Izaberite ih i potvrdite da koristite tačne bezbednosne postavke.	
	 Informacije o tome kako da pronađete bezbednosne postavke možete da pronađete u uputstvima koja ste dobili uz LAN pristupnu tačku / ruter bežične mreže. 	
	 Ime proizvođača ili broj modela LAN pristupne tačke / rutera bežične mreže mogu da se koriste kao podrazumevane postavke. 	
	 Raspitajte se kod proizvođača pristupne tačke / rutera, svog dobavljača internet usluga ili kod administratora mreže. 	
MAC adresa uređaja Brother nije dozvoljena.	Potvrdite da je MAC adresa uređaja Brother dozvoljena u okviru filtera. MAC adresu možete da pronađete na kontrolnoj tabli uređaja Brother.	Bežična mreža
Bežična LAN pristupna	 Ručno unesite ispravan SSID ili mrežni ključ. 	Bežična mreža
tačka/ruter radi u režimu prikrivenosti (ne emituje SSID).	 Potražite SSID ili mrežni ključ u uputstvima koja ste dobili uz bežičnu LAN pristupnu tačku/ruter i ponovo konfigurišite podešavanje bežične mreže. 	
Uređaj pokušava da se poveže na Wi-Fi mrežu od 5 GHz. Trenutni kanal podešen na vašoj bežičnoj LAN pristupnoj tački/ruteru nije podržan.	Promenite kanal na bežičnoj LAN pristupnoj tački/ruteru u kanal koji vaš uređaj podržava.	Bežična mreža
	 Utvrdite koje kanale podržava vaš uređaj. Izaberite <u>support.brother.com/g/d/a5m6/</u>, izaberite svoj model da biste dobili još informacija. 	
	2. Proverite postavke kanala bežične LAN pristupne tačke/rutera. Uverite se da je podešena na jedan od kanala koje podržava vaš uređaj, a ne na "Auto" ili "Automatski". Detaljnije informacije o prilagođavanju postavke kanala pročitajte u priručniku koji je isporučen uz bežičnu LAN pristupnu tačku/ruter.	
	3. Ponovo pokušajte da povežete svoj uređaj sa Wi-Fi mrežom.	
Bezbednosne postavke (SSID/lozinka) su netačne.	Potvrdite SSID i lozinku.	Wi-Fi Direct
	Ako ručno konfigurišete mrežu, SSID i lozinka se prikazuju na uređaju Brother. Ako vaš mobilni uređaj podržava ručno konfigurisanje, SSID i lozinka će biti prikazani na ekranu mobilnog uređaja.	
Koristite Android [™] 4.0.	Ako se veza na mobilnom uređaju prekida (oko šest minuta otkako koristite Wi-Fi Direct), isprobajte konfigurisanje jednim pritiskom na dugme koristeći WPS (preporučen) i konfigurišite uređaj Brother kao vlasnik grupe.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Interfejs
Uređaj Brother je smešten predaleko od mobilnog uređaja.	Premestite uređaj Brother na oko 1 metar od mobilnog uređaja kada konfigurišete postavke Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Između uređaja i mobilnog uređaja postoje neke prepreke (poput zidova ili nameštaja).	Premestite uređaj Brother u prostor u kome ne postoje prepreke.	Wi-Fi Direct
Blizu uređaja Brother ili mobilnog uređaja postoji računar sa bežičnom mrežom, uređaj koji podržava Bluetooth [®] , mikrotalasna rerna ili bežični digitalni telefon.	Pomerite ostale uređaje dalje od uređaja Brother ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Proverili ste i isprobali sve gorenavedeno, ali uređaj Brother i dalje ne može da dovrši konfigurisanje mreže Wi-Fi Direct.	 Isključite i ponovo uključite uređaj Brother. Zatim, pokušajte da ponovo konfigurišete postavke za Wi-Fi Direct. Ako vam uređaj Brother služi kao klijent, proverite broj dozvoljenih uređaja na aktuelnoj Wi-Fi Direct mreži, a zatim proverite koliko je uređaja povezano. 	Wi-Fi Direct

Ako koristite Windows

Ako je bežična veza prekinuta i ako ste proverili i isprobali sve navedeno, preporučujemo vam da upotrebite alatku Network Connection Repair Tool.

Srodne informacije

• Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Početak > Rešavanje problema > Problemi sa mrežom > Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja > Moj uređaj ne može da štampa, skenira ili da koristi funkciju PC-FAX Receive preko mreže

Moj uređaj ne može da štampa, skenira ili da koristi funkciju PC-FAX Receive preko mreže

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Uzrok	Postupak
Uređaj se isključuje sa bežične mreže.	 DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW Pritisnite Wi-Fi. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju Recover WLAN (Oporavak WLAN veze), a zatim pritisnite OK (U redu). Kada se bežični uređaj uspešno poveže, uređaj će prikazati Connected (Povezano). DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW Pritisnite Pritisnite Recover WLAN (Oporavak WLAN veze). Kada se bežični uređaj uspešno poveže, uređaj će prikazati Connected (Povezano).
Bezbednosni softver blokira pristup uređaja mreži. (Funkcija mrežnog skeniranja ne funkcioniše.)	 Windows Konfigurišite bezbednosni softver i/ili zaštitni zid nezavisnog proizvođača tako da dozvoli mrežno skeniranje. Da biste dodali port 54925 u funkciju mrežnog skeniranja, otkucajte sledeće informacije: U polju Name (Ime): Otkucajte bilo kakav opis, na primer, Brother NetScan. U polju Broj porta: Otkucajte broj 54925. U polju Protocol (Protokol): Izabrana je vrednost UDP. Pregledajte priručnik sa uputstvima koji ste dobili uz bezbednosni softver i/ili zaštitni zid nezavisnog proizvođača ili kontaktirajte proizvođača softvera. Mac (Brother iPrint&Scan) Na traci sa menijima aplikacije Finder (Traženje) izaberite stavke Go (Idi) > Applications (Aplikacije), a zatim kliknite dvaput na ikonu aplikacije Brother iPrint&Scan. Pojaviće se prozor aplikacije Brother iPrint&Scan. Kliknite na dugme Select your Machine (Izaberite svoj uređaj), a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ponovo izabrali mrežni uređaj.
Bezbednosni softver blokira pristup uređaja mreži. (Funkcija PC-Fax prijema na mreži ne radi.) (Windows)	 Konfigurišite bezbednosni softver i/ili zaštitni zid nezavisnog proizvođača tako da dozvoli PC-FAX Rx. Da biste dodali port 54926 za mrežni PC-FAX Rx, otkucajte sledeće informacije: U polju Name (Ime): Otkucajte bilo kakav opis, na primer, Brother PC-FAX Rx. U polju Broj porta: Otkucajte broj 54926. U polju Protocol (Protokol): Izabrana je vrednost UDP.

Uzrok	Postupak	
	Pregledajte priručnik sa uputstvima koji ste dobili uz bezbednosni softver i/ili zaštitni zid nezavisnog proizvođača ili kontaktirajte proizvođača softvera.	
Bezbednosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Bezbednosni softver nekih proizvođača može da blokira pristup i da ne prikaže dijalog sa bezbednosnim obaveštenjem čak i nakon uspešne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pregledajte uputstva za svoj bezbednosni softver ili se raspitajte kod proizvođača softvera.	
Uređaju Brother nije dodeljena dostupna IP adresa.	 Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Proverite da li su IP adrese i maske podmreže i na računaru i na uređaju Brother tačne i da li se nalaze na istoj mreži. Više informacija o tome kako da proverite IP adresu i masku podmreže zatražite od svog administratora mreže. Windows Potvrdite IP adresu i masku podmreže pomoću alatke Network Connection Repair Tool. 	
Neuspeli zadatak štampanja još uvek se nalazi u redu za štampanje na računaru.	 Ako se neuspeli zadatak štampanja još uvek se nalazi u redu za štampanje na računaru, izbrišite ga. U suprotnom, izaberite ikonu štampača u sledećoj fascikli i otkažite sve dokumente: (Windows) Zadržite taster i pi pritisnite taster R na tastaturi računara da biste pokrenuli Pokreni. Otkucajte "control printers" u polje Otvori: i kliknite na U redu. Pokreni X Unesite ime programa, fascikle, dokumenta ili resursa na Internetu i Windows će ga otvoriti. Uredu Otkaži Potraži Pojavljuje se prozor Uređaji i štampači. Ako se prozor Uređaji i štampači ne pojavi, kliknite na Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki štampača. 	
Uređaj nije povezan sa bežičnom mrežom.	Printers & Scanners (Štampači i skeneri). Odštampajte WLAN izveštaj da biste proverili kôd greške. > Srodne informacije: Štampanje WLAN izveštaja	
	>> Ground information. Glampanje WErtwizveslaja	

Ako ste proverili i isprobali sve navedeno, ali i dalje imate problema, deinstalirajte upravljačke programe (Windows) i softver, pa ponovo instalirajte najnovije verzije.



Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Povezane Teme:

Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)

• Želim da proverim da li su moji mrežni uređaji ispravni

Početak > Rešavanje problema > Problemi sa mrežom > Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja > Želim da proverim da li su moji mrežni uređaji ispravni

Želim da proverim da li su moji mrežni uređaji ispravni

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Provera	Postupak
Proverite da li su uključeni uređaj Brother, pristupna tačka/ruter ili mrežno čvorište.	 Proverite sledeće: Kabl za napajanje je pravilno povezan, a uređaj Brother je uključen. Pristupna tačka/ruter ili čvorište je uključeno, a LED lampica za vezu na njoj/ njemu treperi. Svi zaštitni umeci su uklonjeni sa uređaja. Sklop toner kasete i jedinice bubnja je pravilno postavljen. Poklopac uređaja je u potpunosti zatvoren. Papir je pravilno ubačen u ležište za papir. (Za žičane mreže) Mrežni kabl je bezbedno povezan sa uređajem Brother i ruterom ili čvorištem
Proverite Link Status izveštaj o konfiguraciji mreže ili na stranici sa postavkama štampača.	Odštampajte izveštaj o konfiguraciji mreže i proverite da li je za Ethernet Link Status ili Wireless Link Status navedeno Link OK .
Pokušajte da sa računara proverite ping signal uređaja Brother.	 Proverite ping signal uređaja Brother sa računara koristeći IP adresu ili ime uređaja u Windows komandnoj liniji ili Mac Terminal aplikaciji: proverite ping <ipaddress> ili <nodename>.</nodename></ipaddress> Uspešno: Uređaj Brother ispravno radi i povezan je na istu mrežu kao vaš računar. Neuspešno: Uređaj Brother nije povezan na istu mrežu kao vaš računar. Windows: Pitajte administratora za IP adresu i masku podmreže, a zatim upotrebite alatku za popravku mrežne veze. Mac: Potvrdite da su IP adresa i maska podmreže pravilno podešene.
Proverite da li je uređaj Brother povezan sa bežičnom mrežom.	Odštampajte WLAN izveštaj da biste proverili kôd greške. ➤➤ Srodne informacije: Štampanje WLAN izveštaja

Ako ste proverili i pokušali sve navedeno, a i dalje imate probleme, pogledajte uputstva koja ste dobili uz bežičnu pristupnu tačku/ruter da biste pronašli informacije o SSID-u (naziv mreže) i mrežnom ključu (lozinka), te da biste ih pravilno podesili.

Srodne informacije

· Ako imate poteškoća sa mrežom uređaja

Povezane Teme:

- · Koristite alatku za popravku mrežne veze (Windows)
- Moj uređaj ne može da štampa, skenira ili da koristi funkciju PC-FAX Receive preko mreže

Problemi sa AirPrint tehnologijom

Srodni modeli: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Problemi	Predlozi
Moj uređaj nije prikazan na listi štampača.	Proverite da li je uređaj uključen.
	Uverite se da su vaš uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac povezani na istu mrežu.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj tački/ruteru ili uređaju.
Ne mogu da štampam.	Proverite da li je uređaj uključen.
	Uverite se da su vaš uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac povezani na istu mrežu.
Pokušavam da odštampam dokument sa više stranica sa iOS uređaja, ali štampa se SAMO prva stranica.	Proverite da li koristite najnoviju verziju operativnog sistema.

Srodne informacije

Rešavanje problema

Početak > Rešavanje problema > Ostali problemi

Ostali problemi

Poteškoće	Predlozi	
Uređaj neće da se uključi.	Štetni uticaji na povezanost sa energijom (kao što su grom ili povećani napon) su mogli da pokrenu interne bezbednosne mehanizme uređaja. Isključite kabl iz napajanja. Sačekajte deset minuta, zatim ponovo	
	priključite kabl za napajanje i pritisnite $\left(\bigcirc ight)$ kako biste	
	uključili uređaj.	
	Ako problem nije rešen i koristite električni prekidač, isključite ga kako biste proverili da li je on uzrok problema. Priključite kabl za napajanje uređaja direktno u drugu zidnu strujnu utičnicu za koju znate da radi. Ako i dalje nema struje, probajte drugi kabl za napajanje.	
Uređaj ne može da štampa EPS podatke koji uključuju	(Windows)	
binarne podatke sa BR-Script3 upravljačkim programom.	Da biste štampali EPS podatke, uradite sledeće:	
	 Zadržite taster i pritisnite taster R na tastaturi računara da biste pokrenuli Pokreni. 	
	 Otkucajte "control printers" u polje Otvori: i kliknite na U redu. 	
	🖅 Pokreni X	
	Unesite ime programa, fascikle, dokumenta ili resursa na Internetu i Windows će ga otvoriti.	
	Otvori: control printers ~	
	U redu Otkaži <u>P</u> otraži	
	Pojavljuje se prozor Uređaji i štampači .	
	Ako se prozor Uređaji i štampači ne pojavi, kliknite na Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki štampača.	
	 Desnim tasterom kliknite na ikonu modela koji u nazivu sadrži BR-Script3, pa izaberite Svojstva štampača. 	
	Ako se ne prikaže vaš model koji ima BR-Script3 u nazivu, kliknite desnim tasterom na ikonu modela, izaberite Svojstva štampača , a zatim izaberite svoj model koji ima BR-Script3 u nazivu.	
	 Na kartici Postavke uređaja, odaberite TBCP (označeni binarni komunikacijski protokol) u Protokol izlaza. 	
Softver kompanije Brother ne može da se instalira.	(Windows)	
	Ako se pojavi upozorenje softvera za bezbednost na ekranu računara tokom instalacije, promenite postavke softvera za bezbednost kako biste omogućili pokretanje programa za konfigurisanje proizvoda Brother ili drugog programa.	
	(Мас)	

Poteškoće	Predlozi
	Ako koristite funkciju zaštitnog zida antispajver ili antivirusnog softvera za bezbednost, privremeno ga onemogućite, a zatim instalirajte Brother softver.

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Predlozi
Nije moguće kopirati dokument.	Proverite da li ste pritisli dugme "Kopiraj" i da li je uređaj u režimu kopiranja.
	Zatražite od administratora da proveri podešavanja za Secure Function Lock.
Crne vertikalne linije se pojavljuju na kopijama.	Crne vertikalne linije na kopijama obično uzrokuje prašina ili tečnost za ispravljanje na staklenim prugama ili je provodnik korone prljav. Očistite staklene pruge i staklo skenera i bele rešetke i belu plastiku iznad njih.
Kopije su prazne.	Proverite da li ste pravilno ubacili dokument.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Predlozi
Prilikom pokretanja skeniranja prikazuju se TWAIN ili WIA greške. (Windows)	Proverite u aplikaciji skeniranja da li je Brother TWAIN ili WIA upravljački program izabran kao primarni izvor. Na primer, u programu Nuance [™] PaperPort [™] 14SE, kliknite na Desktop (Radna površina) > Scan Settings (Postavke skeniranja) > Select (Izaberi) da biste izabrali Brother TWAIN/WIA upravljački program.
OCR ne funkcioniše.	Povećajte rezoluciju skeniranja.
Nije moguće skenirati.	Zatražite od administratora da proveri podešavanja za Secure Function Lock.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Predlozi
Nije moguće instalirati softver ili odštampati dokument.	(Windows)
	Ponovo pokrenite instalacioni program. Ovaj program će popraviti i ponovo instalirati softver.

Srodne informacije

Rešavanje problema

Početak > Rešavanje problema > Provera informacija o uređaju

Provera informacija o uređaju

Pratite ova uputstva da biste proverili serijski broj uređaja i verziju firmvera.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Machine Info. (Informacije o uređaju)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od sledećih opcija:

Opcija	Opis
Serial No. (Serijski broj)	Proverite serijski broj uređaja.
Version (Verzija)	Proverite verziju firmvera uređaja.
Page Counter (Brojač stranica)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj odštampao.
Parts Life (Radni vek delova)	Proverite preostali životni vek potrošnog materijala.

- 4. Pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Machine Info. (Informacije o uređaju)].
- 2. Pritisnite jednu od sledećih opcija:

Орсіја	Opis
Serial No. (Serijski broj)	Proverite serijski broj uređaja.
Firmware Version (Verzija firmvera)	Proverite verziju firmvera uređaja.
Firmware Update (Ažuriranje firmvera)	Ažurirajte uređaj na najnoviji firmver.
Firmware Auto Check (Automatska provera firmvera)	Prikažite informacije o firmveru na početnom ekranu.
Page Counter (Brojač stranica)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj odštampao.
Parts Life (Radni vek delova)	Proverite preostali životni vek potrošnog materijala.





Srodne informacije

Rešavanje problema

Početak > Rešavanje problema > Ažuriranje firmvera uređaja

Ažuriranje firmvera uređaja

Da bi uređaj bio ažuran, povremeno proverite <u>support.brother.com/downloads</u> da biste videli koja je najnovija verzija firmvera. Ako nema najnovije verzije firmvera, neke funkcije uređaja će postati nedostupne.

Firmver možete da ažurirate i direktno preko uređaja prateći ove korake: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Machine Info. (Informacije o uređaju)].
- 2. Pritisnite [Firmware Update (Ažuriranje firmvera)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

- Rešavanje problema
- **Povezane Teme:**
- Provera lozinke za uređaj

Resetovanje uređaja

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Reset (Resetuj)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali tip resetovanja koji želite da izvedete, a zatim pritisnite OK (U redu).

Funkcije resetovanja u podgrupama nisu dostupne na nekim modelima.

5. Pritisnite opciju u tabeli da biste resetovali uređaj ili prekinuli proces.

Opcija Opis

Ø

- ▲ Resetujte uređaj.
- ▼ Uređaj će napustiti i otkazati meni za resetovanje.

LCD ekran prikazuje [Reboot OK? (Ponovno pokretanje je u redu?)].

6. Pritisnite opciju u tabeli kako biste ponovo pokrenuli uređaj ili izašli iz procesa.

Opcija Opis

- Ponovo pokrenite uređaj. Uređaj će početi resetovanje.
- Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.

Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetovati i postavke će ostati nepromenjene.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Reset (Resetuj)].
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali tip funkcija resetovanja, a zatim pritisnite funkciju resetovanja koju želite da koristite.

LCD ekran prikazuje [Machine will reboot after resetting. Press [OK] for 2 seconds to confirm. (Uređaj će se ponovo pokrenuti nakon resetovanja. Pritisnite [U redu] na 2 sekunde da biste potvrdili.)].

3. Pritisnite opciju u tabeli kako biste ponovo pokrenuli uređaj ili izašli iz procesa.

Opcija

Opis

Pritisnite OK (U redu) na dve sekunde Ponovo pokrenite uređaj. Uređaj će početi resetovanje.

Opcija		Opis
Cancel (Otkaži		Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.
<i>n</i>		
Ako izađete bez p	onovnog pokretanja, ur	ređaj se neće resetovati i postavke će ostati nepromenjene.
. Pritisnite 📥.		
<u> </u>		
Takođe možete re	setovati postavke mrež	ze pritiskom na 👔 [Settings (Postavke)] > [All
Settings (Sve mreže)].	<pre>postavke)] > [Net</pre>	work (Mreža)] > [Network Reset (Resetovanje
Sroane infor	nacije	
 Rešavanje proble 	na	
 Pregled funkci 	a za resetovanje	
Povezane Teme:		
Provera lozinke z	uređaj	

Početak > Rešavanje problema > Resetovanje uređaja > Pregled funkcija za resetovanje

Pregled funkcija za resetovanje

Na raspolaganju su sledeće funkcije za resetovanje:

Izvucite kabl interfejsa pre nego što odaberete funkciju resetovanja mrežnih postavki, resetovanja svih postavki ili vraćanja na fabričke postavke.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Razdvojene funkcije resetovanja nisu dostupne na nekim modelima.

1. Resetovanje uređaja

Ova funkcija resetuje sledeće postavke:

Programirane zadatke faksa u memoriji (za MFC modele)

(Odlaganje faksa)

- Poruka na naslovnoj strani (kod MFC modela)
- Opcije udaljenog faksa (za MFC modele)

(Daljinski pozivni broj, čuvanje faksova, prosleđivanje faksa i PC-Fax prijem (samo u OS Windows))

- Postavka jezika
- 2. Resetovanje mrežnih postavki (na mrežnim modelima)

Resetujte server za štampanje na podrazumevane fabričke vrednosti (uključujući sve informacije o IP adresi osim lozinke administratora).

3. Resetovanje postavki adresara i faksa (na MFC modelima)

Ova funkcija resetuje sledeće postavke:

- Adresar
 - (prečica/brzo biranje/konfigurisanje grupa)
- Programirane zadatke faksa u memoriji
- ID stanice

(ime i broj)

- Poruka na naslovnoj strani
- Opcije udaljenog faksa
 - (Daljinski pozivni broj, čuvanje faksova, prosleđivanje faksa i PC-Fax prijem (samo u OS Windows))
- Izveštaj

(Izveštaj o verifikovanom prenosu / indeksna lista telefonskih brojeva / dnevnik faksa)

- Lozinka za zaključavanje postavki
- 4. Resetovanje svih postavki

Sve postavke na uređaju možete da resetujete na postavke koje su bile fabrički zadate.

Resetovanje svih postavki traje kraće od vraćanja na fabričke postavke.

5. Vraćanje na fabričke postavke

Koristite funkciju resetovanja podešavanja za resetovanje svih podešavanja uređaja na originalne fabričke vrednosti.

Vraćanje na fabričke postavke traje duže od resetovanja svih postavki.

Preporučujemo da obavite ovaj postupak kada odlažete uređaj.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Resetovanje uređaja

Možete da resetujete sve postavke uređaja koje ste promenili, kao što su "Datum i vreme" i "Odlaganje zvona".

Adresar, izveštaji o faksovima i istorija poziva se neće izbrisati. (na MFC modelima)

2. Resetovanje mrežnih postavki (kod modela sa umrežavanjem)

Resetujte server za štampanje na podrazumevane fabričke vrednosti (uključujući sve informacije o IP adresi osim lozinke administratora).

3. Resetovanje postavki adresara i faksa (na MFC modelima)

Ova funkcija resetuje sledeće postavke:

Adresar

(Adrese i grupe)

- Programirane zadatke faksa u memoriji
- ID stanice
- (ime i broj)
- Poruka na naslovnoj strani
- Opcije udaljenog faksa
 (Daljinski pozivni broj, čuvanje faksova, prosleđivanje faksa i PC-Fax prijem (samo u OS Windows))
- Izveštaj

(Izveštaj o verifikovanom prenosu / indeksna lista telefonskih brojeva / dnevnik faksa)

- Lozinka za zaključavanje postavki
- 4. Resetovanje svih postavki

Sve postavke na uređaju možete da resetujete na postavke koje su bile fabrički zadate.

Resetovanje svih postavki traje kraće od vraćanja na fabričke postavke.

5. Vraćanje na fabričke postavke

Koristite funkciju resetovanja podešavanja za resetovanje svih podešavanja uređaja na originalne fabričke vrednosti.

Vraćanje na fabričke postavke traje duže od resetovanja svih postavki.

Preporučujemo da obavite ovaj postupak kada odlažete uređaj.

Srodne informacije

Resetovanje uređaja

Početak > Rutinsko održavanje

Rutinsko održavanje

- Zamena potrošnog materijala
- Očistite uređaj
- Provera preostalog radnog veka dela
- Pakovanje i otpremanje uređaja

Početak > Rutinsko održavanje > Zamena potrošnog materijala

Zamena potrošnog materijala

Moraćete da zamenite potrošni materijal kada vam uređaj ukaže na to da je njegov životni vek istekao.

Toner kaseta i bubanj su dve različite stavke potrošnog materijala. Uverite se da su obe instalirane kao jedinstven sklop. Šifra proizvoda potrošnog materijala može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

NAPOMENA

- Obavezno dobro zatvorite iskorišćen potrošni materijal u ambalažu kako se prah tonera ne bi prosuo iz kertridža.
- Posetite <u>www.brother.com/original</u> da biste pronašli uputstva o tome kako da vratite iskorišćeni potrošni materijal u program kompanije Brother za prikupljanje i reciklažu. Ako lokalno predstavništvo kompanije Brother još nema program sakupljanja ili odlučite da ne vratite iskorišćeni potrošni materijal, bacite korišćeni potrošni materijal u skladu sa lokalnim propisima, držeći ga odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj kancelariji za brigu o otpadu.
- Preporučujemo da iskorišćen i novi potrošni materijal stavljate na parče papira da biste sprečili nehotično prosipanje ili razlivanje unutrašnjeg sadržaja.
- Korišćenje papira koji predstavlja direktan ekvivalent preporučenog medijuma za štampanje može da smanji radni vek potrošnog materijala i delova uređaja.
- Projektovani životni vek svake toner kasete zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752. Učestalost zamena će zavisiti od obima štampanja, procentualne pokrivenosti papira, tipa korišćenog medijuma i uključivanja/isključivanja uređaja.
- Učestalost zamena celokupnog potrošnog materijala izuzev toner kaseta će zavisiti od obima štampanja, tipa korišćenog medijuma i uključivanja/isključivanja uređaja.
- Pažljivo rukujte toner kasetom. Ako se toner razlije po rukama ili odeći, odmah ga obrišite ili isperite hladnom vodom.

VAŽNO

Da biste izbegli probleme sa kvalitetom štampe, NEMOJTE da dodirujete osenčane delove koji su prikazani na slikama.

Toner kaseta





Srodne informacije

- Rutinsko održavanje
 - Zamena toner kasete
 - Zamena bubnja
 - Resetovanje brojača bubnja

▲ Početak > Rutinsko održavanje > Zamena potrošnog materijala > Zamena toner kasete

Zamena toner kasete

- 1. Uverite se da je uređaj uključen.
- 2. Otvorite prednji poklopac.



3. Izvadite sklop toner kasete i bubnja iz uređaja.



4. Spustite zelenu ručicu za zaključavanje i izvucite toner kasetu iz bubnja.



- 5. Raspakujte novu toner kasetu.
- 6. Uklonite zaštitni poklopac.



7. Držite toner kasetu za ručku i protresite je nekoliko puta sleva nadesno, kao što je prikazano. Zatim je čvrsto gurnite u jedinicu bubnja tako da se zabravi.



Uverite se da ste toner kasetu pravilno stavili jer bi mogla da se odvoji od bubnja.

8. Očistite provodnike korone u bubnju pažljivo pomerajući zelenu karticu sleva nadesno i zdesna nalevo nekoliko puta.



Vodite računa da vratite karticu u početni položaj (▲). Strelica na kartici mora da bude poravnata sa strelicom na bubnju. Ako nije, odštampane stranice mogu da imaju vertikalnu liniju.

9. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.



10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Nakon što zamenite toner kasetu, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati prednji poklopac sve dok se ekran uređaja ne vrati u režim pripravnosti.
- Toner kaseta koju ste dobili uz uređaj Brother je osnovna toner kaseta.
- Bilo bi dobro da imate pri ruci spremnu novu toner kasetu kada vidite upozorenje "Toner je pri kraju".
- NE otpakujte novu toner kasetu dok ne budete spremni da je instalirate.
- Ako se toner kaseta ostavi da dugo stoji otpakovana, radni vek tonera će biti skraćen.
- Preporučujemo da koristite originalni Brother potrošni materijal kako biste obezbedili stabilan kvalitet i
 performanse štampanja. Iako neće svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme sa
 kvalitetom, moguće je da neki mogu negativno uticati na kvalitet štampanja ili uzrokovati kvar uređaja.
 Kompanija Brother će možda naplatiti popravku uređaja ako se dokaže da je neoriginalni potrošni
 materijal prouzrokovao štetu, čak i ako je uređaj i dalje pokriven garancijom.

Srodne informacije

• Zamena potrošnog materijala

Povezane Teme:

- Poruke o greškama i održavanju
- Poboljšanje kvaliteta štampe

Početak > Rutinsko održavanje > Zamena potrošnog materijala > Zamena bubnja

Zamena bubnja

- 1. Uverite se da je uređaj uključen.
- 2. Otvorite prednji poklopac.



3. Izvadite sklop toner kasete i bubnja iz uređaja.



4. Spustite zelenu ručicu za zaključavanje i izvucite toner kasetu iz bubnja.



- 5. Raspakujte novi bubanj.
- 6. Čvrsto gurajte toner kasetu u novu jedinicu bubnja sve dok se ne zabravi.



Uverite se da ste toner kasetu pravilno stavili jer bi mogla da se odvoji od bubnja.

7. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.



8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Kada instalirate novi bubanj, moraćete da resetujete brojač bubnja. ➤> Srodne informacije: Resetovanje brojača bubnja

NAPOMENA

- Do trošenja i habanja bubnja dolazi usled korišćenja i rotacije bubnja, te interakcije sa papirom, tonerom i drugim materijalima na putanji papira. Kompanija Brother je u procesu dizajniranja ovog proizvoda odlučila da koristi broj rotacija bubnja kao osnovni odlučujući činilac životnog veka bubnja. Kada bubanj dostigne fabrički ustanovljenu graničnu vrednost broja rotacija koja odgovara normiranom broju stranica, na LCD ekranu ćete videti savet da treba da zamenite bubanj. Proizvod neće prestati da radi, ali kvalitet štampe možda neće biti optimalan.
- Ako se bubanj raspakuje i izloži direktnoj sunčevoj svetlosti (ili duže vreme ostavi na sobnoj svetlosti), može da se ošteti.
- Postoje mnogi faktori koji utiču na stvarni životni vek bubnja, poput temperature, vlažnosti vazduha, tipa papira i tipa tonera koje koristite i tako dalje. U idealnim uslovima, prosečan radni vek bubnja procenjuje se na 15.000 strana na osnovu jedne strane po zadatku (A4/Letter jednostrane stranice). Na broj stranica mogu uticati različiti faktori, između ostalog, vrsta medija i veličina medija.

Pošto nemamo uticaja na mnoge faktore koji određuju stvaran životni vek bubnja, ne možemo da garantujemo minimalan broj stranica koje će bubanj odštampati.

• Uređaj bi trebalo da koristite samo u čistoj sredini koja se adekvatno provetrava i u kojoj nema prašine.

Preporučujemo da koristite originalni Brother potrošni materijal kako biste obezbedili stabilan kvalitet i performanse štampanja. Iako neće svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme sa kvalitetom, moguće je da neki mogu negativno uticati na kvalitet štampanja ili uzrokovati kvar uređaja. Kompanija Brother će možda naplatiti popravku uređaja ako se dokaže da je neoriginalni potrošni materijal prouzrokovao štetu, čak i ako je uređaj i dalje pokriven garancijom.

Srodne informacije

· Zamena potrošnog materijala

Povezane Teme:

- Poruke o greškama i održavanju
- Poboljšanje kvaliteta štampe
- Resetovanje brojača bubnja

Početak > Rutinsko održavanje > Zamena potrošnog materijala > Resetovanje brojača bubnja

Resetovanje brojača bubnja

Kada zamenite bubanj novim, morate da resetujete brojač bubnja na navedeni način:

VAŽNO

NEMOJTE DA resetujete brojač bubnja osim ako ne menjate bubanj.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Uverite se da je uređaj uključen.
- 2. Proverite da li je poklopac uređaja zatvoren.
- 3. Istovremeno pritisnite OK (U redu) i A.
- 4. Pritisnite OK (U redu) da biste izabrali [Drum (Bubanj)].
- 5. Pritisnite ▲ da biste resetovali brojač bubnja.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Uverite se da je uređaj uključen.
- 2. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
- 3. Pritisnite X da biste obrisali grešku.
- 4. Pritiskajte (toner) sve dok se ne promeni poruka na ekranu osetljivom na dodir.
- 5. Pritisnite [Drum (Bubanj)].
- 6. Pritisnite [Yes (Da)].

Srodne informacije

· Zamena potrošnog materijala

Povezane Teme:

Zamena bubnja

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj

Očistite uređaj

Redovno čistite spoljašnjost i unutrašnjost uređaja suvom krpom bez dlačica.

Kada menjate toner kasetu ili bubanj, vodite računa da očistite unutrašnjost uređaja. Ako su odštampane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suvom krpom bez dlačica.

L UPOZORENJE

NE koristite zapaljive supstance, bilo kakvu vrstu spreja ili organskih rastvarača/tečnosti koji sadrže alkohol ili amonijak za čišćenje unutrašnjosti ili spoljašnosti proizvoda. Tako možete da izazovete požar. Umesto toga, koristite samo suvu krpu bez dlačica.



VAŽNO

- NE koristite izopropil alkohol za uklanjanje prljavštine sa kontrolne table. Mogao bi da izazove naprsnuće table.
- NE dodirujte osenčene delove prikazane na slikama kako biste izbegli probleme sa kvalitetom štampe. Toner kaseta



(Kod određenih modela) Toner kaseta sadrži IC čip. NEMOJTE dodirivati ovu površinu. Dodirivanje IC čipa može izazvati kontaminaciju ili oštećenje i može ometati mogućnost uređaja da otkrije ovu komponentu.



Ø

Srodne informacije

- Rutinsko održavanje
 - Čišćenje skenera
 - Očistite LCD ekran osetljiv na dodir
 - Čišćenje provodnika korone
 - Čišćenje bubnja
 - Čišćenje prihvatnih valjaka za papir

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj > Čišćenje skenera

Čišćenje skenera

Pre početka postupka čišćenja >> Srodne informacije: Čišćenje uređaja

- 1. Pritisnite i držite (\bigcirc) da biste isključili uređaj.
- Podignite poklopac za dokumente (1). Vlažnom, mekom krpom bez dlačica očistite belu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3) ispod nje.



3. U okviru ADF-a očistite belu šipku (1) i staklenu traku skenera (2) ispod nje vlažnom, mekom krpom bez dlačica.



4. (Za modele sa automatskim dvostranim skeniranjem) Otvorite stakleni poklopac skenera (1), pa očistite drugu belu rešetku (2) i staklenu prugu skenera (3).



- 5. Zatvorite poklopac dokumenta.
- 6. Pritisnite (\bigcirc) da biste uključili uređaj.

Srodne informacije

· Očistite uređaj

Povezane Teme:

• Poboljšanje kvaliteta štampe

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj > Očistite LCD ekran osetljiv na dodir

Očistite LCD ekran osetljiv na dodir

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Pre početka postupka čišćenja >> Srodne informacije: Čišćenje uređaja

VAŽNO

NE koristite nikakva tečna sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

- 1. Pritisnite i držite (\bigcirc) da biste isključili uređaj.
- 2. Ekran osetljiv na dodir očistite suvom, mekom krpom bez dlačica.



3. Pritisnite (\bigcirc) da biste uključili uređaj.

Srodne informacije

Očistite uređaj

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj > Čišćenje provodnika korone

Čišćenje provodnika korone

Ukoliko imate problema sa kvalitetom štampe ili kontrolna tabla prikazuje status [Drum ! (Bubanj!)], očistite provodnik korone.

1. Otvorite prednji poklopac.



2. Izvadite sklop toner kasete i bubnja iz uređaja.



3. Očistite provodnike korone u bubnju pažljivo pomerajući zelenu karticu sleva nadesno i zdesna nalevo nekoliko puta.





Vodite računa da vratite karticu u početni položaj (▲). Strelica na kartici mora da bude poravnata sa strelicom na bubnju. Ako nije, odštampane stranice mogu da imaju vertikalnu liniju.

4. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.



5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Očistite uređaj

Povezane Teme:

• Poruke o greškama i održavanju

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj > Čišćenje bubnja

Čišćenje bubnja

Ako se na otisku nalaze tačkice ili neki drugi znaci koji se ponavljaju u razmaku od 94 mm, to znači da bubanj u sebi ima neki strani materijal, kao što je lepak koji se ponekad može zalepiti na površini bubnja.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Uverite se da je uređaj u režimu pripravnosti.
- 2. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste videli opciju [Print Reports (Odštampaj izveštaje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju [Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Start.

Uređaj štampa list za proveru tačkastog štampanja bubnja.

- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
- 7. Pritisnite i držite () da biste isključili uređaj.
- 8. Otvorite prednji poklopac.



9. Izvadite sklop toner kasete i bubnja iz uređaja.



10. Gurnite nadole zelenu polugu za zaključavanje i izvadite toner kasetu iz bubnja.



11. Okrenite bubanj kao što je prikazano na slici. Vodite računa da zupčanik jedinice bubnja (1) bude sa leve strane.



12. Iskoristite numerisane označivače pored valjka bubnja da biste pronašli oznaku na bubnju. Na primer, tačka u koloni 2 na listu za proveru znači da postoji oznaka u oblasti "2" bubnja.



13. Okrećite ivicu jedinice bubnja prema sebi i pregledajte površinu bubnja kako biste pronašli oznaku.



Da biste izbegli probleme sa kvalitetom štampe, NE dirajte površinu bubnja, samo točkić na kraju.

14. Nežno brišite površinu jedinice bubnja suvim pamučnim brisačem sve dok se sa površine ne skine oznaka ili strani materijal.



NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetom ni bilo kojim tečnostima.

15. Čvrsto gurajte toner kasetu u jedinicu bubnja sve dok se ne zabravi.



Uverite se da ste toner kasetu pravilno stavili jer bi mogla da se odvoji od bubnja.

16. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.



- 17. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
- 18. Pritisnite (\bigcirc) da biste uključili uređaj.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Uverite se da je uređaj u režimu pripravnosti.
- 2. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Print Reports (Odštampaj izveštaje)] > [Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)].
- 3. Pritisnite [Yes (Da)].

Uređaj štampa list za proveru tačkastog štampanja bubnja.

- 4. Pritisnite
- 5. Pritisnite i držite (()) da biste isključili uređaj.

6. Otvorite prednji poklopac.



7. Izvadite sklop toner kasete i bubnja iz uređaja.



8. Gurnite nadole zelenu polugu za zaključavanje i izvadite toner kasetu iz bubnja.



9. Okrenite bubanj kao što je prikazano na slici. Vodite računa da zupčanik jedinice bubnja (1) bude sa leve strane.



10. Iskoristite numerisane označivače pored valjka bubnja da biste pronašli oznaku na bubnju. Na primer, tačka u koloni 2 na listu za proveru znači da postoji oznaka u oblasti "2" bubnja.



11. Okrećite ivicu jedinice bubnja prema sebi i pregledajte površinu bubnja kako biste pronašli oznaku.



Da biste izbegli probleme sa kvalitetom štampe, NE dirajte površinu bubnja, samo točkić na kraju.

12. Nežno brišite površinu jedinice bubnja suvim pamučnim brisačem sve dok se sa površine ne skine oznaka ili strani materijal.





NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetom ni bilo kojim tečnostima.
13. Čvrsto gurajte toner kasetu u jedinicu bubnja sve dok se ne zabravi.



Uverite se da ste toner kasetu pravilno stavili jer bi mogla da se odvoji od bubnja.

14. Vratite sklop toner kasete i jedinice bubnja u uređaj.



- 15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
- 16. Pritisnite (\bigcirc) da biste uključili uređaj.



· Očistite uređaj

Ø

Povezane Teme:

Poboljšanje kvaliteta štampe

Početak > Rutinsko održavanje > Očistite uređaj > Čišćenje prihvatnih valjaka za papir

Čišćenje prihvatnih valjaka za papir

Periodično čišćenje prihvatnih valjaka za papir može da spreči zaglavljivanja papira i obezbedi pravilno uvlačenje papira.

Pre početka postupka čišćenja >> Srodne informacije: Čišćenje uređaja

Ako imate problema sa uvlačenjem papira, očistite prihvatne valjke na sledeći način:

- 1. Pritisnite i držite (\bigcirc) da biste isključili uređaj.
- 2. Potpuno izvucite ležište za papir iz uređaja.



- 3. Ako je papir umetnut ili je nešto zaglavljeno u ležištu za papir, uklonite ga.
- Snažno iscedite krpu bez dlačica natopljenu mlakom vodom, pa obrišite razdvojnu pločicu na ležištu za papir kako biste odstranili prašinu.



5. Obrišite dva prihvatna valjka u uređaju kako biste odstranili prašinu.



- 6. Ponovo ubacite papir i čvrsto vratite ležište za papir u uređaj.
- 7. Pritisnite (\bigcirc) da biste uključili uređaj.



Srodne informacije

· Očistite uređaj

Povezane Teme:

Problemi prilikom štampanja

Početak > Rutinsko održavanje > Provera preostalog radnog veka dela

Provera preostalog radnog veka dela

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Machine Info. (Informacije o uređaju)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Parts Life (Radni vek delova)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju [Toner] ili [Drum (Bubanj)], a zatim pritisnite OK (U redu).
 LCD ekran prikazuje približan preostali radni vek tonera ili bubnja.
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Machine Info. (Informacije o uređaju)] > [Parts Life (Radni vek delova)].
- 2. LCD ekran prikazuje približan preostali radni vek bubnja.
- 3. Pritisnite 📥.

104

Ø	Da biste prikaza	ali približni p	oreostali radni vek	toner kasete, pritisnite	na LCD ekranu, a zatim pritisnite
	[Toner Life	(Radni v	ek tonera)].		

🎽 Srodne informacije

Rutinsko održavanje

Početak > Rutinsko održavanje > Pakovanje i otpremanje uređaja

Pakovanje i otpremanje uređaja

L UPOZORENJE

Ø

Kada pomerate uređaj, nosite ga na način opisan na slici.



Ako je iz nekog razloga potrebno da otpremite uređaj, pažljivo ga zapakujte u originalno pakovanje kako biste izbegli oštećenja tokom prevoza. Uređaj bi trebalo da bude osiguran kod nosioca.

- 1. Pritisnite i držite (()) da biste isključili uređaj. Ostavite uređaj isključen bar 10 minuta kako bi se ohladio.
- 2. Isključite sve kablove, a zatim iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice.

Neki modeli su opremljeni kablom za napajanje naizmeničnom strujom koji nije moguće odvojiti. Ako vaš kabl nije odvojiv, smotajte ga labavo i spustite na uređaj kako bi se lako zapakovao.

- 3. Stavite uređaj u torbu u kojoj je prvobitno isporučen.
- 4. Spakujte uređaj, odštampane materijale i kabl za napajanje naizmeničnom strujom (ako je primenljivo) u originalnu kutiju sa originalnim materijalom pakovanja, kao što je prikazano. (Originalni materijal za

pakovanje može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.) Slika može da se razlikuje od stvarne ambalaže. Materijal se razlikuje u zavisnosti od modela.



5. Zatvorite kutiju i zalepite je.

Srodne informacije

• Rutinsko održavanje

Početak > Postavke uređaja

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i funkcije kako bi uređaj postao efikasniji radni alat.

- Provera lozinke za uređaj
- Promena postavki uređaja sa kontrolne table
- Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

Početak > Postavke uređaja > Provera lozinke za uređaj

Provera lozinke za uređaj

Ako vam bude zatraženo da unesete lozinku, proverite sledeće:

>> Pronalaženje podrazumevane lozinke

- >> Promena lozinke
- >> Resetovanje lozinke

Pronalaženje podrazumevane lozinke

Podrazumevana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "**Pwd**".

Promena lozinke

Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku da biste zaštitili svoj uređaj od neovlašćenog pristupa.

Lozinku promenite pomoću programa Web Based Management. Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*

Resetovanje lozinke

Ako zaboravite lozinku, resetujte uređaj na podrazumevane fabričke postavke. Lozinka će se takođe resetovati na podrazumevanu lozinku.

Više informacija ➤> Srodne informacije

🍊 Srodne informacije

Postavke uređaja

Povezane Teme:

- Ažuriranje firmvera uređaja
- · Resetovanje uređaja
- Promena lozinke za prijavljivanje pomoću programa Web Based Management

▲ Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table

Promena postavki uređaja sa kontrolne table

- U slučaju nestanka struje (skladište memorije)
- Opšte postavke
- Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice
- Odštampaj izveštaje
- Tabele sa postavkama i funkcijama

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > U slučaju nestanka struje (skladište memorije)

U slučaju nestanka struje (skladište memorije)

Postavke menija su trajno uskladištene i neće se izgubiti u slučaju nestanka struje.Privremene postavke (na primer, Kontrast, Prekomorski režim) se gube.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
 Tokom nestanka struje, uređaj će zadržati datum i vreme i programirane vremenske zadatke faksa (na primer, odloženi faks) približno 60 sati. Ostali zadaci za faks u memoriji uređaja se neće izgubiti.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
 Tokom nestanka struje, uređaj će zadržati datum i vreme približno dva sata. Zadaci faksa u memoriji uređaja biće izgubljeni.



Srodne informacije

Promena postavki uređaja sa kontrolne table

▲ Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke

- Promena podrazumevanog režima
- · Podesite tajmer režima
- Podešavanje jačine zvuka uređaja
- · Automatsko prebacivanje na letnje računanje vremena
- Postavi odbrojavanje za režim spavanja
- O režimu dubokog spavanja
- Konfigurisanje režima automatskog isključivanja
- Konfigurisanje datuma i vremena
- Konfigurisanje vremenske zone
- Podešavanje svetline LCD pozadinskog osvetljenja
- Promeni koliko dugo pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostaje uključeno
- Konfigurisanje ID-a stanice
- · Konfigurisanje tonskog ili pulsnog režima biranja
- Smanji potrošnju tonera
- Konfigurisanje režima za nastavak rada
- Saznajte više o prijemu faksova u režimu za nastavak rada
- Spreči biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)
- Smanji buku prilikom štampanja
- Promena jezika na LCD-u

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Promena podrazumevanog režima

Promena podrazumevanog režima

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Kad uređaj miruje ili pritisnete Stop/Exit (Stop/Izlaz), uređaj se vraća u režim koji ste postavili.

- MFC modeli uređaja imaju režime Faks, Skeniranje i Kopiranje. Podrazumevani režim je Faks.
- DCP modeli uređaja imaju režime Skeniranje i Kopiranje. Podrazumevani režim je Kopiranje.
- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Default Mode (Podrazumevani režim)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Fax (Faks)], [Copy (Kopiraj)] ili [Scan (Skeniraj)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Podesite tajmer režima

Podesite tajmer režima

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Uređaj se vraća u podrazumevani režim posle korišćenja uređaja u režimu koji nije podrazumevani. Podešavanje tajmera režima određuje koliko uređaju treba vremena nakon poslednje operacije da se vrati u podrazumevani režim. Ukoliko izaberete [Off (Isključi)], uređaj će ostati u režimu koji ste poslednji koristili.

- Za MFC modele, uređaj ima tri dugmeta za različite režime na kontrolnoj tabli: FAX (FAKS), SCAN (SKENIRANJE) i COPY (KOPIRANJE).
- Kada su u pitanju DCP modeli, uređaj ima skeniranje i kopiranje. Režim kopiranja je podrazumevani i tajmer režima je podešen na jedan minut.
- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Mode Timer (Tajmer režima)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [5 Mins (5 min)], [2 Mins (2 min)], [1 Min (1 min)], [30 Secs (30 s)], [0 Sec (0 s)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Podešavanje jačine zvuka uređaja

Podešavanje jačine zvuka uređaja

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Volume (Jačina zvuka)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili V da biste izabrali neku od sledećih opcija:

Opcija	Opis		
Ring (Zvono)	Podešava jačinu zvuka zvona.		
Beep (Zvučni signal)	Podešava jačinu zvuka kad pritisnete nego dugme, napravite grešku ili nakon slanja ili prijema faksa.		
Speaker (Zvučnik)	Podešava jačinu zvuka zvučnika.		

- 5. Pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [High (Više)], [Med (Srednje)], [Low (Manje)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 7. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Uradite nešto od sledećeg:
 - · Za MFC modele:

```
Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Volume (Jačina zvuka)].
```

Za DCP modele:

```
Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General
Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Beep (Zvučni signal)].
```

2. Pritisnite jednu od sledećih opcija (MFC modeli):

Орсіја	Opis		
Ring (Zvono)	Podešava jačinu zvuka zvona.		
Beep (Zvučni signal)	Podešava jačinu zvuka kad pritisnete nego dugme, napravite grešku ili nakon slanja ili prijema faksa.		
Speaker (Zvučnik)	Podešava jačinu zvuka zvučnika.		

- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Off (Isključi)], [Low (Manje)], [Med (Srednje)] ili [High (Više)], a zatim pritisnite željenu opciju.
- 4. Pritisnite 🔒.



Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Automatsko prebacivanje na letnje računanje vremena

Automatsko prebacivanje na letnje računanje vremena

Možete da programirate uređaj da automatski pređe na letnje računanje vremena.

On će se resetovati jedan sat unapred u proleće i jedan sat unazad u jesen. Proverite da li ste podesili tačan datum i vreme u postavci za Datum i vreme.

Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Date & Time (Datum i vreme)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Auto Daylight (Automatsko letnje računanje vremena)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Date & Time (Datum i vreme)] > [Auto Daylight (Automatsko letnje računanje vremena)].
- 2. Pritisnite [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)].
- 3. Pritisnite

🚄 Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Postavi odbrojavanje za režim spavanja

Postavi odbrojavanje za režim spavanja

Podešavanje režima spavanja (ili režima uštede energije) može da smanji potrošnju energije. Kada je uređaj u režimu spavanja, on se ponaša kao da je isključen. Uređaj će se probuditi i počeće da štampa kada primi zadatak štampanja ili faks. Podesite vremensko odlaganje pomoću ovih uputstava (odbrojavanje) pre nego što uređaj uđe u režim spavanja.

- Možete da odaberete koliko dugo uređaj treba da bude neaktivan, pre nego što ode u režim spavanja.
- Tajmer će se ponovo pokrenuti ukoliko se na uređaju izvrši bilo kakva radnja, poput prijema zadatka štampanja.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Ecology (Ekologija)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Sleep Time (Vreme spavanja)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Unesite vremenski period (od najviše 50 minuta) koliko dugo će uređaj biti u stanju mirovanja pre nego što pređe u režim spavanja, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Ecology (Ekologija)] > [Sleep Time (Vreme spavanja)].
- 2. Unesite dužinu vremena (maksimum 50 minuta) za koje će uređaj ostati u stanju mirovanja pre nego što uđe u režim spavanja, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 3. Pritisnite

🎽 Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > O režimu dubokog spavanja

O režimu dubokog spavanja

Ako je uređaj u režimu spavanja i izvestan vremenski period ne dobije nikakve zadatke, automatski će ući u režim dubokog spavanja. Vremenski period zavisi od vašeg konkretnog modela i postavki.

Režim dubokog spavanja troši manje energije od režima spavanja.

Primenljivi modeli	LCD uređaja u režimu dubokog spavanja	Uslovi koji će probuditi uređaj
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Na LCD ekranu se prikazuje Deep Sleep (Stanje dubokog sna).	Uređaj dobija zadatak. Neko pritiska dugme na kontrolnoj tabli.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana se isključuje, a LED lampica napajanja treperi.	Uređaj dobija zadatak. Neko pritiska LCD ekran osetljiv na dodir.

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje režima automatskog isključivanja

Konfigurisanje režima automatskog isključivanja

Ako je uređaj u stanju dubokog sna određeni vremenski period, u zavisnosti od modela i postavki, on će automatski preći u režim isključivanja. Ako je uređaj povezan sa mrežom ili telefonskom linijom, odnosno u memoriji ima podatke o bezbednom štampanju, on ne prelazi u režim isključivanja(dostupno za određene modele).

Da biste započeli štampanje, na kontrolnoj tabli pritisnite (\bigcirc), a zatim pošaljite posao štampanja.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Ecology (Ekologija)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Auto Power Off (Automatsko isključivanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste videli opciju [8 hours (8 sati)], [4 hours (4 sata)], [2 hours (2 sata)], [1 hour (1 sat)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Ecology (Ekologija)] > [Auto Power Off (Automatsko isključivanje)].
- Pritisnite taster ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Off (Isključi)], [1 hour (1 sat)], [2 hours (2 sata)], [4 hours (4 sata)] ili [8 hours (8 sati)], a zatim pritisnite željenu opciju.
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje datuma i vremena

Konfigurisanje datuma i vremena

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Date & Time (Datum i vreme)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Date & Time (Datum i vreme)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Unesite zadnje dve cifre godine uz pomoć numeričke tastature, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Unesite dve cifre meseca uz pomoć numeričke tastature, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 7. Unesite dve cifre datuma uz pomoć numeričke tastature, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 8. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [12h Clock (12-časovni sat)] ili [24h Clock (24-časovni sat)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 9. Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako ste izabrali format [12h Clock (12-časovni sat)] u postavkama za [Date & Time (Datum i vreme)], preko numeričke tastature unesite vreme (u 12-časovnom formatu).

Pritisnite OK (U redu).

Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [AM (pre podne)] ili [PM (po podne)], a zatim pritisnite OK (U redu).

• Ako ste izabrali format [24h Clock (24-časovni sat)] u podešavanjima za [Date & Time (Datum i vreme)], preko numeričke tastature unesite vreme (u 24-časovnom formatu).

Pritisnite OK (U redu).

(Na primer: unesite 19:45 za 7:45 uveče.)

10. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Date & Time (Datum i vreme)] > [Date (Datum)].
- 2. Preko LCD ekrana unesite poslednje dve cifre u godini, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 3. Preko LCD ekrana unesite dve cifre za mesec, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 4. Preko LCD ekrana unesite dve cifre za dan, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 5. Pritisnite [Clock Type (Tip sata)].
- 6. Pritisnite [12h Clock (12-časovni sat)] ili [24h Clock (24-časovni sat)].
- 7. Pritisnite [Time (Vreme)].

8. Da biste uneli vreme, uradite nešto od navedenog:

• Ako ste izabrali format [12h Clock (12-časovni sat)] u postavkama za [Clock Type (Tip sata)], preko LCD ekrana unesite vreme (u 12-časovnom formatu).

Pritisnite AM PM da biste izabrali [AM (pre podne)] ili [PM (po podne)].

Pritisnite [OK (U redu)].

• Ako ste izabrali format [24h Clock (24-časovni sat)] u postavkama za [Clock Type (Tip sata)], preko LCD ekrana unesite vreme (u 24-časovnom formatu).

Pritisnite [OK (U redu)].

(Na primer: unesite 19:45 za 7:45 uveče.)

9. Pritisnite



Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje vremenske zone

Konfigurisanje vremenske zone

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Podesite vremensku zonu na uređaju za svoju lokaciju.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Date & Time (Datum i vreme)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Time Zone (Vremenska zona)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali vremensku zonu. Pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Date & Time (Datum i vreme)] > [Time Zone (Vremenska zona)].
- 2. Unesite vremensku zonu.
- 3. Pritisnite [OK (U redu)].
- 4. Pritisnite

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Podešavanje svetline LCD pozadinskog osvetljenja

Podešavanje svetline LCD pozadinskog osvetljenja

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Ako imate problema za čitanjem LCD ekrana, menjanje postavke osvetljenja bi moglo pomoći.

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [LCD Settings (Postavke LCD ekrana)] > [Backlight (Pozadinsko osvetljenje)].
- 2. Pritisnite opciju [Light (Svetlo)], [Med (Srednje)] ili [Dark (Tamno)].
- 3. Pritisnite
 - Srodne informacije
 - Opšte postavke

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Promeni koliko dugo pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostaje uključeno

Promeni koliko dugo pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostaje uključeno

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Podesite koliko dugo pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostaje uključeno.

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [LCD Settings (Postavke LCD ekrana)] > [Dim Timer (Tajmer zatamnjivanja)].
- 2. Pritisnite opciju [10 Secs (10 s)], [20 Secs (20 s)] ili [30 Secs (30 s)].
- 3. Pritisnite

🊄 Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje ID-a stanice

Konfigurisanje ID-a stanice

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurišite uređaj tako da štampa vaš ID stanice i datum i vreme slanja pri vrhu svakog faksa koji pošaljete. >> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite () (Fax (Faks)).
- 2. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Station ID (ID stanice)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Preko numeričke tastature unesite svoj broj faksa (od najviše 20 cifara), a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
- Preko numeričke tastature unesite svoj broj telefona (od najviše 20 cifara), a zatim pritisnite OK (U redu).
 Ako su broj telefona i broj faksa isti, ponovo unesite isti broj.
- 7. Preko numeričke tastature unesite svoje ime (od najviše 20 znakova), a zatim pritisnite OK (U redu).

Uputstvo za unos teksta na uređaju ➤➤ Srodne informacije: Uputstvo za unos teksta na uređaju

8. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Station ID (ID stanice)] > [Fax (Faks)].
- 2. Preko LCD ekrana unesite svoj broj faksa (od najviše 20 cifara), a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 3. Pritisnite [Tel (Telefon)].
- 4. Preko LCD ekrana unesite svoj broj telefona (od najviše 20 cifara), a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 5. Pritisnite [Name (Ime)].
- 6. Pomoću LCD ekrana unesite svoje ime (najviše 20 znakova), a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- Pritisnite A 1 @ da biste ciklično smenjivali slova, brojeve i specijalne znakove. (Raspoloživi znakovi mogu da se razlikuju i zavise od zemlje u kojoj ste.)
 - Ako ste uneli pogrešan znak, pritisnite ◀ ili ► da biste premestili kursor iza njega i pritisnite
 Pritisnite tačan znak.
 - Da biste uneli razmak, pritisnite [Space (Razmak)].
 - Više detaljnijih informacija >> Srodne informacije

7. Pritisnite

Srodne informacije

Povezane Teme:

- Uputstvo za unos teksta na uređaju
- Prebacivanje faksova na drugi faks uređaj
- Prebacivanje izveštaja o dnevniku faksova na drugi faks uređaj

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje tonskog ili pulsnog režima biranja

Konfigurisanje tonskog ili pulsnog režima biranja

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Uređaj je podešen za uslugu tonskog biranja broja. Ako imate uslugu pulsnog biranja broja (obrtnu), morate da promenite režim biranja broja.

Ova funkcija nije dostupna u nekim zemljama.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ∆ili Vda bi se prikazala opcija [Tone/Pulse (Tonsko/pulsno)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Tone (Tonsko)] ili [Pulse (Pulsno)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Tone/Pulse (Tonsko/pulsno)].
- 2. Pritisnite [Tone (Tonsko)] ili [Pulse (Pulsno)].
- 3. Pritisnite 🔒.

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Smanji potrošnju tonera

Smanji potrošnju tonera

Uz pomoć funkcije za uštedu tonera možete da smanjite potrošnju tonera. Kada je funkcije za uštedu tonera uključena, odštampani dokumenti izgledaju bleđe.

Korišćenje funkcije za uštedu tonera NE preporučujemo za štampanje fotografija ni slika u skali sivih tonova.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Ecology (Ekologija)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Toner Save (Ušteda tonera)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Ecology (Ekologija)] > [Toner Save (Ušteda tonera)].
- 2. Pritisnite [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

· Opšte postavke

Povezane Teme:

• Poboljšanje kvaliteta štampe

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Konfigurisanje režima za nastavak rada

Konfigurisanje režima za nastavak rada

Režim za nastavak rada primorava uređaj da nastavi štampanje i pošto se na kontrolnoj tabli pojavi poruka "Zamenite toner".

Uređaj će nastaviti štampanje sve dok se na LCD ekranu ne pojavi poruka "Nema više tonera". Fabričko podešavanje je "Zaustavi".

- Kada se na kontrolnoj tabli pojavi greška, više nećete moći da menjate režim.
- Ako nastavite da štampate u režimu za nastavak rada, ne možemo da garantujemo za kvalitet štampe.
- Materijal odštampan u režimu za nastavak rada može da izgleda nejasno.
- Nakon što zamenite staru toner kasetu novom, režim za nastavak rada će se vratiti na fabričko podešavanje ("Zaustavi").

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Pritisnite Menu (Meni).

Ø

- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Replace Toner (Zamenite toner)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Continue (Nastavi)] ili [Stop (Zaustavi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Replace Toner (Zamenite toner)].
- 2. Pritisnite [Continue (Nastavi)] ili [Stop (Zaustavi)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Saznajte više o prijemu faksova u režimu za nastavak rada

Saznajte više o prijemu faksova u režimu za nastavak rada

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Uređaj može da čuva primljene faksove u memoriji ako odaberete režim za nastavak rada kada LCD ekran pokazuje da treba da zamenite toner.

Kada se primljeni faksovi štampaju u režimu za nastavak rada, na LCD ekranu će se pojaviti upit da li je kvalitet odštampanog faksa u redu.

Ukoliko kvalitet nije dobar, odaberite "Ne". Uređaj će zadržati faksove koji su sačuvani u memoriji da biste mogli da ih ponovo odštampate nakon što zamenite toner kasetu novom. Ako je kvalitet dobar, izaberite opciju "Da". Na LCD ekranu će se pojaviti upit da li želite da izbrišete odštampane faksove iz memorije.

Ako odaberete da ih ne brišete, dobićete ponovni upit kada zamenite toner kasetu novom.



- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
 Uređaj može da čuva najviše 500 faksova u memoriji.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
 Ako isključite dugme za električno napajanje, izgubićete faksove iz memorije.
- Uređaj će čuvati faksove koji su sačuvani u režimu za nastavak rada čak i ako promenite postavku za nastavak rada i prekinete ga.
- Ako instalirate novu toner kasetu pošto LCD ekran pokaže da nema više tonera, uređaj će vam poslati upit da li želite da odštampate sačuvane faksove. Odaberite opciju "Odštampaj" da biste odštampali sačuvane faksove.

Nestanak tonera u režimu za nastavak rada

Kada LCD ekran pokaže da nema više tonera, uređaj će zaustaviti štampanje. Ako je memorija puna, a vi želite da nastavite da dobijate faksove, morate da instalirate novu toner kasetu.

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Spreči biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)

Spreči biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ova funkcija sprečava korisnike da greškom pošalju faks ili upute poziv na pogrešan broj. Možete da podesite uređaj da ograniči biranje broja kada koristite numeričku tastaturu, adresar i prečice.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW >> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- 2. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Fax (Faks)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Dial Restrict. (Ograničenje biranja)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali željenu opciju, a zatim pritisnite OK (U redu).
 - [Dial Pad (Numerička tastatura)]
 - [Shortcut (Prečica)]
 - [Speed Dial (Brzo biranje)]
- 5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite OK (U redu).

Opcija	Opis
Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)	Uređaj će od vas zatražiti da ponovo unesete broj, a zatim, ako unesete isti broj pravilno, uređaj će započeti pozivanje. Ako unesete pogrešan broj, na LCD ekranu će se prikazati poruka o grešci.
On (Uključi)	Uređaj će ograničiti sva slanja faksom i odlazne pozive za taj metod pozivanja.
Off (Isključi)	Uređaj ne ograničava ovaj način biranja.

- Postavka [Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)] neće raditi ako koristite spoljni telefon pre nego što unesete broj. Od vas se neće tražiti da ponovo unesete broj.
- Ako odaberete [On (Uključi)] ili [Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)], nećete moći da koristite grupno slanje.
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Fax (Faks)] > [Dial Restriction (Ograničenje biranja)].
- 2. Pritisnite jednu od sledećih opcija:
 - [Dial Pad (Numerička tastatura)]
 - [Address Book (Adresar)]

Ako kombinujete brojeve iz adresara tokom biranja, adresa će biti prepoznata kao unos sa numeričke tastature i neće biti ograničena.

• [Shortcuts (Prečice)]

3. Pritisnite jednu od sledećih opcija:

Opcija	Opis	
Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)	Uređaj će od vas zatražiti da ponovo unesete broj, a zatim, ako unesete isti broj pravilno, uređaj će započeti pozivanje. Ako unesete pogrešan broj, na LCD ekranu će se prikazati poruka o grešci.	
On (Uključi)	Uređaj će ograničiti sva slanja faksom i odlazne pozive za taj metod pozivanja.	
Off (Isključi)	Uređaj ne ograničava ovaj način biranja.	

- Postavka [Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)] neće raditi ako koristite spoljni telefon pre nego što unesete broj. Od vas se neće tražiti da ponovo unesete broj.
- Ako odaberete opciju [On (Uključi)] ili [Enter # Twice (Dvaput unesite znak #)], nećete moći da koristite grupno slanje.

4. Pritisnite



Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Smanji buku prilikom štampanja

Smanji buku prilikom štampanja

Postavka Tihog režima može da smanji buku prilikom štampanja. Kada je uključen Tihi režim, brzina štampanja se smanjuje. Ova postavka je fabrički isključena.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [General Setup (Opšte konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Ecology (Ekologija)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Quiet Mode (Tihi režim)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)] > [Ecology (Ekologija)] > [Quiet Mode (Tihi režim)].
- 2. Pritisnite [On (Uključi)] ili [Off (Isključi)].
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Opšte postavke > Promena jezika na LCD-u

Promena jezika na LCD-u

Promenite jezik LCD ekrana, po potrebi.

Ova funkcija nije dostupna u nekim zemljama.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Initial Setup (Početno konfigurisanje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Local Language (Lokalni jezik)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali korišćeni jezik, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)] > [Local Language (Lokalni jezik)].
- 2. Pritisnite željeni jezik.
- 3. Pritisnite

Srodne informacije

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice

Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Dodaj prečice
- Promena ili brisanje prečica

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice > Dodaj prečice

Dodaj prečice

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Možete da dodate najčešće korišćene postavke za faks, kopiranje, skeniranje, Web Connect i aplikacije tako što ćete ih sačuvati u vidu prečica. Kasnije možete da pritisnete prečicu kako biste primenili ove postavke umesto da ih ponovo unosite ručno.

Neki meniji za prečicu nisu dostupni u zavisnosti od vašeg modela.

Ova uputstva opisuju kako da dodate prečicu za kopiranje. Koraci za dodavanje prečice za faks, skeniranje, Web Connect i aplikacije su veoma slični.

- 1. Pritisnite + Shortcuts ([Shortcuts (Prečice)]).
- 2. Pritisnite dugme tamo gde niste dodali prečicu.
- 3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali [Copy (Kopiraj)], a zatim pritisnite [Copy (Kopiraj)].
- 4. Pritisnite željeno početno podešavanje kopiranja.
- 5. Pritisnite ([Options (Opcije)]).
- 6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali dostupne postavke, a zatim pritisnite postavku koju želite da promenite.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali dostupne opcije za postavku, a zatim pritisnite opciju koju želite.
 Ponavljajte ova dva koraka dok ne izaberete sve postavke i opcije koje želite, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 8. Kada završite sa menjanjem postavki, pritisnite [OK (U redu)].
- 9. Pročitajte i potvrdite prikazanu listu postavki koje ste izabrali, a zatim pritisnite [OK (U redu)].
- 10. Unesite ime prečice pomoću LCD ekrana, a zatim pritisnite [OK (U redu)].

Srodne informacije

Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice > Promena ili brisanje prečica

Promena ili brisanje prečica



Srodne informacije

Sačuvajte omiljenu postavku u vidu prečice
▲ Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Odštampaj izveštaje

Odštampaj izveštaje

- Izveštaji
- Štampanje izveštaja

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Odštampaj izveštaje > Izveštaji

Izveštaji

Na raspolaganju su sledeći izveštaji:

XMIT provera (Kod modela sa funkcijom faksimila)

Izveštaj o XMIT proveri štampa izveštaj o proveri prenosa vašeg poslednjeg prenosa.

Adresar (Kod modela sa funkcijom faksimila)

Izveštaj o adresaru štampa listu imena i brojeva sačuvanih u memoriji adresara.

Dnevnik faksa (Kod modela sa funkcijom faksimila)

Dnevnik faksa štampa listu informacija o vaših poslednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači slanje, RX znači prijem.)

Korisničke postavke

Izveštaj o korisničkim postavkama štampa listu vaših trenutnih postavki.

Podešavanja štampača

Izveštaj "Postavke štampača" štampa listu trenutnih postavki štampača.

Konfiguracija mreže (Modeli sa funkcionalnošću umrežavanja)

Mrežna konfiguracija štampa listu vaših trenutnih mrežnih postavki.

Štampanje liste datoteka

Izveštaj "Štampanje liste datoteka" štampa listu fontova i podešavanja makroa/tokova za štampanje koji su sačuvani na uređaju.

Tačkasto štampanje bubnja

Izveštaj "Tačkasto štampanje bubnja" štampa list sa tačkama za proveru bubnja koji će vam biti od koristi kada bude vreme za čišćenje bubnja.

WLAN izveštaj (Modeli sa funkcionalnošću bežičnog umrežavanja)

WLAN izveštaj štampa dijagnozu mogućnosti bežičnog LAN povezivanja.

Istorija identifikacije poziva (Kod modela sa funkcijom faksimila)

Izveštaj o identifikaciji poziva štampa listu dostupnih informacija o identifikaciji poziva za poslednjih 30 primljenih faksova i telefonskih poziva.

Srodne informacije

Odštampaj izveštaje

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Odštampaj izveštaje > Štampanje izveštaja

Štampanje izveštaja

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazala opcija [Print Reports (Odštampaj izveštaje)], a zatim pritisnite OK (U redu).
- 3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste prikazali izveštaj koji želite da odštampate, a zatim pritisnite taster OK (U redu).
- 4. Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako odaberete opciju [XMIT Verify (XMIT verifikacija)], uradite nešto od navedenog:
 - Da biste prikazali Izveštaj o potvrdi prenosa, pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali [View on LCD (Prikaži na LCD ekranu)], a zatim pritisnite OK (U redu).
 - Da biste odštampali Izveštaj o potvrdi prenosa, pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali [Print Report (Odštampaj izveštaj)], a zatim pritisnite OK (U redu).

Pritisnite Start.

- Ako odaberete druge izveštaje, pritisnite Start.
- 5. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

- 1. Pritisnite [Settings (Postavke)] > [All Settings (Sve postavke)] > [Print Reports (Odštampaj izveštaje)].
- 2. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste prikazali izveštaj koji želite da odštampate, a zatim pritisnite taj izveštaj.
- 3. Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako odaberete opciju [XMIT Verify (XMIT verifikacija)], uradite nešto od navedenog:
 - Da biste videli izveštaj o verifikovanom prenosu, pritisnite taster [View on LCD (Prikaži na LCD ekranu)].
 - Da biste odštampali izveštaj o verifikovanom prenosu, pritisnite taster [Print Report (Odštampaj izveštaj)].
 - Ako odaberete druge izveštaje, pređite na sledeći korak.
- 4. Pritisnite [Yes (Da)].
- 5. Pritisnite

Srodne informacije

Odštampaj izveštaje

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama

Tabele sa postavkama i funkcijama

Tabele sa postavkama će vam pomoći da razumete izbore i opcije menija koje se nalaze u programima uređaja.

- Tabele sa podešavanjima (kod dvolinijskih LCD MFC modela)
- Tabele sa postavkama (kod dvolinijskih LCD DCP modela)
- Tabele sa podešavanjima (MFC modeli table osetljive na dodir od 2,7" i MFC modeli table osetljive na dodir od 3,5")
- Tabele sa postavkama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")
- Tabele sa funkcijama (MFC modeli dodirne table od 2,7" i MFC modeli dodirne table od 3,5")
- Tabele sa funkcijama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa podešavanjima (kod dvolinijskih LCD MFC modela)

Tabele sa podešavanjima (kod dvolinijskih LCD MFC modela)

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

```
>> [General Setup (Opšte konfigurisanje)]
>> [Fax (Faks)]
>> [Copy (Kopiraj)]
>> [Printer (Štampač)]
>> [Network (Mreža)] (kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)
>> [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]
>> [Machine Info. (Informacije o uređaju)]
>> [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]
```

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Default Mode (Podrazumevani režim)	-	_	Izaberite podrazumevani režim.
Mode Timer (Tajmer režima)	-	-	Postavite trajanje neaktivnosti pre nego što uređaj pređe u podrazumevani režim.
Tray Setting (Postavka ležišta)	Paper Type (Tip papira)	-	Podesite vrstu papira u ležištu za papir.
	Paper Size (Veličina papira)	-	Podesite veličinu papira u ležištu za papir.
	Print Position (Položaj štampanja)	X Offset (Pomak po X osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) vodoravno najviše od -500 (levo) do +500 (desno) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
		Y Offset (Pomak po Y osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) uspravno najviše od -500 (gore) do +500 (dole) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
	Check Paper (Provera papira)	_	Izaberite da li će se prikazivati poruka u kojoj se navodi da treba da proverite da li se veličina i vrsta papira u uređaju podudaraju sa postavkama za veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
Volume (Jačina	Ring (Zvono)	-	Podešava jačinu zvuka zvona.
zvuka)	Beep (Zvučni signal)	-	Podesite jačinu zvuka pištanja.
	Speaker (Zvučnik)	-	Podešava jačinu zvuka zvučnika.
Ecology (Ekologija)	Eco Mode (Eko režim)	_	 Istovremeno uključite sledeća podešavanja uređaja: 2-sided Print:Long Edge (Dvostrano štampanje: duža)
			ivica) ¹ (dostupno za određene modele)

¹ Promena ovog podešavanja je moguća tek nakon što promenite određena podešavanja uređaja u programu Web Based Management.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Ecology (Ekologija)			 Sleep Time:OMin (Vreme spavanja: 0 min.) Quiet Mode (Tihi režim):On (Uključi)¹ Toner Save (Ušteda tonera):On (Uključi)¹
	Toner Save (Ušteda tonera)	-	Povećajte kapacitet strana za toner kasetu.
	Sleep Time (Vreme spavanja)	-	Postavite broj minuta do prelaska uređaja u režim spavanja.
	Quiet Mode (Tihi režim)	-	Smanjite buku štampanja.
	Auto Power Off (Automatsko isključivanje)	-	Podesite broj sati koliko dugo će uređaj biti u stanju dubokog sna pre nego što pređe u režim isključivanja.
LCD Contrast (Kontrast na LCD ekranu)	_	-	Prilagodite kontrast na LCD ekranu.
Security (Bezbednost)	TX Lock (Zaključavanje slanja)	-	Zabranite većinu operacija izuzev prijema faksova.
	Setting Lock (Zaključavanje postavki)	-	Ograničite mogućnost da neovlašćeni korisnici menjaju postavke na uređaju.
Replace Toner (Zamenite toner)	_	-	Postavite uređaj tako da nastavi štampanje nakon što se na LCD ekranu pojavi upozorenje Replace Toner (Zamenite toner).

[Fax (Faks)]

[Fax (Faks)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Setup Receive (Konfigurisanje	Receive Mode (Režim prijema)	-	Izaberite režim prijema koji najviše odgovara vašim potrebama.
prijema)	Ring Delay (Odlaganje zvona)	-	Postavite broj zvona pre nego što uređaj odgovori dok radi u režimu faksa ili faksa/ telefona.
	F/T Ring Time (Vreme zvona za F/T)	-	Postavite dužinu pseudo/dvostrukog zvona u režimu faksa/telefona.
	Fax Detect (Otkrivanje faksa)	-	Automatski primajte faks poruke čim odgovorite na poziv i čujete tonove faksa.
	Remote Codes (Daljinske šifre)	_	Javite se na pozive u lokalu ili na spoljni telefon i upotrebite kodove da biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete da personalizujete.
	Auto Reduction (Automatsko umanjenje)	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	Fax Rx Stamp (Pečat o prijemu faksa)	-	Štampajte datum i vreme prijema pri vrhu dolaznih faksova.
	2-sided (Dvostrano)	-	Odštampajte dolazne faksove sa obe strane papira.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Setup Send (Konfigurisanje slanja)	Fax Resolution (Rezolucija faksa)	-	Postavite podrazumevanu rezoluciju za odlazne faksove.
	Contrast (Kontrast)	-	Promenite posvetljenost ili zatamnjenost faksova koje šaljete.
	Glass ScanSize (Veličina stakla skenera)	-	Prilagodite površinu oblasti skeniranja na staklu skenera u skladu sa veličinom dokumenta.
	Real Time TX (Slanje u realnom vremenu)	-	Pošaljite faks bez trošenja memorije.
	Overseas Mode (Režim slanja u inostranstvo)	-	Uključite ovu opciju ako imate poteškoća prilikom slanja faksova u inostranstvo.
	Coverpage Note (Napomena na naslovnoj)	5. 6.	Podesite svoje komentare za naslovnu stranicu faksa.
	Auto Redial (Automatsko ponovno biranje)	_	Postavite uređaj tako da ponovo bira poslednji broj faksa pet minuta nakon neuspešnog slanja faksa usled zauzeća linije.
	Destination (Odredište)	-	Postavite uređaj tako da prikazuje informacije o odredištu na LCD ekranu tokom biranja broja faksa.
Block List (Lista blokiranih) (Dostupno samo u nekim	Register (Registracija)	-	Registrujte određene brojeve faksa na listu blokiranih da biste izbegli prijem faksova sa tih brojeva.
zemljama.)	Delete (Izbriši)	-	Izbrišite broj sa liste blokiranih.
	Print Report (Odštampaj izveštaj)	-	Odštampajte listu brojeva faksa koji su registrovani na listu blokiranih.
Report Setting (Postavka izveštaja)	XMIT Report (XMIT izveštaj)	-	Izaberite početno konfigurisanje za izveštaj o verifikovanom prenosu.
	Journal Period (Period u dnevniku)	-	Postavite interval za automatsko štampanje dnevnika faksa.
			Ako izaberete bilo šta izuzev opcija "Isključeno" i "Na svakih 50 faksova", možete da postavite vreme za ovu opciju.
			Ako izaberete opciju "Na svakih 7 dana", možete da postavite dan u nedelji.
Memory Receive (Prijem u memoriju)	Forward/Store (Prosleđivanje/ čuvanje)	_	Postavite uređaj tako da prosleđuje faks poruke ili da čuva dolazne faksove u memoriji (da biste mogli da ih preuzmete kada niste blizu uređaja).
	PC Fax Receive (Prijem faksa na PC)	-	Postavite uređaj tako da šalje faksove na PC.
	Remote Access (Daljinski pristup)	-	Postavite svoj kôd za daljinsko preuzimanje.
	Print Document (Odštampaj dokument)	-	Odštampajte dolazne faksove koji su sačuvani u memoriji uređaja.
Dial Restrict. (Ograničenje biranja)	Dial Pad (Numerička tastatura)	-	Ograničite pozivanje na korišćenje numeričke tastature.
	Shortcut (Prečica)	-	Podesite uređaj tako da ograniči biranje brojeva prečice.
	Speed Dial (Brzo biranje)	-	Postavite uređaj tako da ograniči biranje brojeva sa liste za brzo biranje.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Remaining Jobs (Preostali poslovi)	-	_	Proverite koji planirani poslovi postoje u memoriji uređaja i otkažite izabrane poslove.
	Caller ID (Identifikacija poziva) (Dostupno samo u nekim zemljama.)	-	Omogućite ili onemogućite prikazivanje broja (ili imena) pozivaoca. Pre korišćenja ove funkcije potvrdite da je podešavanje identifikacije poziva postavljena na "Uključeno".

[Copy (Kopiraj)]

[Copy (Kopiraj)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Density (Gustina)	-	Prilagodite gustinu.
Quality (Kvalitet)	-	Izaberite rezoluciju kopiranja za svoj tip dokumenta.
Contrast (Kontrast)	-	Prilagodite kontrast na kopijama.
ID Copy (Kopiraj lični	Density (Gustina)	Prilagodite gustinu.
dokument)	Quality (Kvalitet)	Izaberite rezoluciju kopiranja za svoj tip dokumenta.
	Contrast (Kontrast)	Prilagodite kontrast na kopijama.
	2in1/1in1 (2 u 1 / 1 u 1)	Napravite 2 u 1 kopije ličnih dokumenata.

[Printer (Štampač)]

[Printer (Štampač)]

3. nivo	4. nivo	Opis		
Resolution (Rezolucija)	-	Izaberite rezoluciju štampanja.		
Density (Gustina)	-	Povećajte ili smanjite gustinu štampe.		
Test Print (Probno štampanje)	_	Odštampajte probnu stranicu.		
2-sided (Dvostrano)	2-sided Print	Isključite ili uključite dvostrano štampanje i izaberite		
(Na modelima sa automatskim dvostranim štampanjem)	(Dvostrano štampanje)	okretanje stranica po dužoj ili po kraćoj ivici.		
	Single Image (Jedna slika)	Za posao štampanja u kojem se na poslednjoj strani nalazi jednostrana slika, izaberite opciju 1-sided Feed (Jednostrano ubacivanje) da biste skratili vreme štampanja.		
Auto Continue (Automatski nastavak rada)	-	Izaberite ovu postavku ako želite da uređaj ispravi greške u veličini papira i da koristite papir iz ležišta.		
PrintPosition (Položaj štampanja)	-	Pristupite menijima sa podešavanjima položaja štampanja.		
Reset Printer (Resetovanje štampača)	-	Vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.		

[Network (Mreža)] (kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)

[Network (Mreža)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža) (Kod modela sa pristupom žičanoj	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	-	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
mreži)		IP Address (IP adresa)	_	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	-	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	-	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Config (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	_	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	_	_	Izaberite režim Ethernet veze.
	Wired Status (Status žične mreže)	-	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC Address (MAC adresa)	_	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) (Za bežične modele)	-	-	Vratite fabričke postavke žične mreže.
	Wired Enable (Omogućavanje žične mreže)	-	_	Ručno uključite ili isključite interfejs žične LAN mreže.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi) (Za bežične modele)	Find Network (Nađi mrežu)	_	_	Ručno konfigurišite podešavanja bežične mreže.
	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	-	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	-	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	-	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	-	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Config (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
	WPS/PushButton (WPS/dugme na jedan pritisak) WPS/PIN Code (WPS/PIN kod)	WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	_	Uključite ili isključite protokol IPv6.
		_	_	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
		-	-	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	_	_	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN	Status	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
	mreze)	Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi) (Za bežične modele)	WLAN Status (Status WLAN	Channel (Kanal)	-	Prikažite trenutni kanal za bežičnu mrežu.
	mreže)	Speed (Brzina)	-	Prikažite trenutnu brzinu bežične mreže.
		SSID	-	Prikaži trenutni SSID.
		Comm. Mode (Komunikacija Režim)	_	Prikažite aktuelni režim komunikacije.
	MAC Address (MAC adresa)	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) (Kod modela sa	-	-	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	pristupom žičanoj mreži)			
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže)	-	_	Ručno uključite ili isključite WLAN mrežu.
Wi-Fi Direct (Za bežične modele)	Manual (Ručno)	-	_	Ručno konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Group Owner (Vlasnik grupe)	_	-	Podesite uređaj kao vlasnika grupe.
	Push Button (Komandno dugme)	-	-	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći metod jednog pritiska na dugme.
	PIN Code (PIN kod)	_	-	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Device Info. (Informacije o	Device Name (Ime uređaja)	-	Pogledajte ime uređaja.
	uredaju)	SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, LCD ekran prikazuje poruku da veza ne postoji.
		IP Address (IP adresa)	-	Prikažite aktuelnu IP adresu uređaja.
	Status Info. (Informacije o statusu)	Status	_	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala za Wi-Fi Direct mreže.
				Kada uređaj radi u svojstvu vlasnika grupe, LCD uvek pokazuje jak signal.
		Channel (Kanal)	-	Prikažite trenutni kanal za Wi-Fi Direct mrežu.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wi-Fi Direct (Za bežične modele)	Status Info. (Informacije o statusu)	Speed (Brzina)	_	Prikažite trenutnu brzinu Wi-Fi Direct mreže.
	I/F Enable (Omogući I/F)	_	-	Uspostavite ili prekinite Wi-Fi Direct vezu.
E-mail/IFAX (E- poruka/IFAX)	Mail Address (E- adresa)	_	-	Unesite e-adresu. (Najviše 255 znaka)
	Setup Server (Konfigurisanje	SMTP	Server (Server)	Unesite ime i adresu SMTP servera.
	servera)		Port (Port)	Unesite broj SMTP porta.
			Auth. for SMTP (Aut. za SMTP)	Izaberite bezbedni metod za obaveštenja e-poštom.
			SSL/TLS	Šaljite i primajte e- poruke preko servera za e-poštu koji zahteva bezbednu komunikaciju preko SSL/TLS protokola.
			Verify Cert. (Provera cert.)	Automatski verifikujte certifikat SMTP servera.
		POP3/IMAP4	Protocol (Protokol)	Izaberite protokol za prijem e-pošte sa servera.
			Server (Server)	Unesite ime i adresu servera.
			Port (Port)	Unesite broj porta.
			Mailbox Name (Naziv poštanskog	Unesite ime poštanskog sandučeta. (Naiviše 255 znaka)
			sandučeta)	
			Mailbox Pwd (Lozinka za poštansko sanduče)	Unesite lozinku za prijavljivanje na server. (Najviše 128 znaka)
			Select Folder (Izbor fascikle)	Izaberite određenu fasciklu u poštanskom sandučetu koje koristi IMAP4 protokol.
			SSL/TLS	Šaljite i primajte e- poruke preko servera za e-poštu koji zahteva bezbednu komunikaciju preko SSL/TLS protokola.
			Verify Cert. (Provera cert.)	Automatski verifikujte certifikat SMTP servera.
			Auth. Select (Aut. Izbor)	Izaberite bezbedni metod za obaveštenja e-poštom.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
E-mail/IFAX (E- poruka/IFAX)	Setup Mail RX (Konfigurisanje prijema pošte)	Auto Polling (Auto. prozivanje)	Auto Polling (Auto. prozivanje)	Proveravajte automatski da li na serveru ima novih poruka.
			Poll Frequency (Frekvencija prozivanja)	Postavite vremenski interval za proveravanje da li ima novih poruka na serveru.
		Header (Zaglavlje)	_	Izaberite sadržaj zaglavlja e-poruka koji će se štampati.
		Del Error Mail (Greška brisanja pošte)	_	POP3 server automatski briše e- poruke o greškama. IMAP4 server automatski briše e- poruke o greškama pošto ih pročitate.
		Notification (Obaveštenje)	-	Primite poruke sa obaveštenjima.
	Setup Mail TX (Konfigurisanje slanja pošte)	Sender Subject (Tema pošiljaoca)	-	Prikažite temu.
		Size Limit (Ograničenje veličine)	Size Limit (Ograničenje veličine)	Ograničite veličinu dokumenata u e- porukama.
			Maximum Size(MB) (Maksimalna veličina (MB))	
		Notification (Obaveštenje)	-	Pošaljite poruke sa obaveštenjima.
	Setup Relay (Konfigurisanje releja)	Rly Broadcast (Relejno slanje)	_	Relejno prenesite dokument na drugi faks uređaj.
		Relay Domain (Domen releja)	Relay (Relej) ##	Registrujte ime domena.
		Relay Report (Izveštaj o releju)	-	Odštampajte izveštaj o relejnom slanju faksova.
	Report Setting (Postavka izveštaja)	E-mail (E- pošta)	XMIT Report (XMIT izveštaj)	Izaberite početno konfigurisanje za izveštaj o
		IFAX	XMIT Report (XMIT izveštaj)	verifikovanom prenosu.
	Manual Receive (Ručni prijem)	-	-	Ručno proverite da li na POP3 ili IMAP4 serveru postoje nove poruke.
Web Based Mgmt (Web Based Mgmt)	-	-	-	Omogućite ili onemogućite Web Based Management.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
				Ako omogućite ovu funkciju, vodite računa da precizirate metod povezivanja da biste koristili Web Based Management.
Fax to Server (Faks na server)	Fax to Server (Faks na server)	-	-	Čuvajte prefiks/sufiks za adresu na uređaju
	Prefix (Prefiks)	-	-	da bi mogao da posalje dokument sa
	Suffix (Sufiks)	-	-	serverskog sistema za faks.
Global Detect (Globalna detekcija)	Allow Detect (Omogući detekciju)	-	-	Omogućite ili onemogućite globalno detektovanje, a to je funkcija koja detektuje kada korisnik slučajno poveže uređaj na globalnu mrežu i obaveštava ga o tome.
	Reject Access (Odbij pristup)	_	-	Onemogućite veze do globalne mreže.
Network Reset (Resetovanje mreže)	-	-	_	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
XMIT Verify (XMIT verifikacija)	View on LCD (Prikaži na LCD ekranu)	Prikažite izveštaj o verifikovanom prenosu za poslednji prenos.
	Print Report (Odštampaj izveštaj)	Odštampajte izveštaj o verifikovanom prenosu za poslednji prenos.
Address Book (Adresar)	Numeric (Po numeričkom redosledu)	Odštampajte listu imena i brojeva sačuvanih u adresaru po numeričkom redosledu.
	Alphabetic (Po abecednom redosledu)	Odštampajte listu imena i brojeva sačuvanih u adresaru po abecednom redosledu.
Fax Journal (Dnevnik faksa)	-	Odštampajte listu poslednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova sa informacijama.
		(TX označava slanje. RX označava prijem.)
User Settings (Korisničke postavke)	_	Odštampajte listu korisničkih podešavanja.
Print Settings (Postavke štampanja)	_	Odštampajte listu postavki štampača.
Network Config (Konfigurisanje mreže)	_	Odštampajte listu mrežnih postavki.
PrintFileList (Štampanje liste datoteka)	-	Odštampajte listu podataka sačuvanih u memoriji uređaja.
(dostupno za određene modele)		

3. nivo	4. nivo	Opis
Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)	_	Odštampajte probni list tačkastog štampanja bubnja.
WLAN Report (WLAN izveštaj) (Za bežične modele)	_	Odštampajte rezultate bežične LAN veze.
Caller ID (Identifikacija poziva)	-	Odštampajte listu istorije identifikacije poziva.
(Dostupno samo u nekim zemljama.)		

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Serial No. (Serijski broj)	-	Proverite serijski broj uređaja.
Version (Verzija)	Main Version (Glavna verzija)	Proverite verziju firmvera uređaja.
	Security Ver. (Bezbednosna ver.)	
Page Counter (Brojač	Total (Ukupno)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj
stranica)	Fax (Faks)	odštampao od kad radi.
	Copy (Kopiraj)	
	Print (Odštampaj)	
	Other (Drugo)	
Parts Life (Radni vek	Toner	Prikažite približan preostali životni vek tonera.
delova)	Drum (Bubanj)	Možete da proverite preostali životni vek bubnja u procentima.

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Date & Time (Datum i vreme)	Date & Time (Datum i vreme)	Dodajte datum i vreme na ekran i u zaglavlje faksova koje šaljete.
	Auto Daylight (Automatsko letnje računanje vremena)	Postavite uređaj tako da automatski pređe na letnje računanje vremena.
	Time Zone (Vremenska zona)	Postavite svoju vremensku zonu.
Station ID (ID stanice)	_	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi se pojavljivali na svakoj stranici koju pošaljete faksom.
Tone/Pulse (Tonsko/pulsno)	-	Izaberite režim biranja.
Dial Tone (Signal za biranje)	-	Skratite pauzu u otkrivanju signala za biranje.
Phone Line Set (Podesi telefonsku liniju)	-	Izaberite tip telefonske linije.
Compatibility (Kompatibilnost)	_	Prilagodite ujednačavanje ako postoje problemi sa prenosom.

3. nivo	4. nivo	Opis
		Dobavljači VoIP usluge pružaju podršku za faksove sa različitim standardima. Ako se redovno susrećete sa greškama u prenosu faksova, izaberite opciju Osnovno (za VoIP).
Reset (Resetuj)	Machine Reset (Resetovanje uređaja)	Vratite sve postavke uređaja koje ste promenili.
	Network Reset (Resetovanje mreže) (Kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.
	Address & Fax (Adresa i faks)	Izbrišite sve sačuvane brojeve telefona i postavke faksa.
	All Settings (Sve postavke)	Vratite sve postavke uređaja na fabričke vrednosti.
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke postavke)	Vratite sva podešavanja uređaja na podrazumevane fabričke vrednosti. Izvršite ovu operaciju kada želite da se oslobodite uređaja.
Local Language (Lokalni jezik) (dostupno za određene modele)	-	Promenite jezik na LCD ekranu.

Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa postavkama (kod dvolinijskih LCD DCP modela)

Tabele sa postavkama (kod dvolinijskih LCD DCP modela)

Srodni modeli: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

```
>> [General Setup (Opšte konfigurisanje)]
>> [Copy (Kopiraj)]
>> [Printer (Štampač)]
>> [Network (Mreža)] (Kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)
>> [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]
>> [Machine Info. (Informacije o uređaju)]
>> [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]
```

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Tray Setting (Postavka ležišta)	Paper Type (Tip papira)	-	Podesite vrstu papira u ležištu za papir.
	Paper Size (Veličina papira)	-	Podesite veličinu papira u ležištu za papir.
	Print Position (Položaj štampanja)	X Offset (Pomak po X osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) vodoravno najviše od -500 (levo) do +500 (desno) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
		Y Offset (Pomak po Y osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) uspravno najviše od -500 (gore) do +500 (dole) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
	Check Paper (Provera papira)	_	Izaberite da li će se prikazivati poruka u kojoj se navodi da treba da proverite da li se veličina i vrsta papira u uređaju podudaraju sa postavkama za veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
Ecology (Ekologija)	Eco Mode (Eko režim)	-	<pre>Istovremeno uključite sledeća podešavanja uređaja: • 2-sided Print:Long Edge (Dvostrano štampanje: duža ivica) ¹(dostupno za određene modele) • Sleep Time:OMin (Vreme spavanja: 0 min.)</pre>
			 Quiet Mode (Tihi režim):On (Uključi)¹ Toner Save (Ušteda tonera):On (Uključi)¹
	Toner Save (Ušteda tonera)	-	Povećajte kapacitet strana za toner kasetu.
	Sleep Time (Vreme spavanja)	-	Postavite broj minuta do prelaska uređaja u režim spavanja.
	Quiet Mode (Tihi režim)	-	Smanjite buku štampanja.

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Ecology (Ekologija)	Auto Power Off (Automatsko isključivanje)	-	Podesite broj sati koliko dugo će uređaj biti u stanju dubokog sna pre nego što pređe u režim isključivanja.
LCD Contrast (Kontrast na LCD ekranu)	-	-	Prilagodite kontrast na LCD ekranu.
Replace Toner (Zamenite toner)	_	-	Postavite uređaj tako da nastavi štampanje nakon što se na LCD ekranu pojavi upozorenje Replace Toner (Zamenite toner).

1 Promena ovog podešavanja je moguća tek nakon što promenite određena podešavanja uređaja u programu Web Based Management.

[Copy (Kopiraj)]

[Copy (Kopiraj)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Density (Gustina)	-	Prilagodite gustinu.
Quality (Kvalitet)	-	Izaberite rezoluciju kopiranja za svoj tip dokumenta.
Contrast (Kontrast)	-	Prilagodite kontrast na kopijama.
ID Copy (Kopiraj lični	Density (Gustina)	Prilagodite gustinu.
dokument)	Quality (Kvalitet)	Izaberite rezoluciju kopiranja za svoj tip dokumenta.
	Contrast (Kontrast)	Prilagodite kontrast na kopijama.
	2in1/1in1 (2 u 1 / 1 u 1)	Napravite 2 u 1 kopije ličnih dokumenata.

[Printer (Štampač)]

[Printer (Štampač)]

Na modelima koji podržavaju emulaciju štampača

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Emulation (Emulacija)	-	-	Postavite režim emulacije štampača.
Resolution (Rezolucija)	_	_	Izaberite rezoluciju štampanja.
Density (Gustina)	-	-	Povećajte ili smanjite gustinu štampe.
Print Settings (Postavke štampanja)	-	_	Postavite podešavanja štampanja na "Tekst" ili "Grafiku".
Print Options (Opcije štampanja)	Font List (Lista fontova)	HP LaserJet	Odštampajte listu internih fontova uređaja.
		BR-Script 3	
	Test Print (Probno štampanje)	_	Odštampajte probnu stranicu.
2-sided (Dvostrano)	2-sided Print (Dvostrano štampanje)	_	Isključite ili uključite dvostrano štampanje i izaberite okretanje stranica po dužoj ili po kraćoj ivici.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
2-sided (Dvostrano)	Single Image (Jedna slika)	-	Za posao štampanja u kojem se na poslednjoj strani nalazi jednostrana slika, izaberite opciju 1-sided Feed (Jednostrano ubacivanje) da biste skratili vreme štampanja.
Auto Continue (Automatski nastavak rada)	-	_	Izaberite ovu postavku ako želite da uređaj ispravi greške u veličini papira i da koristite papir iz ležišta.
Paper Type (Tip papira)	_	_	Podesite vrstu papira.
Paper Size (Veličina papira)	_	_	Podesite veličinu papira.
Copies (Kopije)	-	-	Podesite broj odštampanih strana.
Orientation (Orijentacija)	_	-	Podesite strane tako da se odštampaju u uspravnoj ili položenoj orijentaciji.
PrintPosition (Položaj štampanja)	-	_	Pristupite menijima sa podešavanjima položaja štampanja.
Auto FF (Auto FF)	-	-	Omogućite uređaju da automatski odštampa bilo kakve preostale podatke.
HP LaserJet	Font No. (Br. fonta)	-	Podesite broj fonta.
	Font Pitch	-	Podesite gustinu slova fonta.
	(Gustina slova fonta)		(Dostupno samo za određene fontove.)
	Font Point (Tačka	-	Podesite veličinu fonta.
	fonta)		(Dostupno samo za određene fontove.)
	Symbol Set (Podesi simbol)	_	Izaberite skup simbola ili znakova.
	Table Print (Štampanje tabele)	_	Odštampajte tabelu sa šiframa.
	Auto LF (Auto LF)	_	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR (Auto CR)	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR
			ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto WRAP (Auto WRAP)	_	Izaberite želite li da nakon dolaska do desne margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Auto SKIP (Auto SKIP)	_	Izaberite želite li da nakon dolaska do donje margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Left Margin (Leva margina)	-	Podesite levu marginu kolone 0 do kolone 70 na gustinu od 1 znak po inču.
	Right Margin (Desna margina)	-	Podesite desnu marginu kolone 10 do kolone 80 na gustinu 1 znak po inču.
	Top Margin (Gornja margina)	-	Podesite udaljenost gornje margine od gornje ivice papira.
	Bottom Margin (Donja margina)	-	Podesite udaljenost donje margine od donje ivice papira.
	Lines (Linije)	-	Podesite broj redova na svakoj strani.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
HP LaserJet	Tray Command (Komanda za ležište)	_	Izaberite ovo podešavanje ako dođe do nepodudaranja ležišta tokom korišćenja HP upravljačkih programa.
BR-Script 3	Error Print (Greška štampanja)	_	Izaberite da li će, kada dođe do greške, uređaj odštampati informacije o grešci.
PDF	Multiple Page (Veći broj stranica)	_	Podesite raspored na stranici prilikom štampanja više stranica.
	PDF Print Opt (Opcije štampanja PDF-a)	_	Postavite podešavanje PDF štampanja tako da se zajedno sa tekstom odštampaju komentari (naznake) ili pečati iz PDF datoteke.
	Fit to Page (Uklopi u stranicu)	_	Izaberite da li će uređaj da skalira ili menja veličinu stranica u PDF datoteci tako da se uklope u izabranu veličinu papira.
Reset Printer (Resetovanje štampača)	-	_	Vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.

Kod ostalih modela

3. nivo	4. nivo	Opis
Resolution (Rezolucija)	-	Izaberite rezoluciju štampanja.
Density (Gustina)	-	Povećajte ili smanjite gustinu štampe.
Test Print (Probno štampanje)	-	Odštampajte probnu stranicu.
2-sided (Dvostrano) (Na modelima sa automatskim dvostranim štampanjem)	2-sided Print (Dvostrano štampanje)	Isključite ili uključite dvostrano štampanje i izaberite okretanje stranica po dužoj ili po kraćoj ivici.
	Single Image (Jedna slika)	Za posao štampanja u kojem se na poslednjoj strani nalazi jednostrana slika, izaberite opciju 1-sided Feed (Jednostrano ubacivanje) da biste skratili vreme štampanja.
Auto Continue (Automatski nastavi)	-	Izaberite ovu postavku ako želite da uređaj ispravi greške u veličini papira i da koristite papir iz ležišta.
PrintPosition (Položaj štampanja)	-	Pristupite menijima sa podešavanjima položaja štampanja.
Reset Printer (Resetovanje štampača)	-	Vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.

[Network (Mreža)] (Kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)

[Network (Mreža)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža) (Kod modela sa pristupom žičanoj mreži)	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	_	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
F	IP Address (IP adresa)	_	Unesite IP adresu.	
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža)	TCP/IP	Gateway (Mrežni prolaz)	_	Unesite adresu mrežnog prolaza.
(Kod modela sa pristupom žičanoj mreži)		Node Name (Ime	-	Unesite ime uređaja.
		uređaja)		(Najviše 32 znaka)
		WINS Config (WINS konfiguracija)	_	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	_	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	_	_	Izaberite režim Ethernet veze.
	Wired Status (Status žične mreže)	-	_	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC Address (MAC adresa)	-	_	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) (Za bežične modele)	-	-	Vratite fabričke postavke žične mreže.
	Wired Enable (Omogućavanje žične mreže)	-	_	Ručno uključite ili isključite interfejs žične LAN mreže.
₩LAN (Wi-Fi) (Za bežične modele)	Find Network (Nađi mrežu)	-	_	Ručno konfigurišite podešavanja bežične mreže.
	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	_	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	_	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	-	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	_	Unesite adresu mrežnog prolaza.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Node Name (Ime	-	Unesite ime uređaja.
(Za bežične modele)		uređaja)		(Najviše 32 znaka)
		WINS Config (WINS konfiguracija)	_	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		АРІРА	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/PushButton (WPS/dugme na jedan pritisak)	_	_	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN kod)	-	-	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	-	_	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN	Status	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
	mreze)	Signal	_	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		Channel (Kanal)	_	Prikažite trenutni kanal za bežičnu mrežu.
		Speed (Brzina)	-	Prikažite trenutnu brzinu bežične mreže.
		SSID	-	Prikaži trenutni SSID.
		Comm. Mode (Komunikacija Režim)	-	Prikažite aktuelni režim komunikacije.
	MAC Address (MAC adresa)	_	-	Prikažite MAC adresu uređaja.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi) (Za bežične modele)	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) (Kod modela sa pristupom žičanoj mreži)	_	_	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže)	-	-	Ručno uključite ili isključite WLAN mrežu.
Wi-Fi Direct (Za bežične modele)	Manual (Ručno)	-	_	Ručno konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Group Owner (Vlasnik grupe)	_	-	Podesite uređaj kao vlasnika grupe.
	Push Button (Komandno dugme)	_	_	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći metod jednog pritiska na dugme.
	PIN Code (PIN kod)	_	_	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Device Info. (Informacije o uređaju)	Device Name (Ime uređaja)	-	Pogledajte ime uređaja.
		SSID	_	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, LCD ekran prikazuje poruku da veza ne postoji.
		IP Address (IP adresa)	-	Prikažite aktuelnu IP adresu uređaja.
	Status Info. (Informacije o statusu)	Status	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	_	Prikažite trenutnu jačinu signala za Wi-Fi Direct mreže.
				Kada uređaj radi u svojstvu vlasnika grupe, LCD uvek pokazuje jak signal.
		Channel (Kanal)	_	Prikažite trenutni kanal za Wi-Fi Direct mrežu.
		Speed (Brzina)	-	Prikažite trenutnu brzinu Wi-Fi Direct mreže.
	I/F Enable (Omogući I/F)	_	_	Uspostavite ili prekinite Wi-Fi Direct vezu.
Web Based Mgmt (Web Based Mgmt)	-	-	_	Omogućite ili onemogućite Web Based Management.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
				Ako omogućite ovu funkciju, vodite računa da precizirate metod povezivanja da biste koristili Web Based Management.
Global Detect (Globalna detekcija)	Allow Detect (Omogući detekciju)	_	_	Omogućite ili onemogućite globalno detektovanje, a to je funkcija koja detektuje kada korisnik slučajno poveže uređaj na globalnu mrežu i obaveštava ga o tome.
	Reject Access (Odbij pristup)	-	-	Onemogućite veze do globalne mreže.
Network Reset (Resetovanje mreže)	-	-	_	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
User Settings (Korisničke postavke)	-	Odštampajte listu korisničkih podešavanja.
Print Settings (Postavke štampanja)	_	Odštampajte listu postavki štampača.
Network Config (Konfigurisanje mreže) (Kod modela sa funkcijom umrežavanja)	-	Odštampajte listu mrežnih postavki.
PrintFileList (Štampanje liste datoteka) (dostupno za određene modele)	_	Odštampajte listu podataka sačuvanih u memoriji uređaja.
Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)	_	Odštampajte probni list tačkastog štampanja bubnja.
WLAN Report (WLAN izveštaj)	_	Odštampajte rezultate bežične LAN veze.
(Kod modela sa funkcijom bežičnog umrežavanja)		

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Serial No. (Serijski broj)	-	Proverite serijski broj uređaja.
Version (Verzija)	Main Version (Glavna verzija)	Proverite verziju firmvera uređaja.
	Subl Version (Podverzija 1)	
	(dostupno za određene modele)	
	Security Ver. (Bezbednosna ver.)	
Page Counter (Brojač stranica)	Total (Ukupno)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj odštampao od kad radi.

3. nivo	4. nivo	Opis
Page Counter (Brojač stranica)	Copy (Kopiraj)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj
	Print (Odštampaj)	odstampao od kad radi.
	Other (Drugo)	
Parts Life (Radni vek delova)	Toner	Prikažite približan preostali životni vek tonera.
	Drum (Bubanj)	Možete da proverite preostali životni vek bubnja u procentima.

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Reset (Resetuj)	Machine Reset (Resetovanje uređaja)	Vratite sve postavke uređaja koje ste promenili.
	Network Reset (Resetovanje mreže)	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.
	(Kod modela sa funkcionalnošću umrežavanja)	
	All Settings (Sve postavke)	Vratite sve postavke uređaja na fabričke vrednosti.
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke postavke)	Vratite sva podešavanja uređaja na podrazumevane fabričke vrednosti. Izvršite ovu operaciju kada želite da se oslobodite uređaja.
Local Language (Lokalni jezik)	-	Promenite jezik na LCD ekranu.
(dostupno za određene modele)		



Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

▲ Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa podešavanjima (MFC modeli table osetljive na dodir od 2,7" i MFC modeli table osetljive na dodir od 3,5")

Tabele sa podešavanjima (MFC modeli table osetljive na dodir od 2,7" i MFC modeli table osetljive na dodir od 3,5")

Srodni modeli: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

```
>> [Settings (Postavke)]
>> [General Setup (Opšte konfigurisanje)]
>> [Shortcut Settings (Postavke prečica)]
>> [Fax (Faks)]
>> [Printer (Štampač)]
>> [Network (Mreža)]
>> [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]
>> [Machine Info. (Informacije o uređaju)]
>> [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]
```

[Settings (Postavke)]

[Settings (Postavke)]

1. nivo	2. nivo	Opis
(Date & Time (Datum i vreme))	_	Pristupite menijima sa podešavanjima za datum i vreme.
Toner	Toner Life (Radni vek tonera)	Prikažite približan preostali životni vek tonera.
	Test Print (Probno štampanje)	Odštampajte probnu stranicu.
	Toner Cartridge Check (Provera toner kasete)	Prikažite na LCD ekranu informacije o instaliranoj toner kaseti, recimo, da li je toner kaseta originalna.
Network (Mreža)	Wired LAN (Žična LAN mreža)	Pristupite menijima sa podešavanjima za žičanu LAN mrežu.
	WLAN (Wi-Fi) (Za bežične modele)	Pristupite menijima sa podešavanjima za WLAN mrežu.
Fax Preview (Pregled faksa)	-	Prikažite primljene faksove na LCD ekranu.
Tray Setting (Postavka ležišta)	-	Pristupite menijima sa podešavanjima za ležište.
Eco Mode (Eko režim)	-	Pristupite meniju sa podešavanjem za ekološki režim.
All Settings (Sve postavke)	-	Konfigurišite detaljne postavke.

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Tray Setting (Postavke ležišta)	Paper Type (Tip papira)	_	Podesite vrstu papira u ležištu za papir.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Tray Setting (Postavke ležišta)	Paper Size (Veličina papira)	-	Podesite veličinu papira u ležištu za papir.
	Print Position (Položaj štampanja)	X Offset (Pomak po X osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) vodoravno najviše od -500 (levo) do +500 (desno) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
		Y Offset (Pomak po Y osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) uspravno najviše od -500 (gore) do +500 (dole) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
	Check Paper (Provera papira)	-	Izaberite da li će se prikazivati poruka u kojoj se navodi da treba da proverite da li se veličina i vrsta papira u uređaju podudaraju sa postavkama za veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
Volume (Jačina	Ring (Zvono)	_	Podešava jačinu zvuka zvona.
zvuka)	Beep (Z v učni signal)	-	Podesite jačinu zvuka pištanja.
	Speaker (Zvučnik)	-	Podešava jačinu zvuka zvučnika.
LCD Settings (Postavke LCD ekrana)	Backlight (Pozadinsko osvetljenje)	_	Podesite svetlinu pozadinskog osvetljena LCD ekrana.
	Dim Timer (Tajmer zatamnjivanja)	_	Podesite vreme tokom kog će pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostati uključeno nakon povratka na početni ekran.
Screen Settings (Postavke ekrana)	Home Screen (Početni ekran)	-	Postavite glavni početni ekran.
	Scan Screen (Ekran skeniranja)	-	Postavite podrazumevane postavke na ekranu za skeniranje.
	Display Information (Prikaz informacija)	IP Address (IP adresa)	Izaberite da li će se na početnim ekranima prikazivati IP adresa uređaja.
Ecology (Ekologija)	Eco Mode (Eko režim)	-	Istovremeno uključite sledeća podešavanja uređaja:
			 2-sided Print:Long Edge (Dvostrano štampanje: duža ivica) ¹(dostupno za određene modele)
			 Sleep Time: 0 Min (Vreme spavanja: 0 min)
			• Dim Timer:10 Secs (Tajmer zatamnjenja: 10 s)
			 Quiet Mode (Tihi režim):On (Uključi)¹
			• Toner Save (Ušteda tonera):On (Uključi) ¹
	Toner Save (Ušteda tonera)	-	Povećajte kapacitet strana za toner kasetu.
	Sleep Time (Vreme spavanja)	-	Postavite broj minuta do prelaska uređaja u režim spavanja.
	Quiet Mode (Tihi režim)	-	Smanjite buku štampanja.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Ecology (Ekologija)	Auto Power Off (Automatsko isključivanje)	-	Postavite broj sati tokom kojih će uređaj ostati u režimu dubokog spavanja pre nego što pređe u režim isključivanja. Odaberite opciju Off (Isključi) ako ne želite da uređaj prelazi u režim isključivanja.
Setting Lock (Zaključavanje postavki)	-	-	Ograničite mogućnost da neovlašćeni korisnici menjaju postavke na uređaju.
Replace Toner (Zamenite toner)	-	-	Postavite uređaj tako da nastavi štampanje nakon što se na LCD ekranu pojavi upozorenje Replace Toner (Zamenite toner).

¹ Promena ovog podešavanja je moguća tek nakon što promenite određena podešavanja uređaja u programu Web Based Management.

[Shortcut Settings (Postavke prečica)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Shortcut Settings (Postavke prečica)]

3. nivo	4. nivo	Opis
(Izaberite dugme za prečicu.)	Rename (Preimenuj)	Promenite ime prečice.
	Edit (Uredi)	Promenite postavke prečica.
	Delete (Izbriši)	Izbrišite prečicu.
	Register Card/NFC (Registarska kartica/ NFC)	Dodelite prečicu ličnoj karti.
	(dostupno za određene modele)	
	Delete Card/NFC (Izbriši karticu/NFC)	Uklonite prečicu sa lične karte.
	(dostupno za određene modele)	

[Fax (Faks)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Fax (Faks)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Setup Receive (Konfigurisanje prijema)	Ring Delay (Odlaganje zvona)	_	Postavite broj zvona pre nego što uređaj odgovori dok radi u režimu faksa ili faksa/telefona.
	Receive Mode (Režim prijema)	_	Izaberite režim prijema koji najviše odgovara vašim potrebama.
	F/T Ring Time (Vreme zvona za F/T)	_	Postavite dužinu pseudo/ dvostrukog zvona u režimu faksa/ telefona.
	Fax Preview (Pregled faksa)	_	Prikažite primljene faksove na LCD ekranu.
	Fax Detect (Otkrivanje faksa)	-	Automatski primajte faks poruke čim odgovorite na poziv i čujete tonove faksa.
	Remote Codes (Daljinske šifre)	Remote Codes (Daljinske šifre)	Javite se na pozive u lokalu ili na spoljni telefon i upotrebite kodove da biste uključili ili isključili daljinske
		Act.Code (Šifra za aktivaciju)	kodove. Kodove možete da personalizujete.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Setup Receive (Konfigurisanje prijema)	Remote Codes (Daljinske šifre)	Deact.Code (Šifra za deaktivaciju)	Javite se na pozive u lokalu ili na spoljni telefon i upotrebite kodove da biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete da personalizujete.
	Auto Reduction (Automatsko umanjenje)	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	PC Fax Receive (Prijem faksa na PC)	_	Postavite uređaj tako da šalje faksove na računar.
			Možete da uključite sigurnosnu funkciju štampanja rezervne kopije.
	Memory Receive	Off (Isključi)	-
	(Prijem u memoriju)	Fax Forward (Prosleđivanje faksa)	Postavite uređaj tako da prosleđuje faks poruke ili da čuva dolazne faksove u memoriji (da biste mogli
		Fax Storage (Skladište	uređaja).
		faksa)	Ako izaberete prosleđivanje faksova ili skladištenje faksova, možete da uključite sigurnosnu funkciju štampanja rezervne kopije.
		Forward to Cloud (Prosledi u oblak)	Prosledite dolazne faksove u uslugu na mreži.
		Forward to Network (Prosledi na mrežu) (dostupno za određene modele)	Prosledite dolazne faksove na neko odredište na mreži.
	Fax Rx Stamp (Pečat o prijemu faksa)	-	Štampajte datum i vreme prijema pri vrhu dolaznih faksova.
	2-sided (Dvostrano)	-	Odštampajte dolazne faksove sa obe strane papira.
Setup Send (Konfigurisanje slanja)	Coverpage Note (Napomena na naslovnoj stranici)	5. 6.	Podesite svoje komentare za naslovnu stranicu faksa.
	Auto Redial (Automatsko ponovno biranje)	_	Postavite uređaj tako da ponovo bira poslednji broj faksa pet minuta nakon neuspešnog slanja faksa usled zauzeća linije.
	Destination (Odredište)	_	Postavite uređaj tako da prikazuje informacije o odredištu na LCD ekranu tokom biranja broja faksa.
Incoming limit (Ograničenje dolaznog) (Dostupno samo u nekim zemljama.)	Limit method (Način ograničavanja)	-	Izaberite način ograničavanja dolaznih faksova.
Report Setting (Postavka	XMIT Report (XMIT izveštaj)	_	Izaberite početno konfigurisanje za izveštaj o verifikovanom prenosu.
izveštaja)	Journal Period (Period u dnevniku)	Journal Period (Period u dnevniku)	Postavite interval za automatsko štampanje dnevnika faksa.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Report Setting (Postavka izveštaja)	Journal Period Time (Vreme) (Period u dnevniku)		Ako izaberete bilo šta izuzev opcija "Isključeno" i "Na svakih 50 faksova", možete da postavite vreme za ovu opciju.
		Day (Dan)	Ako izaberete opciju "Na svakih 7 dana", možete da postavite dan u nedelji.
Print Document (Odštampaj dokument)	-	-	Odštampajte dolazne faksove koji su sačuvani u memoriji uređaja.
Remote Access (Daljinski pristup)	-	-	Postavite svoj kôd za daljinsko preuzimanje.
Dial Restriction (Ograničenje biranja)	Dial Pad (Numerička tastatura)	-	Ograničite pozivanje na korišćenje numeričke tastature.
	Address Book (Adresar)	-	Ograničite pozivanje na korišćenje adresara.
	Shortcuts (Prečice)	-	Ograničite pozivanje na korišćenje prečice.
Remaining Jobs (Preostali poslovi)	-	-	Proverite koji planirani poslovi postoje u memoriji uređaja i otkažite izabrane poslove.
	Caller ID (Identifikacija poziva)	-	Omogućite ili onemogućite prikazivanje broja (ili imena) pozivaoca.
	(Dostupno samo u nekim zemljama.)		Pre korišćenja ove funkcije potvrdite da je podešavanje identifikacije poziva postavljena na "Uključeno".

[Printer (Štampač)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Printer (Štampač)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Emulation (Emulacija)	_	_	Izaberite režim emulacije.
Resolution (Rezolucija)	-	_	Izaberite rezoluciju štampanja.
Density (Gustina)	_	-	Povećajte ili smanjite gustinu štampe.
Print Settings (Štampanje postavki)	-	_	Postavite podešavanja štampanja na "Tekst" ili "Grafiku".
Print Options (Opcije štampanja)	Font List (Lista fontova)	HP LaserJet	Odštampajte listu internih fontova uređaja.
		BR-Script 3	
	Test Print (Probno štampanje)	_	Odštampajte probnu stranicu.
2-sided (Dvostrano)	2-sided Print (Dvostrano štampanje)	_	Omogućite ili onemogućite dvostrano štampanje i odaberite dužu ili kraću ivicu.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
2-sided (Dvostrano)	Single Image (Jedna slika)	-	Za posao štampanja u kojem se na poslednjoj strani nalazi jednostrana slika, izaberite opciju 1-sided Feed (Jednostrano ubacivanje) da biste skratili vreme štampanja.
Auto Continue (Automatski nastavak rada)	-	_	Izaberite ovu postavku ako želite da uređaj ispravi greške u veličini papira i da koristite papir iz ležišta.
Paper Type (Tip papira)	_	-	Podesite vrstu papira.
Paper Size (Veličina papira)	-	-	Podesite veličinu papira.
Copies (Kopije)	-	-	Podesite broj odštampanih strana.
Orientation (Orijentacija)	-	-	Podesite strane tako da se odštampaju u uspravnoj ili položenoj orijentaciji.
Print Position (Položaj štampanja)	X Offset (Pomak po X osi)	-	Pristupite menijima sa podešavanjima položaja štampanja.
	Y Offset (Pomak po Y osi)	-	
Auto FF (Auto FF)	-	-	Omogućite uređaju da automatski odštampa bilo kakve preostale podatke.
HP LaserJet	Font No. (Br. fonta)	Font No. (Br. fonta)	Podesite broj fonta.
		Soft Font No. (Br. soft.	Podesite broj softverskog fonta. Ovaj meni se prikazuje ako je na uređaju Brother instaliran softverski font.
	Font Pitch (Gustina slova fonta)	-	Podesite gustinu slova fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Font Point (Tačka fonta)	-	Podesite veličinu fonta.
	Symbol Set (Podesi simbol)	_	Izaberite skup simbola ili znakova.
	Table Print (Štampanje tabele)	_	Odštampajte tabelu sa šiframa.
	Auto LF (Auto LF)	_	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR (Auto CR)	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR
			ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto WRAP (Auto WRAP)	-	Izaberite želite li da nakon dolaska do desne margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Auto SKIP (Auto SKIP)	-	Izaberite želite li da nakon dolaska do donje margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Left Margin (Leva margina)	-	Podesite levu marginu kolone 0 do kolone 70 na gustinu od 1 znak po inču.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
HP LaserJet	Right Margin (Desna margina)	-	Podesite desnu marginu kolone 10 do kolone 80 na gustinu 1 znak po inču.
	Top Margin (Gornja margina)	-	Podesite udaljenost gornje margine od gornje ivice papira.
	Bottom Margin (Donja margina)	_	Podesite udaljenost donje margine od donje ivice papira.
	Lines (Linije)	-	Podesite broj redova na svakoj strani.
	Tray Command (Komanda za ležište)	_	Izaberite ovo podešavanje ako dođe do nepodudaranja ležišta tokom korišćenja HP upravljačkih programa.
BR-Script 3	Error Print (Greška štampanja)	_	Izaberite da li će, kada dođe do greške, uređaj odštampati informacije o grešci.
PDF	Multiple Page (Veći broj stranica)	-	Podesite raspored na stranici prilikom štampanja više stranica.
	PDF Print Options (Opcije štampanja PDF-a)	_	Postavite podešavanje PDF štampanja tako da se zajedno sa tekstom odštampaju komentari (naznake) ili pečati iz PDF datoteke.
	PDF Fit to Page (Uklopi PDF u stranicu)	_	Izaberite da li će uređaj da skalira ili menja veličinu stranica u PDF datoteci tako da se uklope u izabranu veličinu papira.
Reset Printer (Resetovanje štampača)	-	_	Vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.

[Network (Mreža)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Network (Mreža)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža)	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	-	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	_	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	_	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	_	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Configuration (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža)	TCP/IP	DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	_	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Izaberite režim Ethernet veze.
	Wired Status (Status žične mreže)	-	_	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC Address (MAC adresa)	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano)	-	-	Vratite fabričke postavke žične mreže.
	Wired Enable (Omogućavanje žične mreže)	-	_	Ručno uključite ili isključite interfejs žične LAN mreže.
WLAN(Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Nađi Wi-Fi mrežu)	-	_	Ručno konfigurišite postavke bežične mreže.
	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	_	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	-	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	-	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	-	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Configuration (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	DNS Server (DNS server)	Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/Push Button (WPS/dugme na jedan pritisak)	-	-	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN kod)	_	-	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	-	_	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN mreže)	Status	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Prikaži trenutni SSID.
		Comm. Mode (Komunikacija Režim)	-	Prikažite aktuelni režim komunikacije.
	MAC Address (MAC adresa)	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano)	-	-	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže)	-	_	Uključite vezu preko bežične mreže.
Wi-Fi Direct	Manual (Ručno)	-	_	Ručno konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Group Owner (Vlasnik grupe)	_	-	Podesite uređaj kao vlasnika grupe.
	Push Button (Komandno dugme)	_	_	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći metod jednog pritiska na dugme.
	PIN Code (PIN kod)	-	-	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Device Information (Informacije o uređaju)	Device Name (Ime uređaja)	-	Pogledajte ime uređaja.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wi-Fi Direct	Device Information (Informacije o uređaju)	SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, LCD ekran prikazuje poruku da veza ne postoji.
		IP Address (IP adresa)	-	Prikažite aktuelnu IP adresu uređaja.
	Status Information (Informacije o statusu)	Status	-	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	_	Prikažite trenutnu jačinu signala za Wi-Fi Direct mreže.
				Kada uređaj radi u svojstvu vlasnika grupe, LCD uvek pokazuje jak signal.
	I/F Enable (Omogući I/F)	-	-	Uspostavite ili prekinite Wi-Fi Direct vezu.
NFC (dostupno za određene modele)	-	_	_	Uključite ili isključite NFC funkciju.
E-mail/IFAX (E-	Mail Address (Adresa pošte)	-	-	Unesite e-adresu.
(dostupno za određene	Catur Corror	CMIID	Someon	(Najviše 255 znaka)
modele)	Setup Server (Konfigurisanje servera)	SMTP	Server	SMTP servera.
			Port	Unesite broj SMTP porta.
			Auth. for SMTP (SMTP potvrda identiteta)	Izaberite bezbedni metod za obaveštenja e-poštom.
			SSL/TLS	Šaljite i primajte e- poruke preko servera za e-poštu koji zahteva bezbednu komunikaciju preko SSL/TLS protokola.
			Verify Cert. (Verifikuj certifikat)	Automatski verifikujte certifikat SMTP servera.
		POP3/IMAP4	Protocol (Protokol)	Izaberite protokol za prijem e-pošte sa servera.
			Server	Unesite ime i adresu servera.
			Port	Unesite broj porta.
			Mailbox Name (Ime poštanskog	Unesite ime poštanskog sandučeta. (Najviše 255 znaka)
			sandučeta)	
			Password	prijavljivanje na server.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
E-mail/IFAX (E- poruka/IFAX) (dostupno za određene modele)	Setup Server (Konfigurisanje servera)	POP3/IMAP4	(Lozinka poštanskog sandučeta)	(Najviše 128 znaka)
			Select Folder (Izbor fascikle)	Izaberite određenu fasciklu u poštanskom sandučetu koje koristi IMAP4 protokol.
			SSL/TLS	Šaljite i primajte e- poruke preko servera za e-poštu koji zahteva bezbednu komunikaciju preko SSL/TLS protokola.
			Verify Cert. (Verifikuj certifikat)	Automatski verifikujte certifikat servera.
			Auth. for POP3/IMAP4 (Aut. za POP3/IMAP4)	Izaberite bezbedni metod za obaveštenja e-poštom.
	Setup Mail RX (Konfigurisanje prijema pošte)	Auto Polling (Automatsko preuzimanje sa drugog faksa)	Auto Polling (Automatsko preuzimanje sa drugog faksa)	Automatski proveravajte da li na serveru ima novih poruka.
			Poll Frequency (Učestalost preuzimanja sa drugog faksa)	Postavite vremenski interval za proveravanje da li ima novih poruka na serveru.
		Header (Zaglavlje)	_	Izaberite sadržaj zaglavlja e-poruka koji će se štampati.
		Del/Read Error Mail (Izbriši/ pročitaj poruke o greškama)	_	POP3 server automatski briše e- poruke o greškama. IMAP4 server automatski briše e- poruke o greškama pošto ih pročitate.
		Notification (Obaveštenje)	-	Primite poruke sa obaveštenjima.
	Setup Mail TX (Konfigurisanje slanja pošte)	Sender Subject (Tema pošiljaoca)	-	Prikažite temu.
		Size Limit (Ograničenje veličine)	Size Limit (Ograničenje veličine)	Ograničite veličinu dokumenata u e- porukama.
			Maximum Size(MB) (Maksimalna veličina (MB))	
		Notification (Obaveštenje)	-	Pošaljite poruke sa obaveštenjima.
3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
--	---	---	-----------------------------------	--
E-mail/IFAX (E- poruka/IFAX) (dostupno za određene	Setup Relay (Konfigurisanje releja)	Relay Broadcast (Relejno grupno slanje)	-	Relejno prenesite dokument na drugi faks uređaj.
modele)		Relay Domain (Domen releja)	Relay (Relej) XX	Registrujte ime domena.
		Relay Report (Izveštaj releja)	-	Odštampajte izveštaj o relejnom slanju faksova.
	Report Setting (Postavka izveštaja)	E-mail (E-pošta)	XMIT Report (XMIT izveštaj)	Izaberite početno konfigurisanje za izveštaj o
		IFAX	XMIT Report (XMIT izveštaj)	verifikovanom prenosu.
	Manual Receive (Ručni prijem)	-	-	Ručno proverite da li postoje nove poruke na POP3 ili IMAP4 serveru.
Web Connect Settings (Postavke za veb	Proxy Settings (Postavke proxy servera)	Proxy Connection (Veza sa proxy serverom)	-	Promenite postavke povezivanja sa vebom.
povezivanje)		Address (Adresa)	-	
		Port	-	
		User Name (Korisničko ime)	-	
		Password (Lozinka)	-	
Web Based Mgmt (Web Based Mgmt)		-	-	Omogućite ili onemogućite Web Based Management.
				funkciju, vodite računa da precizirate metod povezivanja da biste koristili Web Based Management.
Fax to Server (Faks na server)	Fax to Server (Faks na server)	-	-	Izaberite tip mrežne veze.
(dostupno za određene	Prefix (Prefiks)	-	-	
	Suffix (Sufiks)	-	-	
Global Detect (Globalna detekcija)	Allow Detect (Omogući detekciju)	_	-	Omogućite ili onemogućite globalno detektovanje, a to je funkcija koja detektuje kada korisnik slučajno poveže uređaj na globalnu mrežu i obaveštava ga o tome.
	Reject Access (Odbij pristup)	-	-	Onemogućite veze do globalne mreže.
Network Reset (Resetovanje mreže)	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
XMIT Verify (XMIT verifikacija)	View on LCD (Prikaži na LCD ekranu)	Prikažite izveštaj o verifikovanom prenosu za poslate faksove.
	Print Report (Odštampaj izveštaj)	Odštampajte izveštaj o verifikovanom prenosu za poslednji prenos.
Address Book (Adresar)	_	Odštampajte listu imena i brojeva sačuvanih u adresaru.
Fax Journal (Dnevnik faksa)	_	Odštampajte listu poslednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova sa informacijama.
		(TX označava slanje. RX označava prijem.)
User Settings (Korisničke postavke)	_	Odštampajte listu korisničkih podešavanja.
Printer Settings (Postavke štampača)	_	Odštampajte listu postavki štampača.
Network Configuration (Konfiguracija mreže)	_	Odštampajte listu mrežnih postavki.
Print File List (Štampanje liste datoteka)	-	Odštampajte listu podataka sačuvanih u memoriji uređaja.
(dostupno za određene modele)		
Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)	_	Odštampajte probni list tačkastog štampanja bubnja.
WLAN Report (WLAN izveštaj)	-	Odštampajte rezultate bežične LAN veze.
(Kod modela sa funkcionalnošću bežičnog umrežavanja)		
Caller ID History (Istorija identifikacije poziva)	_	Odštampajte listu istorije identifikacije poziva.
(Dostupno samo u nekim zemljama.)		

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Machine Info. (Informacije o uređaju)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Serial No. (Serijski broj)	-	Proverite serijski broj uređaja.
Firmware Version (Verzija firmvera)	Main Version (Glavna verzija)	Proverite verziju firmvera uređaja.
	Subl Version (Podverzija 1)	
	Security Version (Bezbednosna verzija)	
Firmware Update (Ažuriranje firmvera)	-	Ažurirajte uređaj na najnoviji firmver.
Firmware Auto Check (Automatska provera firmvera)	-	Prikažite informacije o firmveru na početnom ekranu.

. nivo 4. nivo		Opis
Page Counter (Brojač	Total (Ukupno)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj
stranica)	Fax (Faks)	odštampao.
	Copy (Kopiraj)	
	Print (Odštampaj)	
	Other (Drugo)	
Parts Life (Radni vek delova)	Drum (Bubanj)	Proverite preostali životni vek potrošnog materijala u procentima.

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	Opis	
Date & Time (Datum i vreme)	Date (Datum)	Dodajte datum i vreme na ekran i u zaglavlje faksova koje šaljete.	
	Time (Vreme)		
	Clock Type (Tip sata)	Izaberite format vremena (12-časovni ili 24- časovni).	
	Auto Daylight (Automatsko letnje računanje vremena)	Postavite uređaj tako da automatski pređe na letnje računanje vremena.	
	Time Zone (Vremenska zona)	Postavite svoju vremensku zonu.	
Station ID (ID stanice)	Fax (Faks)	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi se	
	Tel (Telefon)	pojavijivali na svakoj stranici koju posaljete faksom.	
	Name (Ime)		
Tone/Pulse (Tonsko/pulsno)	_	Izaberite režim biranja.	
Dial Tone (Signal za biranje)	-	Skratite pauzu u otkrivanju signala za biranje.	
Phone Line Set (Konfigurisanje telefonske linije)	_	Izaberite tip telefonske linije.	
Compatibility (Kompatibilnost)	-	Prilagodite ujednačavanje ako postoje problemi sa prenosom.	
		Dobavljači VoIP usluge pružaju podršku za faksove sa različitim standardima. Ako se redovno susrećete sa greškama u prenosu faksova, izaberite opciju Osnovno (za VoIP).	
Reset (Resetuj)	Machine Reset (Resetovanje uređaja)	Vratite sve postavke uređaja koje ste promenili.	
	Network Reset (Resetovanje mreže)	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.	
	Address Book & Fax (Adresar i faks)	Izbrišite sve sačuvane brojeve telefona i postavke faksa.	
	All Settings (Sve postavke)	Vratite sve postavke uređaja na fabričke vrednosti.	
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke postavke)	Vratite sve postavke na fabričke vrednosti.	

3. nivo	4. nivo	Opis
Local Language (Lokalni jezik)	_	Promenite jezik na LCD ekranu.
(Dostupno samo u nekim zemljama.)		

Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa postavkama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")

Tabele sa postavkama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

```
>> [Settings (Postavke)]
>> [General Setup (Opšte konfigurisanje)]
>> [Shortcut Settings (Postavke prečica)]
>> [Printer (Štampač)]
>> [Network (Mreža)]
>> [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]
>> [Machine Info. (Informacije o uređaju)]
>> [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]
```

[Settings (Postavke)]

🚹 [Settings (Postavke)]

1. nivo	2. nivo	Opis
Toner	Toner Life (Radni vek tonera)	Prikažite približan preostali životni vek tonera.
	Test Print (Probno štampanje)	Odštampajte probnu stranicu.
	Toner Cartridge Check (Provera toner kasete)	Prikažite na LCD ekranu informacije o instaliranoj toner kaseti, recimo, da li je toner kaseta originalna.
Network (Mreža)	Wired LAN (Žična LAN mreža)	Pristupite menijima sa podešavanjima za žičanu LAN mrežu.
	WLAN (Wi-Fi)	Pristupite menijima sa podešavanjima za WLAN mrežu.
Tray Setting (Postavka ležišta)	-	Pristupite menijima sa podešavanjima za ležište.
Wi-Fi Direct	-	Pristupite menijima sa podešavanjima za Wi-Fi Direct.
Eco Mode (Eko režim)	-	Pristupite meniju sa podešavanjem za ekološki režim.
All Settings (Sve postavke)	-	Konfigurišite detaljne postavke.

[General Setup (Opšte konfigurisanje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [General Setup (Opšte konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Tray Setting (Postavka ležišta)	Paper Type (Tip papira)	_	Podesite vrstu papira u ležištu za papir.
	Paper Size (Veličina papira)	_	Podesite veličinu papira u ležištu za papir.
	Print Position (Položaj štampanja)	X Offset (Pomak po X osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) vodoravno najviše od -500 (levo) do +500 (desno) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Tray Setting (Postavka ležišta)	Print Position (Položaj štampanja)	Y Offset (Pomak po Y osi)	Pomerite početni položaj štampanja (u gornjem levom uglu strana) uspravno najviše od -500 (gore) do +500 (dole) tačaka u rezoluciji od 300 tpi.
	Check Paper (Provera papira)	_	Izaberite da li će se prikazivati poruka u kojoj se navodi da treba da proverite da li se veličina i vrsta papira u uređaju podudaraju sa postavkama za veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
Beep (Zvučni signal)	-	-	Podesite jačinu zvuka pištanja.
LCD Settings (Postavke LCD ekrana)	Backlight (Pozadinsko osvetljenje)	_	Podesite svetlinu pozadinskog osvetljena LCD ekrana.
	Dim Timer (Tajmer zatamnjivanja)	_	Podesite vreme tokom kog će pozadinsko osvetljenje LCD ekrana ostati uključeno nakon povratka na početni ekran.
Screen Settings (Postavke	Home Screen (Početni ekran)	-	Postavite glavni početni ekran.
ekrana)	Scan Screen (Ekran skeniranja)	-	Postavite podrazumevane postavke na ekranu za skeniranje.
	Display Information (Prikaz informacija)	IP Address (IP adresa)	Izaberite da li će se na početnim ekranima prikazivati IP adresa uređaja.
Ecology (Ekologija)	Eco Mode (Eko režim) Toner Save (Ušteda tonera)	-	<pre>Istovremeno uključite sledeća podešavanja uređaja: • 2-sided Print:Long Edge (Dvostrano štampanje: duža ivica) ¹(dostupno za određene modele) • Sleep Time:O Min (Vreme spavanja: 0 min) • Dim Timer:10 Secs (Tajmer zatamnjenja: 10 s) • Quiet Mode (Tihi režim)On (Uključi) 1 • Toner Save (Ušteda tonera)On (Uključi) ¹ Povećajte kapacitet strana za toner kasetu.</pre>
	Sleep Time (Vreme spavanja)	-	Postavite broj minuta do prelaska uređaja u režim spavanja.
	Quiet Mode (Tihi režim)	_	Smanjite buku štampanja.
	Auto Power Off (Automatsko isključivanje)	-	Postavite broj sati tokom kojih će uređaj ostati u režimu dubokog spavanja pre nego što pređe u režim isključivanja. Odaberite opciju Off (Isključi) ako ne želite da uređaj prelazi u režim isključivanja.
Replace Toner (Zamenite toner)	-	_	Postavite uređaj tako da nastavi štampanje nakon što se na LCD ekranu pojavi upozorenje Replace Toner (Zamenite toner).

¹ Promena ovog podešavanja je moguća tek nakon što promenite određena podešavanja uređaja u programu Web Based Management.

[Shortcut Settings (Postavke prečica)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Shortcut Settings (Postavke prečica)]

3. nivo	4. nivo	Opis
(Izaberite dugme za prečicu.)	Rename (Preimenuj)	Promenite ime prečice.
	Edit (Uredi)	Promenite postavke prečica.
	Delete (Izbriši)	Izbrišite prečicu.

[Printer (Štampač)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Printer (Štampač)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Emulation (Emulacija)	_	_	Izaberite režim emulacije.
Resolution (Rezolucija)	-	-	Izaberite rezoluciju štampanja.
Density (Gustina)	-	-	Povećajte ili smanjite gustinu štampe.
Print Settings (Štampanje postavki)	_	_	Postavite podešavanja štampanja na "Tekst" ili "Grafiku".
Print Options	Font List (Lista	HP LaserJet	Odštampajte listu internih fontova uređaja.
(Opcije stampanja)	fontova)	BR-Script 3	
	Test Print (Probno štampanje)	_	Odštampajte probnu stranicu.
2-sided (Dvostrano)	2-sided Print (Dvostrano štampanje)	_	Omogućite ili onemogućite dvostrano štampanje i odaberite dužu ili kraću ivicu.
	Single Image (Jedna slika)	-	Za posao štampanja u kojem se na poslednjoj strani nalazi jednostrana slika, izaberite opciju 1-sided Feed (Jednostrano ubacivanje) da biste skratili vreme štampanja.
Auto Continue (Automatski nastavak rada)	_	_	Izaberite ovu postavku ako želite da uređaj ispravi greške u veličini papira i da koristite papir iz ležišta.
Paper Type (Tip papira)	-	_	Podesite vrstu papira.
Paper Size (Veličina papira)	-	_	Podesite veličinu papira.
Copies (Kopije)	-	-	Podesite broj odštampanih strana.
Orientation (Orijentacija)	-	_	Podesite strane tako da se odštampaju u uspravnoj ili položenoj orijentaciji.
Print Position (Položaj štampanja)	-	_	Pristupite menijima sa podešavanjima položaja štampanja.
Auto FF (Auto FF)	-	_	Omogućite uređaju da automatski odštampa bilo kakve preostale podatke.
HP LaserJet	Font No. (Br. fonta)	Font No. (Br. fonta)	Podesite broj fonta.
		Soft Font No. (Br.	Podesite broj softverskog fonta.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
HP LaserJet	Font No. (Br. fonta)	soft. fonta)	Ovaj meni se prikazuje ako je na uređaju Brother instaliran softverski font.
	Font Pitch	-	Podesite gustinu slova fonta.
	(Gustina slova fonta)		(Dostupno samo za određene fontove.)
	Font Point (Tačka	-	Podesite veličinu fonta.
	fonta)		(Dostupno samo za određene fontove.)
	Symbol Set (Podesi simbol)	-	Izaberite skup simbola ili znakova.
	Table Print (Štampanje tabele)	_	Odštampajte tabelu sa šiframa.
	Auto LF (Auto LF)	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR (Auto CR)	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR
			ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto WRAP (Auto WRAP)	_	Izaberite želite li da nakon dolaska do desne margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Auto SKIP (Auto SKIP)	_	Izaberite želite li da nakon dolaska do donje margine usledi prelazak u novi red ili povratak na početak reda.
	Left Margin (Leva margina)	_	Podesite levu marginu kolone 0 do kolone 70 na gustinu od 1 znak po inču.
	Right Margin (Desna margina)	-	Podesite desnu marginu kolone 10 do kolone 80 na gustinu 1 znak po inču.
	Top Margin (Gornja margina)	-	Podesite udaljenost gornje margine od gornje ivice papira.
	Bottom Margin (Donja margina)	-	Podesite udaljenost donje margine od donje ivice papira.
	Lines (Linije)	-	Podesite broj redova na svakoj strani.
	Tray Command (Komanda za ležište)	-	Izaberite ovo podešavanje ako dođe do nepodudaranja ležišta tokom korišćenja HP upravljačkih programa.
BR-Script 3	Error Print (Greška štampanja)	-	Izaberite da li će, kada dođe do greške, uređaj odštampati informacije o grešci.
PDF	Multiple Page (Veći broj stranica)	-	Podesite raspored na stranici prilikom štampanja više stranica.
	PDF Print Options (Opcije štampanja PDF-a)	-	Postavite podešavanje PDF štampanja tako da se zajedno sa tekstom odštampaju komentari (naznake) ili pečati iz PDF datoteke.
	PDF Fit to Page (Uklopi PDF u stranicu)	-	Izaberite da li će uređaj da skalira ili menja veličinu stranica u PDF datoteci tako da se uklope u izabranu veličinu papira.
Reset Printer (Resetovanje štampača)	-	_	Vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.

```
[Network (Mreža)]
```

[All Settings (Sve postavke)] > [Network (Mreža)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Wired LAN (Žična LAN mreža)	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	-	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	_	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	_	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	_	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	_	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Configuration (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	_	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	_	_	Izaberite režim Ethernet veze.
	Wired Status (Status žične mreže)	-	_	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC Address (MAC adresa)	-	_	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano)	-	_	Vratite fabričke postavke žične mreže.
	Wired Enable (Omogućavanje žične mreže)	-	-	Ručno uključite ili isključite interfejs žične LAN mreže.
WLAN(Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network (Nađi Wi-Fi mrežu)	-	_	Ručno konfigurišite postavke bežične mreže.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Boot Method (Način pokretanja)	_	Izaberite način pokretanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
		IP Address (IP adresa)	-	Unesite IP adresu.
		Subnet Mask (Maska podmreže)	-	Unesite masku podmreže.
		Gateway (Mrežni prolaz)	-	Unesite adresu mrežnog prolaza.
		Node Name (Ime uređaja)	-	Unesite ime uređaja. (Najviše 32 znaka)
		WINS Configuration (WINS konfiguracija)	-	Izaberite režim WINS konfiguracije.
		WINS Server (WINS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog WINS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog WINS servera.
		DNS Server (DNS server)	Primary (Primarni)	Navedite IP adresu primarnog DNS servera.
			Secondary (Sekundarno)	Navedite IP adresu sekundarnog DNS servera.
		APIPA	-	Podesite uređaj tako da automatski dodeli IP adresu iz opsega adresa u okviru lokalne veze.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/Push Button (WPS/dugme na jedan pritisak)	-	_	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN kod)	-	_	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	-	-	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN	Status	-	Prikažite trenutni status bežične mreže.
	mreže)	Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Prikaži trenutni SSID.
		Comm. Mode (Komunikacija Režim)	_	Prikažite aktuelni režim komunikacije.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
WLAN (Wi-Fi)	MAC Address (MAC adresa)	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano)	-	_	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže)	-	_	Ručno uključite ili isključite WLAN mrežu.
Wi-Fi Direct	Manual (Ručno)	_	_	Ručno konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Group Owner (Vlasnik grupe)	_	-	Podesite uređaj kao vlasnika grupe.
	Push Button (Komandno dugme)	_	-	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći metod jednog pritiska na dugme.
	PIN Code (PIN kod)	-	-	Konfigurišite postavke Wi-Fi Direct mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Device Information (Informacije o uređaju)	Device Name (Ime uređaja)	-	Pogledajte ime uređaja.
		SSID	_	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, LCD ekran prikazuje poruku da veza ne postoji.
		IP Address (IP adresa)	-	Prikažite aktuelnu IP adresu uređaja.
	Status Information (Informacije o	Status	_	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
	statusu)	Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala za Wi-Fi Direct mreže. Kada uređaj radi u svojstvu vlasnika grupe, LCD uvek pokazuje jak signal.
	I/F Enable (Omogući I/F)	-	-	Uspostavite ili prekinite Wi-Fi Direct vezu.
Web Connect Settings (Postavke za veb povezivanje)	Proxy Settings (Postavke proxy servera)	Proxy Connection (Veza sa proxy serverom)	-	Promenite postavke povezivanja sa vebom.
		Address (Adresa)	-	-
		Port User Name (Korisničko ime)	- -	
		Password (Lozinka)	_	
Web Based Mgmt (Web Based Mgmt)	_	_	-	Omogućite ili onemogućite Web Based Management.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
				Ako omogućite ovu funkciju, vodite računa da precizirate metod povezivanja da biste koristili Web Based Management.
Global Detect (Globalna detekcija)	Allow Detect (Omogući detekciju)	-	-	Omogućite ili onemogućite globalno detektovanje, a to je funkcija koja detektuje kada korisnik slučajno poveže uređaj na globalnu mrežu i obaveštava ga o tome.
	Reject Access (Odbij pristup)	-	-	Onemogućite veze do globalne mreže.
Network Reset (Resetovanje mreže)	_	-	-	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.

[Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Print Reports (Odštampaj izveštaje)]

3. nivo	Opis
User Settings (Korisničke postavke)	Odštampajte listu korisničkih podešavanja.
Printer Settings (Postavke štampača)	Odštampajte listu postavki štampača.
Network Configuration (Konfiguracija mreže)	Odštampajte listu mrežnih postavki.
Print File List (Štampanje liste datoteka)	Odštampajte listu podataka sačuvanih u memoriji uređaja.
Drum Dot Print (Tačkasto štampanje bubnja)	Odštampajte probni list tačkastog štampanja bubnja.
WLAN Report (WLAN izveštaj)	Odštampajte rezultate bežične LAN veze.

[Machine Info. (Informacije o uređaju)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Machine Info. (Informacije o uređaju)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Serial No. (Serijski broj)	-	Proverite serijski broj uređaja.
Firmware Version (Verzija firmvera)	Main Version (Glavna verzija)	Proverite verziju firmvera uređaja.
	Subl Version (Podverzija 1)	
	Security Version (Bezbednosna verzija)	
Firmware Update (Ažuriranje firmvera)	-	Ažurirajte uređaj na najnoviji firmver.
Firmware Auto Check (Automatska provera firmvera)	-	Prikažite informacije o firmveru na početnom ekranu.
Page Counter (Brojač stranica)	Total (Ukupno)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj odštampao.

3. nivo	4. nivo	Opis	
Page Counter (Brojač	Copy (Kopiraj)	Proverite ukupan broj strana koje je uređaj	
stranica)	Print (Odštampaj)	odstampao.	
	Other (Drugo)		
Parts Life (Radni vek delova)	Drum (Bubanj)	Proverite preostali životni vek potrošnog materijala u procentima.	

[Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

[All Settings (Sve postavke)] > [Initial Setup (Početno konfigurisanje)]

3. nivo	4. nivo	Opis
Reset (Resetuj)	Machine Reset (Resetovanje uređaja)	Vratite sve postavke uređaja koje ste promenili.
	Network Reset (Resetovanje mreže)	Vratite sve mrežne postavke na fabričke vrednosti.
	All Settings (Sve postavke)	Vratite sve postavke uređaja na fabričke vrednosti.
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke postavke)	Vratite sve postavke na fabričke vrednosti.
Local Language (Lokalni jezik)	-	Promenite jezik na LCD ekranu.
(Dostupno samo u nekim zemljama.)		

Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa funkcijama (MFC modeli dodirne table od 2,7" i MFC modeli dodirne table od 3,5")

Tabele sa funkcijama (MFC modeli dodirne table od 2,7" i MFC modeli dodirne table od 3,5")

Srodni modeli: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

```
>> [Fax (Faks)] (Kada je pregled faksa isključen)
>> [Fax (Faks)] (Kada je pregled faksa uključen)
>> [Copy (Kopiraj)]
>> [Scan (Skeniraj)]
>> [Secure Print (Bezbedno štampanje)]
>> [Web (Veb)]
>> [Apps (Aplikacije)]
>> [2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]
>> [Shortcuts (Prečice)]
>> [Toner]
>> Konfigurisanje Wi-Fi mreže (Za bežične modele)
```

[Fax (Faks)] (Kada je pregled faksa isključen)

[Fax (Faks)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Redial (Ponovno biranje) (Pause (Pauza))	_	_	_	Ponovo birajte poslednji pozvani broj. Dok unosite broj faksa ili telefona na ekranu osetljivom na dodir, na LCD ekranu poruka "Ponovno biranje" postaje "Pauza". Pritisnite dugme "Pauza" kada treba da odložite biranje brojeva, na primer, dok unesete pozivni broj ili broj kreditne kartice. Pauzu takođe možete da koristite za odlaganje i dok konfigurišete adrese.
Tel (Telefon)(R (P))	_	_	_	Opcija "Tel" se menja u "R" kada je za tip telefonske linije izabrana PBX centrala. Opciju "R" možete da koristite da biste dobili pristup izlaznoj liniji ili da biste prebacili poziv na drugi lokal dok postoji veza sa PBX centralom.
Address Book (Adresar)	Q (Search: (Pretraga:))	-	_	Pretražujte stavke adresara.
	Edit (Uredi)	_	_	Sačuvajte brojeve u adresaru, konfigurišite brojeve za grupno slanje faksova i promenite ili izbrišite brojeve u adresaru.
	(Izbor adresara)	Apply (Primeni)	_	Započnite slanje faksa preo adresara.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Call History (Istorija poziva)	Redial (Ponovno biranje)	_	_	Ponovite biranje poslednjeg biranog broja.
	Outgoing Call (Odlazni poziv)	(Izaberite odlazni poziv)	Edit (Uredi)	Izaberite neki broj iz istorije odlaznih poziva, a zatim
			Apply (Primeni)	posaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Caller ID History (Istorija identifikacije	(Izaberite istoriju identifikacije poziva)	Edit (Uredi)	Izaberite neki broj iz istorije identifikacije poziva, a zatim pošalijte faks na taj broj.
	poziva) (Dostupno samo u nekim zemljama.)		Apply (Primeni)	dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
Fax Start (Pokreni faks)	-	_	_	Pošaljite faks.
Options	Fax Resolution (Rezolucija faksa)	-	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
	Contrast (Kontrast)	-	-	Podesite kontrast.
	2-sided Fax (Dvostrani faks)	_	_	Postavite format dvostranog skeniranja.
	(Za modele sa automatskim dvostranim skeniranjem)			
	Glass Scan Size (Veličina stakla skenera)	_	_	Prilagodite površinu oblasti skeniranja na staklu skenera u skladu sa veličinom dokumenta.
	Broadcasting (Grupno slanje)	Add Number (Dodaj broj)	Add Number (Dodaj broj)	Pošaljite istu faks poruku na više brojeva faksa.
			Add from Address book (Dodaj iz adresara)	
			Search in Address book (Pretraži u adresaru)	
	Delayed Fax (Odlaganje faksa)	Delayed Fax (Odlaganje faksa)	-	Postavite vreme tokom dana kada će se slati odloženi
		Set Time (Postavi vreme)	-	IAKSOVI.
	Real Time TX (Slanje u realnom vremenu)	-	_	Pošaljite faks bez trošenja memorije.
	Coverpage Setup (Konfigurisanje naslovne stranice)	Coverpage Setup (Konfigurisanje naslovne stranice)	-	Podesite uređaj da automatski šalje unapred programiranu naslovnu stranu.
		Coverpage Note (Napomena na		

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opis
Options (Opcije)	Coverpage Setup (Konfigurisanje	naslovnoj stranici)		Podesite uređaj da automatski šalje unapred programiranu
	naslovne stranice)	Total Pages (Ukupno stranica)	-	naslovnu stranu.
	Overseas Mode (Režim slanja u inostranstvo)	-	-	Uključite ako imate problema prilikom slanja faksova u inostranstvo.
	Call History (Istorija poziva)	-	_	Izaberite neki broj iz istorije poziva, a zatim pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Address Book (Adresar)	_	-	Izaberite adresu primaoca iz adresara.
	Set New Default (Postavi novu podrazumevanu vrednost)	-	_	Sačuvajte postavke kao podrazumevane.
	Factory Reset (Vraćanje na fabričke postavke)	-	-	Vratite sve postavke na fabričke vrednosti.
Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	-	-	-	Sačuvajte sadašnje postavke u vidu prečice.

[Fax (Faks)] (Kada je pregled faksa uključen)



[Fax (Faks)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Sending Faxes (Slanje faksova)	Redial (Ponovno biranje)(Pause (Pauza))	-	Ponovo birajte poslednji pozvani broj. Dok unosite broj faksa ili telefona na ekranu osetljivom na dodir, na LCD ekranu poruka "Ponovno biranje" postaje "Pauza". Pritisnite dugme "Pauza" kada treba da odložite biranje brojeva, na primer, dok unesete pozivni broj ili broj kreditne kartice. Pauzu takođe možete da koristite za odlaganje i dok konfigurišete adrese.
	Tel (Telefon)(R (P))	-	Opcija "Tel" se menja u "R" kada je za tip telefonske linije izabrana PBX centrala. Opciju "R" možete da koristite da biste dobili pristup izlaznoj liniji ili da biste prebacili poziv na drugi lokal dok postoji veza sa PBX centralom.
	Address Book (Adresar)	-	Izaberite adresu primaoca iz adresara.
	Call History (Istorija poziva)	_	Izaberite neki broj iz istorije poziva, a zatim pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Fax Start (Pokreni faks)	_	Pošaljite faks.
	Options (Opcije)	_	Izaberite postavke.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Sending Faxes (Slanje faksova)	Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	_	Sačuvajte sadašnje postavke u vidu prečice.
Received FaxesPrint/DeletePrint All(Primljeni(Odštampaj/Faxes)faksovi)izbriši)(Štampaj and		Print All(New Faxes) (Štampaj sve (novi faksovi))	Odštampajte nove primljene faksove.
		Print All(Old Faxes) (Štampaj sve (stari faksovi))	Odštampajte stare primljene faksove.
		Delete All(New Faxes) (Izbriši sve (novi faksovi))	Izbrišite nove primljene faksove.
		Delete All(Old Faxes) (Izbriši sve (stari faksovi))	Izbrišite stare primljene faksove.
Address Book (Adresar)	-	-	Izaberite adresu primaoca iz adresara.
Call History (Istorija poziva)	-	_	Izaberite neki broj iz istorije poziva, a zatim pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.

[Copy (Kopiraj)]

[Copy (Kopiraj)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Start (Započni)	-	-	Napravite kopiju u monohromatskoj skali ili u skali sivih tonova.
ID	-	-	Napravite kopiju lične karte.
Options	Quality (Kvalitet)	-	Izaberite rezoluciju kopiranja za tip dokumenta.
	Enlarge/Reduce	100%	-
	(Uvećaj/umanji)	Enlarge (Uvećaj)	Izaberite razmeru za uvećavanje za sledeću kopiju.
		Reduce (Umanji)	Izaberite razmeru za umanjivanje za sledeću kopiju.
		Auto (Automatski)	Prilagodite veličinu kopije da bi se uklopila u veličinu papira koju ste postavili.
		Custom(25-400%) (Prilagođeno (25-400%))	Unesite razmeru za uvećavanje ili smanjivanje.
	Density (Gustina)	-	Prilagodite gustinu.
	2-sided Copy (Dvostrana kopija)	Layout (Raspored)	Uključite ili isključite dvostrano kopiranje i izaberite okretanje stranica po dužoj ili po kraćoj ivici.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Options (Opcije)	(Na modelima sa automatskim dvostranim štampanjem)		
	2-sided Copy Page Layout (Raspored na stranici za dvostrano kopiranje) (Na modelima sa automatskim dvostranim štampanjem)	_	Izaberite opciju za raspored na stranici kada pravite dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.
	Contrast (Kontrast)	-	Podesite kontrast.
	Stack/Sort (Naslaži/sortiraj)	-	Izaberite da biste naslagali ili sortirali višestruke kopije.
	Page Layout (Raspored na stranici)	-	Napravite N u 1 kopije.
Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	-	-	Sačuvajte sadašnje postavke u vidu prečice.

[Scan (Skeniraj)]

📑 [Scan (Skeniraj)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opisi
to My E-mail (u moju e-poštu) (dostupno za određene modele)	-	-	-	Skenirajte monohromatski ili dokument u boji na svoju e- adresu.
to My Folder (u Moju fasciklu) (dostupno za određene modele)	_	_	-	Pošaljite skenirane podatke u svoju fasciklu na CIFS serveru u lokalnoj mreži ili na internetu.
to PC (na PC)	to File (u datoteku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Skenirajte dokumente i sačuvajte ih u fascikli na računaru.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	-
	to OCR (u OCR)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Konvertujte skenirani dokument u tekstualnu datoteku koja je podložna uređivanju.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opisi
to PC (na PC)	to OCR (u OCR)	(Izbor USB-a ili računara)	Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	Konvertujte skenirani dokument u tekstualnu datoteku koja je podložna uređivanju.
			Start (Započni)	
	to Image (u sliku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	Skenirajte dokumente ili grafiku direktno u aplikaciju za grafičku obradu.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	-
	to E-mail (u e-poruku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Pošaljite skenirani dokument u prilogu e-poruke.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	-
to Mobile App (u mobilnu aplikaciju)	(Izbor imena profila)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Skenirajte dokumente u aplikaciju za mobilni uređaj.
		Options (Opcije)	-	
		Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	_	
		Start (Započni)	-	
to E-mail Server (na server e- pošte)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	_	Pošaljite skenirane podatke na server za e-poštu tako što ćete dozvoliti uređaju da komunicira sa mrežom i serverom za e-poštu.
	Manual (Ručno)	Next (Dalje)	Destinations (Odredišta)	-
			Options (Opcije)	

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opisi
to E-mail Server (na server e- pošte)	Manual (Ručno)	Next (Dalje)	Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu) Start	Pošaljite skenirane podatke na server za e-poštu tako što ćete dozvoliti uređaju da komunicira sa mrežom i serverom za e-poštu.
			(Započni)	
		Cancel (Otkaži)	-	
		Add Address (Dodaj adresu)	-	
		(Izbor odredišta)	-	-
	Address Book (Adresar)	Q (Search:	_	
		(Pretraga:))		-
		Edit (Uredi)	-	-
	Other Scan to	(Izbor adresara)	-	Skoniraito dokumento
(dostupno za određene modele)	Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	_	direktno na FTP server.
	(Izbor imena profila)	Options (Opcije)	-	
		Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	_	
		Start (Započni)	-	
to Network (na mrežu) (dostupno za određene modele)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	-	Pošaljite skenirane podatke na CIFS server u lokalnoj mreži ili na internetu.
	(Izbor imena profila)	Options (Opcije)	-	
		Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	-	
		Start (Započni)	-	
to Web (na veb) (dostupno za određene modele)	_	_	-	Otpremite skenirane podatke u neku internet uslugu.
WS Scan (WS skeniranje) (Pojavljuje se kada instalirate Web Services Scanner, koji će biti prikazan u fascikli sa	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	_	Skenirajte podatke koristeći protokol veb usluga.

3. nivo	4. nivo	5. nivo	6. nivo	Opisi
mrežama na vašem računaru.)	Scan (Skeniraj)	_	_	Skenirajte podatke koristeći protokol veb usluga.
	Scan for E- mail (Skeniraj za e-poruku)	-	-	
	Scan for Fax (Skeniraj za faks)	-	-	
	Scan for Print (Skeniraj za štampanje)	-	-	

[Secure Print (Bezbedno štampanje)]

🕠 [Secure Print (Bezbedno štampanje)]

2. nivo	3. nivo	4. nivo	Opis
Secure Print (Bezbedno štampanje)	(Izaberite korisnika)	(Izaberite bezbedan posao štampanja)	Podatke iz memorije uređaja možete da odštampate kada unesete svoju četvorocifrenu lozinku. Ovo je aktivno samo dok na uređaju postoje podaci za bezbedno štampanje.

[Web (Veb)]



[Web (Veb)]

2. nivo	Opis
Web (Veb)	Povežite uređaj Brother sa nekom internet uslugom.
	Možda su neke veb usluge dodate, a dobavljači su možda promenili imena usluga nakon objavljivanja ovog dokumenta.

[Apps (Aplikacije)]



🜍 [Apps (Aplikacije)]

2. nivo		Opis
Apps	(Aplikacije)	Povežite uređaj Brother sa uslugom Brother Apps.

[2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]

📧 🚆 [2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]

2. nivo	Opis
2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)	Kopirajte obe strane lične karte na jednu stranicu.

[Shortcuts (Prečice)]

+ Shortcuts

[Shortcuts (Prečice)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
+	Copy (Kopiraj)	-	Izaberite željene postavke.
	Fax (Faks)	-	Izaberite željene postavke.
	Scan (Skeniraj)	to File (u datoteku)	Skenirajte dokumente i sačuvajte ih u fascikli na računaru.
		to OCR (u OCR)	Konvertujte skenirani dokument u tekstualnu datoteku koja je podložna uređivanju.
		to Image (u sliku)	Skenirajte dokumente ili grafiku direktno u aplikaciju za grafičku obradu.
		to E-mail (u e- poruku)	Pošaljite skenirani dokument u prilogu e-poruke.
		to Mobile App (u mobilnu aplikaciju)	Skenirajte dokumente u aplikaciju za mobilni uređaj.
		to E-mail Server (na server e- pošte)	Pošaljite skenirane podatke na server za e-poštu tako što ćete dozvoliti uređaju da komunicira sa mrežom i serverom za e-poštu.
		to Network (na mrežu) (dostupno za određene modele)	Pošaljite skenirane podatke na CIFS server u lokalnoj mreži ili na internetu.
		to FTP (na FTP) (dostupno za određene modele)	Pošaljite skenirane podatke preko FTP servera.
	Web (Veb)	-	Povežite uređaj Brother sa nekom internet uslugom.
			Možda su neke veb usluge dodate, a dobavljači su možda promenili imena usluga nakon objavljivanja ovog dokumenta.
	Apps (Aplikacije)	-	Povežite uređaj Brother sa uslugom Brother Apps.
Ova lista će se pojaviti	Rename (Preimenuj)	-	Promenite ime prečice.
kada držite pritisnuto ime bilo koje prečice u trajanju	Edit (Uredi)	_	Promenite postavke prečica.
od 2 sekunde.	Delete (Izbriši)	_	Izbrišite prečicu.
	Register Card/NFC (Registarska kartica/NFC)	-	Dodelite prečicu ličnoj karti.
	(dostupno za određene modele)		
	Delete Card/NFC (Izbriši karticu/ NFC)	-	Uklonite prečicu sa lične karte.
	(dostupno za određene modele)		

[Toner]

[Toner]

2. nivo	3. nivo	Opis
(Toner) Toner Life (Radni vek tonera)		Prikažite približan preostali životni vek tonera.
	Test Print (Probno štampanje)	Odštampajte probnu stranicu.
Toner Cartridge Check (Provera toner kasete)		Prikažite na LCD ekranu informacije o instaliranoj toner kaseti, recimo, da li je toner kaseta originalna.

Konfigurisanje Wi-Fi mreže (Za bežične modele)

(Konfigurisanje Wi-Fi mreže)(Za bežične modele)

2. nivo	3. nivo	Opis
?	Find Wi-Fi Network (Nađi Wi-Fi mrežu)	Ručno konfigurišite postavke bežične mreže.
(Konfigurisanje Wi-Fi mreze)	TCP/IP ¹	Promenite postavke za TCP/IP.
	WPS/Push Button (WPS/dugme na jedan pritisak)	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN kod) ¹	
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN mreže) ¹	Prikažite trenutni status bežične mreže.
MAC Address (MAC adresa) ¹		Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) ¹	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže) ¹	Uključite ili isključite bežični interfejs.

Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

¹ Dostupno nakon konfigurisanja Wi-Fi[®] veze.

Početak > Postavke uređaja > Promena postavki uređaja sa kontrolne table > Tabele sa postavkama i funkcijama > Tabele sa funkcijama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")

Tabele sa funkcijama (kod DCP modela sa ekranom osetljivim na dodir od 2,7")

Srodni modeli: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

```
>> [Copy (Kopiraj)]
>> [Scan (Skeniraj)]
>> [Web (Veb)]
>> [Apps (Aplikacije)]
>> [2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]
>> [Shortcuts (Prečice)]
>> [Toner]
>> Konfigurisanje Wi-Fi mreže
```

[Copy (Kopiraj)]

```
[Copy (Kopiraj)]
```

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
Start (Započni)	-	-	Napravite kopiju u monohromatskoj skali ili u skali sivih tonova.
ID	-	-	Napravite kopiju lične karte.
Options	Quality (Kvalitet)	-	Izaberite rezoluciju kopiranja za tip dokumenta.
	Enlarge/Reduce	100%	-
	(Uvecaj/umanji)	Enlarge (Uvećaj)	Izaberite razmeru za uvećavanje za sledeću kopiju.
		Reduce (Umanji)	Izaberite razmeru za umanjivanje za sledeću kopiju.
		Auto (Automatski)	Prilagodite veličinu kopije da bi se uklopila u veličinu papira koju ste postavili.
		Custom(25-400%) (Prilagođeno (25-400%))	Unesite razmeru za uvećavanje ili smanjivanje.
	Density (Gustina)	-	Prilagodite gustinu.
	2-sided Copy (Dvostrana kopija)	Layout (Raspored)	Uključite ili isključite dvostrano kopiranje i izaberite okretanje stranica po dužoj ili po kraćoj ivici.
	Contrast (Kontrast)	-	Podesite kontrast.
	Stack/Sort (Naslaži/ sortiraj)	-	Izaberite da biste naslagali ili sortirali višestruke kopije.
	Page Layout (Raspored na stranici)	-	Napravite N u 1 kopije.
Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	-	-	Sačuvajte sadašnje postavke u vidu prečice.

[Scan (Skeniraj)]



📑 [Scan (Skeniraj)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	4. nivo	Opisi
to PC (na PC)	to File (u datoteku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Skenirajte dokumente i sačuvajte ih u fascikli na računaru.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	
	to OCR (u OCR)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	Konvertujte skenirani dokument u tekstualnu datoteku koja je podložna uređivanju.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	
	to Image (u sliku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	Skenirajte dokumente ili grafiku direktno u aplikaciju za grafičku obradu.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	
	to E-mail (u e- poruku)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	Pošaljite skenirani dokument u prilogu e- poruke.
		(Izbor USB-a ili računara)	Options (Opcije)	
			Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	
			Start (Započni)	

3. nivo	4. nivo	5. nivo	4. nivo	Opisi
to Mobile App (u mobilnu aplikaciju)	(Izbor imena profila)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	Skenirajte dokumente u aplikaciju za mobilni uređaj.
		Options (Opcije)	-	
		Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	-	
		Start (Započni)	_	
to FTP (na FTP) (dostupno za određene modele)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	_	_	Skenirajte dokumente direktno na FTP server.
	(Izbor imena profila)	Options (Opcije)	_	
		Save as Shortcut (Sačuvaj kao prečicu)	_	
		Start (Započni)	-	
to Web (na veb)	-	-	_	Otpremite skenirane podatke u neku internet uslugu.
WS Scan (WS skeniranje)	Other Scan to Actions (Ostale radnje skeniranja u)	-	-	Skenirajte podatke koristeći protokol veb usluga.
	Scan (Skeniraj)	-	-	
	Scan for E-mail (Skeniraj za e- poruku)	-	_	
	Scan for Fax (Skeniraj za faks)	-	_	
	Scan for Print (Skeniraj za štampanje)	-	_	

[Web (Veb)]

[Web (Veb)]

2. nivo	Opis
Web (Veb)	Povežite uređaj Brother sa nekom internet uslugom.
	Možda su neke veb usluge dodate, a dobavljači su možda promenili imena usluga nakon objavljivanja ovog dokumenta.

[Apps (Aplikacije)]

[Apps (Aplikacije)]

2. nivo		D	Opis
	Apps	(Aplikacije)	Povežite uređaj Brother sa uslugom Brother Apps.

[2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]

[2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)]

2. nivo	Opis
2 in 1 ID Copy (2 u 1 kopija ličnog dokumenta)	Kopirajte obe strane lične karte na jednu stranicu.

[Shortcuts (Prečice)]

+	Shortcuts	[Shortcuts	(Prečice)]

3. nivo	4. nivo	5. nivo	Opis
+	Copy (Kopiraj)	-	Izaberite željene postavke.
	Scan (Skeniraj)	to File (u datoteku)	Skenirajte dokumente i sačuvajte ih u fascikli na računaru.
		to OCR (u OCR)	Konvertujte skenirani dokument u tekstualnu datoteku koja je podložna uređivanju.
		to Image (u sliku)	Skenirajte dokumente ili grafiku direktno u aplikaciju za grafičku obradu.
		to E-mail (u e- poruku)	Pošaljite skenirani dokument u prilogu e-poruke.
		to Mobile App (u mobilnu aplikaciju)	Skenirajte dokumente u aplikaciju za mobilni uređaj.
		to FTP (na FTP)	Pošaljite skenirane podatke preko
		(dostupno za određene modele)	FTP servera.
	Web (Veb)	_	Povežite uređaj Brother sa nekom internet uslugom.
			Možda su neke veb usluge dodate, a dobavljači su možda promenili imena usluga nakon objavljivanja ovog dokumenta.
	Apps (Aplikacije)	_	Povežite uređaj Brother sa uslugom Brother Apps.
Ova lista će se pojaviti kada držite pritisnuto ime	Rename (Preimenuj)	-	Promenite ime prečice.
bilo koje prečice u trajanju od 2 sekunde.	Edit (Uredi)	-	Promenite postavke prečica.
	Delete (Izbriši)	-	Izbrišite prečicu.

[Toner]

[Toner]

2. nivo	3. nivo	Opis
(Toner) Toner Life (Radni vek tonera) Test Print (Probno štampanje) Toner Cartridge Check (Provera toner kasete)		Prikažite približan preostali životni vek tonera.
		Odštampajte probnu stranicu.
		Prikažite na LCD ekranu informacije o instaliranoj toner kaseti, recimo, da li je toner kaseta originalna.

Konfigurisanje Wi-Fi mreže

奈 (Konfigurisanje Wi-Fi mreže)

2. nivo	3. nivo	Opis
?	Find Wi-Fi Network (Nađi Wi-Fi mrežu)	Ručno konfigurišite postavke bežične mreže.
(Konfigurisanje Wi-Fi mreze)	TCP/IP ¹	Promenite postavke za TCP/IP.
	WPS/Push Button (WPS/dugme na jedan pritisak)	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći metod pritiska jednog dugmeta.
	WPS/PIN Code (WPS/PIN kod) ¹	Konfigurišite postavke bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.
	Recover WLAN (Oporavak WLAN veze)	Resetujte i ponovo pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN Status (Status WLAN mreže) ¹	Prikažite trenutni status bežične mreže.
	MAC Address (MAC adresa) ¹	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Set to Default (Postavi kao podrazumevano) ¹	Vratite fabričke postavke bežične mreže.
	WLAN Enable (Omogućavanje WLAN mreže) ¹	Uključite ili isključite bežični interfejs.

Srodne informacije

• Tabele sa postavkama i funkcijama

¹ Dostupno nakon konfigurisanja Wi-Fi[®] veze.

Početak > Postavke uređaja > Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

Upravljanje na mreži je pomoćni program koji koristi standardni veb pregledač za upravljanje uređajem pomoću protokola za prenos hiperteksta (HTTP) ili protokola za prenos hiperteksta sa privatnošću, koji koristi SSL šifrovanje (HTTPS).

- Šta je upravljanje preko veba?
- Pristup upravljanju na mreži
- Promena lozinke za prijavljivanje pomoću programa Web Based Management
- Konfigurisanje adresara na uređaju upravljanjem preko veba

▲ Početak > Postavke uređaja > Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži > Šta je upravljanje preko veba?

Šta je upravljanje preko veba?

Upravljanje preko veba je pomoćni program koji koristi standardan veb pregledač za upravljanje uređajem preko protokola za prenos hiperteksta (HTTP) ili protokola za prenos hiperteksta sa sigurnosnim slojem utičnica (HTTPS).

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sledećih veb-pregledača:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome[™] za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome[™] za Mac
 - Google Chrome[™] za Android[™]
 - Safari i Google Chrome[™] za iOS
 - Vodite računa da su JavaScript i kolačići uvek omogućeni, bez obzira na to koji pregledač koristite.
 - DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Uverite se da je uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računar, te da mreža podržava protokol TCP/IP.

brother

<	Status
Logout	Device Status
Home	Ready
Status	Automatic Refresh
Auto Refresh Interval	○ On
General	Toner Level
Address Book	
Fax	ВК
Сору	Web Language
Print	Device Location
Scan	Contact :
Administrator	
Online Functions	
Network	

Stvarni ekran se može razlikovati od ekrana koji je prikazan iznad.



Srodne informacije

Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

Početak > Postavke uređaja > Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži > Pristup upravljanju na mreži

Pristup upravljanju na mreži

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sledećih veb-pregledača:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome[™] za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome[™] za Mac
 - Google Chrome[™] za Android[™]
- Safari i Google Chrome[™] za iOS
- Vodite računa da su JavaScript i kolačići uvek omogućeni, bez obzira na to koji pregledač koristite.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Preporučujemo vam da koristite bezbednosni HTTPS protokol tokom konfigurisanja postavki upravljanjem preko veba. Ukoliko koristite HTTP prilikom konfigurisanja postavki koristeći Web Based Management, pratite obaveštenja na ekranu da biste prešli na bezbednu HTTPS vezu.

 DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Dok koristite HTTPS protokol za konfigurisanje upravljanjem preko veba, pregledač će prikazivati dijalog sa upozorenjem. Da vam se ne bi prikazivao dijalog sa upozorenjem, možete da instalirate samostalno potpisani sertifikat da biste koristili SSL/TLS komunikaciju.

 Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "**Pwd**". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Podrazumevanu lozinku takođe možete pronaći u izveštaju o konfiguraciji mreže.

- >> Pristup programu Web Based Management pomoću veb-pregledača
- >> Pristup programu Web Based Management pomoću aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- >> Pristup programu Web Based Management preko pomoćnog programa Brother (Windows)

Pristup programu Web Based Management pomoću veb-pregledača

- 1. Pokrenite veb pregledač.
- 2. U traci sa adresama pregledača ukucajte "https://IP adresa uređaja" (pri čemu "IP adresa uređaja" predstavlja IP adresu vašeg uređaja).

Na primer:

https://192.168.1.2

- Ukoliko koristite uslugu Domain Name System ili imate omogućeno NetBIOS ime, možete da ukucate drugo ime, kao što je "SharedPrinter", umesto IP adrese.
 - Na primer: https://SharedPrinter
- Ako omogućite NetBIOS ime, takođe možete da koristite ime uređaja. Na primer: https://brn123456abcdef
- NetBIOS ime možete pronaći u izveštaju o konfiguraciji mreže.
- 3. Ako je potrebno, otkucajte lozinku u polje Login (Prijavljivanje), a zatim kliknite na Login (Prijavljivanje).

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "Pwd". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja.

4. Ako želite da zakačite traku za navigaciju na levu stranu ekrana, kliknite na ≡, pa zatim kliknite na 🗾

Sada možete da promenite postavke uređaja.

Ako uređaj miruje određeni vremenski period, korisnik se automatski odjavljuje. Promenite postavke odjavljivanja u meniju **Logout Time (Vreme odjavljivanja)**.

Pristup programu Web Based Management pomoću aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- 1. Pokrenite aplikaciju Brother iPrint&Scan.
 - Windows

Pokrenite **[]** (Brother iPrint&Scan).

Mac

Na traci sa menijima aplikacije **Finder (Traženje)** izaberite stavke **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)**, a zatim dvaput kliknite na ikonu aplikacije iPrint&Scan.

Pojavljuje se ekran aplikacije Brother iPrint&Scan.

- 2. Ako uređaj Brother nije izabran, kliknite na dugme **Select your Machine (Izaberite svoj uređaj)**, a zatim sa liste izaberite naziv svog modela. Kliknite na **U redu**.
- 3. Kliknite na IIII (Dodatna oprema/Podešavanja uređaja).
- 4. Kliknite na Sva podešavanja.

Pojavljuje se stranica Web Based Management.

5. Ako je potrebno, otkucajte lozinku u polje Login (Prijavljivanje), a zatim kliknite na Login (Prijavljivanje).

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "**Pwd**". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja.

6. Ako želite da zakačite traku za navigaciju na levu stranu ekrana, kliknite na ≡, pa zatim kliknite na 🗾

Sada možete da promenite postavke uređaja.

Pristup programu Web Based Management je moguć i preko aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Pristup programu Web Based Management preko pomoćnog programa Brother (Windows)

- 1. Pokrenite 🛜 🕄 (Brother Utilities), a zatim na padajućoj listi izaberite ime modela (ako nije već izabrano).
- Kliknite na Alatke na levoj traci za navigaciju, a zatim na Podešavanja uređaja. Pojavljuje se stranica Web Based Management.
- 3. Ako je potrebno, otkucajte lozinku u polje Login (Prijavljivanje), a zatim kliknite na Login (Prijavljivanje).

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "Pwd". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja.

4. Ako želite da zakačite traku za navigaciju na levu stranu ekrana, kliknite na ≡, pa zatim kliknite na 🗾

Sada možete da promenite postavke uređaja.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Ako promenite podešavanja protokola, morate da ponovo pokrenete uređaj nakon što kliknete na **Submit** (**Prosledi**) da biste aktivirali konfiguraciju.

Nakon što konfigurišete podešavanja, kliknite na Logout (Odjavljivanje).



• Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

▲ Početak > Postavke uređaja > Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži > Promena lozinke za prijavljivanje pomoću programa Web Based Management

Promena lozinke za prijavljivanje pomoću programa Web Based Management

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "**Pwd**". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

- 1. Pokrenite veb pregledač.
- U traci sa adresama pregledača ukucajte "https://IP adresa uređaja" (pri čemu "IP adresa uređaja" predstavlja IP adresu vašeg uređaja).

Na primer:

https://192.168.1.2

 Ukoliko koristite uslugu Domain Name System ili imate omogućeno NetBIOS ime, možete da ukucate drugo ime, kao što je "SharedPrinter", umesto IP adrese.

Na primer: https://SharedPrinter

• Ako omogućite NetBIOS ime, takođe možete da koristite ime uređaja.

Na primer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS ime možete pronaći u izveštaju o konfiguraciji mreže.
- 3. Uradite nešto od sledećeg:
 - V Ukoliko ste već podesili sopstvenu lozinku, ukucajte je, pa kliknite na Login (Prijavljivanje).
 - Ukoliko niste već podesili sopstvenu lozinku, ukucajte podrazumevanu lozinku za prijavljivanje, a zatim kliknite na Login (Prijavljivanje).
- 4. Na levoj traci za navigaciju kliknite na Administrator (Administrator) > Login Password (Lozinka za prijavljivanje).
 - Podrazumevana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "Pwd".
 - Ako leva traka za navigaciju nije vidljiva, navigaciju počnite od funkcije ≡.
- 5. Da biste promenili lozinku, unesite trenutnu lozinku u polje Enter Old Password (Unesite staru lozinku).
- 6. Pratite smernice na ekranu Login Password (Lozinka za prijavljivanje), ukucajte novu lozinku u polje Enter New Password (Unesite novu lozinku).
- 7. Ponovo otkucajte novu lozinku u polju Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku).
- 8. Kliknite na Submit (Prosledi).

Podešavanja zaključavanja se mogu promeniti i u meniju Login Password (Lozinka za prijavljivanje).

Srodne informacije

Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži

Povezane Teme:

• Provera lozinke za uređaj

Početak > Postavke uređaja > Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži > Konfigurisanje adresara na uređaju upravljanjem preko veba

Konfigurisanje adresara na uređaju upravljanjem preko veba

Srodni modeli: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Preporučujemo vam da koristite bezbednosni HTTPS protokol tokom konfigurisanja postavki upravljanjem preko veba.
- Dok koristite HTTPS protokol za konfigurisanje upravljanjem preko veba, pregledač će prikazivati dijalog sa upozorenjem.
- 1. Pokrenite veb pregledač.
- U traci sa adresama pregledača ukucajte "https://IP adresa uređaja" (pri čemu "IP adresa uređaja" predstavlja IP adresu vašeg uređaja).

Na primer:

https://192.168.1.2

• Ukoliko koristite uslugu Domain Name System ili imate omogućeno NetBIOS ime, možete da ukucate drugo ime, kao što je "SharedPrinter", umesto IP adrese.

Na primer: https://SharedPrinter

• Ako omogućite NetBIOS ime, takođe možete da koristite ime uređaja.

Na primer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS ime možete pronaći u izveštaju o konfiguraciji mreže.
- 3. Ako je potrebno, otkucajte lozinku u polje Login (Prijavljivanje), a zatim kliknite na Login (Prijavljivanje).

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi sa zadnje strane uređaja i označena je sa "**Pwd**". Podrazumevanu lozinku promenite prateći uputstva na ekranu prilikom prvog prijavljivanja.

4. Na levoj traci za navigaciju kliknite na Address Book (Adresar).

Ako leva traka za navigaciju nije vidljiva, navigaciju počnite od funkcije \equiv .

- 5. Kliknite na brojeve ciljne adrese, a zatim prema potrebi dodajte ili ažurirajte informacije u adresaru.
- 6. Kliknite na Submit (Prosledi).



Ø

Promenite postavke uređaja pomoću upravljanja na mreži
Početak > Prilog

Prilog

- Specifikacije
- Potrošni materijal
- Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti
- Pomoć i korisnička podrška kompanije Brother

Specifikacije

- >> Opšta specifikacija
- >> Specifikacija veličine dokumenta
- >> Specifikacija medijuma štampanja
- >> Specifikacije faksa
- >> Specifikacija kopiranja
- >> Specifikacije skenera
- >> Specifikacija štampača
- >> Specifikacije interfejsa
- >> Podržani protokoli i bezbednosne funkcije
- >> Specifikacija zahteva za računar

Opšta specifikacija

Vrsta štampača	Laserski	
Metod štampanja		Elektrografski laserski štampač
Kapacitet memorije	Standard	 (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 128 MB (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
		256 MB
Ekran s tečnim kristalima (LCD)		 (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2835DW) 16 znakova x 2 linije (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW) LCD TFT ekran u boji osetljiv na dodir dijagonale 2,7 inča (67,5 mm) ¹ (MFC-L2922DW) LCD TFT ekran u boji osetljiv na dodir dijagonale 3,5 inča (87,6 mm) ¹
Izvor napajanja		Od 220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja električne	Vrhunac	Oko 920 W
energije (prosečno)	Štampanje ²	Oko 470 W pri 25°C
	Štampanje (tihi režim) ²	Oko 270 W pri 25°C
	Kopiranje ²	 (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Potrošnja električne energije (prosečno)	Kopiranje (tihi režim) ²	Oko 480 W pri 25°C • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Oko 490 W pri 25°C Oko 280 W pri 25°C
	Pripravnost ²	Oko 43 W pri 25°C
	Stanje spavanja ²	Oko 4,1 W
	Stanje dubokog sna ²	 (DCP-L2600D) Oko 0,5 W (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Oko 0,6 W (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Oko 0,7 W
	Isključeno ^{2 3 4}	Oko 0,08 W
Dimenzije (Tipičan prikaz struktur (DCP-L2600D/DCP-L2 DCP-L2627DWXL/DCI UCP-L2640DN/DCP-L MFC-L2800DW/MFC-L MFC-L2800DW/MFC-L MFC-L2860DW/MFC-L MFC-L2827DW/MFC-L MFC-L2922DW)	e) 620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ P-L2627DWE) 2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ 2802DW/MFC-L2827DWXL/ 2835DW/MFC-L2860DWE/ 2862DW)	Jedinica: mm • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) *:410 **:272 ***:399 • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2802DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) *:410 **:319 ***:399 • (MFC-L2922DW) *:410 **:410 **:319 ***:421

Težina (sa potrošnim	materijalom)		• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/
		 DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWE) 10,1 kg (DCP-L2627DWXL) 11,2 kg (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW) 11,4 kg (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg (MFC-L2922DW) 11,8 kg (MFC-L2827DWXL) 12.7 kg 	
Nivo buke	Zvučni pritisak ⁵	Štampanje	LpAm = 49 dB (A)
		Štampanje (tihi režim)	LpAm = 44 dB (A)
		Pripravnost	LpAm = 30 dB (A)
	Jačina zvuka	Štampanje ⁵	LWAc = 6,63 B (A)
		Štampanje (tihi režim)	LWAc = 6,12 B (A)
		Pripravnost	LWAc = nečujno
Temperatura	Rad		Od 10°C do 32,5°C
	Skladište		Od 0°C do 40°C
Vlažnost	nost Rad		Od 20% do 80% (bez kondenzacije)
Skladište		Od 35% do 85% (bez kondenzacije)	
Automatski uvlakač papira (ADF)		Do 50 listova	
(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)		 Za najbolje rezultate preporučujemo: Temperatura: od 20°C do 30°C Vlažnost: od 50% do 70% Papir: 80 g/m² 	

¹ Izmereno dijagonalno.

² Mereno kada je uređaj povezan preko iste mrežne veze kao pri metodu testiranja ENERGY STAR ver. 3.1.

³ Mereno u skladu sa standardom IEC 62301, izdanje 2.0.

⁴ Potrošnja električne energije neznatno varira u zavisnosti od korisničkog okruženja.

⁵ Mereno u skladu sa metodom opisanim u okviru standarda ISO 7779.

Specifikacija veličine dokumenta

Veličina dokumenta	Širina ADF-a ¹	Od 105 mm do 215,9 mm
	Dužina ADF-a ¹	Od 147,3 do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	Maksimalno 215,9 mm
	Dužina stakla skenera	Maksimalno 300 mm

1 samo ADF modeli

Specifikacija medijuma štampanja

			.
Ulaz za papir	Ležište za papir (Standardno)	Vrsta papira	Običan papir, tanak papir, reciklirani papir, debeo papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (duža ivica), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), Kratki A4 (papir od 270 mm)
		Težina papira	Od 60 do 163 g/m g/m ^{2 1}
		Maksimalni kapacitet papira	Do 250 listova težine 80 g/m ² običnog papira
	Ležište za ručno ubacivanje	Vrsta papira	Običan papir, tanak papir, debeo papir, deblji papir, reciklirani papir, čvrst papir, nalepnica, koverta, tanka koverta, debela koverta
		Veličina papira	Širina:
			Od 76.2 do 215.9 mm
			Dužina:
			Od 127 do 355.6 mm
			Koverta:
			COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	Od 60 do 230 g/m g/m ²
		Maksimalni kapacitet papira	Jedan po jedan list
Izlaz za papir ²	Izlazno ležište licem nado	le	Do 120 listova (dopremanje licem nadole do izlaznog ležišta licem nadole) ³
	Izlazno ležište licem nago	re	Jedan list (dopremanje licem nagore do izlaznog ležišta okrenutog nagore)
dvostrano	Automatsko dvostrano	Vrsta papira	Običan papir, tanak papir, reciklirani papir
	štampanje	Veličina papira	A4
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m g/m ²

¹ Za papir težine 105 g/m² i teži otvorite zadnji poklopac da biste koristili izlazno ležište okrenuto nagore.

Kada je reč o nalepnicama, preporučujemo vam da odštampane listove uklonite iz izlaznog ležišta za papir čim izađu iz uređaja da biste izbegli moguću pojavu mrlja.

³ Izračunato uz upotrebu papira težine 80 g/m² na umerenoj temperaturi bez vlage. Stvarni kapacitet izlaznog ležišta može da se razlikuje u zavisnosti od uslova okruženja.

Specifikacije faksa

NAPOMENA

Ova funkcija je dostupna za MFC modele.

Kompatibilnost		ITU-T Super Group 3	
Sistem kodiranja		MH / MR / MMR / JBIG	
Brzina modema		33.600 b/s (sa automatskom rezervnom opcijom)	
Primanje dvos	strane štampe	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Da	
Automatsko d	Ivostrano slanje	(MFC-L2922DW)	
		Da (sa ADF-a)	
Širina skenira	nja	Maksimalno 208 mm	
Širina štampa	inja	Maksimalno 207,4 mm	
Sivi tonovi		8-bitni/256 nivoa	
Rezolucija	Horizontalno	203 tpi	
	Vertikalno	Standardno: 98 tpi Fino: 196 tpi Izuzetno fino: 392 tpi Foto: 196 tpi	
Adresar		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) 200 lokacija	
Prečica		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 lokacija	
Grupe		Do 20	
Grupno slanje		 (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 lokacija (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 250 lokacija 	
Automatsko ponovno biranje		3 puta u 5-minutnim intervalima	
Memorijski prenos		 (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Do 400 stranica ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Do 500 stranica ¹ 	
Prijem bez papira		 (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Do 400 stranica ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Do 500 stranica ¹ 	

1 "Stranice" se odnosi na "ITU-T grafikon testiranja dokumenta br. 1" (uobičajeno poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kôd).

Specifikacija kopiranja

Širina kopiranja	Maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano kopiranje	(MFC-L2922DW)
	Da (sa ADF-a)

Sortirano kopiranje	Da
Kopiranje gomile	Do 99 stranica
Rezolucija	Maksimalno 600 x 600 tpi
Vreme izlaska prve kopije ¹	Manje od 10 sekundi pri 23°C

¹ Iz režima Spremno i standardnog ležišta.

Specifikacije skenera

U boji/crno	Da/da	
Usaglašen sa TWAIN	Da (Windows 10/Windows 11)	
Usaglašen sa WIA	Da (Windows 10/Windows 11)	
Usaglašen sa AirPrint	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Da	
	(macOS v11, v12, v13)	
Dubina boje	 30-bitna obrada boja (ulaz) 24-bitna obrada boja (izlaz) 	
Skala sivih tonova	 10-bitna obrada boja (ulaz) 8-bitna obrada boja (izlaz) 	
Rezolucija ²	 Do 19.200 x 19.200 tpi (interpolirano) Do 1200 x 1200 tpi (sa stakla skenera) Do 600 x 600 tpi (sa ADF-a) ¹ 	
Širina skeniranja	Maksimalno 210 mm	
Automatsko dvostrano skeniranje	(MFC-L2922DW) Da (sa ADF-a)	

1 samo ADF modeli

² Maksimalno skeniranje od 1200 × 1200 tpi sa WIA upravljačkim programom u operativnom sistemu Windows 10 i Windows 11 (moguće je izabrati rezolucije do 19.200 × 19.200 tpi korišćenjem pomoćnog programa za skener)

Specifikacija štampača

Automatsko dvostrano štampanje	Da	
Emulacija	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) PCL6, BR-Script3, PDF u verziji 1.7	
Rezolucija	Do 1200 x 1200 tpi	
Brzina štampanja ^{1 2} Jednostrano štampanje ³	 (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Do 32 stranice/min (veličina A4) Do 34 stranice/min (veličina Letter) (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) 	
	Do 34 stranice/min (veličina A4)	

Brzina štampanja ¹²		Do 36 stranica/min (veličina Letter)
	Dvostrano štampanio	Do 16 strana u minuti (do 8 listova u minuti) (veličine A4)
	stampanje	Do 17 strana u minuti (do 8,5 listova u minuti) (veličine Letter)
Prvo štampanje ⁴		Manje od 8,5 sekundi pri 23°C

¹ Brzina štampanja može da se promeni u zavisnosti od vrste dokumenta koji štampate.

² Štampanje može biti sporije kada je uređaj povezan preko bežične LAN mreže.

³ Ove brzine štampanja odnose se na jednostrano štampanje i izmerene su u skladu sa standardom ISO/IEC 24734.

⁴ Od režima "Spremno" i standardnog ležišta.

Specifikacije interfejsa

USB ¹²	Hi-Speed USB 2.0 Koristite kabl za interfejs USB 2.0 koji nije duži od 2,0 metra.
LAN	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)
	10Base-T/100Base-TX ³
Bežični LAN	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastrukturni režim)
	IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct [®])
NFC	(MFC-L2922DW)
	Da

¹ Uređaj ima interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može povezati i na računar koji ima interfejs USB 1.1.

2 Nisu podržana USB čvorišta nezavisnih proizvođača.

3 Koristite ravan kabl sa upredenim paricama kategorije 5 (ili veće).

Podržani protokoli i bezbednosne funkcije

Podržani protokoli i bezbednosne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bežična LAN mreža (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturni režim), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bežična LAN mreža (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (infrastrukturni režim), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Automatska dodela IP adrese), razrešavanje WINS/NetBIOS imena, DNS razrešivač, mDNS, LLMNR odzivni uređaj, LPR/LPD, prilagođeni Raw Port/Port9100, POP3, SMTP klijent, IPP/IPPS, FTP klijent i server, CIFS klijent, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klijent i server, ICMP, veb usluge (štampanje/skeniranje), Syslog, SNTP klijent, IMAP4, LDAP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS razrešivač, mDNS, LLMNR odzivni uređaj, LPR/LPD, prilagođeni Raw Port/Port9100, IPP/ IPPS, POP3, SMTP klijent, FTP klijent i server, CIFS klijent, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klijent i server, ICMPv6, veb usluge (štampanje/skeniranje), Syslog, SNTP klijent, IMAP4, LDAP

Bezbednost mreže (žičana)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Kada se preuzme Internet FAX.

Bezbednost mreže (bežična)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Kada se preuzme Internet FAX.

Bezbednost bežične mreže

WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES))

Certifikacija za bežične mreže

Licenca za oznaku Wi-Fi certifikata (WPA3[™] – Enterprise, Personal), licenca oznake identifikatora za Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS), Wi-Fi CERTIFIED[™] Wi-Fi Direct

Specifikacija zahteva za računar

Podržani operativni sistemi i funkcije softvera

Da biste videli koji je najnoviji podržani OS, posetite stranicu modela **Supported OS** na adresi <u>support.brother.com/os</u>.

Računarska platforma i verzija operativnog sistema	Interfejs računara			Procesor	Prostor za instalaciju na čvrstom disku ¹	
	USB ²	Žičana LAN mreža	Bežična LAN mreža		Za upravljačk e programe	Za aplikacije (uključuju ći upravljač ke programe)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise 4 5	Štampanje PC faks ³ Skeniranje			32-bitni (x86) ili 64- bitni (x64) procesor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ⁴ 5				64-bitni (x64) procesor		
Windows Server 2012	Štampanje Štampanje Skeniranje			64-bitni (x64) procesor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 ⁶	Štampanje			64-Bitni	Nedostupn	500 MB
macOS v12 ⁶	PC-Fax (pošalji) ³ Skeniranje			procesor	0	
macOS v13 ⁶						
Chrome OS	Štampanje Skeniranje			Nedostupn o	Nedostupn o	Nedostupn o

¹ Ukoliko se ne dobije instalacioni disk pri isporuci, za instalaciju softvera je neophodna Internet veza.

2 Nisu podržani USB portovi nezavisnih proizvođača.

³ PC-Fax podržava samo crno-belu štampu.

⁴ Za WIA, rezolucija od 1200x1200. Pomoćni program Brother skenera omogućava rezoluciju do 19.200 x 19.200 tpi.

⁵ PaperPort[™] 14SE podržava Windows 10 i Windows 11.

⁶ Odricanje odgovornosti za macOS AirPrint: štampanje, skeniranje ili PC-Fax (slanje) preko sistema macOS zahteva korišćenje aplikacije AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

Da biste videli koja su najnovija ažuriranja upravljačkog programa, posetite stranicu modela **Downloads** (**Preuzimanja**) na adresi <u>support.brother.com/downloads</u>.

Svi žigovi, imena brendova i proizvoda su vlasništvo odgovarajućih kompanija.



Prilog

Početak > Prilog > Potrošni materijal

Potrošni materijal

Kada dođe vreme za zamenu potrošnih materijala, kao što su toner kaseta ili jedinica bubnja, poruka o grešci će se pojaviti na kontrolnoj tabli uređaja ili u alatki za nadgledanje statusa. Za više informacija o potrošnom materijalu za uređaj posetite <u>www.brother.com/original</u>ili se obratite lokalnom distributeru kompanije Brother.

Šifre potrošnog materijala razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.

Toner kaseta

Ø



Br. naloga potrošnog materijala	Približan vek trajanja (broj štampanih stranica)	Primenljivi modeli
Standardni toner: (Za zemlje zapadne, severne i južne Evrope)TN2510 (Za zemlje centralne i istočne Evrope)TN2590	Približno 1.200 stranica ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner velikog kapaciteta: (Za zemlje zapadne, severne i južne Evrope)TN2510XL (Za zemlje centralne i istočne Evrope)TN2590XL	Približno 3.000 stranica ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner veoma velikog kapaciteta: (Za zemlje centralne i istočne Evrope)TN2590XXL	Približno 5.000 stranica ^{1 2}	MFC-L2922DW
Isporučeni toner: (isporučeno sa uređajem)	Približno 700 stranica ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Približno 1.200 stranica ^{1 2}	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Približno 6.000 stranica ^{1 2} (Zamene za toner velikog kapaciteta + toner velikog kapaciteta uključene su u pakovanje)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

¹ Približan kapacitet kertridža je deklarisan u saglasnosti sa standardom ISO/IEC 19752.

² Stranice veličine A4/Letter štampane na jednoj strani

Bubanj



Jedinica bubnja:						
Šifre potrošnog materijala	Približan vek trajanja (broj štampanih stranica)	Primenljivi modeli				
(Za zemlje zapadne, severne i južne Evrope)DR2510	Približno 15.000 stranica ¹	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/				
(Za zemlje centralne i istočne Evrope)DR2590		DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW				

Srodne informacije

Prilog

¹ Približno 15.000 stranica na osnovu jedne stranice po zadatku (stranice veličine A4/Letter štampane na jednoj strani). Na broj stranica mogu uticati različiti faktori, uključujući ali ne ograničavajući se na tip medija i veličinu medija.

▲ Početak > Prilog > Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti

Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti

- Informacije o recikliranom papiru
- Dostupno delova za servisiranje
- Hemijske supstance (EU REACH)

Početak > Prilog > Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti > Informacije o recikliranom papiru

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir odlikuje se istim kvalitetom kao i papir napravljen direktno od šumskih izvora. Standardi koji se primenjuju na moderan reciklirani papir osiguravaju ispunjavanje najviših zahteva za kvalitet u različitim postupcima štampanja. Oprema za rad sa slikama koju isporučuje kompanija Brother pogodna je za korišćenje sa recikliranim papirom koji ispunjava standard EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira čuvate prirodne resurse i unapređujete cirkularnu privredu. Papir se pravi od vlakana celuloze iz drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžava se trajanje vlakana kroz više životnih ciklusa i tako se resursi iskorišćavaju u potpunosti.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već prerađena, pa se troši manje vode i energije i upotrebljava manji broj hemikalija.
- Reciklaža papira je korisna zbog smanjenja ugljeničnog otiska jer se tako izbegavaju preostale mogućnosti za odlaganje papirnih proizvoda, kao što su deponije i postrojenja za spaljivanje otpada. Otpad koji se nalazi na deponijama emituje metan koji izaziva efekat staklene bašte.



Srodne informacije

Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti

Početak > Prilog > Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti > Dostupno delova za servisiranje

Dostupno delova za servisiranje

Kompanija Brother garantuje da će delovi za servisiranje biti dostupni najmanje sedam godina nakon poslednjeg datuma izlaska modela na tržište.

Da biste dobili delove za servisiranje, kontaktirajte dobavljača ili distributera kompanije Brother.



Srodne informacije

· Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti

▲ Početak > Prilog > Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti > Hemijske supstance (EU REACH)

Hemijske supstance (EU REACH)

Informacije u vezi sa hemijskim supstancama u našim proizvodima koje su neophodne prema REACH propisima se mogu pronaći na <u>https://www.brother.eu/reach</u>.



Srodne informacije

· Informacije o zaštiti životne sredine i usklađenosti

Početak > Prilog > Pomoć i korisnička podrška kompanije Brother

Pomoć i korisnička podrška kompanije Brother

Ako vam je potrebna pomoć pri korišćenju uređaja Brother, posetite <u>support.brother.com</u> da biste pronašli odgovore na najčešća pitanja i savete za rešavanje problema. Takođe možete da preuzmete najnoviji softver, upravljačke programe i firmver da biste poboljšali performanse svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju da biste naučili kako da na najbolji način koristite svoj Brother proizvod.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na veb-lokaciji lokalnog predstavnika kompanije Brother. Posetite adresu <u>www.brother.com</u> da biste pronašli kontakt detalje lokalnog predstavnika kompanije Brother i registrovali svoj novi proizvod.



• Prilog





SRB Verzija 0