

**EN** ScanNCut Online Activation Card  
**FR** Carte d'activation en ligne ScanNCut  
**ES** Tarjeta de activación online de ScanNCut


This card will allow you to activate the transfer function for ScanNCut machine. For details on the setup, refer to "Wireless Network Setup Guide".




Cette carte vous permet d'activer la fonction de transfert pour la machine ScanNCut. Pour plus de détails sur la configuration, consultez le « Guide de configuration du réseau sans fil ».

Esta tarjeta le permitirá activar la función de transferencia para la máquina ScanNCut. Para obtener más información acerca de la configuración, consulte la "Guía de configuración de la red inalámbrica".


**Connecting Your Machine to a Wireless Network / Connexion de votre machine à un réseau sans fil / Conectar la máquina a una red inalámbrica**

**1**




Turn on the ScanNCut machine and press .  
 Mettez la machine ScanNCut sous tension, puis appuyez sur .  
 Active la máquina ScanNCut y pulse .

**2**



Display page 6, select the "Network" icon and then enable WLAN.  
 Affichez la page 6, sélectionnez l'icône « Réseau », puis activez WLAN.  
 Vaya a la página 6, seleccione el icono «Red» y active la WLAN.


**3**



Select the "Setup Wizard" icon and then select SSID. Input the Network Key (Password) for your wireless access point/router.  
 Sélectionnez l'icône « Assis. config. », puis choisissez SSID. Entrez la clé du réseau (mot de passe) pour votre routeur/point d'accès sans fil.  
 Seleccione el icono "Conf.Asistente" y luego seleccione SSID. Introduzca la clave de red (contraseña) para su punto de acceso inalámbrico/enrutador.


**Registering Your Machine with ScanNCutCanvas / Enregistrement de votre machine auprès de ScanNCutCanvas / Registrar la máquina con ScanNCutCanvas**

**4**







Type in the activation code written on the "ScanNCut Online Activation Card". Your machine number appears at the bottom of the screen.  
 \* The activation code is valid for only one time activation. The same activation code cannot be used again.  
 Saisissez le code d'activation indiqué sur la « Carte d'activation en ligne ScanNCut ». Le numéro de votre machine s'affiche au bas de l'écran.  
 \* Ce code n'est valable que pour une seule activation. Vous ne pouvez pas réutiliser le même code d'activation.  
 Escriba el código de activación que aparece en la "Tarjeta de activación online de ScanNCut". El número de la máquina aparece en la parte inferior de la pantalla.  
 \* El código es válido para una sola activación. No puede volver a utilizarse el mismo código de activación.

**5** From a computer or a tablet, log in to ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>).  
 \* New users must create a free ScanNCutCanvas account.  
 Depuis un ordinateur ou une tablette, connectez-vous à ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>).  
 \* Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte ScanNCutCanvas gratuit.  
 Desde un ordenador o una tableta, inicie sesión en ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>).  
 \* Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita de ScanNCutCanvas.




**6**




Click  then click "Get PIN Code" at "ScanNCut Online" menu.  
 \* The screens may differ from the actual ones.  
 Cliquez sur , puis sur « Obtenir le code PIN » dans le menu « ScanNCut en ligne ».  
 \* Les écrans peuvent différer de ceux qui apparaissent réellement sur la machine.  
 Haga clic en  y seleccione "Obtener código PIN" en el menú "ScanNCut Online".  
 \* Las pantallas pueden ser distintas a las reales.

**7**



Type in your machine number to generate a PIN code.  
 \* Your machine number appears on your machine in the screen shown in step 4.  
 Saisissez le numéro de votre machine afin de générer un code PIN.  
 \* Le numéro de votre machine s'affiche à l'écran (reportez-vous à l'étape 4).  
 Escriba el número de su máquina para generar un código PIN.  
 \* El número de su máquina aparece en la pantalla mostrada en el paso 4.

**8**



Input the four-digit PIN code into the machine. The registration of your machine with ScanNCutCanvas is completed.  
 Entrez le code PIN à quatre chiffres dans la machine. L'enregistrement de votre machine auprès de ScanNCutCanvas est terminé.  
 Introduzca el código PIN de cuatro dígitos en la máquina. Se ha completado el registro de su máquina con ScanNCutCanvas.

