
## Pantuflas

- as instrucciones no indican el tipo de puntada específica, utilice la puntada recta utilizará el pie prensatela "J" (puntada recta/puntada en zigzag).



2 Con los lados derechos hacia afuera, cosa la suela (fieltro) y la plantilla creada en el paso 
con puntadas a lo largo del borde y un margen de costura de 1 cm.



Cósalos entre sí con los lados derechos hacia afuera.

"Estas pantuflas están hechas de fieltro grueso. Los artículos tridimensionales pueden parecer difíciles de coser, pero incluso los principiantes podrán completar el proyecto si siguen cuidadosamente las instrucciones.

Cuando inserte alfileres en tela gruesa, tenga cuidado con no pincharse los dedos."

Es posible que algunos modelos no dispongan de las funciones utilizadas para el ejemplo que se muestra en la foto.

## **Materiales**

- · Tela para la parte superior y fieltro grueso para la suela (65 cm de ancho x 28 cm)
- Tejido de punto para la plantilla (25 cm de ancho x 28 cm)
- Estabilizador (25 cm de ancho × 28 cm)

Dibuje marcas de unión con un bolígrafo borrable.



Tela para la parte superior



Fieltro grueso para la suela



Tejido de punto para la plantilla



"Estabilizador Córtelo 1 cm más pequeño que el patrón."

Invierta el patrón y córtelo para crear una pantufla para el pie izquierdo y otra para el derecho.

1 Coloque el estabilizador en el revés de la plantilla.



Cosa puntadas decorativas en la parte superior.




Seleccione una puntada decorativa y cosa su diseño personalizado.

Puntada en zigzag

Incluso puede realizar puntadas en zigzag con diferentes colores de hilo.

4 Cosa el talón con el lado derecho de la parte superior hacia adentro.



5 Coloque alfileres en las marcas de unión de la parte superior y de la suela, y cósalas entre sí por el derecho.



a la dirección de cosido

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.