


Delantal convertible con cremallera

1. Si las instrucciones no indican el tipo de puntada específica, utilice la puntada recta.
2. Se utilizará el pie prensatela "J" (puntada recta/puntada en zigzag), el pie para cremalleras "I" (o el pie para cremalleras estrecho).




Materiales (Tamaño de la cintura: 60 cm)


- Lona de grosor medio (75 cm de ancho x 90 cm)
- * Cintura + 15 cm
- Cremallera abierta (70 cm de ancho)
- Correa (4,5 cm de ancho x 90 cm)
- Cierre de gancho y bucle (2 cm de ancho x 5 cm) - 1 juego
- Botón (2 cm de diámetro)



1 Prepare la correa.




2 Coloque la cremallera entre las partes A y B. Utilice el pie para cremalleras o el pie para cremalleras estrecho (no incluido).




Pliegue hacia atrás 1 cm en cada borde.

3 Pliegue hacia atrás 2,5 cm en el borde y cosa con una puntada en zigzag.



Haga lo mismo en los extremos izquierdo y derecho de las piezas superior e inferior (A y B).


4 Doble el borde por la cintura y pruébeselo para determinar la posición del cierre de gancho y bucle.



Despliegue la tela y coloque los ganchos del cierre de gancho y bucle en el punto donde se junta con la esquina en el borde izquierdo.

Colóquelo en el revés del lado derecho.

5 Coloque el cinturón. Cosa el cinturón de modo que cubra el extremo doblado.



6 Coloque el botón para completar el proyecto. Disfrute del delantal ajustando su longitud, por ejemplo dejándolo largo para cocinar y más corto para trabajar en el jardín.

