


# Añadir volantes a una camiseta

1. Si las instrucciones no indican el tipo de puntada específica, utilice la puntada recta.
2. Se utilizará el pie prensatela "J" (puntada recta).




4. Pliegue dos veces el dobladillo hacia arriba y cóselo con una puntada elástica.



5. Configure la máquina de coser para la **costura de brazo libre** y cosa los volantes a la camiseta.



Si desea información más detallada acerca de la costura de brazo libre, consulte el manual de su máquina de coser.



Pliegue hacia atrás la tela al principio y al final de la costura y cosa puntadas en reversa.

„Cosa solo de 4 a 5 cm de la parte D y deje el resto colgando. ¡Con unos sencillos volantes convertirá una camiseta en un precioso diseño!“



## Cuando esté familiarizado con la máquina de coser



En el vídeo, los volantes se crean haciendo avanzar la tela con un punzón. Los fruncidos pueden crearse empujando la tela delante del pie prensatela.


## Materiales

- Camiseta larga – 1



Corte el dobladillo del extremo final + 3 cm.

2. Corte tres piezas con una anchura de 3 a 4 cm de la parte utilizada para crear volantes. El dobladillo original no se utilizará.



Corte la parte C por la mitad para crear dos piezas. Una de dichas piezas será la parte D.

3. Corte las costuras laterales de las partes A y B para crear unas tiras.



„Utilice una máquina de coser para coser puntadas rectas bastas a lo largo del centro. Deje hilo sobrante en ambos extremos.“



Tire de los hilos para reducir la longitud de cada tira (partes A a D).



Ya tenemos cuatro volantes.

- A. 35 cm
- B. 45 cm
- C. 20 cm
- D. 25 cm

En el vídeo se muestra un método diferente para crear los volantes.

1. Utilice una camiseta larga para poder cortar 12 cm como mínimo. Si utiliza una camiseta corta, deberá realizar los volantes con otra tela.

