


# Grembiule reversibile con cerniera

1. Se nelle istruzioni non è specificato un punto in particolare, usare il punto diritto.
2. Serviranno il piedino premistoffa "J" (punto diritto/punto zig-zag), il piedino per cerniere "I" (o il piedino per cerniere strette F079).



## Occorrente (Dimensioni della vita: 60 cm)


- Tela di medio peso (larga 75 cm x 90 cm)  
\* Vita + 15 cm
- Cerniera con estremità aperta (larga 70 cm)
- Cintura (larga 4,5 cm x 90 cm)
- Nastro in velcro (largo 2 cm x 5 cm) - 1 set
- Bottone (2 cm di diametro)



### 1 Preparare la cintura.




### 2 Attaccare la cerniera tra le parti A e B. Usare il piedino per cerniere „I“ o il piedino per cerniere strette F079 (venduto separatamente).




Piegare all'indietro di 1 cm su ogni bordo.

### 3 Piegare all'indietro di 2,5 cm sul bordo e cucire con un punto zig-zag.



Procedere allo stesso modo sui lati sinistro e destro dei pezzi superiore e inferiore (A e B).


### 4 Ripiegare il bordo sulla vita e indossarlo per stabilire la posizione del nastro in velcro.



Aprire il tessuto e applicare gli uncini del nastro in velcro sul punto d'incontro con il bordo sinistro.

Applicare al rovescio del bordo destro.

### 5 Applicare la cintura. Cucire la cintura in modo che copra l'estremità piegata.



### 6 Attaccare il bottone per completare il progetto. Sarà possibile divertirsi a regolare la lunghezza del grembiule, ad esempio, indossandolo lungo quando si cucina e corto quando si fa giardinaggio.

