


Handige schort - afritsbaar!

1. Als er geen specifiek steeknummer wordt vermeld, gebruik dan de rechte steek.
2. Gebruik naaivoet "J" (rechte steek/zigzagsteek), ritsvoet "I" (of de smalle ritsvoet F079).




Benodigheden (Taille-omvang: 90 cm)


- Gemiddeld stevige canvas (75 cm breed × 65 cm)
* Taille + 15 cm
- Rits met open einde (70 cm breed)
- Band (4,5 cm breed × 90 cm)
- Klittenband (2 cm breed × 5 cm) – 1 set
- Knoop (2 cm in diameter)



1 Bereid de band voor.




2 Bevestig de rits tussen A en B. Gebruik de ritsvoet „I“ of de smalle ritsvoet F079 (afzonderlijk verkrijgbaar).




Vouw beide randen 1 cm om.

3 Vouw de rand 2,5 cm om en naai de rand vast met een zigzagsteek.



Doe hetzelfde aan de linker- en rechterkant van het boven- en onderstuk (A en B).

4 Vouw de rand bij de taille om en pas het schort om te bepalen waar het klittenband moet komen.



Vouw de stof uit en bevestig dan het deel van het klittenband met de „haakjes“ op het punt waar de stof met het lusgedeelte van het klittenband samenkomt, met de hoek aan de linkerrand.

Bevestig op de verkeerde kant van de rechterrاند.

5 Bevestig de band. Naai de band er zo op dat de band het gevouwen uiteinde bedekt.

Verstevig het stiksel door 2 tot 3 keer heen en weer te stikken.

Bevestig de band 2 cm onder de bovenrand.



6 Bevestig de knoop om het werkstuk af te ronden. Veel plezier met uw schort! Kies zelf wanneer u de lange versie (bijvoorbeeld tijdens het koken) of de korte versie (bijvoorbeeld tijdens tuinieren) gebruikt.“

