

## COVID-19: Brother-laitteiden puhdistusohjeet

Tällä hetkellä on kiinnitettävä suurta huomiota kaikenlaisten pintojen puhtauteen, joten annamme seuraavassa yleisiä ohjeita Brotherin valmistamien laitteiden ulkopintojen puhdistukseen.

Laitteen ulkopinta puhdistetaan pyyhkimällä se nopeasti pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla joka on kostutettu laimennetulla etanolilla (70% etanolia ja 30% vettä).

### HUOMAA

- Sammuta laite ennen puhdistamista. Irroita sähköjohto tai poista paristot/akku.
- Suorita puhdistaminen hyvin tuuletetussa paikassa.
- Katso että laitteen tuuletusrakoihin tai muihin aukkoihin ei pääse kosteutta, ml. näppäimien ympärillä olevat raot. Kosteus voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Puhdistuksen jälkeen anna ulkopinnan kuivua kokonaan ennen kuin kytket sähköjohdon, tai asetat akun/paristot takaisin.
- Älä käytä seuraavia puhdistusaineita, ne voivat sulattaa muovikuorta tai vahingoittaa sen pintaa, tai kaapeleiden eristeitä. Eristevaurio voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Aineet ovat: ammoniakki, tulenarat suihkeet, valkaisuaineita tai natriumhypokloriittia tai hankausaineita sisältävät pesuaineet ja kaikki orgaaniset liuottimet kuten bentseeni, tinneri, maalinpoistoaineet ja hajunpoistoaineet.

### HUOM

1. Edellä esitetty puhdistusmenettely on tarkoitettu COVID-19-taudin leviämisen ehkäisyyn ja voi siksi poiketa laitteen käyttöohjeissa esitetystä tavasta. Normaalioloissa emme suosittele alkoholin käyttöä laitteen säännölliseen puhdistamiseen koska se voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
2. Brother ei takaa että menettely poistaa COVID-19-taudin vaaran. Jos tulostimella on useita käyttäjiä, on edelleen tärkeää pitää etäisyyttä muihin käyttäjiin ja pestä kädet säännöllisesti.