

## COVID-19: Tisztítási útmutató a Brother termékekhez

A felületek tisztaságával kapcsolatos jelenlegi fokozott aggodalmak tekintetében a következő legfrissebb tisztítási útmutatásokat adtuk meg Brother termékeihez.

A termék külsejének tisztításához használjon egy 70% etanolból és 30% vízből álló oldattal megnedvesített puha, szőszmentes ruhát mellyel óvatosan és gyorsan törölje át.

### FONTOS

- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból, vagy vegye ki az akkumulátorokat a készülékből.
- A terméket mindig jól szellőző helyen tisztítsa.
- Kerülje a nedvesség bejutását a termék rései vagy nyílásaiba, ideértve a gombok körüli réseket is, mivel tüzet, áramütést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Mielőtt bedugja a terméket az elektromos aljzatba, vagy újra telepíti az elemeket, és a terméket újra bekapcsolja a tisztítás után hagyja a felületeket teljesen megszáradni.
- A termék tisztításához ne használja az alábbi oldatokat, mivel azok megolvashatják vagy feloldhatják a műanyag burkolatot és / vagy kábeleket, ami tüzet vagy áramütést okozhat: ammónia, gyúlékony permetek, fehérítőt, nátrium-hipokloritot vagy csiszolóanyagokat tartalmazó mosószerek vagy szerves oldószerek, például benzol, festékkihígító, lakk-eltávolító vagy szagtalanító.

### MEGJEGYZÉS

1. Az itt ismertetett tisztítási módszer része annak a törekvésünknek, hogy csökkentsük a COVID-19 terjedésének kockázatát, és ezért különbözhet a szokásos módszertől, amelyet termékdokumentációnkban kínálunk. Normál körülmények között történő rendszeres tisztításhoz nem javasoljuk az alkohol használatát, mivel tűzveszélyt okozhat.
2. A Brother nem garantálhatja ennek a módszernek a hatékonyságát a COVID 19 terjedésének kockázatának kiküszöbölésekor. Ha a nyomtatókat másokkal osztják meg, akkor működés közben tartsa fenn a társadalmi távolságot, és gyakran mosson kezet.