

COVID-19: рекомендации по очистке устройств Brother

В свете текущей ситуации чистота поверхностей является предметом повышенной обеспокоенности, поэтому мы подготовили для вас новые рекомендации по очистке устройств Brother.

Для очистки устройства снаружи аккуратно и быстро протрите его мягкой безворсовой тканью, смоченной в растворе, состоящем из 70% этанола и 30% воды.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед выполнением очистки убедитесь, что устройство выключено. Отсоедините кабель питания от розетки или извлеките аккумулятор.
- Очищать устройство необходимо только в хорошо проветриваемом помещении.
- Не допускайте попадания влаги в какие-либо прорезы или отверстия в устройстве, включая зазоры вокруг кнопок, поскольку это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или его повреждению.
- После очистки дайте поверхностям полностью высохнуть, прежде чем подключать устройство к электрической розетке или вставлять аккумулятор.
- Не используйте следующие растворы для очистки устройств, поскольку они могут расплавить либо растворить корпус и/или кабели, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током: аммиак, легковоспламеняющиеся аэрозоли, любые моющие средства, содержащие отбеливатель, гипохлорит натрия, абразивные материалы или органические растворители, такие как бензол, растворитель для краски, средство для снятия лака или дезодорант.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Представленный выше метод очистки является частью наших усилий, направленных на снижение риска распространения COVID-19, и, следовательно, может отличаться от привычного способа, описанного в документации к устройству. Для регулярной чистки в нормальных условиях мы не рекомендуем использовать спирт, так как это может привести к возгоранию.
2. Компания Brother не может гарантировать эффективность этого метода в устранении риска распространения COVID 19. Если устройством пользуется несколько человек, необходимо соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.